



- Q101, 102, 201, 202 ..... 2SC1740LN-E
- Q103, 203 ..... 2SC1740
- Q104, 107, 204, 207 ..... 2SC1740E
- Q105, 205 ..... 2SC1740R
- Q106, 206 ..... 2SA826-R
- Q301 ..... 2SC2060R
- Q302 ..... 2SC1741-Q
- D101, 201 ..... K9262
- D102, 103, 202, 203 ..... IN60
- D301 ..... 1N84
- D302, 303 ..... 1N4001
- D304 ..... VZ128
- SI REC./PB SWITCH ..... (PB POSITION)
- S2 TAPE SELECTOR SWITCH (NOR POSITION)
- S3 NOISE LIMITER SWITCH (OFF POSITION)
- S4 POWER SWITCH ..... (OFF POSITION)
- S5 PLAY SWITCH ..... (ON POSITION)
- S6 MUTING SWITCH ..... (OFF POSITION)
- S7 VOLTAGE SELECTOR SWITCH (220V POSITION)
- S8 LINE/DIN-MIC SWITCH (LINE POSITION)
- S9 LINE/DIN SWITCH ..... (LINE POSITION)

NOTA -  
 1- RESISTORES DADOS EM OHMS (Ω) K=1000Ω M=1000K  
 2- TODOS OS RESISTORES 1/4W SALVO ESPECIFICAÇÃO CONTRÁRIA  
 3- CAPACITORES EM μF P=10<sup>-6</sup> μF  
 4- AS MEDIDAS DE VOLTAGENS INDICADAS NOS PONTOS SÃO COM RELAÇÃO AO CHASSIS, COM VOLUME NO MÍNIMO E SEM SINAL

ESPECIFICAÇÕES E CIRCUITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

<b>cce</b>	IND. E COM. DE COMP. DATA	27/03/78
	ELETRÔNICOS S.A. DES. N°	A2-0120

ESQUEMA ELÉTRICO  
 MOD. CD-702  
 TIPO GRAVADOR CASSETTE DECK STEREO  
 COD. 1-00-90216-00

7