



NOTA - 1

- Q1, 2, 9, 10 - 2SC122 / 2SC182 / 2SC192
- Q3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 - 2SC900/28C73/25C64
- Q19, 20 - 2SC509/25C184/25C467
- Q25, 26, 28, 29 - 2SA733/25A842/25A666
- Q32 - 2SC189D
- Q31, 27 - TIP-41B RCA-41B

- IC101, IC2, IC11, IC12, IC21, IC22 - IS1555/MA150/IS2076/IS963
- IC15, IC14, IC15, IC16, IC17 - IN4003
- IC18, IC19, IC20, IC21, IC22 - IN60/0498/S034
- IC11, IC8, IC9, IC10 - IN4002
- ZD101 - IN970 B
- ZD102 - IN564 B

- 1 - S101-1 ~ S101-15 - CHAVE GRAV./REP. (POS. GRAV.)
- 2 - S104-1 ~ S104-4 - CHAVE SELETOA DE EQUAL. (POS. F203)
- 3 - S102-1 ~ S102-5 - CHAVE DOLBY NR \* MPX (POS. DOLBY NR \* MPX DESLIGADO)
- 4 - S105 - CHAVE BIAS (POS. F203)
- 5 - S103-1 ~ S103-2 - CHAVE LIMITADOR (POS. DESLIGADO)

NOTA - 2

- 1- RESISTORES EM OHMS (Ω) K=1000 Ω, M=1000K.
- 2- TODOS OS RESISTORES 1/4W SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- 3- CAPACITORES EM μF n=10<sup>n</sup>, p=10<sup>p</sup>

ESPECIFICAÇÕES E CIRCUITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

**ccc** IND. E COM. DE COMP. DATA 29/08/79  
 ELETRONICOS S.A. DES. N° AI-0222  
 ESQUEMA ELÉTRICO  
 MOD. CD-7070  
 TIPO GRAVADOR CASSETTE DECK STEREO  
 COD. 1-00-90218-00