




HITACHI SERVICE MANUAL



CD Slimline System

TY

No. 552 EF

MX-W30

(US,CS,ES,VS,BK,SA,KS,ZS,EW)

except BK

TAPE1: TN-21H-981 (PLAY)

TAPE2: TN-21H-980 (REC/PLAY)

for BK

TAPE1: TN-21H-581 (PLAY)

TAPE2: TN-21H-580 (REC/PLAY)

CONTENTS

SPECIFICATIONS	2
DISASSEMBLY	3
GENERAL ADJUSTMENT INSTRUCTIONS	10
WARNING LABEL	24
IC INTERNAL BLOCK DIAGRAM	25
DIFFERENCE FOR DESTINATION	28
PRINTED WIRING BOARD	33,34,37,38,41,42
CIRCUIT DIAGRAM	35,36,39,40,43,44
WIRING DIAGRAM	45,46
BLOCK DIAGRAM	47,48
EXPLODED VIEW (Cabinet)	49,50
(Cassette chassis) (Unit mechanism)	51
REPLACEMENT PARTS LIST	52

TABLE DES MATIERES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3
DÉMONTAGE	4
INSTRUCTION GÉNÉRALES DE RÉGLAGE	12
ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT	24
SCHÉMA FONCTIONNEL INTER IC	25
DIFFÉRENCE EN FONCTION DU PAYS DE DESTINATION	28
PLAN DE BASE	33,34,37,38,41,42
PLAN DE CIRCUIT	35,36,39,40,43,44
SCHEMA DE CÂBLAGE	45,46
SCHÉMA	47,48
VUE EXPLOSEE (Coffret)	49,50
(Chasis de Cassette) (Mécanisme de barre)	51
TABELEAU DES PIÈCES	52

CAUTION

DANGER

Invisible laser radiation when open and interlocks failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

GEFAHR

Unsichtbare Laser-Strahlung wenn Interlock (Blockierung) funktionsuntüchtig oder abgeschaltet.

UNMITTELBAREN KONTAKT MIT DEM STRAHL UNBEDIGT VERMEIDEN.

DANGER

Faire très attention aux radiations émises par le faisceau laser invisible au défaillance du verrouillage. NE JAMAIS S'EXPOSER DIRECTEMENT AU FAISCEAU.

WARNING

När apparaten öppnats och skyddsanordningen eller sätts ur funktion förekommer osynlig laser strålning. UNDVIK DIREKT BESTRÄLNING.

ADVARSEL

Når apparatet åbnes og beskyttelsesanordningen ikke virker eller sættes un af funktion, forekommer der usynlig laserstråling. UNDGÅ DIREKTE BESTRÅLING!

ADVERSEL

Når denne delen er åpen som følge av at låsen er utkoplet eller ikke fungerer, eksisterer det usynlig laserstråling. UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR DIREKTE BESTRÅLING!

VAROITUS

Laite lähettää näkymätöntä lasersäteilyä, kun se avataan ja kun sisäiset turvalukot eivät toimi. VARO JOUTUMASTA ALTTIUKSI SÄTEILYLLÉ.

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT

STEREO CASSETTE RECEIVER/COMPACT DISC PLAYER

May 1987

TOYOKAWA WORKS

6. FL Meter P.W.B. (Fig. 5)

Remove two screws ⑦ and eight connectors ⑧.

7. Cassette Chassis (Fig. 6)

Remove eight screws ⑨ and four connectors.

8. CD Function Switch P.W.B. (Fig. 7)

Remove one screw ⑩ then, after removing the CD Operating Button, remove three screws ⑪.

9. Power Switch P.W.B. (Fig. 8)

Remove one screw ⑫.

10. Laser/Open Switch P.W.B. (Fig. 8)

Remove two screws ⑬, one screw ⑭ and two connectors ⑮.

DÉMONTAGE**1. Boîtier supérieur (Fig. 1, 2)**

Enlever dix vis ① et sept vis ②. (Fig. 1) Enlever l'interrupteur d'alimentation et le bouton de volume. Ouvrir la porte CD et la porte de cassette en appuyant sur le touche d'ouverture de porte CD et la touche d'ouverture de la porte de cassette. Puis, enlever le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut. (Fig. 2)

2. Porte CD (Fig. 2, 3)

Enlever deux vis ③ et la rondelle. Puis, appuyer sur les parties A, B dans la direction des flèches (Fig. 2) tout en enlevant l'élément d'arrêt que s'enlève en le tirant vers le haut. Alors, le ressort d'ouverture de porte CD et le fil métallique d'ouverture de port CD pourront également s'enlever.

3. Porte de cassette (Fig. 2, 3)

Enlever deux vis ④ et deux vis ⑤, ainsi que les éléments d'amortissement et d'arrêt L et R. Puis, appuyer sur les parties C, D dans la direction de la flèche tout en enlevant l'élément d'arrêt en le tirant vers le haut. Alors, le ressort d'ouverture de porte de cassette et le fil métallique d'ouverture de porte de cassette pourront également s'enlever.

4. Bride de fixation (Fig. 4) (Pour ne pas casser la pince ⑥ de la porte CD.)

- (1) Tirer la bride vers le haut et, tout en tirant le bas de la bride vers vous, appuyer sur la pince ⑥ dans la direction de la flèche ⑦ et dégager la pince ⑥ dans la direction ⑧. (Veiller à ne pas appuyer trop fort sur la pince ⑥ pour ne pas la casser.)
- (2) Une fois que la bride a été passée au travers de la section pince ⑧, la bride est poussée vers le bas et se dégage. (Si la bride revient lorsque l'on appuie dessus légèrement dans la direction ⑨, cela signifie qu'elle n'est pas passée au travers de la section pince ⑧. Si tel est le cas, recommencer les procédures (1) et (2).)
- (3) Pour insérer la bride, recommencer les procédures (1) et (2) à l'envers. Lorsque l'on appuie légèrement sur la pince ⑥ dans la direction de la flèche ⑦, la bride peut être insérée.

11. CD Unit Mechanism (Fig. 8)

Remove three screws ⑩, two connectors ⑪ and the flexible P.W.B..

12. PX P.W.B. (Fig. 8, 9, 10)

After removing the Laser/Open Switch P.W.B., the P.W.B. Holder and the CD Unit Mechanism (Fig. 8), remove two screws ⑫, two connectors ⑬ and pull off in the direction of the arrows.

13. Main P.W.B. (Fig. 10)

Remove twelve screws ⑭ and five screws ⑮.

5. Plaquette des commutateurs de fonction (Fig. 5)

Enlever une vis ⑯, quatre connecteurs ⑰ et trois connecteurs ⑱. (Connecteurs ⑱ sont sauf BK.)

6. Plaquette du compteur FL (Fig. 5)

Enlever deux vis ⑰ et huit connecteurs ⑲.

7. Châssis de cassette (Fig. 6)

Enlever huit vis ⑳ et quatre connecteurs

8. Plaquette de commutateurs de fonction CD (Fig. 7)

Enlever une vis ㉑ puis, après avoir enlevé les touches de fonctionnement CD, enlever trois vis ㉒.

9. Plaquette de l'interrupteur d'alimentation (Fig. 8)

Enlever une vis ㉓.

10. Plaquette du commutateur laser/ouvrir (Fig. 8)

Enlever deux vis ㉔, une vis ㉕ et deux connecteurs ㉖.

11. Mécanisme d'unité CD (Fig. 8)

Enlever trois vis ㉗, deux connecteurs ㉘ et la plaque flexible.

12. Plaquette PX (Fig. 8, 9, 10)

Après avoir enlevé la plaquette laser/ouvrir, le support de plaque de base et le mécanisme d'unité CD (Fig. 8), enlever deux vis ㉙, deux connecteurs ㉚ et tirer dans la direction des flèches.

13. Plaquette principale (Fig. 10)

Enlever douze vis ㉛ et cinq vis ㉜.




Fig. 1





Fig. 2

Fig. 4




Fig. 5





Fig. 3

(Back side of Top case)
(Arrière du boîtier supérieur)



Main P.W.B.
Plaquette principale

Fig. 6




Fig. 7




Fig. 10




Fig. 8




Fig. 9

14. Checking the Object Lens. (Fig. 11)

Make sure that no dust or grime gets on the object lens of the lens actuator. After a long period of use it is possible for this lens to get dirty or dusty. In such a case try to clean the front surface of the lens with a cotton applicator.

15. Laser Malfunction Check

The laser normally operates on a current of 40 — 80mA. If the laser circuit is measured and shows a current of 100 mA or more it may be assumed that the laser is defective.

16. Things to Keep In Mind During Servicing (Fig. 12)

(1) Regarding the Semiconductor Laser

The semiconductor laser is extremely sensitive to electrostatic disruption and surge current. Be very careful not to allow the hand or any tools ever to come into contact with the terminals of either the laser or the flexible P.W.B.. Furthermore, the Current-Light Intensity Characteristic once a certain amperage threshold is exceeded, rises sharply (as can be seen in Fig. 12). This current threshold is slightly different for each laser unit. Consequently, during operations such as the replacement of the Unit Mechanism Assembly, when setting the intensity of the laser be sure to turn the Semi-variable Resistor R905 as far to the right as it will go to set it off once, and then raise the current to the level which is specified.

(2) Handling of the Unit Mechanism Assembly (Fig. 13)

When handling the Pickup Mechanism Assembly and the Unit Mechanism Assembly use a Ground Ring of the kind pictured in Fig. 13.

(A ground wire can be made with ordinary lead wire.)

(3) Precautions During Replacement of Parts.

- 1) Protective sheets (against static electricity) are stuck to the service parts of the Unit Mechanism. Never remove these sheets under any circumstances until assembly is completed.
- 2) If high temperature is applied to the motor lead wire terminal, for example by soldering, this may cause damage to the motor.
- 3) Make sure that screws are set in tightly. If screws are loose, this may lead to defective disc tracking performance.
- 4) When installing the DC Motor Assembly, (Slide Motor) be careful not to damage the worm gear. Such damage will become a source of noise. After installation, check the play between the worm gear and the transmission gear. If there is no play move the DC Motor Assembly outward.

- 5) The DC Motor (D2) and the Turntable are replaced in the following manner:

- (1) Lift the turntable off perpendicularly to the Unit Plate.
- (2) When attaching the turntable, adjust the height using the Height Adjustment Jig (Fig. 15). At this time avoid placing undue lateral stress on the shaft of the DC Motor (D2).
- (3) During the overhauling of the DC Motor (D2), do not apply excessive force in the direction B. If the C portion of the Unit Plate is deformed this could cause eye-pattern deterioration. (Fig. 16)

NOTE: Once the Turntable has been Removed, Do Not Use It Again.

6) Lead Bar Check

If the lead bar is loose interference with the disc tracking function may result. Therefore check to make sure that the lead bar does not move in the direction indicated by D. If it is found to move, correct position of the Bar Plate (B) by bending in direction E with pliers, then reassemble. (Fig. 17)

- 7) Since the Flexible P.W.B. can be cut easily make sure not to use excessive force when servicing the Unit Mechanism Assembly (replacing parts). Ground the flexible P.W.B. after it is removed by clamping it with a metal clamp or similar metal object. (Fig. 18)

17. Safety Devices (Fig. 19)

This equipment has a safety device built in to the disc cover which automatically cuts off laser light as soon as the cover is opened. Be careful not to stick pins or other foreign objects into this area. If laser light comes out accidentally, this is very dangerous.

14. Vérification de la lentille optique (Fig. 11)

S'assurer qu'il n'y a pas de poussière ou de saletés sur l'actionneur de lentille de la lentille optique. Après une longue durée d'utilisation, il est possible que la lentille soit sale. Si tel est le cas, nettoyer la surface de la lentille à l'aide d'un coton-tige.

15. Vérification du fonctionnement du laser

Le laser fonctionne normalement sur un courant de 40 – 80 mA. Si le circuit laser est mesuré et indique un courant de 100 mA ou plus, on peut en déduire que le laser ne fonctionne pas correctement.

16. Points importants lors de l'entretien (Fig. 12)

(1) En ce que concerne le laser à semiconducteur

Le laser à semiconducteur est très sensible aux perturbations électrostatiques et au courant de choc. Bien veiller à ce que ni vos mains ni aucun outil ne viennent en contact avec les bornes du laser ou de la plaquette flexible.

De plus, les caractéristiques d'intensité courant-lumière augmentent considérablement, une fois un certain seuil d'ampérage atteint (comme indiqué sur la Fig. 12). Ce seuil de courant varie légèrement selon l'unité laser. En conséquence, lors d'opérations telles que le remplacement de l'ensemble du mécanisme d'unité, au moment du réglage de l'intensité du laser, bien veiller à tourner la résistance semivariable R905 à fond à droite, puis augmenter le courant au niveau spécifié.

(2) Maniement de l'ensemble du mécanisme de l'unité (Fig. 13)

Lors du maniement de l'ensemble du mécanisme de la tête de lecture et de l'ensemble du mécanisme de l'unité, utiliser une bague de mise à la terre du type de celui illustré sur la Fig. 13.

(Un fil de masse peut être fait avec du fil conducteur ordinaire.)

(3) Précautions lors du remplacement de pièces

- 1) Des films protecteurs sont collés aux pièces d'entretien du mécanisme de l'unité. Ne jamais enlever ces films jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- 2) Si une température élevée est appliquée sur la borne du fil conducteur de moteur - par exemple, par soudage - cela peut provoquer des dommages au moteur.
- 3) Veiller à ce que les vis soit bien serrées. Si les vis ne sont pas bien serrées, cela peut provoquer des erreurs de lecture de piste du disque.
- 4) Lors de la pose de l'ensemble moteur CC, veiller à ne pas endommager la vis sans fin, car cela pourrait être source de bruit. Après la pose, vérifier le jeu entre la vis sans fin et l'engrenage de transmission. S'il n'y a pas de jeu, déplacer l'ensemble moteur CC vers l'extérieur.

5) Le moteur CC (D2) et le plateau d'entraînement sont remplacés de la manière suivante:

- (1) Dégager le plateau d'entraînement de la plaquette de l'unité en le soulevant perpendiculairement.
- (2) Lors de la pose du plateau d'entraînement, régler la hauteur à l'aide du gabarit de réglage de hauteur (Fig. 15). Eviter d'appliquer un effort latéral excessif sur l'axe du moteur CC (D2).
- (3) Lors du changement du moteur CC (D2), ne pas appliquer de force excessive dans la direction B. Si la partie C de la plaquette de l'unité est déformée, cela peut provoquer une détérioration de l'oculaire I (Fig. 16).

Note: ne pas réutiliser un plateau d'entraînement qui a été enlevé une fois.

6) Vérification de la barre d'avance

Si la barre d'avance est lâche, cela peut affecter la lecture de piste du disque. Il faut donc vérifier que la barre ne se déplace pas dans la direction indiquée par D. Si tel est le cas, corriger la position de la plaquette de barre (B) en la courbant à l'aide de pinces dans la direction E, puis procéder au remontage (Fig. 17).

- 7) Etant donné que la plaquette flexible peut facilement cassée, veiller à ne pas appliquer de force excessive lors de la réparation de l'ensemble du mécanisme de l'unité. Relier à la terre la plaquette flexible - après avoir enlevée - à l'aide d'une pince métallique ou d'un objet métallique similaire (Fig. 18).

17. Dispositifs de sécurité (Fig. 19)

Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui coupe automatiquement le rayon laser dès l'ouverture de la porte du disque. Veiller à ne pas insérer d'objets métalliques pointus ou autres objets à cet entroit. Il y a risque de danger en cas de sortie accidentelle du rayon laser.




Fig. 11




Fig. 15




Fig. 12




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 13




Fig. 18




Fig. 14




Fig. 19

GENERAL ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

● RADIO SECTION

These adjustments are made after the Top Case and the Function Switch P.W.B. have been removed.

● Adjustment points Perform adjustment at least 3 minutes after the power has been switched on.





Fig. 20

FM TUNER ADJUSTMENT

FUNCTION: FM




Sweep Generator



Signal Generator



VTVM



Frequency Counter

FM MODE: MONO



Oscilloscope



Distortion Meter



DC Null Meter

Sequence	Connection		Setting		Adjust for	
	Input ~~~~~	Output ~~~~~	Tuning ~~~~~	Signal ~~~~~	Adjust ~~~~~	Indication ~~~~~
1 IF Amp.	TP. 1 ~~~~~ 100k 0.1 μ	TP. 3 ~~~~~ 100k 0.1 μ	—	10.7 MHz	FM IFT	(Note 1)
2 "S" curve		TP. 2 ~~~~~ 100k 0.1 μ	—	10.7 MHz	T250	(Note 2)
3 Discriminator	FM antenna ~~~~~ 60dB 400H, 22.5kHz Dev.	SPEAKERS terminal	98 MHz	98 MHz	T250	(Note 3)
4 MPX VCO	Antenna terminal (75 ohms) 60 dB Non Mod.	TP. 6 ~~~~~ 100k	—	—	RT301	19 kHz ± 100 Hz

- Note 1: Apply low-input signals from a sweep generator (with a small amount of noise superimposed on IF waveform as in Fig. 21), and adjust the waveform until it becomes maximum and symmetrical.
- Note 2: Cause and S curve to appear on the screen by FM IFT as shown in Fig. 22, and adjust it until points A and B are positioned symmetrically, and the A-B line becomes liner.
- Note 3: Connect a DC null meter TP. 4 and TP. 5 then make adjustment until it reads $0 \pm 30\text{mV}$.




Fig. 21




Fig. 22

AM TUNER ADJUSTMENT

FUNCTION: AM

MODULATION: 400Hz 30% Mod. $74\text{dB } \mu/\text{m}$

Sequence		Connection		Setting		Adjust for	
		Input	Output	Tuning	Signal	Adjust	Indication
1	IF AMP.	TP. 7 100k 0.1 μ	TP. 2 100k 0.1 μ	—	450kHz	—	(Note 4)
2	Covering	Loop antenna 400Hz 30% Mod.	TP. 8 (MW) TP. 9 (LW)	(MW) 530kHz (for US, CS) 522kHz (except US, CS)	—	(MW) T151	1.3V \pm 0.1V (for US, CS) 1.2V \pm 0.1V (except US, CS) (Note 5)
				(LW) 146kHz	—	(LW) T152	1.2V \pm 0.1V (Note 5)
3	Tracking		Audio output	(MW) 603kHz or 600kHz	(MW) 603kHz or 600kHz	L151	V max. (Note 5)
				(LW) 164kHz	(LW) 164kHz	L152	
				(MW) 1404kHz or 1400kHz	(MW) 1404kHz or 1400kHz	CT151	
				(LW) 335kHz	(LW) 335kHz	CT152	

Note 4: Check the waveform shown in Fig. 23 is obtained.

Note 5: At first, set the input level to $74\text{ dB } \mu/\text{m}$. As the adjustment advances, reduce the input level to an allowable minimum level (approx. 60 dB), and repeat the adjustment until the maximum output is obtained at the specified frequency.




Fig. 23

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE RÉGLAGE

● SECTION RADIO

Ces réglages s'effectuent après que le boîtier supérieur et la plaquette de commutateurs de fonction ont été enlevés.

● Emplacement de réglage Commencer le réglage au moins trois minutes après mise sous tension.




Fig. 24

REGLAGE DE TUNER FM

FONCTION: FM



Générateur de balayage



Générateur de signaux



Oscilloscope



Voltmètre électronique



Fréquencemètre

FM MODE: NOME



Indicateur zero C.C.

Dist.



Distorsionmètre

Order	Connexion		Montage		Réglage pour	
	Entrée	Sortie	Indicateur d'accord	Signal	Réglage	Indication
1	Amplificateur de fréquence intermédiaire TP. 1 100k 0.1 μ	TP. 3 100k 0.1 μ	—	10,7 MHz	FM IFT	(Remarque 1)
2		TP. 2 100k 0.1 μ	—	10,7 MHz	T250	(Remarque 2)
3	Discriminateur Antenne FM 60dB 400H, 22,5kHz Dev.	Borne haut-parleurs	98 MHz	98 MHz	T250	(Remarque 3)
4	MPX VCO Borne antenne (75 ohms) 60 dB non mod.	TP. 6 100k	—	—	RT301	19 kHz ± 100 Hz

- Remarque 1: Appliquer des signaux à faible entrée provenant d'un générateur de balayage (avec une petite quantité de bruit surimposé sur une forme d'onde IF, comme indiqué sur la Fig. 25) et régler la forme d'onde jusqu'à ce qu'elle soit maximale et symétrique.
- Remarque 2: Provoquer l'apparition d'une courbe S sur l'écran par FM IFT, comme indiqué sur la Fig. 26, et la régler jusqu'à ce que les points A et B soient positionnés symétriquement et que la ligne A-B soit linéaire.
- Remarque 3: Appliquer un compteur de zéro CC sur TP. 4 et TP. 5, puis régler jusqu'à ce qu'il lise 0 ± 30 mV




Fig. 25




Fig. 26

REGLAGE DE TUNER AM

FONCTION: AM

MODULATION: 400Hz 30% Mod. 74dB μ /m

Order	Connexion		Montage		Réglage pour		
	Entrée	Sortie	Indicateur d'accord	Signal	Réglage	Indication	
1	Amplificateur de fréquence Intermédiaire	TP. 7 o---W---I--- 100k 0,1 μ	TP. 2 o---W---I---> 100k 0,1 μ	—	450kHz	—	(Remarque 4)
2	Portée	Antenne en cardon	TP.8 (MW) TP.9 (LW)	(MW) 530kHz (pour US, CS) 522kHz (sauf US, CS)	—	(MW) T151	1,3V \pm 0,1V (pour US, CS) 1,2V \pm 0,1 V (sauf US, SC) (Remarque 5)
				(LW) 146kHz	—	(LW) T152	1,2V \pm 0,1V (Remarque 5)
3	Alignement	400Hz 30% Mod.	Sortie audio	(MW) 603kHz or 600kHz	(MW) 603kHz or 600kHz	L151	V max. (Remarque 5)
				(LW) 164kHz	(LW) 164kHz	L152	
				(MW) 1404kHz or 1400kHz	(MW) 1404kHz or 1400kHz	CT151	
				(LW) 335kHz	(LW) 335kHz	CT152	

Remarque 4: Vérifier que la forme d'onde indiquée sur la Fig. 27 soit obtenue.

Remarque 5: D'abord, régler le niveau d'entrée sur 74 dB μ /m. Au fur et à mesure du réglage, réduire le niveau d'entrée jusqu'au niveau minimum permissible (environ 60 dB) et répéter le réglage jusqu'à ce que la sortie maximale soit obtenue à la fréquence spécifiée.




Fig. 27


TAPE DECK SECTION**• Adjustment points**

Fig. 28

● Instruments to be used

1. Audio oscillator
2. Electronic voltmeter
3. Attenuator
4. Frequency counter

● Jigs, Test and Check Tapes

1. Head mounting jig
2. 400 Hz, Dolby alignment tape
3. 10 kHz, azimuth alignment tape
4. 3,000 Hz, tape speed alignment tape
5. Mirror tape (for tape running check)
6. NORMAL tape (MAXELL UD I 90)
CHROME tape (MAXELL UD II 90)

● Positions of Knobs

Match the positions of switches and knobs to those shown in the table following unless otherwise specified.

REC level control (RV605LR)	MAX
Tape select switch (S402)	(Note 1)
RIF switch (S403)	A
Dolby NR switch (S404)	OFF

Note 1: Set tape select switch as shown below according to the tape being used.

Tape used	Tape select switches
No tape used	NORMAL
Test tape	NORMAL
NORMAL tape	NORMAL
CHROME tape	CrO ₂

Open the cassette lid and then clean the heads, pressure rollers and capstans using alcohol, then perform adjustment according to the following procedure.

1. Tape Speed Adjustment

* Be sure to make adjustment in order of Normal-speed to High-speed. (For BK, Normal-speed only)

1) Normal-speed

Tape	Adjustment value	Adjustment point
Tape speed Alignment tape	3,000Hz ±1.0%	<ul style="list-style-type: none"> • except BK RT552 (TAPE 1) RT554 (TAPE 2) • for BK Semi-variable resistor inside motor

Adjustment procedure

Connect the frequency counter to the SPEAKERS terminals apply heat-run for 20 minutes or more. Then, playback alignment tape for TAPE 1 and TAPE 2, and adjust the tape speed to the middle of the tape so that the speed of TAPE 1 and TAPE 2 are equal.

2) High-speed (except BK)

Tape	Adjustment value	Adjustment point
Tape speed Alignment tape	6,000 Hz ±1.0%	<ul style="list-style-type: none"> RT551 (TAPE 1) RT553 (TAPE 2)

Adjustment procedure

With the shorting across TP551 and TP552, and playback alignment tape for TAPE 1 and TAPE 2 and adjust their speed.

2. Azimuth Adjustment of Recording/Playback Head

Tape	Adjustment value	Adjustment point
Azimuth align- ment tape	Maximum output	Azimuth adjustment screw

Adjustment procedure

Adjustment is made by connecting an electronic voltmeter to the SPEAKERS terminals and playback the azimuth alignment tape. If there is a difference in the highest volume of the two channels, adjustment should be made to the left channel.

At this time check to see if the difference between channels is less than 2 dB. If it is greater, readjust again. After adjustment has been made apply screw lock.

3. Playback Gain Adjustment

Tape	Adjustment value	Adjustment point
Dolby alignment tape	580 mV	RT401LR

Adjustment procedure

Connect the electronic voltmeter to the PL407, playback the Dolby alignment tape. Adjust so that the reading of the electronic voltmeter indicates adjustment value.

(The difference in levels between TAPE1 and TAPE2 should be no greater than 2 dB.)

4. Bias current Adjustment and Checking the Output Level of Recording and Playback

Set RT402L, R in the center position and record at the recording level shown in the table below to adjust for each tape, then check the playback level.

Order	Tape	Tape select switches	Recording level			Playback level		Adjustment procedure
			Frequency (Hz)	Level	Adjustment point	Level	Adjustment point	
1	NORMAL tape	NORMAL	400/10K	580 mV —25 dB	ATT	Within ± 1.5 dB	RT402LR	(1)
2	NORMAL tape	NORMAL	400	580 mV —10 dB	ATT	Within ± 2 dB	Cieck	(2)
3	NORMAL tape	NORMAL	400/10K	580 mV —25 dB	ATT	Within ± 1.5 dB	Check	(1)
4	CHROME tape	CrO ₂	400/10K	580 mV —25 dB	ATT	Within ±3 dB	Check	(1)

Adjustment procedure

(1) Adjustment of Bias current

- 1) Connect an electronic voltmeter to the PL407 and, to the AUX IN terminals attach a audio oscillator by means of an attenuator. Set on "recording" and with the voltmeter set at 580 mV check the output of the audio oscillator. Next, check the attenuator and set to 580 mV — 25 dB. (Frequency: 400 Hz)
- 2) After recording at this setting next, set the audio oscillator to 10 kHz and record again.
- 3) Put the recording unit on "playback", take a reading of the output and check to ascertain if the difference in output between the two frequencies is within the range of ± 1.5 dB.
- 4) If the difference in output is not within the ± 1.5 dB range, make the appropriate adjustment of the RT402LR and then, once again as before, repeat the recording /playback test making sure the output is in the ± 1.5 dB range.

Note) When using CHROME tape during checking, if the range gets outside of the specified ± 3 dB, readjust using NORMAL tape.

(2) Checking the Output Level of Recording and Playback

- 1) Connect an electronic voltmeter to the PL407 and a audio oscillator to the AUX IN terminals. Inputting a signal of 400 Hz set on recording mode and record, adjusting the output of the audio oscillator so that the voltmeter indicates 580 mV—10 dB.
- 2) Set on "playback" and check to see if the output is —10 dB ± 2 dB.

5. Cassette Chassis Checking and Adjustment

No.	Inspection Item	Reference Value	Remarks
1	Pressure roller compression strength	300 — 500 g	(Note 1) Tension gage
2	Playback torque	30 — 60 g·cm	Cassettepack system Torque meter
3	FF/REW torque	more than 55 g·cm	Cassettepack system Torque meter
4	Supply back-tension	2.0 — 6.0 g·cm	Cassettepack system Torque meter
5	Axial play of flywheel	0.05 — 0.5 mm	




Fig. 29

SECTION PLATINE-CASSETTE

● Emplacements de réglage




Fig. 30

● Instrument à utiliser

1. Oscillateur audio
2. Voltmètre électronique
3. Atténuateur
4. Fréquencemètre

● Calibres, et bandes d'essai et de vérification

1. Calibre de montage de tête
2. Bande d'étalonnage Dolby, 400 Hz
3. Bande d'étalonnage d'azimuth, 10 kHz
4. Bande d'étalonnage de la vitesse de la bande, 3000 Hz
5. Bande de la miroir (pour contrôle de défilement de la bande)
6. Bande Normal (MAXELL UD I 90)
Bande Chrome (MAXELL UD II 90)

● Positions des boutons

A moins d'indication contraire, régler les commutateurs et boutons sur les positions indiquées ci-après.

Commande de niveau d'enregistrement (RV605LR)	MAX
Sélecteur de bande (S402)	(Remarque 1)
Commutateur RIF (S403)	A
Commutateur Dolby NR (S404)	OFF

Remarque 1: Régler le sélecteur de la bande comme indiqué ci-après, selon le type de la bande utilisé.

Bande	Sélecteur de bande
Bande non utilisée	NORMAL
Bande d'essai	NORMAL
Bande Normal	NORMAL
Bande Chrome	CrO ₂

Ouvrir le couvercle du logement de la cassette. Puis nettoyer les têtes, le galet presseur et le cabestan avec de l'alcool. Procéder ensuite au réglage suivant.

1. Réglage de la vitesse de défilement de la bande

*Effectuer les réglages dans l'ordre vitesse normale et vitesse rapide. (Pour BK, seule vitesse normale)

1) Vitesse normale

Bande	Valeur d'étalonnage	Composant de réglage
Bande d'étalonnage de la vitesse de la bande	3000 Hz ± 1,0%	<ul style="list-style-type: none"> • sauf BK RT552 (TAPE 1) RT554 (TAPE 2) • pour BK Volume semi-fixe à l'intérieur du moteur

Méthode de réglage

Raccorder le fréquencemètre aux bornes de SPEAKERS (haut-parleur) et assure un préchauffage de la platine pendant au moins 20 minutes.

Einsuite reproduire la bande d'étalonnage TAPE 1 et TAPE 2 puis caler la vitesse de la bande en milieu de la bande pour que la vitesse soit indentique dans TAPE 1 et TAPE 2.

2) Vitesse rapide (sauf BK)

Bandé	Valeur d'étalonnage	Composant de réglage
Bandé d'étalonnage de la vitesse de la bande	6000 Hz $\pm 1,0\%$	RT551 (TAPE 1) RT553 (TAPE 2)

Méthode de réglage

Après avoir la jonction entre TP551 et TP552, reproduire la bande de d'étalonnage TAPE 1 et TAPE 2 et caler leur vitesse de défilement.

2. Réglage d'azimut de la tête d'enregistrement/reproduction

Bandé	Valeur d'étalonnage	Composant de réglage
Bandé d'étalonnage d'azimut	Sortie maximale	Vis de réglage d'azimut

4. Réglage du courant de polarisation et Vérification du niveau de sortie d'enregistrement et de reproduction

Régler RT402L, R à leur position central, et enregistrer au niveau d'enregistrement indiqué sur le tableau ci-dessous de manière à régler chaque. Puis vérifier le niveau de lecture.

Ordre des réglages	Band	Sélecteurs de bande	Niveau d'enregistrement			Niveau de lecture		Réglage proprement
			Fréquence (Hz)	Niveau	Composant de réglage	Niveau	Composant de réglage	
1	Bandé normale	NORMAL	400/10K	580 mV -25 dB	ATT	En moins de $\pm 1,5$ dB	RT402LR	(1)
2	Bandé normale	NORMAL	400	580 mV -10 dB	ATT	En moins de ± 2 dB	Vérification	(2)
3	Bandé normale	NORMAL	400/10K	580 dB -25 dB	ATT	En moins de $\pm 1,5$ dB	Vérification	(1)
4	Bandé chrome	CrO ₂	400/10K	580 dB -25 dB	ATT	En moins de ± 3 dB	Vérification	(1)

Méthode de réglage**(1) Réglage du courant de polarisation**

- Brancher un voltmètre électronique sur PL407 et un oscillateur audio aux bornes AUX IN à l'aide d'un atténuateur. Passer en mode "enregistrement" et, avec le voltmètre réglé sur 580 mV, vérifier la sortie de l'oscillateur audio. Puis, vérifier l'atténuateur et le régler sur 580 mV - 25 dB. (Fréquence: 400 Hz)
- Après avoir enregistré dans ces conditions de réglage, régler l'oscillateur audio sur 10 kHz et enregistrer de nouveau.
- Mettre l'appareil en mode de "reproduction", faire une lecture de la sortie et vérifier que la différence de sortie

Méthode de réglage

Le réglage s'effectue en reliant un voltmètre électronique aux bornes de SPEAKERS (haut-parleur) et en lisant la bande d'étalonnage d'azimut. S'il y a une différence au volume le plus élevé des deux canaux, le réglage doit être fait sur le canal gauche. Vérifier alors que la différence entre les canaux est inférieure à 2 dB. Si elle est supérieure, régler de nouveau. Après la fin du réglage, appliquer le verrouillage de vis.

3. Réglage du gain à la reproduction

Bandé	Valeur d'étalonnage	Composant de réglage
Bandé d'étalonnage de Dolby	580 mV	RT401L, R

Brancher le voltmètre électronique sur le PL407, lire la bande d'étalonnage de Dolby. Régler de façon à ce que la lecture du voltmètre électronique indique la valeur de réglage. (La différence de niveau entre la TAPE1 et la TAPE2 doit être dans une plage de 2 dB.)

entre les deux fréquences soit comprise dans une plage de $\pm 1,5$ dB.

- Si la différence de sortie n'est pas dans cette plage de $\pm 1,5$ dB, faire les réglages approriés sur le RT402LR, puis, comme précédemment, recommencer le test d'enregistrement/reproduction, en veillant à ce que la sortie soit dans la plage de $\pm 1,5$ dB.

Note: Si vous utilisez des bandes au chrome lors de la vérification, et si la plage dépasse les ± 3 dB spécifiés, refaire les réglages à l'aide d'une bande normale.

(2) Vérification du niveau de sortie d'enregistrement et de reproduction.

- 1) Brancher un voltmètre électronique sur PL407 et une oscillateur audio aux bornes AUX IN. Appliquer un signal de 400 Hz, passer en mode d'enregistrement et

enregistrer tout en réglant la sortie de l'oscillateur audio de façon à ce que la voltmètre indique 580 mV — 10 dB.

- 2) Passer en mode de "reproduction" et vérifier que la sortie soit de $-10 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$.

5. Inspection et réglage du châssis de cassette

No.	Point d'inspection	Valeur de référence	Observation
1	Valeur de compression de galet presseur	De 300 à 500 g	(Remarque 1) Dynamomètre de Tension
2	Couple en lecture	De 30 à 60 g·cm	Cassette de couple d'entraînement
3	Couple avance rapide/rebobinage	Plus de 55 g·cm	Cassette de couple d'entraînement
4	Tension bobine débitrice	De 2,0 à 6,0 g·cm	Cassette de couple d'entraînement
5	Jeu axial sur volant	De 0,05 à 0,5 mm	




Fig. 31

LUBRICATION

Apply one or two drops of pan motor oil or sonic slider oil to rotating parts. Coat sliding parts with Molycoat (EL-10M). Lubricate once a year or every 1000 hours of operation. Do not let oil contact belts or idlers.

Rotating parts	Metal to metal Plastics to metal	Pan motor oil (10W-40) Sonic slider oil (#1600)
Sliding parts	Plastics to plastics Plastics to metal	Molycoat (EL-10M)
Spring vibration prevention		Floyl (GB-TS-1)

LUBRIFICATION

Appliquer une ou deux gouttes d'huile moteur ou d'huile Sonic pour curseur, sur les membres rotatifs. De la graisse Molycoat (EL-10M) est appliquée sur les membres coulissants.

Lubrifier une fois par an ou toutes les 1000 heures de fonctionnement.

Veiller à ne pas appliquer d'huile sur les courroies ou les galets.


Membres rotatifs	Entre les parties métalliques	Huile moteur (10W-40)
	Entre le moulage et les parties métalliques	Huile Sonic pour curseur (#1600)
Membres coulissants	Entre moulures et moulures	Molycoat (EL-10M)
	Entre moulures et pièces métalliques	
Prévention de vibration de ressort		Floyl (GB-TS-1)

Check that exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit before returning the instrument repaired to the customer.

● **Checking method**

Power switch is set to ON.

Next, measure the resistance value between the both poles of attachment cup (Power supply plug) and the AUX IN terminals and check that the resistance value is 500 kohms or more.



Insulation tester (DC 500V)

● CD PLAYER SECTION

Method of Adjustment for CD Player (Fig. 32, 33)

1. The CD Operating Button and the Power Switch P.W.B. are removed first. (See P.6, Fig. 7/Fig. 8)
2. Remove two screws **A** and pull out the Lead Wire at the bottom of the chassis (which connects to the CD Function Switch P.W.B.). (Fig. 32a)
3. Remove two screws **B** and one screw **C** and then remove the Laser/Open Switch P.W.B. together with the P.W.B. Holder (Fig. 32a)
4. Remove four screws **D** and set the PX P.W.B. On the Cassette Chassis Main Base and the hubs of the Bottom Case. (Fig. 32b)
5. After removing the Barlock and three screws **E**, rest the Unit Mechanism on the Cassette Button and then carry out the Adjustment. (Before placing the Unit Mechanism on the Cassette Button spread some thick paper or similar material between them as insulation). (Fig. 32b/Fig. 33)
6. After the adjustment is completed, set the Lead Wire in place under the Barlock as it was prior to the adjustment.

● SECTION LECTEUR CD

Méthode de réglage du lecteur CD (Fig. 32, 33)

1. Enlever tout d'abord la touche de fonctionnement CD et la plaquette de l'interrupteur d'alimentation. (Voir la fig. 7 et la fig. 8 en page 6)
2. Enlever deux vis **A** et le fil conducteur situé au fond du châssis (rélié à la plaquette commutateurs de fonction CD). (Fig. 32a)
3. Enlever deux vis **B** et une vis **C**, puis enlever la plaquette de commutateur laser/ouvrir conjointement au support de plaquette. (Fig. 32a)
4. Enlever quatre vis **D** et placer la plaquette PX sur la plaquette principale du châssis de cassette, ainsi que les supports de maintien du boîtier inférieur. (Fig. 32b)
5. Après avoir enlevé le maintien de barre et les trois vis **E**, poser le mécanisme de l'unité sur les touches de cassette et effectuer le réglage. (Avant de placer le mécanisme de l'unité sur les touches de cassette, intercaler du papier épais ou une feuille isolante en tant qu'isolation.) (Fig. 32b/Fig. 33)
6. Après la fin du réglage, mettre le fil conducteur en place sous le maintien de barre, dans la position qui était celle avant la réglage.

Laser/Open Switch P.W.B.
Plaquette de commutateur laser/ouvrir




Fig. 32a

Unit Mechanism
Mécanisme de l'unité




Fig. 32b

Unit Mechanism
Mécanisme de l'unité




Fig. 33

Adjustment procedure

Whenever any of the operations listed below are carried out, then, without fail, make sure to perform the circuit adjustments described in section 1 — 4 below.

- (1) Replacement of parts and Overhaul in the Unit Mechanism Assembly
- (2) Replacement of parts in the Pickup Unit
- (3) Replacement of parts in the CD power supply circuit

CD PLAYER CIRCUIT ADJUSTMENT

Note) If the adjustment is being made following the replacement of parts in the Pickup Unit, preset the Variable Resistors as shown in the table below.

● Presetting

Adjustment	Circuit Number	Preset Position
Laser Diode Output	R905	Center
Tracking Servo Offset	R914	Center
Focus Servo Offset	R908	Center

Adjustments should be made in the following sequence:

PX P.W.B.

● Location of adjustments




Fig. 34 a

1. Laser Diode Output Adjustment

Note) Do not perform this adjustment except when the Pickup Mechanism, Laser Circuit or the CD Power Circuit has undergone replacement of parts.

(1) Instrument to be used

Oscilloscope

(2) Adjusting Procedure

- 1) Connect the oscilloscope to TP. 1 (EFM) and TP. 2 (GND) (Fig. 35a).
- 2) Load a disc into the player, clamper in, set the Laser/Open Switch to "ON" and take a reading of the EFM signal with the oscilloscope.

Note) When the Laser/Open switch is "ON" never peek into the lens. This is very dangerous.

How to Read the EFM Signal Wave Form and Procedure for Connecting the Oscilloscope




Fig. 35 a

- 3) Adjust the R905 so that the amplitude of the EFM signal in the oscilloscope reaches a level of $1.3 \text{ V} \pm 40 \text{ mV}$.

Note) However, if the signal level is within the range of $1.1 - 1.5 \text{ V}$, it is normal and no adjustment is necessary.




Fig. 36 a

2. Focus Servo Offset Adjustment

(1) Instruments to be used

Oscilloscope

DC Voltmeter

(2) Adjustment Procedure

- 1) Set the player to "Stop" mode.
- 2) Connect the oscilloscope to TP. 1 (EFM) and TP. 2 (GND).
- 3) Connect the DC Voltmeter as shown in Fig. 37a.
- 4) Load a disc in the player, clamper in, set the Laser/Open Switch to "ON" and take a reading of the EFM signal with the oscilloscope.
- 5) Adjust R908 so that the EFM signal reaches its maximum amplitude.
- 6) After making the adjustment, use the DC voltmeter to check that the center voltage of the R908 is within the $2 - 3 \text{ V}$ range.
- 7) If the center voltage is not within the specified range, readjust as follows:
Less than 2V: Set to 2V
More than 3V: Set to 3V




Fig. 37 a

3. Tracking Servo Offset Adjustment

(1) Instrument to be used

DC Voltmeter

(2) Adjustment Procedure

- 1) Steps 1 and 2 are post adjustment procedures.
- 2) While in the "Stop" mode, connect the DC voltmeter to TP. 6 (TER). (Fig. 38a)
- 3) Adjust R914 so that the DC voltmeter indicates $+10 \text{ mV} \pm 2 \text{ mV}$.




Fig. 38 a

4. Adjusting the PLL

Note) Do not make any adjustments except when parts have been replaced in the PLL Block or in the CD Power Circuit.

(1) Instruments to be used

Frequency Counter

Oscilloscope

(2) Preparations

Connect the instruments as shown in Fig. 40a.

(3) Adjustment Procedure

- 1) With the set in the "Stop" mode preset L901 so that the frequency at TP. 10 (PLCK) is $4,500 \pm 50 \text{ Hz}$.

- 2) Put the set in "Play" mode. Turn L901 clockwise (in the direction of the core) until the level of TP. 7 (GFS) becomes "Low". Then turn L901 counterclockwise (in the direction away from the core) and find the position where the level goes to "High".

- 3) Put the set in "Stop" mode and read the frequency (f1) of TP. 10 (PLCK).
- 4) Put the set in "Play" mode and turn L901 counterclockwise until the level of TP. 7 (GFS) goes to "Low". Then, reverse the procedure. Turn L901 clockwise and find the position where the level goes to "High".
- 5) Put the set in "Stop" mode and read the frequency (f2) at TP. 10 (PLCK).
- 6) Adjust L901 so that the frequency at TP. 10 (PLCK) is $(f_1 + f_2) \times 1/2$.

(4) Operation Check

After making adjustments 1) through 6), above, put the set into "Play" mode. Check that the frequency at TP. 10 (PLCK) is $4,321.8 \text{ kHz} \pm 400 \text{ Hz}$. Check to see that the wave form at TP. 7 (GFS) is as shown in Fig. 39a. The level at TP. 7 (GFS) may occasionally go to "Low".




Fig. 39 a




Fig. 40 a

5. Inspecting the Actuator (Fig. 41a)

Check the resistance of the Actuator Coils. If the values are as follows the condition is normal:

Focus Coil 30Ω (Ohms)

Tracking Coil 10Ω (Ohms)

If any coil is open or short circuited, the actuator may be defective. Check that the lens moves with a 1.5V dry cell.




Fig. 41 a

Méthode de réglage

Lorsqu'une quelconque des opérations ci-dessous est effectuée, veiller à faire les réglages de circuit décrits aux sections 1-4 ci-dessous.

- (1) Remplacement et démontage des pièces de l'ensemble du mécanisme de l'unité.
- (2) Remplacement des pièces dans l'unité de tête de lecture.
- (3) Remplacement des pièces dans le circuit d'alimentation CD.

Réglage du circuit du lecteur CD

Note: Si le réglage est fait après le remplacement des pièces de l'unité de tête de lecture, prérégler la résistance variable comme indiqué sur la table ci-dessous.

● Préréglage

Réglage	Numéro du circuit	Position de préréglage
Sortie de diode laser	R905	Centre
Décentrage du servo de lecture de piste	R914	Centre
Décentrage du servo de focalisation	R908	Centre

Les réglages doivent être effectués dans l'ordre suivant.

Plaquette PX

● Emplacements de réglage




Fig. 34 b

1. Réglage de sortie de diode laser

Note: De pas faire ce réglage sauf lorsque les pièces du mécanisme de tête de lecture, du circuit laser ou du circuit d'alimentation CD ont été remplacées.

(1) Instrument à utiliser

Oscilloscope

(2) Procédure de réglage

- 1) Brancher l'oscilloscope sur TP. 1 (EFM) et TP. 2 (GND) (Fig. 35b).
- 2) Mettre un disque dans le lecteur, bride de fixation, mettre le commutateur laser/ouvrir sur "ON" et faire une lecture d'un signal EFM à l'aide de l'oscilloscope.

Note: Lorsque le commutateur laser/ouvrir est sur "ON", ne jamais regarder dans la lentille, C'est très dangereux.

Comment lire la forme d'onde du signal EFM et comment brancher l'oscilloscope




Fig. 35 b

- 3) Régler R905 de façon à ce que l'amplitude du signal EFM de l'oscilloscope atteigne un niveau de $1,3 \text{ V} \pm 40 \text{ mV}$.

Note: Néanmoins, si le niveau de signal est dans la plage de $1,1 \text{ V} - 1,5 \text{ V}$, c'est normal et aucun autre réglage ne s'impose.




Fig. 36 b

2. Réglage du décalage du servo de focalisation

(1) Instruments à utiliser

Oscilloscope

Voltmètre CC

(2) Procédure de réglage

- 1) Mettre le lecteur en mode "arrêt".
- 2) Brancher l'oscilloscope sur TP. 1 (EFM) et TP. 2 (GND).
- 3) Brancher le voltmètre comme indiqué sur la Fig. 37b.
- 4) Mettre un disque dans le lecteur, bride de fixation, mettre le commutateur laser/ouvrir sur "ON" et faire une lecture d'un signal EFM à l'aide de l'oscilloscope.
- 5) Régler R908 de façon à ce que le signal EFM atteigne son amplitude maximale.
- 6) Après avoir fait le réglage, utiliser le voltmètre CC pour vérifier que la tension centrale de R908 est dans la plage $2 - 3 \text{ V}$.
- 7) Si la tension centrale n'est pas dans la plage spécifiée, rerégler comme indiqué ci-dessous:
Moins de 2 V: régler sur 2 V.
Plus de 3 V: régler sur 3 V.




Fig. 37 b

3. Réglage du décalage du servo de lecture de piste

(1) Instrument à utiliser

Voltmètre CC

(2) Procédure de réglage

- 1) Les étapes de réglage 1 et 2 s'effectuent après le réglage.
- 2) Tout en étant en mode "arrêt", brancher le voltmètre CC sur TP. 6 (TER). (Fig. 38b)
- 3) Régler R914 de façon à ce que le voltmètre CC indique $+10 \text{ mV} \pm 2 \text{ mV}$.




Fig. 38 b

4. Réglage de PLL

Note: Ne faire aucun réglage, sauf lorsque les pièces ont été remplacées dans le bloc PLL ou dans le circuit d'alimentation CD.

(1) Instruments à utiliser

Fréquencemètre

Oscilloscope

(2) Préparation

Brancher les instruments comme indiqué sur la Fig. 40b.

(3) Procédure de réglage

- 1) Avec l'appareil dans le mode "arrêt", prérégler L901 de façon à ce que la fréquence au niveau de TP. 10 (PLCK) soit de $4500 \pm 50 \text{ Hz}$.




Fig. 40 b

5. Vérification de l'actionneur (Fig. 41b)

Vérifier le niveau de résistance des bobines de l'actionneur. Si les valeurs sont comme indiqué ci-dessous, le fonctionnement est correct.

Bobine de focalisation 30 (ohms)

Bobine de lecture de piste 10 (ohms)

Si une bobine quelconque est, il se peut que l'actionneur soit défectueux. Vérifier que la lentille se déplace avec une pile sèche de 1,5 V.

- 2) Mettre l'appareil dans le mode "reproduction". Tourner L901 dans le sens des aiguilles d'une montre (dans la direction du noyau) jusqu'à ce que le niveau de TP. 7 (GFS) soit "bas". Puis, tourner L901 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dans la direction opposée du noyau), et trouver la position pour laquelle le niveau passe à "haut".
- 3) Mettre l'appareil dans le mode "arrêt" et lire la fréquence (f1) au niveau de TP. 10 (PLCK).
- 4) Mettre l'appareil en mode "reproduction" et tourner L901 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le niveau de TP. 7 (GFS) passe à "bas". Puis, inverser la procédure. Tourner L901 dans le sens de aiguilles d'une montre et trouver la position pour laquelle le niveau passe sur "haut".
- 5) Mettre l'appareil en mode "arrêt" et lire la fréquence (f2) au niveau de TP. 10 (PLCK).
- 6) Régler L901 de façon à ce que la fréquence au niveau de TP. 10 (PLCK) soit $(f_1 + f_2) \times 1/2$.

(4) Vérification du fonctionnement

Après avoir fait les réglages 1) à 6) ci-dessus, mettre l'appareil en mode "reproduction". Vérifier que la fréquence au niveau de TP. 10 (PLCK) soit de $4321,8 \pm 400 \text{ Hz}$.

Vérifier que la forme d'onde au niveau de TP. 7 (GFS) soit comme indiquée sur la Fig. 39b.

Il se peut que le neveau au niveau de TP. 7 (GFS) passe parfois sur "bas".





Fig. 39 b



WARNING LABEL · ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT

**CAUTION-
INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCKS FAILED OR
DEFEATED. AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.**

**AVOID EXPOSURE - LASER
RADIATION IS EMITTED
FROM THIS APERTURE**

For Europe and
Australia, etc.
Pour l'Europe et
l'Australie, etc.

DANGER
Invisible laser
radiation when
open and inter lock
failed or defeated.
**AVOID DIRECT EX-
POSURE TO BEAM.**

For U.S.A
Pour les Etats Unis

**ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED
ÅBNING NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER
UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE
FOR STRÅLING.**


For Sweden, Denmark, Norway
Finland, and Switzerland

Pour Suède, Danemark, Norvège
Finlande, et Suisse


**EXPLANATORY LABEL ON REAR-SIDE
ETIQUETTE EXPLICATIVE DU PANNEAU ARRIÈRE**

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

For Europe and
Australia, etc.
Pour l'Europe et
l'Australie, etc.



**CAUTION: HAZARDOUS LAS-
ER AND ELECTROMAGNETIC
RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCK DEFEATED.**



**ATTENTION : RAYONNEMENT
LASER ET ELECTROMAGNETIQUE DANGEREUX
SI OUVERT AVEC L'ENCLENCHEMENT DE
SECURITE ANNULE.**

For Canada
Pour le Canada

THIS LASER COMPACT DISC PLAYER FUNCTIONS BY HELP OF INVISIBLE LASERLIGHT AND IS EQUIPPED WITH SAFETY-SWITCHES TO AVOID EXPOSURE WHEN DOOR IS OPEN AND SAFETY INTERLOCKS ARE DEFECTED. IT IS DANGEROUS TO SET SAFETYSWITCHES OUT OF FUNCTION. THERE ARE NO USER'S SERVICEABLE PARTS INSIDE THE UNIT, LEAVE ALL SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CE LECTEUR DE DISQUE COMPACT FAIT APPEL A UN RAYON LASER INVISIBLE ET IL EST DOTE D'INTERRUPTEURS DE SECURITE PERMETTANT D'EVITER TOUTE EXPOSITION AU RAYON LORSQU'ON OUvre LA PORTE ET QUE LES VERROUILLAGES DE SECURITE SONT DEBLOQUES. IL EST DANGEREUX DE MANIPULER LES INTERRUPTEURS DE SECURITE DE L'APPAREIL QUAND CE DERNIER N'EST PAS EN SERVICE. L'APPAREIL NE RENFERME AUCUNE PIECE QUI PUISSE ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. ON CONFIERA DONC TOUS TRAVAUX DE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIE.


Inside of the set is a laser component emitting a laser radiation over the limit for laser class 1.

Inuti apparaten finns en laserkomponent som avger laserstrålning över gränsen för laser klass 1.


IC INTERNAL BLOCK DIAGRAM · SCHÉMA FONCTIONNEL INTERE IC

IC906 CX23035 (PX P.W.B.)


DIGITAL SIGNAL IC

**IC901 TM5050 (PX P.W.B.)**


PRE-AMP MODULE




IC905 HD614042FD91 (PX P.W.B.)
MICROCOMPUTER



IC908 CX20133 (PX P.W.B.)
D/A CONVERTER



IC902 TM5060C (PX P.W.B.)
SERVO IC



DIFFERENCE FOR DESTINATION**DIFFÉRENCE EN FONCTION DU PAYS DE DESTINATION****(for MAIN P.W.B.)****(pour la plaquette principale)**

★No.	US, EW	CS	KS	SA	ES, VS	BK	ZS
C102—107	—	—	—	—	—	—	USE
C156, 157	—	—	—	—	USE	USE	—
C159—162	—	—	—	—	USE	USE	—
C313LR	—	—	—	—	—	—	USE
C431LR	—	—	—	—	—	USE	—
C435	—	—	—	—	—	—	USE
C437LR	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE
C480LR	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE
C510LR	—	—	—	—	—	—	USE
C512, 513	—	—	—	—	—	—	USE
C703LR	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—
C711LR	—	—	—	—	—	—	USE
C712, 713	—	—	—	—	—	—	USE
C714	Jumper (27)	Jumper (27)	USE				
C715LR	—	—	—	—	—	—	USE
C716	—	—	—	—	—	—	USE
C756LR	—	—	—	—	—	—	USE
C825, 826	—	—	—	—	—	—	USE
C831—837	—	—	—	—	—	—	USE
R1	US only	USE	—	—	—	—	—
R102	Jumper (240)	Jumper (240)	USE				
R103	—	—	—	—	—	—	USE
R105 — 107	—	—	—	—	—	—	USE
R157, 158	—	—	—	—	USE	USE	—
R160 — 164	—	—	—	—	USE	USE	—
R322	—	—	—	—	USE	USE	—
R383, 384	USE	—	—	—	—	—	—
R425LR	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE
R433, 434	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE
R477LR	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE
R720LR	A	A	A	A	A	A	B
Q101, 102	—	—	—	—	—	—	USE
Q151—154	—	—	—	—	USE	USE	—
Q422LR, 423, 472LR	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE
D103, 104	—	—	—	—	—	—	USE
D152—155, 158	—	—	—	—	USE	USE	—
L152	—	—	—	—	USE	USE	—
T152	—	—	—	—	USE	USE	—
JK102	—	—	USE	—	USE	USE	USE
CT152	—	—	—	—	USE	USE	—
CP101	—	—	—	—	—	—	USE
CP251	—	—	—	—	VS: USE ES: —	—	USE
MF202	—	—	—	—	—	—	USE
F801	USE	—	—	—	—	—	—
S370	USE	—	—	—	—	—	—
Jumper (189)	—	—	—	—	USE	USE	—
Jumper (193)	USE	USE	USE	USE	—	—	USE
Jumper (194)	USE	USE	USE	USE	—	—	USE
Jumper (236)	USE	USE	USE	USE	—	—	USE
Jumper (198)	—	—	—	—	—	—	USE
Jumper (200)	—	—	—	—	—	—	USE
Jumper (201)	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—

★No.	US, EW	CS	KS	SA	ES, VS	BK	ZS
Jumper 33	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—
Jumper 191		USE	USE	USE	USE	USE	USE
Jumper 255	—		USE	USE	USE	USE	USE
Jumper 229	USE	USE	USE	USE	VS: — ES: USE	—	—
Jumper 410	—		—	—	—	USE	—
Jumper 411	—		—	—	—	USE	—
WIRE H	—		—	—	—	—	USE
WIRE J	—		—	—	—	—	USE
WIRE K	—		—	—	—	—	USE
WIRE L	—		—	—	—	—	USE
WIRE g	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE

(for CIRCUIT DIAGRAM) (pour le schéma des circuits)

★No.	US	CS	EW	KS	SA	ES, VS	BK	ZS
C102	—	—	—	—	—	—	—	0.22 μF/50V
C103	—	—	—	—	—	—	—	1 μF/50V
C104	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C105	—	—	—	—	—	—	—	39PF
C106	—	—	—	—	—	—	—	39PF
C107	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C154	15PF	15PF	15PF	15PF	15PF	12PF	12PF	15PF
C156	—	—	—	—	—	0.047 μF	0.047 μF	—
C157	—	—	—	—	—	27PF	27PF	—
C159	—	—	—	—	—	270PF	270PF	—
C160	—	—	—	—	—	1 μF	1 μF	—
C161	—	—	—	—	—	110PF	110PF	—
C162	—	—	—	—	—	0.022 μF	0.022 μF	—
C307LR	0.022 μF	0.022 μF	0.018 μF	0.018 μF	0.018 μF	0.018 μF	0.018 μF	0.018 μF
C313LR	—	—	—	—	—	—	—	2200PF
C353	0.022 μF	0.022 μF	4700PF					
C354	—	—	—	—	—	0.22 μF/50V	0.22 μF/50V	—
C355	—	—	—	—	—	1 μF/50V	1 μF/50V	—
C356	—	—	—	—	—	0.68 μF	0.68 μF	—
C431LR	—	—	—	—	—	—	0.027 μF	—
C435	—	—	—	—	—	—	—	470PF
C437LR	0.027 μF	—	0.027 μF					
C480LR	1200PF	1200PF	1200PF	1200PF	1200PF	1200PF	—	1200PF
C501LR	150PF	150PF	150PF	150PF	150PF	150PF	150PF	1000PF
C510LR	—	—	—	—	—	—	—	560PF
C512	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C513	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C700LR	330PF	330PF	330PF	330PF	330PF	330PF	330PF	82PF
C703LR	3.3PF	3.3PF	3.3PF	3.3PF	3.3PF	3.3PF	3.3PF	—
C711LR	—	—	—	—	—	—	—	1000PF
C712	—	—	—	—	—	—	—	0.047 μF
C713	—	—	—	—	—	—	—	0.1 μF
C714	—	—	—	—	—	—	—	0.047 μF
C715LR	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C716	—	—	—	—	—	—	—	0.047 μF
C756LR	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C825	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μF
C826	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μF
C831	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μF
C832	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μF
C833	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μF
C834	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μF

☆No.	US	CS	EW	KS	SA	ES, VS	BK	ZS
C835	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μ F
C836	—	—	—	—	—	—	—	0.01 μ F
C837	—	—	—	—	—	—	—	0.022 μ F
R1	2.7M Ω	2.7M Ω	—	—	—	—	—	—
R102	Jumper ②40	100K Ω						
R103	—	—	—	—	—	—	—	100K Ω
R105	—	—	—	—	—	—	—	10K Ω
R106	—	—	—	—	—	—	—	100K Ω
R107	—	—	—	—	—	—	—	2.7K Ω
R151	1K Ω (1/6W)	1K Ω (1/2W)	1K Ω (1/6W)					
R157	—	—	—	—	—	10K Ω	10K Ω	—
R158	—	—	—	—	—	10K Ω	10K Ω	—
R160	—	—	—	—	—	220K Ω	220K Ω	—
R161	—	—	—	—	—	1.5K Ω	1.5K Ω	—
R162	—	—	—	—	—	100K Ω	100K Ω	—
R163	—	—	—	—	—	4.7K Ω	4.7K Ω	—
R164	—	—	—	—	—	100K Ω	100K Ω	—
R208	2.2K Ω	1K Ω						
R253	1K Ω	1K Ω	1.8K Ω	1.8K Ω	1.8K Ω	1.8K Ω	1.8K Ω	1.8K Ω
R322	—	—	—	—	—	10K Ω	10K Ω	—
R355	—	—	—	—	—	6.8K Ω	6.8K Ω	—
R356	—	—	—	—	—	6.8K Ω	6.8K Ω	—
R357	—	—	—	—	—	10K Ω	10K Ω	—
R358	—	—	—	—	—	1K Ω	1K Ω	—
R378	47K Ω	100K Ω	47K Ω	100K Ω	100K Ω	100K Ω	100K Ω	100K Ω
(MAIN P.W.B.) R383	47K Ω	—	47K Ω	—	—	—	—	—
	R384	47K Ω	—	47K Ω	—	—	—	—
R425LR	1K Ω	—	1K Ω					
R433	2.2K Ω	—	2.2K Ω					
R434	5.6K Ω	—	5.6K Ω					
R477LR	1K Ω	—	1K Ω					
R501LR	560 Ω	2.2K Ω						
R551	1.8K Ω	—	1.8K Ω					
R552	150 Ω	—	150 Ω					
R553	1.8K Ω	—	1.8K Ω					
R554	150 Ω	—	150 Ω					
R555	120K Ω	—	120K Ω					
R556	120K Ω	—	120K Ω					
R557	5.6K Ω	—	5.6K Ω					
R558	10K Ω	—	10K Ω					
R559	3.9K Ω	—	3.9K Ω					
R560	4.7K Ω	—	4.7K Ω					
Q101	—	—	—	—	—	—	—	2SC1740LN(S)
Q102	—	—	—	—	—	—	—	2SK104
Q151	—	—	—	—	—	2SC1740LN(S)	2SC1740LN(S)	—
Q152	—	—	—	—	—	2SC1740LN(S)	2SC1740LN(S)	—
Q153	—	—	—	—	—	2SA933(R)	2SA933(R)	—
Q154	—	—	—	—	—	2SA933(R)	2SA933(R)	—
Q353	—	—	—	—	—	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—
Q354	—	—	—	—	—	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—
Q422LR	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—	2SC2603EFB
Q423	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—	2SC2603EFB
Q472LR	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—	2SC2603EFB
Q551	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	—	2SA844P(C)
Q552	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	2SA844P(C)	—	2SA844P(C)


☆No.	US	CS	EW	KS	SA	ES, VS	BK	ZS
Q553	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—	2SC2603EFB
Q554	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	2SC2603EFB	—	2SC2603EFB
D103	—	—	—	—	—	—	—	1K60R
D104	—	—	—	—	—	—	—	1K60R
D152	—	—	—	—	—	KV1260	KV1260	—
D153	—	—	—	—	—	1S2473	1S2473	—
D154	—	—	—	—	—	1S2473	1S2473	—
D155	—	—	—	—	—	1S2473	1S2473	—
D158	—	—	—	—	—	1S2473	1S2473	—
D357	—	—	1SS133T	1SS133T	1SS133T	1SS133T	1SS133T	1SS133T
D551	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	—	1S2473
D552	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	—	1S2473
D553	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	—	1S2473
D554	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	1S2473	—	1S2473
RT551	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	—	2kΩ-(B)
RT552	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	—	1kΩ-(B)
RT553	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	2kΩ-(B)	—	2kΩ-(B)
RT554	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	1kΩ-(B)	—	1kΩ-(B)
L152	—	—	—	—	—	USE	USE	—
T152	—	—	—	—	—	USE	USE	—
JK102	—	—	—	USE	—	USE	USE	USE
CT152	—	—	—	—	—	USE	USE	—
CP101	—	—	—	—	—	—	—	USE
CP251	—	—	—	—	—	VS: USE ES: —	—	USE
MF202	—	—	—	—	—	—	—	USE
F801	2A125V	—	2A125V	—	—	—	—	—
F802	4A125V	4A125V	4A125V	T4A	T4A	T4A	T4A	T4A
F803	1A125V	1A125V	1A125V	T800mA	T800mA	T800mA	T800mA	T800mA
F804	1A125V	1A125V	1A125V	T800mA	T800mA	T800mA	T800mA	T800mA
S363	—	—	—	—	—	USE	USE	—
S370	USE	—	USE	—	—	—	—	—
Jumper (229)	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—
Jumper (194)	USE	USE	USE	USE	USE	—	—	USE
Jumper (244)	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—
Jumper (201)	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—
Jumper (191)	—	USE	—	USE	USE	USE	USE	USE
EF/REW SWITCH	USE	USE	USE	USE	USE	USE	—	USE

M5218P NJM072 NJM2068DD NJM4558D NJM4558DM μ PC457PC μ PB553AC	BU4066B	BA6251 BA1330 HD14053B	AN6873N AN7273 HA12045	HM6116FP-4 TC9152P	CX20133	μ PD1704C-531	AN278 BA6124
STK4141-2	TM5050	TM5060C	BA3416BL	HD614042FD91	CX23035	2SA844(C) 2SA933(R) 2SC1740LN(S) 2SD1468(R) 2SD1468(R)	1K34A 1K60R 1S2076 1S2473 1SS133T 1S2076A HZ-3A2 HZ-5C-1 HZ-6B HZ6B-2 HZ11B2 HZ-12A-2 HZ-12A-3 HZ-24-2
							ERB12-01
2SC2603EFB	2SB514AL(D/E) 2SD330(D/E) 2SD880(GR)	2SB941(P) 2SD1266(P)	2SB562B	2SK104(F)	2SK163-L		
S4VB20	KV1260						

PRINTED WIRING BOARD PLAN DE BASE

* Earth, * Others
※ Axial lead cylindrical ceramic capacitor.
※ Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial. Le symbol de circuit

The circuit symbol (



VOLUME CONTROL

RT301 FM MPX VCO ADJ


S402 TAPE SELECT SWITCH

S403 RIF/DUBBING SPEED SELECT SWITCH

S404 DOLBY

The circuit symbol (★) means difference for destination.


ducteur axial. Le symbol de circuit (★) signifie gwil sagit des différence pour destination. (Refer to the table in page 28, 29)



circuit symbol (☆) means difference for destination.

Symbol de circuit (☆) signifie gwil sagit des différence pour destination.

(Refer to the table in page 30, 31)



**PRINTED WIRING BOARD
PLAN DE BASE**
FUNCTION SWITCH P.W.B.



[: Earth , [] : Others]

※ Axial lead cylindrical ceramic capacitor.


※ Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial.

The circuit symbol []

Le symbol de circuit



The circuit symbol (★) means difference for destination.
 Le symbole de circuit (★) signifie gwil sagit des différence pour destination. (Refer to the table in page 28, 29)



FUNCTION SWITCH P.W.B.

★	ES, VS	BK	KS, ZS, SA, US, CS, EW
Q551 ~ Q554	USE	—	USE
D551 ~ 554	USE	—	USE
R551 ~ 560	USE	—	USE
RT551 ~ 554	USE	—	USE
S363	USE	USE	—
PL551 ~ 553	USE	—	USE
Jumper (4) (6) (10) ~ (15)	USE	—	USE

Q551, Q552	
E	NORMAL: 8.3 HIGH: 8.3
C	NORMAL: 8.2 HIGH: 4.9
B	NORMAL: 7.9 HIGH: 8.0


Q553	
E	0
C	NORMAL: 0 HIGH: 7.9
B	NORMAL: 0.6 HIGH: 0

FL METER P.W.B.

★	ES, VS, BK	KS, SA, EW	US, CS	ZS
Q353, 354	USE	—	—	—
D357	USE	USE	—	USE
C354 ~ 356	USE	—	—	—
R355 ~ 358	USE	—	—	—
Jumper (31)	USE	—	—	—
Jumper (46)	USE	—	—	—
Jumper (52)	USE	—	—	—
Jumper (53)	—	USE	USE	USE

RT552, RT554
NORMAL SPEED ADJ.

RT551, RT553
HIGH SPEED ADJ.



FL METER P.W.B.

LASER/OPEN
SWITCH
P.W.B.


CD FUNCTION SWITCH P.W.B.

CIRCUIT DIAGRAM - PLAN DE CIRCUIT


[■ : +B , — : -B]


※ Axial lead cylindrical ceramic capacitor
※ Condensateur céramique cylindrique à

MAIN P.W.B.




FL METER P.W.B.





PX P.W.B.



R905

LASER DIODE
OUTPUT ADJ.

R908

FOCUS SERVO
OFFSET ADJ.

R914

TRACKING SERVO
OFFSET ADJ.

	R901	R902	R903	R904	R906	R907	R908
E	0.5	0.6	0	0	0	0	0
C	-10.0	-5.0	0	0	10.0	-10.0	5.0
B	4.8	0			0	0	0


Others]

※ Axial lead cylindrical ceramic capacitor.

※ Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial.

(Refer to the table in page 28, 29)

IC905



IC901

Pin No.	voltage						
1	0.8	17		33		49	5.0
2	0.8	18		34		50	5.0
3	0.8	19		35	5.0	51	5.0
4	0.8	20		36	5.0	52	5.0
5	0.8	21		37		53	-10.0
6	0.8	22		38		54	
7	0.8	23		39	0	55	5.0
8	0	24		40	0	56	5.0
9	0	25		41		57	5.0
10	0	26	5.0	42	0	58	
11		27	0	43	0	59	0.5
12	0	28	0	44	5.0	60	0.5
13	0	29		45	2.5	61	0.5
14	0	30		46		62	
15	0	31	0	47	0	63	
16	0	32	5.0	48	5.0	64	

IC906

Pin No.	voltage						
1	0	21		41	2.5	61	
2	0	22		42	2.5	62	4.0
3	0	23	0	43	2.5	63	
4	0	24	0	44	2.5	64	
5	4.4	25	2.5	45	2.5	65	
6		26		46	2.5	66	
7	4.6	27		47	2.5	67	
8	2.5	28	0	48	2.5	68	
9	2.5	29	2.5	49	2.5	69	
10	0	30	2.5	50	2.5	70	2.2
11	2.5	31	2.5	51	2.5	71	
12	0	32	2.5	52	0	72	
13	5.0	33	5.0	53		73	5.0
14	5.0	34	2.5	54		74	
15	5.0	35	2.5	55		75	
16	5.0	36	2.5	56		76	2.5
17	5.0	37	2.5	57		77	2.5
18	5.0	38	2.5	58	0	78	0
19	5.0	39	2.5	59	0	79	2.5
20	0	40	2.5	60		80	2.5

IC907

Pin No.	voltage	Pin No.	voltage
1	2.5	13	2.5
2	2.5	14	2.5
3	2.5	15	2.5
4	2.5	16	2.5
5	2.5	17	2.5
6	2.5	18	2.5
7	2.5	19	2.5
8	2.5	20	2.5
9	2.5	21	2.5
10	2.5	22	2.5
11	2.5	23	2.5
12	0	24	5.0

IC908

Pin No.	voltage	Pin No.	voltage
1	-5.0	15	-3.4
2	-5.0	16	-3.5
3	0	17	0
4	5.0	18	0
5	-5.0	19	
6	2.5	20	-5.0
7	2.5	21	0
8	2.5	22	0
9	2.5	23	-3.3
10	0	24	1.4
11	3.0	25	-1.0
12	2.5	26	-1.3
13	0	27	-1.3
14	-5.0	28	0

IC909

Pin No.	voltage	Pin No.	voltage
1	0	9	0.7
2	0	10	-4.4
3	0	11	0.7
4	0	12	0
5	0	13	0
6	-5.0	14	0
7	-5.0	15	0
8	-5.0	16	5.0

Pin No. IC910 IC911

Pin No.	IC910	IC911
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	-5.0	-5.0
5	0	0
6	0	0
7	1.4	0
8	5.0	5.0


FET901L FET901R

S	FET901L	FET901R
D	1.4	0


	O903	O904	O906	Q907	Q908	Q909	Q910	Q911
2	0	0	0	0	0	4.6	-4.4	
0	0	0	10.0	-10.0	5.0		4.6	-5.0
0	0	0	0	0	0.8	4.0	-5.0	

CIRCUIT DIAGRAM · PLAN DE CIRCUIT


* Axial lead cylindrical ceramic cap
* Condensateur céramique cylindrique




* Axial lead cylindrical ceramic capacitor.
 * Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial.





WIRING DIAGRAM · SCHEMA DE CÂBLAGE




METER P.W.B.




FUNCTION SWITCH P.W.B.




BLOCK DIAGRAM · SCHÉMA






**EXPLODED VIEW · VUE EXPLOSEE
(Cabinet) (Coffret)**

- Nos. are reference Nos. of parts list.
- Ces numeros correspondent a la liste des pieces.




s. of parts list.
Consultez la liste des pièces.



EXPLODED VIEW**(Cassette Chassis) (Unit mechanism)****VUE EXPLOSEE****(Chasis de Cassette)(Mécanisme de barre)**

- Nos. are reference Nos. of parts list.

- Ces numeros correspondent a la liste des pieces.



SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION
Q152	2328652	2SC1740LN(S) (for ES, VS, BK)	Q906	2317739	2SD330(D/E)	D905	2337011	1S2076
Q153	2329582	2SA933(R) (for ES, VS, BK)	Q907	2328969	2SB514AL(D/E)	D906	2337011	1S2076
Q154	2329582	2SA933(R) (for ES, VS, BK)	Q908	2328652	2SC1740LN(S)	D907	2337011	1S2076
Q155	2328652	2SC1740LN(S)	Q909	2328652	2SC1740LN(S)	D909	2337011	1S2076
Q301LR	2329553	2SC2603EFB	Q910	2329582	2SA933(R)	D911	2337011	1S2076
Q302	2329582	2SA933(R)	Q911	2329582	2SA933(R)	D913	2397321	KV1260
Q303	2329553	2SC2603EFB				D951	2337601	1S2473
Q304	2329553	2SC2603EFB	D101	2337601	1S2473	D952	2337601	1S2473
Q305	2329553	2SC2603EFB	D102	2337601	1S2473	D953	2337601	1S2473
Q306	2329582	2SA933(R)	D103	2337931	1K60R (for ZS)	D954	2337601	1S2473
Q307	2329582	2SA933(R)	D104	2337931	1K60R (for ZS)	ZD351	2337515	HZ6B-2
Q351	2329553	2SC2603EFB	D151	2397321	KV1260	ZD352	2337122	HZ-6B
Q352	2329553	2SC2603EFB	D152	2397321	KV1260 (for ES, VS, BK)	ZD401	2337612	HZ-3A2
Q353	2329553	2SC2603EFB (for ES, VS, BK)	D153	2337601	1S2473 (for ES, VS, BK)	ZD481	2337612	HZ-3A2
Q354	2329553	2SC2603EFB (for ES, VS, BK)	D154	2337601	1S2473 (for ES, VS, BK)	ZD701	2337587	HZ5C1
Q355	2329553	2SC2603EFB	D155	2337601	1S2473 (for ES, VS, BK)	ZD801	2337555	HZ11B2
Q356	2329553	2SC2603EFB	D156	2337601	1S2473	ZD802	2337563	HZ-12A-3
Q401	2329553	2SC2603EFB	D157	2337601	1S2473	ZD803	2337122	HZ-6B
Q402	2329582	2SA933(R)	D158	2337601	1S2473 (for ES, VS, BK)	ZD804	2337122	HZ-6B
Q403	2329553	2SC2603EFB	D301	2337601	1S2473	ZD805	2337122	HZ-6B
Q404	2329553	2SC2603EFB	D302	2337601	1S2473	ZD806	23371882	HZ-24-2
Q420LR	2329553	2SC2603EFB	D351	2397421	1SS133T	ZD807	2337122	HZ-6B
Q421LR	2329553	2SC2603EFB	D352	2337601	1S2473	ZD808	2337568	HZ12C-2
Q422LR	2329553	2SC2603EFB (except BK)	D353	2337601	1S2473	ZD809	2337562	HZ-12A-2
Q423	2329553	2SC2603EFB (except BK)	D357	2397421	1SS133T (except US, CS)	ZD811	2337555	HZ11B2
Q471	2329553	2SC2603EFB	D358	2397421	1SS133T	ZD901	2337612	HZ-3A2
Q472LR	2329553	2SC2603EFB (except BK)	D360	2397421	1SS133T	ZD902	2337122	HZ-6B
Q481LR	2329553	2SC2603EFB	D361	2337601	1S2473	ZD903	2337122	HZ-6B
Q551	2328081	2SA844(C) (except BK)	D401	2337601	1S2473	D351	2398422	SLR-34DC5
Q552	2328081	2SA844(C) (except BK)	D402	2337601	1S2473	D481	2398422	SLR-34DC5
Q553	2329553	2SC2603EFB (except BK)	D403	2337601	1S2473	D482	2398422	SLR-34DC5
Q554	2329553	2SC2603EFB (except BK)	D404	2337601	1S2473	D483	2398422	SLR-34DC5
Q610LR	2329553	2SC2603EFB	D405	2337601	1S2473	D484	2339032	SLR-34URC
Q651LR	2329553	2SC2603EFB	D406	2337601	1S2473	D485	2339032	SLR-34URC
Q652LR	2317971	2SD1468(R)	D407	2337601	1S2473	D651	2339104	SLP-660C
Q653	2329553	2SC2603EFB	D408	2337601	1S2473	D652	2339104	SLP-660C
Q654	2329582	2SA933(R)	D420LR	2337601	1S2473	D653	2339104	SLP-660C
Q701	2329582	2SA933(R)	D470LR	2337921	1K34A	D654	2339104	SLP-660C
Q751	2329582	2SA933(R)	D551	2337601	1S2473 (except BK)	D655	2339104	SLP-660C
Q801	2317803	2SD1266(P)	D552	2337601	1S2473 (except BK)			VARIABLE RESISTORS
Q802	2317883	2SB941(P)	D553	2337601	1S2473 (except BK)	RT301	0158971	10kΩ-(B) (FM MPX VCO ADJ.)
Q803	2328652	2SC1740LN(S)	D554	2337601	1S2473 (except BK)	RT401LR	0158975	22kΩ-(B) (PLAYBACK GAIN ADJ.)
Q804	2317803	2SD1266(P)	D651	2337762	ERB12-01	RT402LR	0158973	100kΩ-(B) (BIAS CURRENT ADJ.)
Q805	2317823	2SD880(GR)	D671	2337601	1S2473	RT551	0158953	2kΩ-(B) (HIGH SPEED ADJ.) (except BK)
Q806	2317883	2SB941(P)	D672	2337601	1S2473	RT552	0158974	1kΩ-(B) (NORMAL SPEED ADJ.) (except BK)
Q807	2328969	2SB514AL(D/E)	D701	2337601	1S2473	RT553	0158953	2kΩ-(B) (HIGH SPEED ADJ.) (except BK)
Q808	2317883	2SB941(P)	D702	2337601	1S2473	RT554	0158974	1kΩ-(B) (NORMAL SPEED ADJ.) (except BK)
Q901	2327992	2SB562B	D703	2337151	1S2076A	R905	0158977	4.7kΩ-(B) (LASER DIODE OUTPUT ADJ.)
Q902	2329582	2SA933(R)	D751	2337601	1S2473	R908	0158973	100kΩ-(B) (FOCUS SERVO OFFSET ADJ.)
Q903	2328652	2SC1740LN(S)	▲D801	2337461	S4VB20			
Q904	2328652	2SC1740LN(S)	▲D802	2337461	S4VB20			
Q905	2328652	2SC1740LN(S)	D803	2337601	1S2473			
			D804	2337762	ERB12-01			
			D901	2337011	1S2076			
			D902	2337011	1S2076			
			D903	2337011	1S2076			
			D904	2337011	1S2076			

SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION
R914	0158973	100kΩ-(B) (TRACKING SERVO OFFSET ADJ.)	△F801	2727893	Fuse 2A 125V (for US, EW)
RV601LR	0189274	100kΩ-(C) (BASS CONTROL)	△F802	2727748	Fuse T4A (for BK)
RV602LR	0189274	100kΩ-(C) (TREBLE CONTROL)	△F802	2727582	Fuse T4A (for ES, VS, KS, ZS, SA)
RV603	0189263	200kΩ-(Special W) (BALANCE CONTROL)	△F802	2727894	Fuse 4A 125V (for US, CS, EW)
RV604LR	0158673	50kΩ-(B) (VOLUME CONTROL)	△F803	2727198	Fuse T800mA (for ES, VS, KS, ZS, SA)
RV605	0189272	10kΩ-(B) (REC LEVEL CONTROL)	△F803	2727741	Fuse T800mA (for BK)
COILS & TRANSFORMERS			△F803	2727895	Fuse 1A 125V (for US, CS, EW)
△F803	2727198	Fuse T800mA (for ES, VS, KS, ZS, SA)	△F804	2727895	Fuse 1A 125V (for US, CS, EW)
L151	2136503	MW antenna coil	S351	2639682	Tact switch (P2/10)
L152	2136504	LW antenna coil (for ES, VS, BK)	S352	2639682	Tact switch (P3/11)
L250	2227889	Peaking coil	S353	2639682	Tact switch (P4/12)
L420LR	2228004	Choke coil	S354	2639682	Tact switch (P5/13)
L421	2227353	Choke coil	S355	2639682	Tact switch (P6/14)
L422LR	2227991	Choke coil	S356	2639682	Tact switch (P7/15)
L470LR	2137921	Dolby filter	S357	2639682	Tact switch (P8/16)
L901	2137231	Choke coil	S358	2639682	Tact switch (SHIFT)
L902	2227907	Choke coil	S359	2639682	Tact switch (MEMORY)
T151	2136493	AM OSC coil	S360	2639682	Tact switch (TUNING UP)
T152	2136494	LW OSC coil (for ES, VS, BK)	S361	2639682	Tact switch (TUNING DOWN)
T250	2155173	FM discri coil	S362	2639682	Tact switch (P1/9)
MISCELLANEOUS			S363	2639682	Tact switch (FM) (for ES, VS, BK)
JK101	2689382	4P terminal	S364	2639682	Tact switch (MW/FM)
JK102	2677911	FM antenna socket (for ES, VS, BK, KS)	S365	2639682	Tact switch [LW/MW(AM)]
JK102	2658391	DIN ANT. socket (for ZS)	S366	2639682	Tact switch (AUTO/MONO)
JK501	2678348	4P US pin jack	S370	2627931	Slide switch (SPACING) (for US, EW)
JK701	2689381	Speakers terminal	S401	2628491	Slide switch (REC/PLAY SELECT)
JK702	2677593	Headphones jack	S402	2600047	1 key push switch (TAPE SELECT)
CT151	0283127	Trimmer capacitor 20PF	S403	2600049	1 key push switch (RIF/DUBBING SPEED SELECT)
CT152	0283127	Trimmer capacitor 20PF (for ES, VS, BK)	S404	2600049	1 key push switch (DOLBY NR)
CP101	2136941	Band pass filter (for ZS)	S601	2639682	Tact switch (PHONO)
CP251	2136312	Anti birdie filter (for VS, ZS)	S602	2639682	Tact switch (AUX)
CP352	0189032	Resistor array (100KΩ x 4)	S603	2639682	Tact switch (TAPE)
CP353	0241892	Capacitor array (330PF x 7)	S604	2639682	Tact switch (CD)
CP354	0189014	Resistor array (100KΩ x 7)	S605	2639682	Tact switch (TUNER)
CP420	2137071	Coil	△S801	2600151	Push switch (POWER)
CP651LR	2137221	Low pass filter	S901	2639152	Push switch (OPEN)
CP801	1243901	CD 0.01 μF ±100% 400V	S902	2639152	Push switch (LASER)
MD101	2425461	Tuner pack (except ZS)	S951	2639682	Tact switch (PLAY/PAUSE)
MD101	2425561	Tuner pack (for ZS)	S952	2639682	Tact switch (STOP/CLEAR)
FL351	2789302	Fluorescent display tube	S953	2639682	Tact switch (FF)
FL901	2789811	Fluorescent display tube	S954	2639682	Tact switch (BACKWARD SKIP)
MF201	2135002	Ceramic filter	S955	2639682	Tact switch (FORWARD SKIP)
MF202	2135002	Ceramic filter (for ZS)	S956	2639682	Tact switch (MEMORY)
MF203	2135002	Ceramic filter	S957	2639682	Tact switch (REPEAT)
MF250	2155152	AM ceramic filter	S958	2639682	Tact switch (FB)
X351	2789161	Crystal oscillator	S959	2639682	Tact switch (TRACK/TIME)
X901	2780221	Crystal oscillator			
X902	2780222	Crystal oscillator			

SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION		
CABINET CHASSIS										
1	86914102	BT bind head screw (3 φ x 10)		4043954	Bottom case assy (BLACK) [for KS]	▲45	3913006	Bushing [except EW]		
2	86914252	BT bind head screw (3 φ x 25)		4043994	Bottom case assy (WHITE) [for KS]	▲	00437932	Bushing [for EW]		
3	3307401	Volume knob (BLACK)		4043955	Bottom case assy (BLACK) [for ZS]	▲46	2712101	Power supply cord [for ES, VS, KS, ZS]		
	3307402	Volume knob (WHITE)		4043995	Bottom case assy (WHITE) [for ZS]	▲	2749582	Power supply cord [for BK]		
4	3307371	Button (BLACK)		4043956	Bottom case assy (BLACK) [for US]	▲	2749622	Power supply cord [for SA]		
	3307372	Button (WHITE)		4043996	Bottom case assy (WHITE) [for US]	▲	2712311	Power supply cord [for US, CS]		
5	4043931	Top case assy (BLACK) [for ES, VS]		4043957	Bottom case assy (BLACK) [for CS]	▲	2718113	Power supply cord [for EW]		
	4043971	Top case assy (WHITE) [for ES, VS]		4043997	Bottom case assy (WHITE) [for CS]	47	4042681	Unit mechanism assy		
	4043932	Top case assy (BLACK) [for KS, ZS, SA, CS, EW]		4043958	Bottom case assy (BLACK) [for EW]	48	4594961	Frote screw		
	4043972	Top case assy (WHITE) [for KS, ZS, SA, CS, EW]		4043998	Bottom case assy (WHITE) [for EW]	49	4584941	Screw		
	4043933	Top case assy (BLACK) [for US]		23	3802263	Button decoration piece (BLACK)	50	4469171	Holder	
	4043973	Top case assy (WHITE) [for US]		3802264	Button decoration piece (WHITE)	51	4691991	Rubber		
	4043934	Top case assy (BLACK) [for BK]		24	3307433	Operation button (BLACK)	52	2589231	Mechanism assy (TN-21) [except BK]	
	4043974	Top case assy (WHITE) [for BK]		3307434	Operation button (WHITE)		2588951	Mechanism assy (TN-21) [for BK]		
6	4848921	Cassette door assy		25	3307456	Button (BLACK)	53	3307343	Deck button (BLACK)	
7	4848931	CD door assy		3307457	Button (WHITE)		3307344	Deck button (WHITE)		
8	4567412	DT bind head screw (3 φ x 8)		26	3307411	Push button (SHIFT)	54	2789692	MH counter	
9	3908591	Damper		27	3307412	Push button (MEMORY)	55	4686548	Counter belt	
10	3907811	Washer		28	3307413	Push button (REPEAT)	56	4582511	DT screw (2 φ x 4)	
11	4469185	PU cover		29	3368891	CD open wire	57	4469311	REC spring	
12	4469262	Spring (L)		30	3802282	Open button holder	58	88131112	Washer	
13	4469252	Spring (R)		31	3807424	Button (BLACK)	59	8741103	Bind screw (2 φ x 3)	
14	86913082	Bind tapping screw (2.6 φ x 8)		32	3807425	Button (WHITE)		3368353	Spring	
15	3307443	Function button (BLACK)		33	3368901	Cassette open wire	60	2588232	Mechanism assy (TN-21) [except BK]	
	3307444	Function button (WHITE)		4702154	Washer	61	2588952	Mechanism assy (TN-21) [for BK]		
16	3307391	Station button		34	4702154	[for ZS]	62	8691418	BT screw(3 φ x 18) (IC701)	
17	3307355	Tuning button (BLACK) [for ES, VS, BK]		35	3368872	Spring	63	4819232	Button lever shaft	
	3307356	Tuning button (WHITE) [for ES, VS, BK]		36	3907541	Switch cover	64	4819072	Screw (2 φ x 7) (button holder)	
	3307357	Tuning button (BLACK) [except ES, VS, BK]		37	3307381	Push button	65	86914142	BT bind head screw (3 φ x 14) (Q804)	
	3307358	Tuning button (WHITE) [except ES, VS, BK]		4469222	Net (BLACK)	66	3391901	Spring		
	3307392	Station button		4469223	Net (WHITE)	67	3391902	Spring		
19	3307393	Station button		38	4567422	DT bind head screw (4 φ x 8) (power transformer)	68	3391903	Spring	
20	3307361	Auto button		39	86994102	BT bind head screw (3 φ x 10)	69	3391904	Spring	
21	3805331	Clamper		40	8699414	BT bind head screw (3 φ x 14) [for ZS]		for ACCESSORIES		
22	4043951	Bottom case assy (BLACK) [for ES]		41	4567411	DT bind head screw (3 φ x 6)		▲	2667922	Siemens plug [for EW]
	4043991	Bottom case assy (WHITE) [for ES]		42	4567432	DT bind head screw (3 φ x 8) [for US, EW] (voltage select switch)		2757528	FM antenna	
	4043952	Bottom case assy (BLACK) [for VS]		▲43	2249631	Power transformer [for ES, VS, KS, ZS]		4023261	AM loop antenna assy	
	4043992	Bottom case assy (WHITE) [for VS]			2249632	Power transformer [for BK, SA]		3802462	Spacer assy	
	4043953	Bottom case assy (BLACK) [for BK, SA]			2249633	Power transformer [for CS]				
	4043993	Bottom case assy (WHITE) [for BS, SA]			2249634	Power transformer [for US, EW]				
				▲44	2618053	Voltage select switch [for US, EW]				

SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	PART No.	DESCRIPTION	
CASSETTE CHASSIS						
1	4818992	Switch plate	43	4839381	Take up reel assy (except BK)	
2	4832521	Push button actuator		4819034	Take up reel assy (for BK)	
3	4823651	REC button lever (for TAPE 2)	44	4832421	Record safety lever (for TAPE 2)	
4	4823661	PLAY button lever	45	4839382	Back tension spring (except BK)	
5	4823671	RWD button lever		4819037	Spring (for BK)	
6	4823681	FF button lever	46	4839379	Back tension spring (except BK)	
7	4823691	STOP button lever		4819032	Spring (for BK)	
8	4823701	PAUSE button lever	47	4819039	Motor rubber	
9	4818990	RWD lever		48	4819533	Motor collar screw
10	4819131	PAUSE lever	49	4832532	Main belt	
11	4819132	PAUSE lever spring	50	4820241	Mat	
12	4819133	PAUSE stopper	51	4820242	Pack spring	
13	4820215	Sub chassis	52	4819050	R/P head (for TAPE 2)	
14	4819007	Button spring		4819587	P head (for TAPE 1)	
15	4819100	Button lever spring	53	4819541	Erase head (for TAPE 2)	
16	4831613	Button lever spring (except BK)	54	4832404	Motor assy (except BK)	
	4820214	Button lever spring (for BK)		4832402	Motor assy (for BK)	
17	4819008	Actuator spring	55	4819063	Tapping screw (2 ϕ x 3) (pack spring)	
18	4819009	Auto lever		56	4819068	Tapping screw (2 ϕ x 4) (motor bracket, metal guide)
19	4819000	Auto lever spring	57	4819607	Bind tapping screw (2 ϕ x 5) (metal guide, sub chassis, reel base assy)	
20	4820217	PLAY button lever spring	58	4819611	Screw (2 ϕ x 6) (head base) (for TAPE 1)	
21	4848951	Leaf switch (except BK)	59	4819060	Screw (2 ϕ x 7) (P head, R/P head)	
	4826101	Leaf switch (for BK)	60	4819600	Azimuth screw (P head, R/P head)	
22	4820218	Switch actuator spring		61	4819544	Cap screw (2 ϕ x 8) (for TAPE 2) (erase head)
23	4820219	Head panel (for TAPE 1)	62	4842434	Camera tapping screw (2 ϕ x 3.5) (except BK) (bracket)	
	4831614	Head panel (for TAPE 2)	63	4819078	Washer (1.55 ϕ x 3.8 x 0.5)	
24	4819014	Head base (for TAPE 1)	64	4832432	Washer (2.05 ϕ x 4 x 0.5)	
	4819528	Head base (for TAPE 2)	65	4848953	Washer (1.2 ϕ x 3.7 x 0.4) (except BK)	
25	4832412	Sensing plate assy		66	4819077	Washer (1.2 ϕ x 3 x 0.4) (for BK)
	4820221	Head panel spring	67	4848081	Callar (except BK)	
27	4819006	PR stopper		68	4839372	Pinch roller arm assy (except BK)
28	4819017	Spring		69	4820222	Pressure roller arm assy (for BK)
29	4819529	E.H spring (for TAPE 2)		70	4831610	Metal guide
30	4832522	Screw (pressure roller arm)		69	4832531	Motor bracket
31	4848082	Pinch roller spring (except BK for TAPE 1)		70	4746405	Motor sheet
	4820223	Pressure roller arm spring (except BK for TAPE 2/for BK)	UNIT MECHANISM			
32	4820225	RF pulley arm spring	1	4040622	DC motor assy	
33	4820226	RF arm collar screw (RF pulley arm) (except BK)	2	4418005	PS washer	
	4832414	RF arm collar screw (RF pulley arm) (for BK)	3	3976432	Send gear	
34	4833453	Pulley arm assy (except BK)	4	2523973	DC motor (D2)	
	4832413	RF pulley arm (for BK)	5	8711103	Pan head screw (2 ϕ x 3) (DC motor assy, DC motor)	
35	4842433	Bracket (except BK)		6	3805291	Turn table
36	4820227	Belt		7	4468942	Unite plate assy
37	4832417	FF gear		8	4594723	Guide bar
38	4820231	Flywheel assy		9	2780071	Micro switch
39	4839377	Take up gear plate assy (except BK)				
	4832415	Take up gear plate assy (for BK)				
40	4819020	TG plate spring				
41	4839378	Take up roller gear (except BK)				
	4832416	Take up roller gear (for BK)				
42	4842431	Supply reel assy (except BK)				
	4819033	Supply reel assy				



HITACHI

HITACHI SALES EUROPA GmbH
Rungedamm 2,2050 Hamburg 80,
West Germany
Tel. 040-734 11-0

HITACHI SALES (U.K.) Ltd.
Hitachi House, Station Road, Hayes, Middlesex UB3
4DR, England
Tel. 01-848-8787

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB
Rissneleden 8, Box 7138, 172-07 Sundbyberg, Sweden
Tel. 08-98 52 80

HITACHI SALES NORWAY A/S
P.O. Box 503, Oerebekk, 1620,
Gressvik, Norway
Tel. 032-28255

SUOMEN HITACHI OY
Takojankatu 5, 15800 Lahti 80, Finland
Tel. (918) 44 241

HITACHI SALES A/S
Kuldyssen 13, DK-2630, Taastrup, Denmark
Tel. 02-999200

HITACHI SALES A.G.
Bahnhofstrasse, 19, 5600 Lenzburg, Switzerland
Tel. 064-513621

HITACHI SALES WARENHANDELS GMBH
A-1180/Wien, Kreuzgasse 27, Austria
Tel. 0222-421670

HITACHI SALES ITALIANA, S.P.A.
Via Cristoford Colombo 49, Trezzano sul naviglio
(Milano), Italy
Tel. 44 59 031

HITACHI SALES BELGIUM S.A./N.V.
Chaussee de Namur, 56, B-1400 Nivelles, Belgium
Tel. (3267) 21-71-81, (3267) 21-79-81

HITACHI SALES IBERICA, S.A.
Gran Via Carlos Tercero, 101, 1-1, Barcelona-08028,
Spain
Tel. 330-8652

**HITACHI PRODUCTIONS MAROC ELECTRONIQUES
DOMESTIQUES S.A.**
Rue du Havre, Casablanca, Morocco
Tel. 30-73-68, 30-73-57

HITACHI CANARIAS S.A.
Calle San-Francisco No. 19, 38002, Santa Cruz de Tenerife
Canary Islands
Tel. 24-64-98

HITACHI SALES (HELLAS) S.A.
110 Syngrou St., Athens, Greece
Tel. 9219082, 9233469

HITACHI SALES (MALAYSIA) SDN. BHD.
Wisma Hitachi, No. 2. Lorong 13/6A, 46200 Petaling
Jaya, Malaysia
Tel. 7573455

HITACHI (SINGAPORE) PTE., LTD.
18 Pasir Panjang Road # 01-03 PSA
Multi-Storey Complex. Singapore 0511
Tel. 2738102

HITACHI SALES (THAILAND) LTD.
2240-46, New Petchburi Road, Bangkapi, Hueykuang
Bangkok, Thailand
Tel. 314-2741

HITACHI ELECTRIC SERVICE CO., (HONG KONG) LTD.
4th Floor Leun Tai Industrial Bldg., 72-76 Kwai Cheong
Road Kwai Chung N.T., Hong Kong
Tel. 0-242976, 0-240126

HITACHI SALES AUSTRALIA PTY LTD.
153 Keys Road, Moorabbin, Victoria 3189 Australia
Tel. 555-8722

HITACHI SALES CORPORATION OF AMERICA
Eastern Regional Office
1290 Wall Street West, Lyndhurst, New Jersey 07071,
U.S.A.
Tel. 201-935-8980

Mid-Western Regional Office
1400 Morse Ave., Elk Grove Village, Illinois 60007, U.S.A.
Tel. 312-593-1550

Southern Regional Office
510 Plaza Drive, College Park, Georgia 30349, U.S.A.
Tel. 404-763-0360

Headquarters Western Regional Office
401 West Artesia Boulevard, Compton, California 90220
U.S.A.
Tel. 213-537-8383

HITACHI SALES CORPORATION OF HAWAII, INC.
3219 Koapaka Street. Honolulu, Hawaii 96819, U.S.A.
Tel. 808-836-3621

HITACHI (HSC) CANADA INC.
3300 Trans-Canada Highway, Pointe Claire, Quebec,
H9R 1B1, Canada
Tel. 514-697-9150

Hitachi Sales Centroamericana, S.A.
HITACHI ELECTRONICA CENTROAMERICANA S.A.
San Rafael de Escazu, (Apartado 10272), San Jose,
Costa Rica
Tel. 28-20-11, 28-00-37

Hitachi Sales Corporation de Panama, S.A.
INTERNATIONAL HITACHI SALES PANAMA, LTD.
PRODUCTOS HITACHI, S.A.
Apartado 7657 Panama 5 Panama City, Rep. of Panama
Tel. 61-3100, 61-4305

HITACHI-FRANCE (RADIO-T.V. ELECTRO-MENAGER) S.A.
95-101 Rue Charles Michels,
93200 SAINT-DENIS,
France
Tel. 4821 6015

HITACHI LTD. TOKYO JAPAN
Head Office: THE HITACHI ATAGO BLDG.
No. 15-12, 2-Chome Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105, Japan
Tel. Tokyo (03) 502-2111

MX-W30 TY No. 552EF

Printed in Japan (Ho)