


# JVC

# SERVICE MANUAL

## CD PORTABLE SYSTEM

# RV-B55/GY/BU/LTD



**Area Suffix  
RV-B55GY**

A .....	Australia
B .....	U.K.
E .....	Continental Europe
EE ...	Russian Federation
EN .....	Northern Europe
EV .....	Eastern Europe
J .....	U.S.A.
UB .....	Hong Kong
US .....	Singapore
UT .....	Taiwan
UY .....	Argentina
UX .....	Saudi Arabia
U .....	Other Area

**Area Suffix  
RV-B55BU  
RV-B55LTD**

B .....	U.K.
E .....	Continental Europe
EN .....	Northern Europe
J .....	U.S.A.
UB .....	Hong Kong
US .....	Singapore
UT .....	Taiwan
U .....	Other Area

## Contents

Safety precautions .....	1-2
Importance admistering point on the safety .....	1-3
Important for laser products .....	1-4
Instructions .....	1-5
Disassembly method .....	2-1
Flow of functional operation until TOC read .....	2-9
Maintenance of laser pickup .....	2-10

Replacement of laser pickup .....	2-10
Adjusting procedure .....	2-11
Description of major ICs .....	2-15
Block diagram .....	3-1
Standard schematic diagrams .....	3-2
Printed circuit boards .....	3-12
Parts list (UB/US/UT/UY/UX/U version) .....	4-1
Parts list (B/E/EE/EN/EV version) .....	5-1
Parts list (A/J version) .....	6-1


## Safety Precautions

1. This design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes. For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Services should be performed by qualified personnel only.
2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacturer of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
3. Many electrical and mechanical parts in the products have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the Parts List of Service Manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by () on the Parts List in the Service Manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement parts shown in the Parts List of Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.
5. Leakage current check (Electrical shock hazard testing)
 

After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock. Do not use a line isolation transformer during this check.

  - Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current from each exposed metal parts of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5mA AC (r.m.s.)
  - Alternate check method
 

Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having, 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a  $1,500\Omega$  10W resistor paralleled by a  $0.15\mu F$  AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground. Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter. Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Voltage measured must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).




## Warning

1. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
2. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

**CAUTION** Burrs formed during molding may be left over on some parts of the chassis. Therefore, pay attention to such burrs in the case of performing repair of this system.

# Importance admistering point on the safety



## RV-B55J ONLY

### Full Fuse Replacement Marking

Graphic symbol mark  
(This symbol means fast blow type fuse.)



should be read as follows ;

### FUSE CAUTION

**FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE AND RATING OF FUSES ;**

- F1901 : 1.0-A, 250-V
- F1902 : 6.3-A, 125-V
- F1903 : 6.3-A, 125-V
- F1904 : 6.3-A, 125-V

## RV-B55J SEULEMENT

### Marquage Pour Le Remplacement Complet De Fusible

Le symbole graphique (Ce symbole signifie fusible de type à fusion rapide.)



doit être interprété comme suit ;

### PRECAUTIONS SUR LES FUSIBLES

**POUR UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE DES RISQUES D'INCENDIE, remplacer seulement par un fusible du même type ;**

- F1901 : 1.0-A, 250-V
- F1902 : 6.3-A, 125-V
- F1903 : 6.3-A, 125-V
- F1904 : 6.3-A, 125-V

# Important for laser products

## 1.CLASS 1 LASER PRODUCT

**2.DANGER :** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

**3.CAUTION :** There are no serviceable parts inside the Laser Unit. Do not disassemble the Laser Unit. Replace the complete Laser Unit if it malfunctions.

**4.CAUTION :** The compact disc player uses invisible lasersradiation and is equipped with safety switches whichprevent emission of radiation when the drawer is open and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.

**5.CAUTION :** If safety switches malfunction, the laser is able to function.

**6.CAUTION :** Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



**CAUTION** Please use enough caution not to see the beam directly or touch it in case of an adjustment or operation check.

**VARNING :** Osynlig laserstrålning är denna del är öppnad och spårren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

**VARO :** Avattaessa ja suojalukitus ohittettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso sääteeseen.

**ADVARSEL :** Usynlig laserstråling ved åbning , når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

**ADVARSEL :** Usynlig laserstråling ved åpning,når sikkerhetsbryteren er avslott. unngå utsettelse for stråling.

## REPRODUCTION AND POSITION OF LABELS

### WARNING LABEL

CLASS 1  
LASER PRODUCT




DANGER : Invisible laser radiation when open and interlock or defeated.  
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM (e)

VARNING : Osynlig laserstrålning är denna del är öppnad och spårren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)

VARO : Avattaessa ja suojalukitus ohittettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso sääteeseen. (d)

ADVARSEL :Usynlig laserstråling ved åbning , når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. (l)



# Instructions

**JVC**

General		Generalidades	
Speakers (Impedance)	Allígnos:	Límites máximos: 10 cm (3 1/2") x 2" (4 Q).	Todos iguales: 10 cm x 2" (4 Q).
Power output	: 12 watts por canal, min. RMS.	: Salida de potencia	: Salida de potencia.
	: 12 watts por canal, max. RMS.	: 12 watts por canal, min. RMS.	: 12 watts por canal, min. RMS.
	: 4 ohms from 50 Hz a 5 kHz.	: 4 ohms from 50 Hz a 5 kHz.	: 4 ohms from 50 Hz a 5 kHz.
	: con no más de 10% de total	: con no más de 10% de total	: con no más de 10% de total
	: distorsión armónica total (para	: distorsión armónica total (para	: distorsión armónica total (para
	: EE.UU.)	: EE.UU.)	: EE.UU.)
	: (max.) 26 W (13 W + 13 W) al	: (max.) 26 W (13 W + 13 W) al	: (max.) 26 W (13 W + 13 W) al
	: (para Canadá)	: (para Canadá)	: (para Canadá)
	: ALX (N. Canadá)	: ALX (N. Canadá)	: ALX (N. Canadá)
	: 4 ohms (4/17 Kd)	: 4 ohms (4/17 Kd)	: 4 ohms (4/17 Kd)
Output terminals	Terminal de salida	Terminal de salida	Terminal de salida
Output terminals	TERMINALES DE SALIDA	TERMINALES DE SALIDA	TERMINALES DE SALIDA
Power requirements	AC 120 V 60 Hz	PHONES (nivel de salida: 0 - 12 mW/cn. 32 Q Impedancia de adaptación: 16 Q. 1 Kd)	BORNES D'ALIMENTATION
	DC 12 V ("R20/D" (13F*) baterías x 6)	: 120 VCA, 60 Hz	CC 12 V (piles "R20/D" (13F*) x 6)
Power consumption	Ext. DC 12 V car battery via optional CA-H120 car adapter) : 2.0 W (with POWER SW ON)	Pila de 12 V CC (FR20/D (13F*) x 6)	CC externe 12 V (batterie automobile via adaptateur automatique CA-H120 en option)
	: 3.0 W (without POWER SW ON)	Ex. CC, 12 V (batería del automóvil) para automóvil CA-R20)	: 27 W (avec interrupteur POWER sur ON)
Dimensions	54 x (W) 215 (H) x 260 (D) mm (21.5" (W) x 8.1" (H) x 10.14"), including knobs	Consumo de energía 3.0 W (con POWER SW en ON) 3.0 W (con POWER SW en OFF)	: 3.0 W (avec interrupteur POWER sur STANDBY)
Mass	6.2 Kg. (13.7 lbs) (without batteries)	Dimensiones : 541 (A) x 2715 (AB) x 259 (P) mm, incluyendo las piezas	: 541 (L) x 215 (R) x 259 (P) mm, compreniendo les boutons RV-B55 G/Y/BU
Accessories provided	RV-B55 LTD (13.9 lbs) (without batteries)	Peso : 6.2 Kg. (sinn Akku)	: 6.2 Kg. (sans piles)
	7.2 Kg. (16.9 lbs) (with batteries)	RV-B55 LTD (with batteries) : 7.2 Kg. (16.9 lbs)	: 7.2 Kg. (avec piles)
	AC power cord x 1	Remote control unit (RM-RVX-B55) x 1	: 7.2 Kg. (avec piles)
	Remote control unit (RM-RVX-B55) x 1	Shoulder strap x 1	: Cordon d'alimentation CA x 1
	Design and specifications are subject to change without notice.	Coneja para el horario x 1	: Cordon de CA x 1
		Diseno y especificaciones sujetos a cambio sin aviso.	: Cordon de CA x 1


Design and specifications are subject to change without notice.

Diseno y especificaciones sujetos a cambio sin aviso.

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

## CD PORTABLE SYSTEM SISTEMA PORTATIL CON CD CHAINNE PORTABLE A CD

# RV-B55 GY/BUL LTD



**JVC**  
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

**DISC**  
COMPACT  
DIGITAL AUDIO

## INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES  
MANUEL D'INSTRUCTIONS

For Customer Use: Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.
Model No. _____
Serial No. _____

LVTG209-002A [J]

V 0399MINNUAJIN

EN SP, FR

## FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil IVC. Veuillez lire consciencieusement les instructions avant de commencer à faire fonctionner l'appareil de façon à obtenir les performances optimales et une durée de vie plus longue de cet appareil.



## CONTENTS

## SOMMAIRE

	INDICE	SOMMAIRE	
Features .....	3	Características .....	3
Safety precautions .....	4	Consignes de sécurité .....	4
Handling precautions .....	5	Précautions de manipulation .....	5
Shoulder strap attachment/		Fixación/retrait de la bandoulière .....	6
Detachment .....	6	Racordements .....	6
Connections .....	7	Alimentación .....	7
Power Supply .....	7	Nomos des pièces et leurs fonctions .....	11
Names of parts and their functions .....	11	Boîtier de télécommande .....	13
Remote control unit .....	13	Communication marche/arrêt de l'alimentation .....	13
Switching the power on/off .....	15	Volume, mode de son et autres commandes .....	15
Volume, sound mode and other controls .....	15	Manipulation des disques .....	15
Handling CDs .....	16	Lecture de disques .....	16
Playing CDs .....	18	Manipulation des cassettes .....	18
Handling cassette tapes..	23	Manipulation des cassettes de cinta .....	23
Cassette playback .....	24	Lecture de cassette .....	23
Using with another audio unit .....	25	Utilisation avec un autre appareil audio .....	24
Radio reception .....	26	Reception radio .....	26
Clock adjustment .....	26	Enregistrement .....	29
Grabacion .....	29	Reglage de l'horloge .....	32
Ajuste del reloj .....	32	Forcillamiento de la minuterie .....	33
Operations por temporizador .....	33	Entretien .....	37
Maintenance .....	37	En cas de pannes .....	38
Troubleshooting .....	38	Características técnicas .....	39
Specifications .....	39	Especificaciones .....	39

Thank you for purchasing this IVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

## ESPANOL

Le agradecemos la adquisición de este producto de IVC. Por favor lea detalladamente las instrucciones antes de comenzar a usar para obtener la mejor calidad de servicio de su unidad y una vida de servicio más larga.



## CONTENTS

## SOMMAIRE

	INDICE	SOMMAIRE	
Features .....	3	Características .....	3
Safety precautions .....	4	Consignes de sécurité .....	4
Handling precautions .....	5	Précautions de manipulation .....	5
Shoulder strap attachment/		Fixación/retrait de la bandoulière .....	6
Detachment .....	6	Racordements .....	6
Connections .....	7	Alimentación .....	7
Power Supply .....	7	Nomos des pièces et leurs fonctions .....	11
Names of parts and their functions .....	11	Boîtier de télécommande .....	13
Remote control unit .....	13	Communication marche/arrêt de l'alimentation .....	13
Switching the power on/off .....	15	Volume, mode de son et autres commandes .....	15
Volume, sound mode and other controls .....	15	Manipulation des disques .....	15
Handling CDs .....	16	Lecture de disques .....	16
Playing CDs .....	18	Manipulation des cassettes .....	18
Handling cassette tapes..	23	Manipulation des cassettes de cinta .....	23
Cassette playback .....	24	Lecture de cassette .....	23
Using with another audio unit .....	25	Utilisation avec un autre appareil audio .....	24
Radio reception .....	26	Reception radio .....	26
Clock adjustment .....	26	Enregistrement .....	29
Grabacion .....	29	Reglage de l'horloge .....	32
Ajuste del reloj .....	32	Forcillamiento de la minuterie .....	33
Operations por temporizador .....	33	Entretien .....	37
Maintenance .....	37	En cas de pannes .....	38
Troubleshooting .....	38	Características técnicas .....	39
Specifications .....	39	Especificaciones .....	39

**INFORMATION (For U.S.A.)**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  

- Recruit or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**For Canada/pour le Canada**  
THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS AS SET OUT IN THE INTERFERENCE-CALUSING EQUIPMENT STANDARD ENTITLED "DIGITAL APPARATUS" ICES-003 OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.  
CET APPAREIL NUMÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DE BRUITS RADIOÉLECTRIQUES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMÉRIQUES DE CLASSE B PRÉCITÉES DANS LA NORME SUR LE MATERIEL BROUILLEUR "APPAREILS NUMÉRIQUES", NMB-003 EDICTÉE PAR LE MINISTRE DES COMMUNICATIONS.

## ENGLISH

We appreciate the acquisition of this IVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.



## CONTENTS

## SOMMAIRE

	INDICE	SOMMAIRE	
Features .....	3	Características .....	3
Safety precautions .....	4	Consignes de sécurité .....	4
Handling precautions .....	5	Précautions de manipulation .....	5
Shoulder strap attachment/		Fixación/retrait de la bandoulière .....	6
Detachment .....	6	Racordements .....	6
Connections .....	7	Alimentación .....	7
Power Supply .....	7	Nomos des pièces et leurs fonctions .....	11
Names of parts and their functions .....	11	Boîtier de télécommande .....	13
Remote control unit .....	13	Communication marche/arrêt de l'alimentation .....	13
Switching the power on/off .....	15	Volume, mode de son et autres commandes .....	15
Volume, sound mode and other controls .....	15	Manipulation des disques .....	15
Handling CDs .....	16	Lecture de disques .....	16
Playing CDs .....	18	Manipulation des cassettes .....	18
Handling cassette tapes..	23	Manipulation des cassettes de cinta .....	23
Cassette playback .....	24	Lecture de cassette .....	23
Using with another audio unit .....	25	Utilisation avec un autre appareil audio .....	24
Radio reception .....	26	Reception radio .....	26
Clock adjustment .....	26	Enregistrement .....	29
Grabacion .....	29	Reglage de l'horloge .....	32
Ajuste del reloj .....	32	Forcillamiento de la minuterie .....	33
Operations por temporizador .....	33	Entretien .....	37
Maintenance .....	37	En cas de pannes .....	38
Troubleshooting .....	38	Características técnicas .....	39
Specifications .....	39	Especificaciones .....	39

Thank you for purchasing this IVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

**INFORMATION (For U.S.A.)**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  

- Recruit or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**For Canada/pour le Canada**  
THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS AS SET OUT IN THE INTERFERENCE-CALUSING EQUIPMENT STANDARD ENTITLED "DIGITAL APPARATUS" ICES-003 OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.  
CET APPAREIL NUMÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DE BRUITS RADIOÉLECTRIQUES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMÉRIQUES DE CLASSE B PRÉCITÉES DANS LA NORME SUR LE MATERIEL BROUILLEUR "APPAREILS NUMÉRIQUES", NMB-003 EDICTÉE PAR LE MINISTRE DES COMMUNICATIONS.

## IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

## PRECAUCIONES

- 1.PRODUCTO LASER CLASE 1
- 2.DANGER: Radiación laser invisible cuando el aparato esté abierto y que el ventilador esté en marcha o desactivado. Evitar una exposición directa al rayón.
- 3.PELIGRO: No abrir la tapa superior. En el interior no sobre la unidad no existen piezas reparables por el usuario. Deje todo servicio técnico en manos de personal calificado.

## IMPORTANT PARA PRODUCTOS LASER

## PRECAUCIONES


- 1.PRODUCTO LASER CLASE 1
- 2.DANGER: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- 3.PELIGRO: No abrir la tapa superior. En el interior no sobre la unidad no existen piezas reparables por el usuario. Deje todo servicio técnico en manos de personal calificado.

## CARACTERISTICAS

- Circuito híbrido grave acústico (AHB) Pro para reproducción sonoro de bajas frecuencia
- Circuito Active Clear Sound (ACS) para reproducción de sonido mejorado
- Control modo de selección de sonido
- Operación de un solo botón (COMPU PLAY)
- Unidad de control remoto con 34 teclas para operación del CD, platino de cassette y función de sincronización
- Reproducción con selector de cassette y función de selección automática de banda
- Reproducción programada hasta 20 pistas
- Reproducción aleatoria
- Inversión automática
- Mecanismo de selección automática de cinta
- Para obtener una calidad de tono superior es posible utilizar cintas de metal tipo V y de CrO<sub>2</sub> (tipo II)
- Capacidad para grabar cintas de CrO<sub>2</sub> (tipo II)
- Sintonizador de señalizador digital de 2 bandas con capacidad para presintonización de 45 estaciones (30 FM y 15 AM)
- Sintonización buscada/directa
- Función programada automática
- Activación/desactivación del temporizador
- El temporizador desactivador puede ser programado hasta un máximo de 120 minutos
- Carga para el batería
- Jack DC 12 V para la batería del automóvil


## AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

## WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



Safety Precautions	Precauciones de Seguridad	Consignes de Sécurité
<b>Prevention contre l'électrocution, les incendies et les dommages</b>		
<p><b>Prevention de chocs électriques, préligo de incendio y daños</b></p> <p>1. Aunque el botón de alimentación POWER esté regla en sitiencia, la tocha POWER esté regla en sitiencia, el cordon eléctrico con las manos mojadas.</p> <p>2. No manipule el cordon eléctrico cuando se desenchufa o lo enchufa.</p> <p>3. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufela el cordon eléctrico del tomacorriente.</p> <p>4. No doble el cordon eléctrico ni lo retuerza.</p> <p>5. No modifique el cordon eléctrico de ninguna manera.</p> <p>6. Para evitar accidentes, no extraiga los tornillos para desmontar la unidad y no toque la parte interna de la misma.</p> <p>7. Utilice el control remoto para desmontar la unidad y no toque nada dentro de la misma.</p> <p>8. Desenchufe el cordon eléctrico cuando haya posibilidad de caídas de rayos.</p> <p>9. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufela el cordon eléctrico del tomacorriente y consulte a su agente.</p> <p>10. No bloquee los orificios de ventilación de la unidad que permiten el escape de calor.</p> <p>11. No instale la unidad en un lugar mal ventilado.</p>	<p>1. Même quand la touche POWER est réglée en sitiencia, la touche POWER est réglée en sitiencia, il circule une très faible courant. Pour économiser l'énergie et pour la sécurité, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.</p> <p>2. Ne pas saisir le cordon d'alimentation avec les mains humides.</p> <p>3. En débranchant de la prise secteur, toujours tenir sur la tige et pas sur le cordon.</p> <p>4. Consulter le vendeur si quelque chose de la partie ajourée du boîtier est mouillée.</p> <p>5. Ne pas pincer le cordon sévèrement et ne pas le tirer si la corde.</p> <p>6. Ne pas modifier le cordon d'alimentation.</p> <p>7. Pour éviter des accidents, ne pas retirer les vis pour démonter l'appareil et ne rien toucher dans l'appareil.</p> <p>8. Débrancher le cordon secteur en cas d'orage.</p> <p>9. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, débrancher le cordon secteur de la prise et consulter un vendeur ou les trous de ventilation de l'appareil qui permettent à la chaleur de s'évacuer.</p> <p>10. Ne pas installer l'appareil dans un endroit mal aéré.</p>	<p>1. Lorsque cet appareil est branché à une prise secteur, il consomme un léger courant pour commander la télécommande et la minuterie, ou pour maintenir la mémoire du microprocesseur, même quand la touche POWER est en attente.</p>
<p><b>Prevention of Electric Shocks, Fire Hazards and Damage</b></p> <p>1. Even when the POWER button is set to standby, a very small current will flow to save power and energy while not using the unit for an extended period of time, disconnect the power cord from the household AC outlet.</p> <p>2. Do not handle the power cord with wet hands.</p> <p>3. If water gets inside the unit, disconnect the power cord from the wall outlet, always grasp and pull the plug, not the power cord.</p> <p>4. Disconnect your nearest dealer when damage, disconnection, or contact failure affects the cord.</p> <p>5. Do not bend the cord severely, or pull or twist it.</p> <p>6. Do not modify the power cord in any manner.</p> <p>7. To avoid accidents, do not remove screws to disassemble the unit and do not touch anything inside the unit.</p> <p>8. Unplug the power cord when there is a possibility of lightning.</p> <p>9. If water gets inside the unit, unplug the power cord from the wall outlet and consult our dealer.</p> <p>10. Do not block the unit's ventilation holes that allow heat to escape.</p> <p>Do not install the unit in a badly ventilated place.</p>	<p>2. Cet appareil consomme une petite quantité d'électricité lorsque la minuterie est activée, ou pour maintenir la mémoire du microprocesseur, même quand la touche POWER est en attente.</p>	<p>1. Esta unidad consume una pequeña cantidad de electricidad cuando se la conecta a un tomacorriente de CA. Aparenta que el controlador remoto y el temporizador funcionan. Y el microprocesador guarda la memoria de la función de temporizador, aún cuando se haya colocado el botón POWER en espera.</p>

HANDLING PRECAUTIONS	PRECAUCIONES DE MANIPULACION	PRECAUTIONS DE MANIPULATION	
<b>Prévention contre l'électrocution, les incendies et les dommages</b>			
<p><b>Prevention of Electric Shocks, Fire Hazards and Damage</b></p> <p>1. Aunque el botón de alimentación POWER esté regla en sitiencia, la tocha POWER esté regla en sitiencia, el cordon eléctrico con las manos mojadas.</p> <p>2. No manipule el cordon eléctrico cuando se desenchufa o lo enchufa.</p> <p>3. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufela el cordon eléctrico del tomacorriente.</p> <p>4. Consultar el vendedor si alguna parte de la parte ajourée del boîtier está mojada.</p> <p>5. No doble el cordon eléctrico ni lo retuerza.</p> <p>6. No modifique el cordon eléctrico de ninguna manera.</p> <p>7. Para evitar accidentes, no extraiga los tornillos para desmontar la unidad y no toque la parte interna de la misma.</p> <p>8. Desenchufe el cordon eléctrico cuando haya posibilidad de caídas de rayos.</p> <p>9. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufela el cordon eléctrico del tomacorriente y consulte a su agente.</p> <p>10. No bloquee los orificios de ventilación de la unidad que permiten el escape de calor.</p> <p>11. No instale la unidad en un lugar mal ventilado.</p> <p>12. Utilice el control remoto para desmontar la unidad y no toque nada dentro de la misma.</p> <p>13. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufela el cordon eléctrico del tomacorriente.</p> <p>14. Consultar el vendedor si alguna parte de la parte ajourée del boîtier está mojada.</p> <p>15. No bloquee los orificios de ventilación de la unidad que permiten el escape de calor.</p> <p>16. No instale la unidad en un lugar mal ventilado.</p>	<p>1. Lorsque cet appareil est branché à une prise secteur, il consomme un léger courant pour commander la télécommande et la minuterie, ou pour maintenir la mémoire du microprocesseur, même quand la touche POWER est en attente.</p>	<p>1. Evite instalarla en los siguientes lugares</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donde有可能会受到阳光直射的地方</li> <li>• 在潮湿的环境中，如浴室或游泳池旁。</li> <li>• 在有灰尘的地方。</li> <li>• 在有强磁场的地方。</li> <li>• 在靠近热源的地方。</li> </ul> <p>2. Preste atención al polvo</p> <p>Asegúrese de cerrar la puerta del CD para que el polvo no se deposita sobre la lente.</p> <p>3. Condensación</p> <p>En los siguientes casos, puede producirse condensación dentro de la unidad. En consecuencia, la unidad no funcionará correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donde es más frío.</li> <li>• En un cuarto de baño.</li> <li>• Donde pluia sea magnetizada por un imán o aleatriz.</li> </ul> <p>4. Ajuste del volumen</p> <p>Los discos de CD producen muy poco ruido comparados con las fuentes de audio analógicas. Si ajusta el nivel de volumen para estas fuentes, es posible que los altavoces sean dañados por el incremento brusco del nivel de salida. Por consiguiente, bajar el volumen antes de la operación y ajustarlo como deseas durante la reproducción.</p> <p>5. Mecanismo de seguridad</p> <p>Este unidad posee un mecanismo interconectado de seguridad que conecta el roto láser de tal manera que cuando se abre el armario o el portabandas de CD, el rayo láser se apaga inmediatamente desconectando el láser.</p> <p>6. No colocar cassettes de cinta, etc., próximo a los altavocas</p> <p>Si se coloca cerca de los altavoces, el rayo láser que ilumina los discos magnéticos que contiene las imágenes de los discos CD, el rayo láser es inmediatamente desconectado.</p> <p>7. Mantener esta unidad lejos de tu TV</p> <p>Cuando se usa esta unidad próxima a un TV, la imagen se puede ser distorsionada. Si ello ocurre, mueva esta unidad lejos del TV. Si esto no corrige el problema, evite usar esta unidad cuando el TV esté encendido.</p> <p>8. Limpieza del gabinete</p> <p>Si el gabinete se ensucia limpielo con un paño seco. Nunca utilice benzina o solventes ya que estos pueden dañar la terminación de la superficie.</p>	<p>1. Ne utilisez cette unité dans un endroit où il pourrait être sujet aux vibrations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans des endroits trop humides, comme une salle de bains.</li> <li>• Où il pourrait être magnétisé par un aimant ou un haut-parleur.</li> </ul> <p>2. Faire attention à la poussière.</p> <p>Bien s'assurer de fermer le volet CD pour que la poussière ne s'accumule pas dans la lentille. Ne pas toucher à la lentille.</p> <p>3. Condensation</p> <p>Dans les cas suivants, la condensation peut se produire dans l'appareil, dans ce cas l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans un pièce où le chauffage vient juste d'être mis.</li> <li>• Dans un endroit sujet à la fumée ou à l'humidité.</li> </ul> <p>4. Régulez le volume</p> <p>Un disque audio numérique produit un son très faible comparé à d'autres sources analogiques. Si vous réglez le niveau de volume pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être endommagés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baissez le volume avant le fonctionnement et le régler comme requis pendant la lecture.</p> <p>5. Dispositif de sécurité</p> <p>Cet appareil dispose d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui éliminera le rayon laser pour que quand le voler CD est ouvert, le rayon laser s'arrête automatiquement. Ce n'a pas d'effets sur les haut-parleurs.</p> <p>6. Comme il y a des aimants dans les haut-parleurs, ne pas placer de bande enregistrée ou de carte magnétique à proximité, un important matériel enregistré peut être effacé.</p> <p>7. Garder cet appareil éloigné de votre téléviseur</p> <p>Si l'appareil est utilisé près d'un téléviseur, l'image du téléviseur peut être distordue. Si cela arrive, éloigner cet appareil du téléviseur. Si ce n'est pas suffisant, évitez d'utiliser cet appareil quand le téléviseur est en marche.</p> <p>8. Nettoyage du coffret</p> <p>Si le coffret devient sale, l'essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de benzine ou d'autre liquide qui pourrait abimer la fin de la surface.</p>





PRECAUTIONS DE MANIPULATION
<b>Quand un fonctionnement abnormal se produit</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se produce un comportamiento anormal, debajo de la toma de corriente de CA, desenchufe el cordon de la toma de corriente.</li> <li>• Debajo de la toma de corriente, tire de la toma de corriente.</li> <li>• Desenchufe el cordon de alimentación.</li> </ul>
<b>Quand l'installation dans les endroits suivants</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Où il pourrait être sujet aux vibrations.</li> <li>• Dans des endroits trop humides, comme une salle de bains.</li> <li>• Où il pourrait être magnétisé par un aimant ou un haut-parleur.</li> </ul>
<b>Condensation</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans les cas suivants, la condensation peut se produire dans l'appareil, dans ce cas l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.</li> <li>• Dans un pièce où le chauffage vient juste d'être mis.</li> <li>• Dans un endroit sujet à la fumée ou à l'humidité.</li> </ul>
<b>Assurez-vous de sortir la partie du CD pour que le polvo no se deposita sobre la lente.</b>
<b>Condenación</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donde有可能会受到阳光直射的地方</li> <li>• 在潮湿的环境中，如浴室或游泳池旁。</li> <li>• 在有灰尘的地方。</li> <li>• 在有强磁场的地方。</li> <li>• 在靠近热源的地方。</li> </ul>
<b>Precaución:</b>
<b>Ventilation correcta</b>
<p>Para evitar el riesgo de descargas eléctricas e incendio y prevenir posibles daños, instale el sistema de ventilación de acuerdo con las siguientes regulaciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte frontal:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sin obstrucciones, espacio abierto.</li> <li>2. Parte Superior/Posterior: No debe haber ninguna obstrucción en las áreas mostradas por las dimensiones de la pieza inferior.</li> </ol> </li> <li>2. Sides/Top/Back: No obstruir el espacio de ventilación.</li> <li>3. Bottom: Place on a level surface. Mantain an adecuado air path for ventilation by placing on a table with a height of 10 cm or more.</li> </ol>
<b>Caution:</b>
<b>Proper Ventilation</b>
<p>To avoid risk of electric shock and fire, and to prevent damage, locate the apparatus as areas shown by the dimensions below.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front: Place on a level surface. Maintain an adequate air path for ventilation by placing on a table with a height of 10 cm or more.</li> <li>2. Sides/Top/Back: No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.</li> <li>3. Bottom: Place on a level surface. Maintain an adecuado air path for ventilation by placing on a table with a height of 10 cm or more.</li> </ol>
<b>No obstruir el espacio de ventilación.</b>
<p>1. Parte frontal:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sin obstrucciones, espacio abierto.</li> <li>2. Parte Superior/Posterior: No debe haber ninguna obstrucción en las áreas mostradas por las dimensiones de la pieza inferior.</li> </ol> </p>
<b>Significado figura</b>
<p>1. Parte inferior: Situe el equipo sobre una superficie nivelada. Mantenga un espacio adecuado para permitir el paso del aire y una correcta ventilación, situando el equipo sobre una mesa de 10 ó más cm de altura.</p>
<b>Front view</b>
Front view Vue frontale Vista frontal
<b>Side view</b>
Side view Vue latérale Vista lateral
<b>RV-B55</b>

## CONEXIONES

### RACCORDEMENTS

- Do not switch the power on until all connections are completed.
- Connection of external audio units**
- Connection with a turntable or MD player, etc.
- **Connection d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Connection con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un girovisor o reproductor de MD, etc.**



### CONEXIONES

### CONEXIONES

- No conecte la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.
- Conexión de unidades externas de audio**
- Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.
- **Raccordement d'appareils audio externes**
- Raccordement avec une platine tournante disque ou un lecteur MD, etc.
- **Conexión con un girovisor o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un girovisor o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

### CONEXIONES

- No conecte la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.
- Conexión de unidades externas de audio**
- Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.
- **Raccordement d'appareils audio externes**
- Raccordement avec une platine tournante disque ou un lecteur MD, etc.
- **Conexión con un girovisor o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

### CONEXIONES

- No pas mette l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas fermés.
- Raccordement d'appareils audio externes**
- Connexion de unitades externas de audio
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**
- **Conexión de unidades externas de audio**
- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

## SHOULDER STRAP ATTACHMENT/DETACHMENT

### COLOCACION/EXTRACCION DE LA CORREA PARA EL HOMBRO

### FIXATION/RETRAIT DE LA BANDOUILLE

- 9. **Cuando escucha con auriculares**
  - No escucha con el volumen muy alto porque podría dañar sus oídos.
  - Por seguridad, no conduzca mientras escucha este producto.
- 10. **Preste atención a lo siguiente**
  - No coloque la unidad en un lugar inclinado.
  - No lo golpee.
  - Para seguridad, retire la antena de tal manera que no se enganche o rompa durante el transporte.

## SHOULDER STRAP ATTACHMENT/DETACHMENT

### COLOCACION/EXTRACCION DE LA CORREA PARA EL HOMBRO

- ATTACHMENT**  
As shown in the illustration below, press in the metal fitting at ① and hook over ②.
- DETACHMENT**  
Press in the metal fitting at ① and unhook.
- EXTRACCION**  
Presione el accesorio de metal en ① y desenganche.
- RETRAIT**  
Appuyer sur la partie métallique ① et débrancher.

- COLOCACION**  
Presione el accesorio de metal en ① y enganche en ② como se muestra en la ilustración de abajo.

- EXTRACCION**  
Presione el accesorio de metal en ① y desenganche.

- ATTENTION**  
Pour éviter tout choc électrique, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

- CAUTION**  
To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

- (Pour CANADA)**  
ATTENTION  
POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

- CAUTION**  
The provided AC power cord for this unit has certain one-way direction connections to prevent electric shock. Refer to the illustration for correct connection.

### POWER SUPPLY

### A. Operation on household AC

- Connect the AC power cord after all other connections have been made.

### B. Operation with remote control unit

- Remote control unit may be stored in the case.
- La caja del control remoto puede ser almacenada en el estuche.
- La telecomando può être rangée dans l'étui.

### C. Shoulder strap

- Shoulder strap Bandoulière

### D. Remote control case

- Etui de control remoto

### E. Remote control unit

- Unidad de control remoto

### F. Remote control strap




- Correa para el hombro

### PRECAUCIONES:


- 1. UTILISER SEULEMENT AVEC LE CORDON D'ALIMENTATION JVC FOURNI AVEC CET APPAREIL POUR EVITER UN MAUVAIS fonctionnement OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.
- 2. BIEN DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT QUAND VOUS SORTEZ OU QUAND VOUS N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.

### PRECAUCIONES:

- 1. PARA EVITAR FALLAS O DAÑOS EN LA UNIDAD UTILICE EL CORDON DE ALIMENTACION DE JVC SUMINISTRADO CON ESTA UNIDAD.
- 2. ASEGURESE DE DESENCHUFAR EL CORDON DE ALIMENTACION DEL TOMACORRIENTES CUANDO SALGA O CUANDO NO VAYA A UTILIZAR LA UNIDAD POR UN LARGO PERIODO.

CONEXIONES	CONEXIONES	RACCORDEMENTS
<p><b>9. Cuando escucha con auriculares</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No escuche con el volumen muy alto porque podrían dañarse sus oídos.</li> <li>• Por seguridad no conduzca mientras escucha esta unidad.</li> </ul> <p><b>10. Preste atención a lo siguiente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No coloque la unidad en un lugar inclinado.</li> <li>• No la golpee.</li> <li>• Para seguridad, retire la antena de tal manera que no se enganche o rompa durante el transporte.</li> </ul>	<p><b>9. Lors de l'écoute avec un casque d'écoute</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas écouter à volume trop élevé car cela risque de provoquer des troubles de l'oreille.</li> <li>• Pour des raisons de sécurité, ne pas conduire en écoutant cet appareil.</li> </ul> <p><b>10. Faire attention aux choses suivantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas placer l'appareil sur un plan incliné.</li> <li>• Ne pas faire subir des chocs à l'appareil.</li> <li>• Pour éviter de dégager l'antenne pour lors du transport, rentrer l'antenne pour qu'elle ne soit pas recourbée ou cassée.</li> </ul>	<p><b>Ne pas mettre l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas terminés.</b></p> <p><b>Raccordement d'appareils audio externes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion avec une platine tournante ou lecteur MD.</li> <li>• Connexion avec un giradisco o reproductor de MD, etc.</li> <li>• Raccordement avec une platine tournante-disque ou un lecteur MD, etc.</li> </ul> <p>Turntable (with built-in equalizer, optional) or MD player (optional) Reproductor de discos (con ecualizador incorporado opcional) o reproductor de MD (opcional), etc.</p> <p>Platine tournante-disque (avec correcteur incorporé, en option) ou lecteur MD (en option), etc.</p> 
<p><b>SHOULDER STRAP ATTACHMENT/DETACHMENT</b></p>	<p><b>COLOCACION/EXTRACCION DE LA CORREA PARA EL HOMBRO</b></p> <p><b>ATTACHMENT</b></p> <p>As shown in the illustration below, press in ① and hook over ②.</p> <p><b>DETACHMENT</b></p> <p>Press in the metal fitting at ① and unhook.</p>	<p><b>FIXATION/RETRAIT DE LA BANDOUILIERE</b></p> <p><b>ATTACHE</b></p> <p>Appuyer sur la partie métallique ① et déclencher.</p> <p><b>DÉMONTAGE</b></p> <p>Presione el accesorio de metal en ① y desenganchelo.</p>
<p><b>SHOULDER STRAP ATTACHMENT/DETACHMENT</b></p> <p><b>ATTACHMENT</b></p> <p>As shown in the illustration below, press in ① and hook over ②.</p> <p><b>DETACHMENT</b></p> <p>Press in the metal fitting at ① and unhook.</p>	<p><b>COLOCACION</b></p> <p>Presione el accesorio de metal en ① y enganche en ② como se muestra en la ilustración de abajo.</p> <p><b>EXTRACCION</b></p> <p>Presione el accesorio de metal en ① y desenganchelo.</p>	<p><b>9. Colocación de la correa para el hombro</b></p> <p><b>Colocación</b></p> <p>Aplicar la parte metálica ① y enganche en ② como se muestra en la ilustración de abajo.</p> <p><b>Extracción</b></p> <p>Presione el accesorio de metal en ① y desenganchelo.</p> 
<p><b>POWER SUPPLY</b></p>	<p><b>ALIMENTACION</b></p> <p><b>A. Operation on household AC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect the AC power cord after all other connections have been made.</li> </ul>	<p><b>ALIMENTATION</b></p> <p><b>A. Fonctionnement sur le secteur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas installer l'appareil près d'un téléviseur, sinon la couleur de l'image TV deviendra distordue. Si ceci se produit, couper le cordon d'alimentation CA une fois que tous les autres raccordements ont été effectués.</li> </ul>
<p><b>REMOTE CONTROL UNIT</b></p>	<p><b>OPERATION WITH REMOTE CONTROL</b></p> <p><b>A. Operation with remote control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote control unit may be stored in the case.</li> <li>• La unidad de control remoto puede ser almacenada en el soporte.</li> <li>• La telecommande peut être rangée dans l'étui.</li> </ul>	<p><b>(For CANADA)</b></p> <p><b>CAUTION</b></p> <p>TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.</p> <p><b>(Pour CANADA)</b></p> <p><b>ATTENTION</b></p> <p>POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BOÎTE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'A FOND.</p> 
<p><b>PRECAUCIONES:</b></p> <p><b>1. Utilizar solamente el cable de alimentación suministrado con esta unidad para evitar fallas o daños en la unidad.</b></p> <p><b>2. Desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente cuando no se utilice la unidad por un largo período.</b></p>	<p><b>PRECAUCIONES:</b></p> <p><b>1. Para evitar fallas o daños en la unidad utilice el cable de alimentación JVC suministrado con esta unidad.</b></p> <p><b>2. Asegure de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente cuando no vaya a utilizar la unidad por un largo período.</b></p>	<p><b>PRECAUTIONS:</b></p> <p><b>1. ONLY USE WITH JVC POWER CORD PROVIDED WITH THIS UNIT TO AVOID MALFUNCTION OR DAMAGE TO THE UNIT.</b></p> <p><b>2. BE SURE TO UNPLUG THE POWER CORD FROM THE OUTLET WHEN GOING OUT OR WHEN THE UNIT IS NOT IN USE FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.</b></p>

<b>B. Batteries for memory back-up</b>	<b>B. Pilas para el sistema de apoyo de memoria</b>	<b>B. Piles pour le système de soutien de mémoire</b>
It is recommended that batteries are loaded to prevent the preset station memory and timer from being erased when there is a power failure or when the AC power cord is disconnected.	Se recomienda instalar las pilas para evitar que se borre la memoria de estaciones preestablecidas, el temporizador, etc. cuando se borren las pilas. (Do not use fresh ones and old ones together.)	Il est recommandé de mettre en place des piles pour éviter l'éacement de la mémoire des stations préétablies et de la minuterie, etc. quand il y a une panne de courant ou quand le cordon d'alimentation secteur est débranché.
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Loading batteries</b></li> <li>Load three "R6/AA (15F)" size batteries (optional) into the battery compartment.</li> <li>Open the battery cover by pulling it toward you while pressing the sections marked with arrows.</li> <li>Abra la cubierta de las pilas tirando de la misma mientras presiona las secciones marcadas con flechas.</li> <li>Ouvrir le couvercle du compartiment des piles en appuyant sur les sections marquées par des flèches.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mise en place des piles</b></li> <li>Marre en place trois piles de taille "R6/AA (15F)" (en option) dans le compartiment des piles.</li> <li>Coloque tres pilas tamaño "R6/AA (15F)" (opcionales), dentro del portapila.</li> <li>Coloque tres pilas tamaño "R6/AA (15F)" (opcionales), dentro del portapila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mise en place des piles</b></li> <li>Marre en place trois piles de taille "R6/AA (15F)" (en option) dans le compartiment des piles.</li> <li>Coloque tres pilas tamaño "R6/AA (15F)" (opcionales), dentro del portapila.</li> </ul>



• When removing the batteries, remove battery number 3 first.

• Para extraer las pilas, retirar al sobre la pila número 3.

• En retirar las pilas, retirar al sobre la pila número 3.

Notas:

- The three "R6/AA (15F)" size batteries supply the power to the memory back-up system which prevents the contents of the memory being lost when there is a power failure, or the power cord is disconnected. Battery Power is not consumed when the power cord is connected to the household AC wall outlet (When the memory back-up function is activated, the time is not displayed to reduce power consumption.)
- When the power cord is not connected or the "R20D (15F)" size batteries are not loaded, the batteries should be replaced with new ones approximately every 12 months. (Connect the AC power cord when replacing batteries in order to back-up the memory.)

Notes:

- Los tres pilas tamaño "R6/AA (15F)" suministran alimentación para el sistema de apoyo de memoria que evita que se pierda el contenido de la memoria en caso de un corte eléctrico. O cuando se desconecta el cordón de alimentación. Las pilas no se consumirán cuando se desconecta el cordón de alimentación del tomacorriente de CA. (Cuando se activa la función de apoyo de memoria la hora no es indicada para reducir el consumo de energía.)
- Cuando el cordón de alimentación o el adaptador de CA no está conectado o cuando no se han colocado las pilas tamaño "R20D (15F)", las pilas deben reemplazarse cada 12 meses por nuevas.
- (Al reemplazar las pilas, conecte el cordón de alimentación del adaptador de CA para alimentar la memoria.)

Remarques:

- Les trois piles de taille "R6/AA (15F)" fournissent l'alimentation au système de soutien mémoire qui évite de perdre le contenu de la mémoire quand il y a une panne de courant, ou si le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur est débranché. L'énergie des piles n'est pas consommée lorsque le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur est branché sur une prise secteur. (Lorsque la fonction de soutien mémoire est activée, l'heure n'est pas affichée pour réduire la consommation d'énergie.)
- Si le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur est pas branché et si les piles de tailles "R20D (15F)" ne sont pas en place, les piles doivent être remplacées par des nouvelles environ tous 12 mois.
- (Brancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur lors du changement des piles pour le soutien de la mémoire.)

CAUTIONS:

- WHEN NOT USING THE UNIT FOR A LONG TIME (MORE THAN TWO WEEKS) OR WHEN ALWAYS USING HOUSEHOLD AC, REMOVE THE BATTERIES TO AVOID A MALFUNCTION OR DAMAGE TO THE UNIT.
- WHEN THE JVC POWER CORD PROVIDED WITH THIS UNIT IS CONNECTED, THE POWER IS AUTOMATICALLY SWITCHED FROM THE BATTERIES TO THE HOUSEHOLD AC EVEN WHEN THE BATTERIES ARE LOADED. HOWEVER, REMOVE THE BATTERIES WHEN USING THE POWER CORD.

PRECAUCIONES:

- SI NO VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE LARGO TIEMPO (MÁS DE DOS SEMANAS), O CUANDO SE DA AL HOGAR, EXTRAGA LAS PILAS PARA EVITAR EL DESMONTAJE O DAÑO DEL UNIDAD.
- CUANDO SE CONECTA EL CORDON DE ALIMENTACION DE JVC DE ESTANDAR, LA ALIMENTACION AUTOMATICAMENTE SE CAMBIA AL SUMINISTRO DE LA PARED. SIN EMBARGO RECOMENDAMOS QUE EXTRAGA LAS PILAS CUANDO UTILIZA EL CORDON DE ALIMENTACION.

PRECAUCIONES PARA EL USO DE LAS PILAS

- Si las pilas son incorrectamente usadas, ello puede resultar en fugas de productos químicos de las mismas y pueden explotar. Es necesario tomar las siguientes precauciones:
  - Verificar que los terminales + y - de las pilas estén correctamente colocados de acuerdo al diagrama.
  - No mezclar diferentes tipos de pilas ni mezclar pilas nuevas y viejas, ni recargar pilas que no sean recargables.
  - Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo periodo.
- Sí los productos químicos provenientes de las pilas entran en contacto con su piel, lavese inmediatamente con agua. Si los productos químicos caen sobre esta unidad, limpíela completamente.

PRECAUCIONES PARA EL USO DE LAS PILAS

- Si las pilas no son utilizadas correctamente, puede explotar. Los siguientes procedimientos deben ser seguidos:
  - Verificar que las baterías positiva (+) y negativa (-) de las pilas estén correctamente colocadas de acuerdo al diagrama.
  - No mezclar pilas nuevas y viejas, ni diferentes tipos de pilas.
  - No intentar cargar las pilas que no sean recargables.
  - Retirar las pilas porque el aparato no se utiliza durante un largo periodo.
- Sí los productos químicos provenientes de las pilas entran en contacto con su piel, lavese inmediatamente con agua. Si los productos químicos caen sobre esta unidad, limpíela completamente.

PRECAUTIONS EN UTILISANT DES PILES

- Si les piles ne sont pas utilisées correctement, il peut y avoir une fuite de produits chimiques des piles ou elles peuvent exploser. Les précautions suivantes doivent être prises:
  - Vérifier que les bornes positive (+) et négative (-) des piles sont positionnées correctement et les introduire comme montré sur le schéma.
  - Ne pas mélangler ensemble des piles neuves et vieilles, ni mélangier différents types de piles.
  - Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
  - Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

CAUTIONS WHEN USING BATTERIES

- When batteries are used incorrectly, it may result in leakage of chemicals from the batteries or they may explode.
- Check that the positive (+) and negative (-) terminals of the batteries are positioned correctly and load them as shown in the diagram.
- Do not mix new and old batteries together, or mix different types of batteries.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove the batteries when the unit is not to be used for an extended period of time.
- If chemicals from the batteries come in contact with your skin, wash them off immediately with water. If chemicals leak onto the unit, clean the unit completely.

C. Funcionamiento sur piles





- Mise en place des piles**
- 1. Ouvrir le compartiment des piles en tirant le couvercle vers vous tout en appuyant sur les enroulements marqués de flèches.
- 2. Introduire 8 piles de taille "R20D (13F)" (en option) comme montré sur le schéma.
- \* Faire attention de bien introduire les piles avec les bornes + et - correctement positionnées.
- 3. Remettre la tapa


C. Operación con pilas

- Colocación de las pilas**
- 1. Abra la tapa del compartimento de las pilas jalándola hacia usted mientras presiona las secciones marcadas con las flechas.
- 2. Inserte 8 pilas R20D (13F) (opcional) como se muestra en el diagrama.
- \* Tome precaución para insertar las pilas con los terminales + y - correctamente posicionados.
- 3. Coloque la tapa



"R20D (13F)" size batteries (optional)  
Piles de taille "R20D (13F)" (en option)

NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS	NOMBRES DE LAS PARTES Y SUS FUNCIONES	Section lecteur CD/générale
D. Operation on car battery (DC 12 V)	D. Funcionamiento con batería de automóvil (12 V de CC)	
D. Functionnement sur une batterie automobile (CC 12 V)	D. Funtionnement sur une batterie automobile (CC 12 V)	
Optional exclusive car adapter (JVC model CA-R12D0) Adaptador exclusivo para automóvil (JVC modelo CA-R12D0)	Optional exclusive car adapter (JVC model CA-R12D0) Adaptador exclusivo para automóvil (JVC modelo CA-R12D0)	
		
C D player/General section	Sección del reproductor de CD/ Generalidades	
		
① To car's cigarette lighter socket (12 V) Al terminal del encendedor del coche (12 V)	① Shoulder strap hook	① Cuchilla para la correas para el hombro
Vans la prise allume-cigarette de la voiture (12 V)	② Turn the OPEN knob to the left to open the CD door.	② Touché d'alimentation (POWER)
② Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	To close the CD door, press it down until it clicks shut.	③ Touché d'activation (POWER)
③ Adapteur exclusif pour automobile (modèle JVC CA-R12D0)	③ CD door	④ Touché d'activation (POWER)
④ First connect the car adapter at the JACK DC IN 12 V, no at the cigarette lighter socket, because shorting of a plug on the car may cause the fuse to blow out. In addition, be careful not to make a short-circuit between the plugs.	④ Display window	⑤ Touché de son (SOUND)
⑤ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑤ Fan volume/track number display	⑥ Bouton d'ouverture (OPEN)
⑥ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑥ Play line display	⑦ Toujours le bouton OPEN sur la gauche pour ouvrir le volet CD.
⑦ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑦ Repeat play indicator (C-ALL)	⑧ Fente d'affichage
⑧ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑧ Random play indicator (PROGRAM)	⑨ Affichage de fonction/nombre de plage
⑨ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑨ Random play indicator (RANDOM)	⑩ Affichage de durée de lecture
⑩ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑩ See page 32 for details of adjustment display.	⑪ Indicateur de lecture enregistrée (C-ALL)
⑪ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑪ Volume control buttons (+/-)	⑫ Indicateur de mode programme (PROGRAM)
⑫ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑫ AUX button	⑬ Indicateur de modo aleatorio (RANDOM)
⑬ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑬ Press to turn the power on.	⑭ Indicador de modo CD
⑭ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑭ MULTI CONTROL buttons (When the mode is set to CD)	⑮ Touché CD ►►
⑮ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑮ Up/stop the power cord from the AC IN jack when using the unit with a car adapter.	⑯ Toujours appuyer pour sélectionner le mode CD.
⑯ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑯ Desenchufe el cable de alimentación del jack AC IN cuando emplea la unidad con un adaptador para automóvil.	⑰ Appuyer pour la lecture/pause.
⑰ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑰ This unit is not waterproof or dustproof. To prevent malfunctions, do not leave the unit in a car for long periods.	⑱ Appuyer pour mettre l'alimentation en marche.
⑱ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑱ Unplug the power cord from the AC IN jack when using the unit with a car adapter.	⑲ Touches MULTI CONTROL
⑲ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑲ During transport, stabilize the unit in a box, etc.	⑳ (Lorsque le mode est réglé sur CD)
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ During storage, store the unit in a box, etc.	⑳ Appuyer pour localiser le début d'une plage pendant la saut de lecture.
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ This unit is not impermeable ni a prueba de polvo. Para evitar fallos, no deje la unidad en un automóvil por largo tiempo.	㉑ Appuyer pour l'avance rapide/rebobinage pendant la recherche.
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ Desenchufe el cable de alimentación del jack AC IN cuando emplea la unidad con un adaptador para automóvil.	㉒ Appuyer pour arrêter la recherche.
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ Esta unidad no es impermeable ni a prueba de polvo. Para evitar fallos, no deje la unidad en un automóvil por largo tiempo.	㉓ Appuyer pour annuler la recherche.
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ Durante el transporte establezca la unidad en una caja, etc.	㉔ Presione para activar la alimentación.
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ Asegúrese de poner el motor en marcha el motor cuando emplee el adaptador del automóvil.	㉕ Botones MULTI CONTROL (Cuando el modo es ajustado en CD)
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ Al principio de una pista durante la reproducción por salto, presione para avanzar la reproducción durante la búsqueda.	㉖ Presione para localizar el principio de una pista durante la reproducción por salto.
⑳ Adapter exclusively for automobile (JVC model CA-R12D0)	⑳ Desenchufe el cable de alimentación del jack AC IN cuando emplea la unidad con un adaptador para automóvil.	㉗ Presione para cancelar la reproducción programada.




## SWITCHING THE POWER ON/OFF      CONEXION/DESCONEXION DE LA ALIMENTACION      COMMUTATION MARCHE/ARRET DE L'ALIMENTATION

**Using the remote control unit**

- Point at the remote sensor and operate within about 7 m (approx. 23 ft).
- The remote control range is less when the unit is used at an angle.
- Do not expose the remote sensor to strong direct sunlight or artificial lighting.
- Make sure that there are no obstacles between the remote sensor and the unit.
- If the radio reception is noisy, move the remote control unit away from the main unit.

**The following operations can be performed using the remote control unit.**

- Check the operation button functions carefully and operate them correctly.**



**Utilización de la unidad de control remoto**


- Ajustar hacia el sensor remoto y hacer funcionar dentro de radio de 7 m. (aprox. 23 ft).
- El radio de acción del controlador remoto es menor cuando se lo apunta en un ángulo.
- No exponer el sensor remoto a la luz directa solar ni a la luz de iluminación artificial.
- Verificar que no haya obstáculos entre el sensor remoto y el controlador remoto.
- Si la recepción de radio es ruidosa, mover el control remoto de la unidad principal.

**Le fonctionnement suivant peut être effectué en utilisant le boîtier de télécommande.**

- Bien étudier les fonctions des touches de fonctionnement et les utiliser correctement.**

**Las siguientes operaciones deben ser ejecutadas utilizando la unidad de control remoto.**

- Compruebe detalladamente el funcionamiento de los botones de operación y operelos correctamente.**



- Connexion/desconnexion de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion/désconnexion de la alimentación**
- Connexion/desconexión de la alimentación**
- Mise en marche:**
- Mise à l'arrêt:**
- Mise en marche:**



- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Mise en marche:**
- Mise à l'arrêt:**
- Mise en marche:**

### One touch operation (COMPU PLAY) (only when AC power is used)

Even when the power is set to standby, pressing the button shown below switches on the power and selects the source.

### Operación de un solo toque (COMPU PLAY) (sólo cuando se usa alimentación CA)

Cuando la alimentación está colocada en espera, el pulsador el botón mostrado abajo conecta la alimentación y selecciona la fuente.

### Operations

#### Operations

- Fonctionnement une touche (COMPU PLAY) uniquement lorsque l'alimentation secteur est utilisée**
- Même lorsque l'alimentation est régée en attente, une pression sur la touche montrée ci-dessous met l'alimentation sur marche et sélectionne la source.**

- The display window lights. (when using DC power, it lights for only 5 seconds)**
  - Se enciende la ventana de indicación.**
  - Solo cuando se la alimentación de CC, la ventana se enciende durante 5 segundos.**
  - La lámpara de encendido se ilumina, ten utilizand una alimentación CC, ella sálumina únicamente (pendant 5 secondes)**
- Mise en marche:**
- Mise à l'arrêt:**
- Mise en marche:**

- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentación**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentación**
- Mise en marche:**
- Mise à l'arrêt:**
- Mise en marche:**

- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentación**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentación**
- Mise en marche:**
- Mise à l'arrêt:**
- Mise en marche:**

- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentation**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentación**
- Connexion marche/arrêt de l'alimentación**
- Mise en marche:**
- Mise à l'arrêt:**
- Mise en marche:**

15


## VOLUME, SOUND MODE AND OTHER CONTROLS

### VOLUMEN, MODO DE SONIDO Y AUTRES COMMANDES

#### Botones de volumen

- + : Usado para aumentar el volumen.
- : Usado para reducir el volumen. (Control range from VOL 0 to VOL 50.)

Main unit  
Unidad principal  
Appareil principal



#### AHB (Active Hyper Bass\*) PRO button

- BASS 1: The AHB PRO indicator lights up, and a mild bass boost is added to the sound.

BASS 2: The AHB PRO indicator lights up, and a stronger bass boost is added to the sound.

OFF: The AHB PRO indicator goes out. Set to this position when Active Hyper Bass Pro sound is not required.

\* Active Hyper Bass (AHB) Pro

- The Active Hyper Bass PRO circuit reinforces the bass sound to maintain rich, full bass at low volumes (playback only).
- Higher graves activos (AHB) Pro**
- El circuito de Higher Graves Activos Pro refuerza el sonido de graves para mantener los graves sonidos y completos en volumen reducido (especialmente con reproducción).

Main unit  
Unidad principal  
Appareil principal



#### Botón ACS (Active Clear Sound\*)


- Use the ACS button to enhance the sound reproduction. Press the ACS button to turn it ON/OFF.

#### \* Active Clear Sound (ACS)

- The Active Clear Sound (ACS) circuit emphasizes high-frequency sound without lowering the signal-noise ratio, while adjusting its output according to the input signal level. This results in a better balance between the high-frequency sound and the low-frequency heavy bass sound.


- Note:** This function has no effect with monaural sound sources.

Main unit  
Unidad principal  
Appareil principal



#### Touche de mode de son

- +: Utiliser pour augmenter le volume.
  - : Utiliser pour réduire le volume.
  - (Gamme de commande de VOL 0 à VOL 50.)
- Remote control unit  
Unidad de control remoto  
Télécommande



#### Boton de modo de sonido

- Sound mode button

Sound modes can be selected to enhance the type of music being played.

• Presione el botón SOUND para seleccionar el modo de sonido.

• Cada vez que presiona el botón SOUND el modo de sonido cambia de la forma siguiente:



#### Selección del modo de sonido

LIVE:

• Tha factory preset is "FLAT". Each time the SOUND button is pressed, the display changes as shown.

• El indicador de función es "FLAT". Cada vez que presiona el botón SOUND, la indicación cambia como se muestra.

• La selección por defecto es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se represeta la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

• La selección predeterminada es "FLAT". Cada vez que presiona la tecla SOUND se muestra la configuración cambiante.

- Note:** The selected modes only affect the sound output from the speakers or headphones. They do not affect the sound when recording.

**Remarque:** Les modes sélectionnés n'affectent que la sortie de son des haut-parleurs ou du casque d'écoute. Ils n'affectent pas le son en enregistrement.

**Nota:** Los modos seleccionados solo afectan la salida de sonido proveniente de los altavoces o auriculares, pero no afectan el sonido cuando se grava.

**Sound mode selection**

LIVE:

Set to this position for heavy metal or rock music.

POP:

Set to this position for light music including popular and vocal music.

CLEAR:

Set to this position for crisp and clear sounding music with transparent highs.

FLAT (No sound effect (flat characteristic)):

Set to this position when listening to classical music.

**Note:** The selected modes only affect the sound output from the speakers or headphones. They do not affect the sound when recording.

**Remarque:** Les modes sélectionnés n'affectent que la sortie de son des haut-parleurs ou du casque d'écoute. Ils n'affectent pas le son en enregistrement.

**Nota:** Los modos seleccionados solo afectan la salida de sonido proveniente de los altavoces o auriculares, pero no afectan el sonido cuando se grava.

**Sound mode button**

• Utilizar para aumentar el volumen.

• Utilizar para reducir el volumen.

(Gama de comando de VOL 0 a VOL 50.)

Remote control unit  
Unidad de control remoto  
Télécommande




**Botón de modo de sonido**

Los modos de sonido pueden ser seleccionados para realizar el tipo de música que está siendo reproducida.

• Aplicar: sobre la tecla SOUND para seleccionar el modo de sonido.

• Cada vez que la tecla SOUND esté presionada, el modo de sonido cambia de la forma siguiente:



**Botón ACS (Active Clear Sound\*)**

Utilizar la tecla ACS para relevar la reproducción sonora. Presione el botón ACS para conectar/desconectar ON/OFF.

#### \* ACS (Son clair actif)

Le circuit ACS (Son clair actif) met en valeur le son haute fréquence sans faire chuter le rapport signal sur bruit, tout en ajustant sa zone en fonction du niveau du signal d'entrée. Ce qui donne un meilleur équilibre entre le son haute fréquence et le son grave /son basse fréquence.

**Remarque:**




Cette fonction n'a pas d'effet avec des sources monophoniques.

Remote control unit  
Unidad de control remoto  
Télécommande








Lights in green when ACS is ON.  
Se enciende en verde cuando ACS está en ON.  
S'allume en vert quand ACS est en marche.

HANDLING CDs	MANIPULACION DE CD	MANIPULATION DES DISQUES AUDIONUMÉRIQUES
Since dirty, damaged and warped CDs may damage the unit, take care regarding the following:	Como los CD sucios, dañados o alabeados pueden dañar la unidad, tome precauciones en relación a lo siguiente:	Comme la salière, des disques endommagés ou courbés peuvent provoquer des dommages à l'appareil, faites attention aux points suivants:
<b>1. Usable CDs</b> Use CDs with the Compact Disc mark shown below.	<b>1. CD utilizables</b> Utilice CD con la marca Compact Disc indicada abajo.	<b>1. Disques audionumériques utilisables</b> Utiliser des disques portant la marque monogramme.
<b>2. Notes on handling CDs</b> Do not touch the reflective record side. • Not to touch the substrate grinded leatherette. • Do not write anything on the label side. • Do not bend CDs.	<b>2. Notas sobre manipulación de CD</b> • No tocar la sustancia grabada (piel). • No escribir en la cara frontal (etiqueta). • No doblar los CD.	<b>2. Remarques sur la manipulation des disques</b> • Ne pas toucher la surface enregistrée. • Ne rien écrire sur la face portant l'étiquette. • Ne pas casser les disques.
<b>3. Almacenamiento</b> After removing a CD from the unit, be sure to put it back in its case. • Do not expose CDs to direct sunlight, high temperatures such as from a heater, high humidity, or dust.	<b>3. Stockage</b> • Après retirer un CD de la unité, assurez-vous de le remettre dans son étui. • Ne pas exposer les disques en plein soleil, à de hautes températures comme près d'un appareil de chauffage, dans des endroits très humides ou sales.	<b>3. Stockage</b> • After retirar un disco de la unidad, asegúrese de colocarlo otra vez en su caja. • No exponga los CD a la luz directa del sol, altas temperaturas (provenientes de un calentador, etc.)., alta humedad, o polvo.
<b>4. Cleaning CDs</b> Before loading a CD, wipe off any dust, dirt or fingerprints with a soft cloth. CDs should be cleaned by wiping radially from the center to the edge. • Never use thinner, benzine, record cleaner or antistatic spray.	<b>4. Limpieza de CD</b> • Antes de colocar un CD, limpie el polvo, suciedad o huellas digitales con un paño suave. Los CD deben ser limpiados radialmente desde el centro hacia el borde. • Nunca utilice solvente, bencina, limpiador de discos o aerosol antisáttico.	<b>4. Nettoyage d'un disque</b> • Avant de charger un disque, essuyer la poussière, la saleté ou les empreintes digitales à la surface du disque avec un chiffon doux. Le disque doit être nettoyé de l'intérieur vers l'extérieur. • Ne jamais utiliser de diluant, de benzine, ou nettoyant pour les disques analogiques ou un jet pulvériseur antisatique.
Press the center and lift out. • Presione el centro y levántelo. • Appuyer au milieu et lever.	Removing the CD from its storage case and loading it. • Extracción del CD de su caja y colocación del mismo. • Retirar du disque du boîtier de rangement et mise en place.	Retiracion del CD y colocacion del mismo. • Press the center and lift out. • Cleaning • Impeñia • Manipulation
<b>5. Notes:</b> CDs shaped like a heart, flower, etc. (especially shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it may cause a malfunction to occur.	<b>6. Notes:</b> Los CD con forma de corazón, flor, etc. (CD con forma especial) no pueden ser usados con esta unidad. Si se coloca estos tipos de CD, puede producir una falla.	<b>6. Notes:</b> Des CD en forme de cœur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec ce appareil. Si ce type de CD est chargé, il risque de causer un problème de fonctionnement.

PLAYING CDs	REPRODUCCION DE CD	LECTURE DE DISQUES AUDIONUMÉRIQUES
<b>Playing an entire CD</b> The following example of playing an entire CD assumes a CD with 12 tracks and a total playing time of 48 minutes 57 seconds.	<b>Reproducción de un CD completo</b> El siguiente ejemplo de reproducción de un CD completo supone que se ha colocado un CD con 12 pistas y un tiempo total de reproducción de 48 minutos y 57 segundos.	<b>Lectura d'un disque entier</b> L'exemple suivant suppose un disque audio numérique avec 12 morceaux et une durée de lecture totale de 48 minutes 57 secondes.
<b>Operate in the order shown</b>	<b>Operar en el orden mostrado</b>	<b>Procéder dans l'ordre indiqué</b>
		
<b>1. CD utilizables</b> Use CDs with the Compact Disc mark shown below.	<b>1. CD utilizables</b> Utilice CD con la marca Compact Disc indicada abajo.	<b>1. Disques audionumériques utilisables</b> Utiliser des disques portant la marque monogramme.
<b>2. Notes on handling of CD</b> Do not touch the reflective record side. • Not to touch the substrate grinded leatherette. • Do not write anything on the label side. • Do not bend CDs.	<b>2. Notas sobre manipulación de CD</b> • No tocar la sustancia grabada (piel). • No escribir en la cara frontal (etiqueta). • No doblar los CD.	<b>2. Remarques sur la manipulation des disques</b> • Ne pas toucher la surface enregistrée. • Ne rien écrire sur la face portant l'étiquette.
<b>3. Almacenamiento</b> After removing a CD from the unit, be sure to put it back in its case. • Do not expose CDs to direct sunlight, high temperatures such as from a heater, high humidity, or dust.	<b>3. Stockage</b> • Après retirar un CD de la unidad, asegúrese de colocarlo otra vez en su caja. • No exponga los CD a la luz directa del sol, altas temperaturas (provenientes de un calentador, etc.), alta humedad, o polvo.	<b>3. Stockage</b> • After retirar un disco de la unidad, asegúrese de colocarlo otra vez en su caja. • Ne pas exposer les disques en plein soleil, à de hautes températures comme près d'un appareil de chauffage, dans des endroits très humides ou sales.
<b>4. Limpieza de CD</b> Before loading a CD, wipe off any dust, dirt or fingerprints with a soft cloth. CDs should be cleaned by wiping radially from the center to the edge. • Never use thinner, benzine, record cleaner or antistatic spray.	<b>4. Limpieza de CD</b> • Antes de colocar un CD, limpie el polvo, suciedad o huellas digitales con un paño suave. Los CD deben ser limpiados radialmente desde el centro hacia el borde. • Nunca utilice solvente, bencina, limpiador de discos o aerosol antisáttico.	<b>4. Nettoyage d'un disque</b> • Avant de charger un disque, essuyer la poussière, la saleté ou les empreintes digitales à la surface du disque avec un chiffon doux. Le disque doit être nettoyé de l'intérieur vers l'extérieur.
<b>5. Notes:</b> CDs shaped like a heart, flower, etc. (especially shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it may cause a malfunction to occur.	<b>6. Notes:</b> Los CD con forma de corazón, flor, etc. (CD con forma especial) no pueden ser usados con esta unidad. Si se coloca estos tipos de CD, puede producir una falla.	<b>6. Notes:</b> Des CD en forme de cœur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec ce appareil. Si ce type de CD est chargé, il risque de causer un problème de fonctionnement.

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Do not use the unit at excessively high or low temperatures. The recommended temperature range is from 5°C (41°F) to 35°C (95°F).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ne pas utiliser l'appareil à des températures très élevées ou trop basses. La gamme de température recommandée est entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>No utilice la unidad en un lugar con altas o bajas temperaturas. Los límites recomendados de temperatura son 5°C (41°F) a 35°C (95°F).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Never use the unit at excessively high or low temperatures. The recommended temperature range is from 5°C (41°F) to 35°C (95°F).</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>After playback, unload CDs and close the CD door.</b></li> <li><b>If tracking occurs during play, lower the volume.</b></li> <li><b>Before transporting the unit, take the discs out of the disc tray if possible.</b></li> <li><b>Do not place anything other than a CD on the CD holder, as this may cause damage to the unit.</b></li> <li><b>Do not apply shock to the unit or use the unit in an unstable position, otherwise mistracking may occur.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Après lecture, décharger les CD et fermer le volet.</b></li> <li><b>Si un problème d'alignement se produit pendant la lecture, baisser le volume.</b></li> <li><b>Avant de transporter l'appareil, sortir si possible les disques sur le plateau.</b></li> <li><b>Ne rien placer d'autre qu'un CD sur le plateau CD, ce qui pourrait endommager l'appareil.</b></li> <li><b>Ne pas faire subir de chocs à l'appareil, ni utiliser l'appareil dans une position instable, sinon un mauvais alignement peut se produire.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Después de la reproducción, retire los CD y cierra los portacasetas.</b></li> <li><b>Si ocurre una falla de seguimiento durante la reproducción, reduzca el volumen.</b></li> <li><b>Extraiga todos los discos de los portacasetas, antes de transportar el unidad y si es posible.</b></li> <li><b>No coloque ningún otro objeto que no sea el CD en portacasetas de CD, ya que ello puede dañar la unidad.</b></li> <li><b>No golpee la unidad ni la coloque en un lugar inestable, de lo contrario pueden ocurrir fallas de seguimiento.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Si la lectura, durante la reproducción, produce un problema de seguimiento, baje el volumen.</b></li> <li><b>Antes de transportar el aparato, extraiga los discos del portacasetas.</b></li> <li><b>No coloque ningún otro objeto que no sea el CD en el portacasetas de CD, ya que ello puede dañar la unidad.</b></li> <li><b>No golpee la unidad ni la coloque en un lugar inestable, de lo contrario pueden ocurrir fallas de seguimiento.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Skip play</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>During play, it is possible to skip forward to the beginning of the next track or back to the beginning of the track being played or the previous track, when the beginning of the required track has been located, play starts automatically.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Para saltar la pista anterior...</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>To listen to the next track, Press the <b>◀▶</b> button once to skip to the beginning of the next track.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>To listen to the previous track...</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Press the <b>◀▶</b> button to skip to the beginning of the track being played. Press twice quickly to skip to the beginning of the previous track.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Para escuchar la pista anterior...</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>◀▶</b> para saltar al principio de la pista que está siendo Reproducida Presione dos veces rápidamente para saltar al principio de la pista anterior.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Search play (to locate the required position on the CD)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>The required position can be located using fast-forward or reverse search while playing a CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción con búsqueda (para localizar la posición deseada en el CD)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maintenga presionado el botón <b>◀▶</b> para la búsqueda rápida adelante.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lecture à accès direct (en utilisant la télécommande)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Une pression sur l'une des touches de numéro de piste fera démarrer la lecture à partir du début de la piste spécifiée. (Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant la lecture programmée.)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Si presiona cualquiera de los botones de número de pista, la reproducción se iniciará desde el principio de la pista escogida. (Esta función no puede ser utilizada durante la reproducción programada.)</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Direct access play (using the remote control unit)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pressing any of the track number buttons will start play from the beginning of the designated track. (This function cannot be used during programmed play.)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Saut de lecture</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour écouter la piste suivante... Appuyer une fois sur la touche <b>◀▶</b> pour passer au début de la piste suivante.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción con salto</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>During the reproduction es posible saltar hacia adelante hasta el principio de la próxima pista o hacia atrás el principio de la pista que está siendo reproducido o de la pista anterior, cuando haya localizado el principio de la pista deseada, la reproducción se inicia automáticamente.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Para escuchar la pista siguiente...</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Appuyer sur la touche <b>◀▶</b> pour passer au début de la piste suivante.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Recherche en lecture (pour localiser la position voulue sur le disque)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>La posición deseada puede ser ubicada utilizando la búsqueda de avance rápido o inversa mientras reproduce un CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Search play (to locate the required position on the CD)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maintenga presionado para la búsqueda rápida adelante.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lecture à accès direct (en utilisant la télécommande)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Une pression sur la touche de numéro de piste voulue en utilisant les touches numériques.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón CD <b>◀▶</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presione el botón <b>CD</b> para activar el modo CD.</b></li> </ul>

Programmed play (using the remote control unit)	Lecture programmée (en utilisant la télécommande)	Reproducción programada (utilizando la unidad de control remoto)	Lecture répétée (en utilisant la télécommande)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Up to 20 tracks can be programmed to be played in any required order.</li> <li>The total playing time of programmed tracks is displayed (up to 99 minutes, 59 seconds).</li> <li>(Example: When programming the 2nd track to be played first, and the 6th track next then the 12th track, etc.)</li> </ul>	<p>Jusqu'à 20 pistes peuvent être programmées pour être lues dans l'ordre quel que soit le temps total de lecture totale des pistes programmées est affiché (jusqu'à 99 minutes, 59 secondes).</p> <p>(Exemple: Quand la 2ème piste doit être lue en premier, la 6ème en second puis la 12ème, etc.)</p> 	<p>Press the REPEAT button before or during play. A single track or all the tracks can be repeated. Whether a single track or all tracks are to be repeated can be specified. Each time the REPEAT button is pressed, the mode will change from single track (C), to all tracks (C, ALL), to clear mode, in this order.</p> 	<p>Presione el botón REPEAT antes o durante la reproducción. Es posible repetir una sola o todas las pistas.</p> <p>Es posible especificar la reproducción de una sola o de todas las pistas. Cada vez que presiona el botón REPEAT, el modo cambiará de la siguiente manera: una sola pista (C), a todas las pistas (C, ALL), al modo de borrado, en este orden.</p> 
<p>Programmed play (using the remote control unit)</p> <p>Press the REPEAT button to set to the CD mode.</p> <p>1 Press the CD ▶/II button to set to the CD mode.</p> <p>2 Press the ■ button.</p> <p>3 Press the PROGRAM button to set to the programming mode.</p> <p>4 Press to designate the required track number.</p> <p>5 Press the CD ▶/II button when programming is completed. Programmed play starts.</p> <p>To confirm the details of a program... Press the PROGRAM button; the tracks making up the program will be displayed in programmed order.</p>	<p>• Es posible programar un número de 20 pistas para la reproducción en el orden deseado.</p> <p>La unidad indicará el tiempo total de reproducción de las pistas programadas (máximo de 99 minutos, 59 segundos).</p> <p>(Ejemplo: Cuando programó la 2ª pista para que sea reproducida primero, la 6ª para ser reproducida a continuación, y luego la pista 12ª, etc.)</p> 	<p>Para confirmar los detalles de un programa... Presione el botón PROGRAM. Los pistas que componen el programa serán indicadas en el orden programado.</p> <p>Track number Número de pista Número de la pista PROGRAM</p> 	<p>Pour vérifier les détails d'un programme... Appuyer sur la touche PROGRAM... Les pistes composant le programme seront affichées dans l'ordre programmé.</p> <p>Program order number Numéro d'ordre du programme Numéro de piste PROGRAM</p> 
<p>To clear the programmed tracks... Press the ■ button before playing a CD. During programmed play, press this button twice. When the CD door is opened, programmed tracks are cleared automatically.</p> <p>Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the total playing time of the programmed tracks exceeds 99 minutes 59 seconds, the total playing time indication will go out.</li> <li>No more than 21 tracks can be programmed for playback.</li> <li>When programming tracks to be recorded, the previous step 5 is not needed. Press the ONE TOUCH REC button instead of the CD ▶/II button.</li> <li>If the wrong track number is accidentally pressed, press the ■ button to cancel it and perform the same operation from step 3.</li> <li>If the power is set to standby, the program is erased.</li> </ul> <p>Si se conecta la alimentación en espera el programa se borraría.</p>	<p>Para borrar las pistas programadas... Presione el botón ■ antes de reproducir el CD. Durante la reproducción programada, apoye el botón ■ dos veces. Cuando se abre la puerta del CD, las pistas programadas se borrarán automáticamente.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el tiempo total de reproducción de las pistas programadas excede los 99 minutos y 59 segundos, se apagará la indicación de tiempo total de reproducción.</li> <li>No es posible programar más de 21 pistas para la reproducción.</li> <li>Al programar pistas para grabar, no es necesario el paso 5 anterior. Presione el botón ONE TOUCH REC en lugar del botón CD ▶/II.</li> <li>Si el número de pista incorrecto es presionado por accidente, el número de pista equivalente presione el botón ■ para cancelar la operación y efectuar la operación a través del paso 3.</li> <li>Si se conecta la alimentación en espera el programa se borraría.</li> </ul>	<p>Pour annuler les pistes programmées... Appuyer sur la touche ■ avant de lire un disque. Pendant la lecture programmée, appuyez deux fois sur cette touche. Quand le volet CD est ouvert, les morceaux programmés sont automatiquement annulés.</p> <p>Remarques:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la durée de lecture totale des pistes programmées dépasse 99 minutes 59 secondes, l'indication de durée de lecture totale s'éteint.</li> <li>Pas plus de 21 pistes peuvent être programmées pour la lecture.</li> <li>En programmant des pistes à enregistrer, l'étape 5 précédente n'est pas nécessaire. Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC à la place de la touche CD ▶/II.</li> <li>Si un mauvais numéro de piste est pressé par inadvertance, appuyez sur la touche ■ pour l'animer et effectuer la même opération à partir de l'étape 3.</li> <li>Si l'alimentation est mise en mode d'attente, le programme est effacé.</li> </ul>	<p>Colocación de cintas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gire la perilla OPEN hacia la izquierda para abrir el portacinta.</li> <li>Inserte una cinta cassette como se muestra en la siguiente página.</li> <li>Cierre el portacinta.</li> </ol> <p>Mise en place d'une cassette</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tourner le bouton OPEN sur la gauche pour ouvrir le porte cassette.</li> <li>Introduire une cassette comme montré à la page suivante.</li> <li>Fermer le porte cassette.</li> </ol>



- After loading a cassette tape, simply press the TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  button. The power is switched on and the tape starts playback. To select the playback direction, press the TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  button. The change in direction can be checked with the tape direction indicator ( $\blacktriangle\blacktriangleright$ ).
- When the tape plays back with the reverse mode set to "single side play" or  $\blacktriangleright$  (both sides play) mode, the tape stops automatically at the end of the tape after playing one or both sides. When the reverse mode is set to the  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (continuous play) mode, the tape continuously plays one side after the other until you stop operation.

**Note:**  
If the power is switched off while a tape is running, it may be impossible to remove the cassette. This happens, switch the power on again before attempting to remove the cassette.

#### Auto tape select mechanism

This unit has an Auto Tape Select mechanism which distinguishes between different types of tape using detection holes in the cassette. After the type of tape has been detected, bias and equalization suitable for the tape are set.

#### Cassettes with detection holes:

- Metal tape (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Type IV  
C-Co<sub>2</sub> (chrome) tape (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Type II  
Cassettes without detection holes: Normal tape (EQ: 120  $\mu$ s) ..... Type I

#### Cassettes with orificios de detección:

- Cinta de metal (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Tipo IV  
Cinta de Co<sub>2</sub> (cromo) (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Tipo II  
Cassettes sin orificios de detección: Cinta normal (EQ: 120  $\mu$ s) ..... Tipo I  
MetalCo<sub>2</sub> tape detection holes. Orificios de detección en la cinta de metalCo<sub>2</sub>

**Nota:**  
Si se desconecta la alimentación durante el transporte de cinta, puede que sea imposible extraer la cinta. Si esto ocurre, conecte la alimentación otra vez antes de intentar extraer la cinta.

#### Mecanismo de selección automática de la cinta

Cada unidad posee un mecanismo de selección automática de cinta que reconoce diferentes tipos de cintas gracias a los agujeros de detección en las cintas. Una vez que el mecanismo de selección detecta la polarización y la dirección de la cinta, la unidad establece la polarización y la igualización adecuadas para la cinta.

#### Cassettes con orificios de detección:

- Metal tape (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Type IV  
C-Co<sub>2</sub> (chrome) tape (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Type II  
Cassettes sin orificios de detección: Normal tape (EQ: 120  $\mu$ s) ..... Type I

#### Cassettes con orificios de detección:

- Cinta de metal (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Tipo IV  
Cinta de Co<sub>2</sub> (cromo) (EQ: 70  $\mu$ s) ..... Tipo II  
Cassettes sin orificios de detección: Cinta normal (EQ: 120  $\mu$ s) ..... Tipo I  
MetalCo<sub>2</sub> tape detection holes. Orificios de detección en la cinta de metalCo<sub>2</sub>

- After loading a cassette tape, simply press the TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  button. The power is switched on and the tape starts playback. To select the playback direction, press the TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  button. The change in direction can be checked with the tape direction indicator ( $\blacktriangle\blacktriangleright$ ).
- When the tape plays back with the reverse mode set to "single side play" or  $\blacktriangleright$  (both sides play) mode, the tape stops automatically at the end of the tape after playing one or both sides. When the reverse mode is set to the  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (continuous play) mode, the tape continuously plays one side after the other until you stop operation.

**Nota:**

Place the unit on a level surface; otherwise the cassette holder may not open when you turn the OPEN knob.

- Do not turn the OPEN knob until the tape mechanism has stopped moving.
- When no tape is loaded in the deck, its tape playback direction cannot be switched over.

**Remarque:**

S'il n'est pas possible de retirer la bande détachée, dans ce cas, rétournez l'appareil et essayez de retirer la cassette.

- Poser l'appareil sur une surface de niveau; autrement, la porte cassette peut ne pas s'ouvrir lorsque le bouton OPEN est tourné.
- Ne pas tourner le bouton OPEN tant que le mouvement du mécanisme de la bande n'est pas arrêté.
- Quand il n'y a pas de bande chargée dans la platine, son sens de lecture ne peut pas être communiqué.

**Apres chargement d'une cassette, appuyer simplement sur la touche TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$ .**

L'alimentation s'active et la bande commence la lecture. (Pour sélectionner le sens de lecture, appuyer sur la touche TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$ . Le changement de sens de défilement peut être vérifié avec l'indicateur ( $\blacktriangle\blacktriangleright$ ) de sens de défilement de la bande.)

- Quand la bande est à l'envers, le mode d'inversion défile sur  $\blacktriangle$  (lecture inverse de la face) ou  $\blacktriangleright$  (lecture des deux faces). La bande s'arrête automatiquement si la fin après avoir lu une face ou les deux. Lorsque le mode d'inversion passe sur le mode  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (lecture inverse après l'autre jusqu'à ce que vous arrêtez l'opération).

**Remarques:**

- Placer l'appareil sur une surface de niveau; sinon la porte cassette peut ne pas s'ouvrir en tournant le bouton OPEN.
- Ne pas tourner le bouton OPEN tant que le mouvement du mécanisme de la bande n'est pas arrêté.
- Quand il n'y a pas de bande chargée dans la platine, son sens de lecture ne peut pas être communiqué.

**Comment faire défilé rapidement des bandes**

Appuyer sur la touche TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (pour passer en mode TAPE).

- Appuyer sur la touche  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (REW) ou  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (FF).

**Comment faire défilé rapidement des bandes**

Appuyer sur la touche TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (pour passer en mode TAPE).

- Appuyer sur la touche  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (REW) ou  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (FF).

## USING WITH ANOTHER AUDIO UNIT

### EMPLEO DE OTRA UNIDAD DE AUDIO

### USING WITH ANOTHER AUDIO UNIT

### LECTURE DE CASSETTE

### PROCEDER DANS L'ORDRE INDIQUE

#### Operate in the order shown

- When AC power is used (When battery power is used, switch on the power button first, then perform operation):


### UTILISATION AVEC UN AUTRE APPAREIL AUDIO

#### Procéder dans l'ordre indiqué

#### Comment faire défilé rapidement des bandes

- Appuyer sur la touche TAPE  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (pour passer en mode TAPE).

- Appuyer sur la touche  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (REW) ou  $\blacktriangle\blacktriangleright$  (FF).



- 1. Raccorder l'appareil audio, platine tourne-disque, lecteur MD, etc. à la prise AUX IN (voir page 7).  
2. Appuyer sur la touche AUX. (L'alimentation est mise en marche et le mode AUX est engagé.)  
3. Commencer la lecture sur l'appareil audio raccordé. (Pour plus de détails, se référer au manuel d'instructions de l'appareil audio raccordé.)  
4. Ajuster le volume. (El nivel del volumen es indicado en la ventana de indicación.)
- 1. Connect the audio unit, turntable, MD player, etc. to the AUX IN jack (see page 7).  
2. Press the AUX button. (The power is switched on and the AUX mode is engaged.)  
3. Start playback on their connected audio unit. (For more details, refer to the instruction manual of the connected audio unit.)  
4. Adjust the volume level is displayed in the display window.

### CASSETTE PLAYBACK

### REPRODUCCION DE CASSETTES

### LECTURE DE CASSETTE

### PROCEDER DANS L'ORDRE INDIQUE

#### Operate in the order shown

- When AC power is used (When battery power is used, switch on the power button first, then perform operation):

- Close the cassette holder. Cliez le portacassette. Fermer le porte cassette.

- Turn the OPEN knob to the left to open the cassette holder. Gire la perilla OPEN hacia la izquierda para abrir el portacassette. Tourner le bouton OPEN sur la gauche pour ouvrir le porte cassette.

- 1. Coloque un cassette con la cara A apuntando hacia abajo. 2. Presione para iniciar la reproducción. (Se conecta la alimentación se activa el modo TAPE para iniciar la reproducción de la cinta.) 3. Ajuste el volumen.


- 1. Charger une cassette avec la face A à l'envers. 2. Appuyer pour lancer la lecture. (L'alimentation est mise en marche et le mode TAPE est engagé pour lancer la lecture de la bande.) 3. Réglez le volume.

- 1. Connect the audio unit, turntable, MD player, etc. to the AUX IN jack (see page 7).  
2. Press the AUX button. (The power is switched on and the AUX mode is engaged.)  
3. Start playback on their connected audio unit. (For more details, refer to the instruction manual of the connected audio unit.)  
4. Adjust the volume level is displayed in the display window.
- 1. Conectar la unidad de audio, tocadiscos, reproductor de MD, etc. al jack AUX IN (ver página 7).  
2. Presionar el botón AUX. (La energía de pilas está utilizada, primero conecte el botón de alimentación.)  
3. Iniciar la reproducción en la unidad de audio conectada. (Para más detalles, consultar el manual de instrucciones de la unidad de audio conectada.)  
4. Ajustar el volumen. (El nivel del volumen es indicado en la ventana de indicación.)

## RADIO RECEPTION

### Operate in the order shown

- When AC power is used (When battery power is used, switch on the power button first, then perform operation):



### RECEPTION RADIO

#### Proceder dans l'ordre indiqué

- Lorsque l'alimentation secteur est utilisée (Si l'énergie des piles est utilisée, commuer d'abord la source d'alimentation, puis effectuer l'opération):

- Press the TUNER BAND button.
- The power is switched on.
- Select the band by pressing the TUNER BAND button.
- Seek tuning (auto tuning) and manual tuning are available (see below for details).
- Adjust the antenna (see page 28).
- Adjust the volume.

#### To listen to an FM stereo broadcast

- FM stereo**  
Set to this position by pressing the TUNER BAND button when listening to or recording an FM broadcast. If an FM stereo broadcast is received, the "STEREO" indicator is lit in the display window, and the FM broadcast can be heard in stereo.

- FM mono**  
Set to this position by pressing the TUNER BAND button if the FM stereo reception is noisy. The "MONO" indicator is lit and the sound becomes monaural but the reception will be improved. When another station is tuned to in this mode, the "MONO" indicator goes off and the unit returns to FM stereo automatically.


**Note:**  
Los programas en AM son monofónicos.

#### Seek tuning (auto tuning)

- Press the  $\blacktriangle$  or  $\triangleright$  button for one second or more. The unit enters the seek tuning mode to tune in the nearest station automatically, so the broadcast can be heard.

#### Manual tuning

- Each time the  $\blacktriangle$  or  $\triangleright$  button is pressed, the unit steps through the current frequency band. Tuning is done in steps of 100 kHz for FM and 10 kHz for AM.



### Notes:

- When seek tuning to the required station is not possible because the broadcast signal is too weak, press the  $\blacktriangle$  or  $\triangleright$  button momentarily to perform manual tuning.
- When the power is set to standby, or another mode (TAPE or CD) is selected, the last tuned frequency is stored in memory. When the power is switched to AM and TUNER BAND button is pressed, the same station will be tuned to.

#### Auto preset tuning

This function scans the current band, selecting frequencies used to broadcast signals and stores the first 30 FM frequencies and 15 AM frequencies in memory automatically in the order of increasing frequency (30 stations (Using the main unit)).

Press the PRESET TUNING button for more than 2 seconds.

(Using the remote control unit)


Press the AUTO PRESET button.

The frequencies of stations broadcasting signals are stored in memory automatically in the order of increasing frequency (30 stations in FM band and 15 stations in AM band).

(Using the remote control unit)

Press the remote control unit's PRESET button in the order of increasing frequency (30 stations in the FM band and 15 stations in the AM band) to preset stations as follows:

• Example: (Presetting an FM station broadcasting at 103.5 MHz to preset button "15")



- Pour écouter une émission stéréo FM**  
Réglez sur cette position en appuyant sur la touche TUNER BAND pour écouter ou enregistrer une émission FM. Si une émission FM est reçue, l'indicateur "STEREO" est allumé dans la fenêtre d'affichage, et l'émission FM peut être entendue en stéréo.

- FM stéréo**  
Réglez sur cette position en appuyant sur la touche TUNER BAND si la réception stéréo FM est bruyante. L'indicateur "MONO" est allumé et le son devient monophonique, mais la réception sera améliorée. Si une autre émission est synchronisée dans ce mode, l'indicateur "MONO" s'éteint et l'appareil revient automatiquement en mode FM stéréo.

**Remarque:**  
Les émissions AM sont monophoniques.

#### Sintonización manual

A cada vez que se presiona el botón  $\blacktriangle$  o  $\triangleright$ , la frecuencia cambia dentro de la banda de frecuencia actual. La sintonización es efectuada en pasos de 100 kHz para FM, de 10 kHz para AM.

- Press to move to lower frequencies.  
Presione para bajar la frecuencia.  
Press to move to higher frequencies.  
Presione para aumentar la frecuencia.  
Presser pour diminuer la fréquence.  
Presser pour augmenter la fréquence.

### Notes:

- Cuando la alimentación de sintonía de la estación deseada no es posible debido a que la señal de radiodifusión es demasiado débil, presione el botón  $\blacktriangle$  o  $\triangleright$  para efectuar la sintonización manual.
- Cuando se coloca la alimentación en espera, o selecciona otro modo (TAPE o CD), la frecuencia sintonizada es almacenada en memoria. Cuando conecte la alimentación otra vez, presione el botón TUNER BAND, la unidad sintoniza la misma estación.

#### Sintonización programada automática

Esta función busca la banda actual, detectando las frecuencias usadas para señales de radiodifusión y almacena las primeras 30 frecuencias de FM y 15 frecuencias de AM en memoria automáticamente.

(Usando la unidad principal)

Presione el botón PRESET TUNING durante más de 2 segundos.

(Usando el control remoto)


Presione el botón AUTO PRESET.

Las frecuencias de las estaciones, que están almacenadas, se ordenan automáticamente de acuerdo con la frecuencia ascendente de las estaciones (30 estaciones en la banda de FM y 15 estaciones en la banda de AM).

#### Selección de las radiofrecuencias deseadas (utilizando la unidad de control remoto)

Es posible presintonizar 30 estaciones en la banda de FM y 15 estaciones en la banda de AM de la siguiente forma:

• Ejemplo: (Presintonización de la radiofrecuencia de una estación de FM en 103.5 MHz en el botón 15° de presintonización)



- 1 Presione el botón TUNER BAND.  
2 Seleccione la banda de sintonización deseada.

- 3 Sintonizar la estación deseada.

- 4 • Sintonización parcial (sintonización automática) y la sintonización manual (detalles), disponibles (ver círculos para descriptores).

- 5 Ajustar el volumen.

- 1 Aplicar sobre la touche TUNER BAND.

- 2 Seleccionar la banda de FM, utilizando el TUNER BAND/FM MODE.

- 3 Sintonizar la estación deseada.

- 4 Presionar la touche de preajuste "+10°" o "-10°" durante más de 2 segundos. (Cuando el 15°, para cada estación de radiofrecuencia de la radiofrecuencia deseada, se ha sido registrada.)

- 5 Repetir el procedimiento anterior para cada una de las otras estaciones, utilizando un botón de presintonización diferente para cada estación.

- 6 Repita el procedimiento anterior para la otra banda.

- Cambio de estaciones prioritizadas

- Ejecutar el paso 4 de arriba después de sintonizar la estación deseada.

### Notes:

- La estación presintonizada almacenada se borra cuando se sintoniza otra estación, ya que la frecuencia de la nueva estación reemplaza la frecuencia de la anterior.
- Cuando se escucha una radiofrecuencia en memoria, el sonido de fondo puede ser escuchado si se utiliza la unidad de control remoto.

### Remarques:

- Lorsque la sintonisation par recherche de la station voulue n'est pas possible parce que la signal de diffusion est trop faible, appuyer momentanément sur la touche  $\blacktriangle$  ou  $\triangleright$  pour effectuer la sintonisation manuelle.
- Lorsque l'alimentation est réglée sur en attente, ou si un autre mode (TAPE ou CD) est sélectionné, la dernière fréquence sintonisée est mémorisée. Quand l'alimentation est remise sur marche et que la touche TUNER BAND est pressée, la même station sera sintonisée.

#### Sintonización automática des préréglages

Cette fonction balise la gamme courante, détectant les fréquences utilisées par les signaux de diffusion, et met automatiquement les 30 premières fréquences FM et les 15 premières fréquences AM en mémoire.

(En utilisant l'appareil principal)

Appuyer sur la touche PRESET TUNING pendant plus de 2 secondes.

(En utilisant la télécommande)

Appuyer sur la touche AUTO PRESET.

Les fréquences des stations diffusées dans l'ordre des présélections sont mises en mémoire automatiquement dans l'ordre des fréquences ascendantes (30 stations dans la gamme FM et 15 stations dans la gamme AM).

#### Préférence des stations désirées (en utilisant la télécommande)

30 stations dans la gamme FM et 15 stations dans la gamme AM peuvent être préférées comme suit.

- Exemple: (Pour préférer une émission d'une station de FM sur 103.5 MHz sur la touche de préférence 15°)



- 1 Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.

- 2 Seleccione la banda de FM, utilizando el TUNER BAND/FM MODE.

- 3 Sintonizar la estación deseada.

- 4 Presionar la touche de preajuste "+10°" o "-10°" durante más de 2 segundos.

- 5 Repetir el procedimiento anterior para la otra estación.

- 6 Repetir la procedure précédente pour toutes les autres stations, en utilisant une touche de préférence différente à chaque fois.

- Répéter la procédure précédente pour l'autre gamme.

- Pour changer les stations préférées

- Effectuer l'étape 4 ci-dessus après avoir sintonisé la station voulue.

### Remarques:

- La station préférée précédente est effacée quand une nouvelle station est sélectionnée car la fréquence de la nouvelle station remplace celle en mémoire.
- Lors de l'écouté d'une émission AM, du bout peut être entendu si la télécommande est utilisée.

RECORDING	GRABACION	ENREGISTREMENT
<p><b>Pour éviter aux stations préenregistrées d'être effacées à cause d'une panne de courant, etc., installer des piles de soutien majeure dans l'appareil (voir page 8).</b></p>	<p><b>Symphonisation des stations préenregistrées (Réception des stations préenregistrées)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les stations doivent être préenregistrées avant de procéder à cette opération.</li> </ul> <p><b>(En utilisant l'appareil principal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche TUNER BAND.</li> <li> Sélectionner la gamme en utilisant la touche TUNER BAND.</li> <li> Chaque fois que la touche PRESET TUNING est pressée, la station préenregistrée suivante est sélectionnée.</li> </ol> <p><b>(En utilisant la télécommande)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche TUNER BAND/FM MODE.</li> <li> Sélectionner la gamme en utilisant la touche TUNER BAND/FM MODE.</li> <li>Appuyer sur les touches de station préenregistrée voulues (No. 1 à No. 10 et +10).</li> <li>Le numéro de la station préenregistrée et la fréquence correspondante à la touche pressée sont indiqués.</li> </ol>	<p><b>Enregistrement des stations préenregistrées (Réception des stations préenregistrées)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les stations doivent être préenregistrées avant de procéder à cette opération.</li> </ul> <p><b>(En utilisant l'appareil principal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presse el botón TUNER BAND.</li> <li> Selecciona la banda pulsando el botón TUNER BAND.</li> <li> Cada vez que presiona el botón PRESET TUNING, queda seleccionada la próxima estación preseleccionada.</li> </ol> <p><b>(Utilizando la unidad de control remoto)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.</li> <li> Seleccione la banda utilizando el botón TUNER BAND/FM MODE.</li> <li> Presione los botones (No. 1 - No. 10 y +10) de la estación preselecciónada deseada.</li> <li> En el visor aparece el número de estación preselecciónada y la frecuencia correspondiente al botón presionado.</li> </ol>
<p><b>Preset station tuning (Réglage des stations préenregistrées)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The stations must be preset before this operation can be performed.</li> </ul> <p><b>(Using the main unit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Press the TUNER BAND button.</li> <li>Select the band using the TUNER BAND button.</li> <li>Each time the PRESET TUNING button is pressed, the next preset station is selected.</li> </ol> <p><b>(Using the remote control unit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Select the band using the TUNER BAND/FM MODE button.</li> <li>Press the required preset station buttons (No. 1 - No. 10 and +10).</li> <li>The preset station number and frequency corresponding to the button pressed are shown.</li> </ol>	<p><b>Presintonización de radiofusadoras (Presetación de radiofusadoras presintonizadas)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las estaciones deben ser presintonizadas antes de que sea pueda ejecutar esta operación.</li> </ul> <p><b>(Utilizando la unidad principal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presione el botón TUNER BAND.</li> <li> Selecciona la banda pulsando el botón TUNER BAND.</li> <li> Cada vez que presiona el botón PRESET TUNING, queda seleccionada la próxima estación presintonizada.</li> </ol> <p><b>(Utilizando la unidad de control remoto)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.</li> <li> Seleccione la banda utilizando el botón TUNER BAND/FM MODE.</li> <li>Presione los botones (No. 1 - No. 10 y +10) de la estación presintonizada deseada.</li> <li>En el visor aparece el número de estación presintonizada y la frecuencia correspondiente al botón presionado.</li> </ol>	<p><b>Utilización de antenas</b></p> <p><b>FN: Ajustar la longitud, la inclinación et l'orientation de l'antenne télescopique pour obtenir la réception optimale.</b></p> <p><b>AM:</b> Instale la unidad donde la recepción sea adecuada (cerca de una ventana, etc.), o cambie la orientación de la unidad.</p> <p><b>Note:</b> The built-in ferrite core antenna can pick up interference from television receivers in the neighborhood and thereby disturb AM reception.</p>
<p>To prevent the preset stations from being erased because of a power failure, etc., install memory back-up batteries in the unit (see page 8).</p>	<p><b>Utilización de antenas</b></p> <p><b>FN:</b> Ajuste la longitud de la antena telescópica, el ángulo y la orientación hasta que logre la recepción óptima.</p> <p><b>AM:</b> Instale la unidad donde la recepción sea adecuada (cerca de una ventana, etc.), o cambie la orientación de la unidad.</p> <p><b>Note:</b> El núcleo de ferrita incorporado de la antena de ferita puede captar interferencia de receptores de televisión de la vecindad y disturbando la recepción de AM.</p>	<p><b>Utilización de antenas</b></p> <p><b>FN:</b> Ajuste la longitud, la inclinación et l'orientation de l'antenne télescopique pour obtenir la réception optimale.</p> <p><b>AM:</b> Installe la unité où une bonne réception est possible (à côté d'une fenêtre, etc.), ou changez l'orientation de l'appareil.</p> <p><b>Remarque:</b> L'antenne à noyau de ferrite incorporee peut capter des interférences provenant d'un téléviseur dans la vicinité et provoquer par conséquent une mauvaise réception des émissions AM.</p>
<p>Para evitar que las estaciones presintonizadas se borren debido a un corte de energía eléctrica, etc., coloque las pilas para apoyo de memoria en la unidad (ver página 8).</p>	<p><b>Utilización de antenas</b></p> <p><b>FN:</b> Ajuste la longitud, la inclinación et l'orientation de l'antenne télescopique pour obtener la réception optimale.</p> <p><b>AM:</b> Instale la unidad donde la recepción sea adecuada (cerca de una ventana, etc.), o cambie la orientación de la unidad.</p> <p><b>Note:</b> El núcleo de ferrita incorporado de la antena de ferita puede captar interferencia de receptores de televisión de la vecindad y disturbando la recepción de AM.</p>	<p><b>Utilización de antenas</b></p> <p><b>FN:</b> Ajuste la longitud, la inclinación et l'orientation de l'antenne télescopique pour obtener la réception optimale.</p> <p><b>AM:</b> Instale la unité où une bonne réception est possible (à côté d'une fenêtre, etc.), ou changez l'orientation de l'appareil.</p> <p><b>Remarque:</b> L'antenne à noyau de ferrite incorporee peut capter des interférences provenant d'un téléviseur dans la vicinité et provoquer par conséquent une mauvaise réception des émissions AM.</p>
<p><b>Recording (Reception des stations préenregistrées)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The stations must be preset before this operation can be performed.</li> </ul> <p><b>(Using the main unit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Press the TUNER BAND button.</li> <li>Select the band using the TUNER BAND button.</li> <li>Each time the PRESET TUNING button is pressed, the next preset station is selected.</li> </ol> <p><b>(Using the remote control unit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Select the band using the TUNER BAND/FM MODE button.</li> <li>Press the required preset station buttons (No. 1 - No. 10 and +10).</li> <li>The preset station number and frequency corresponding to the button pressed are shown.</li> </ol>	<p><b>Recording (Grabación de las estaciones presintonizadas)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las estaciones deben ser presintonizadas antes de que sea pueda ejecutar esta operación.</li> </ul> <p><b>(Utilizando la unidad principal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presione el botón TUNER BAND.</li> <li> Selecciona la banda pulsando el botón TUNER BAND.</li> <li> Cada vez que presiona el botón PRESET TUNING, queda seleccionada la próxima estación presintonizada.</li> </ol> <p><b>(Utilizando la unidad de control remoto)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.</li> <li> Seleccione la banda utilizando el botón TUNER BAND/FM MODE.</li> <li>Presione los botones (No. 1 - No. 10 y +10) de la estación presintonizada deseada.</li> <li>En el visor aparece el número de estación presintonizada y la frecuencia correspondiente al botón presionado.</li> </ol>	<p><b>Recording (Enregistrement synchronisé avec le lecteur CD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans ce système, le lecteur CD commence la lecture quand la platine à cassette passe en mode d'enregistrement.</li> </ul> <p><b>Procéder dans l'ordre indiqué</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Charger un CD et fermer le volet CD.</li> <li>Appuyer sur la touche CD ► pour engager le mode CD. Puis appuyer sur la touche ■ STOP pour passer en mode d'enregistrement.</li> <li>Charger une cassette avec la face A (externe) vers le haut. (Passer la bande amorce avant de lancer l'enregistrement.)       <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que le sens de défilement de la bande est réglé sur ▶ (sens avant).</li> <li>Assurer que le sens de défilement de la bande est réglé sur ▶ (sens avant).</li> </ul> </li> <li>Selectionner les pistes avec une durée de lecture totale qui n'excède pas la longueur de la bande (sauf référer aux remarques accompagnant la cassette).</li> <li>Lorsque la lecture programmée est requise, programmer les pistes requises en utilisant la télécommande. (Voir page 22)</li> <li>Selectionner les pistes avec une durée de lecture totale qui n'excède pas la longueur de la bande (sauf référer aux remarques accompagnant la cassette).</li> <li>Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC; l'enregistrement synchronisé commence alors immédiatement lorsque la cassette commence à tourner.</li> <li>La gravure se termine automatiquement lorsque la cassette atteint la fin de la bande.</li> <li>Ensuite, l'indicateur REC s'allume dans la fenêtre d'affichage.</li> </ol> <p><b>Notes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Des sections non enregistrées d'environ 4 secondes seront automatiquement laissées entre les morceaux.</li> <li>Lorsque le lecteur CD s'arrête, la platine commence à tourner automatiquement.</li> <li>Pour arrêter l'enregistrement dans le milieu, appuyer sur la touche ■ STOP. La platine à cassette s'arrête également au bout de 4 secondes.</li> </ul>

**Notes:**

- Durante la grabación sincronizada de CD los botones CD ►■■■■■ y ■■■■■ no funcionan.
- Si un recording es completado en la reverse direction (◀), es posible to continue recording without changing the direction to forward (▶) until the tape ends.
- Si continuo play (▶) es selected, a recording in the reverse direction (◀) automatically stops at the end of the tape. The ▶ indicator appears in the display window during recording.
- **CD complete recording function (Syncro recording mode only)**

If a recording is completed in the reverse direction (◀), it is possible to continue recording without changing the direction to forward (▶) until the tape ends. When more than 10 seconds of the last tune recorded, recording on the other side of the tape as follows:

- When less than 10 seconds of the last tune recorded, recording on the other side of the tape will start from the beginning of the previous track.
- When more than 10 seconds of the last tune recorded, recording on the other side of the tape will start from the beginning of the current track.

#### Useful functions for recording

When the tape direction is set to (reverse direction) after a cassette tape is inserted:

1. Press the TAPE ◀ button twice. (backward direction)
2. Press the ■ STOP button.
3. Change the mode to CD by pressing the CD ▶ button.

If a non-recorded tape with side A facing out is recorded in the reverse direction (◀), the recording is stopped immediately.

#### Funciones útiles para la grabación

Cuando se ajusta el sentido de la cinta en ▶ (hacia atrás), después que se coloca una cinta de cassette...

1. Presione dos veces el botón TAPE ◀ para cambiar el sentido de la cinta a ▶ (hacia adelante).

2. Presione el botón ■ STOP.

3. Cambie el modo en CD presionando el botón ▶ de CD.

Si intenta grabar una cinta del lado A que no escribe, grabará hacia atrás (◀), la grabación parará inmediatamente.

**Nota:**

- Dependiendo del CD utilizado es posible dejar entre musicales secciones sin grabar de diferentes longitudes.

#### CD que no deseas secciones sin grabar entre canciones ...

1. Presione dos veces el botón CD ▶/■. El reproduktor de CD irá a modo de pausa.

2. Presione el botón ONE TOUCH REC para iniciar la grabación.

#### Note:

- Dependiendo del CD usado, non-recorded sections of different lengths may be left between tunes.

#### To record one track...

Play the track to be recorded. Then, press the ONE TOUCH REC button to locate the beginning of the track and enter the one track recording mode. After the recording is finished, the CD player and cassette deck both stop.

#### To record only on side B or in the middle of a tape...

1. Load the cassette with the required side facing out.

2. Set the reverse mode to □ with the remote control unit.

3. Press the ONE TOUCH REC button on the main unit.

Synchronized recording starts and the cassette deck stops automatically when CD playback is completed.

#### Comando para rebobinar una cintas

1. Press the TAPE ◀ button (to set to TAPE mode).
2. Press the ■ STOP button.
3. Press the ▶ (REW) button.

**How to rewind a tape**

1. Press the TAPE ◀ button (para ajustar el modo TAPE).
2. Presione el botón ■ STOP.
3. Presione el botón ▶ (REW).

#### Notes:

• Durante la grabación sincronizada de CD los botones CD ►■■■■■ y ■■■■■ no funcionan.

• Si termina una grabación hacia atrás (◀), es posible comutar la cinta hacia adelante el sentido de la cinta hacia adelante (▶) hasta que la misma llega a la fin.

• Selecciona la reproducción continuada (▶) la grabación hacia atrás (◀) para automáticamente al fin de la cinta. El indicador ▶ aparece en la indicación durante la grabación.

#### • Función de grabación sincronizada exclusivamente (de grabación sincronizada exclusivamente)

Si la cinta es invertida mientras el CD es síndicando reproducido, la grabación se efectuará en el lado opuesto de la cinta, de lo siguiente manera:

• Cuando se hayan grabado menos de 10 segundos de la última música en el lado frontal de la cinta, la grabación se iniciará desde el principio de la pista anterior.

• Cuando se hayan grabado más de 10 segundos de la última música en el lado frontal de la cinta, la grabación del otro lado se iniciará desde el principio de la pista actual.

• Al principio de cada lado de la cinta se grabó una pista corta, la grabación de la banda comenzará a partir del final de la pista corta.

#### Funciones útiles para la grabación

Cuando se ajusta el sentido de la cinta en ▶ (hacia atrás), después que se coloca una cinta de cassette...

1. Presione dos veces el botón TAPE ◀ para cambiar el sentido de la cinta a ▶ (hacia adelante).

2. Presione el botón ■ STOP.

3. Cambie el modo en CD presionando el botón ▶ de CD.

Si intenta grabar una cinta del lado A que no escribe, grabará hacia atrás (◀), la grabación parará inmediatamente.

#### Quando das seções non enregistradas entre los maiores, ne sont pas nécessaire ...

1. Presione dos veces el botón TAPE ◀. El reproduktor de CD irá a modo de pausa.

2. Presione el botón ONE TOUCH REC para iniciar la grabación.

#### Nota:

- Dependiendo del CD usado, non-recorded sections of different lengths may be left between tunes.

#### To record one track...

Play the track to be recorded. Then, press the ONE TOUCH REC button to locate the beginning of the track and enter the one track recording mode. After the recording is finished, the CD player and cassette deck both stop.

#### Para grabar sólo el lado B o en la mitad de una cinta.

1. Coloque el cassette con el lado correcto apuntando hacia afuera.

2. Ajuste el modo de inversión en □ con el control remoto.

3. Presione el botón ONE TOUCH REC en la unidad principal. Se iniciará la grabación sincronizada y la placa de cassette para automáticamente cuando termina la reproducción del CD.

#### Método para rebobinar una cintas

1. Presione el botón TAPE ◀ (para ajustar el modo TAPE).
2. Presione el botón ■ STOP.
3. Presione el botón ▶ (REW).

**Notes:**

- Presionando el botón TAPE ◀ durante la grabación sincronizada de CD los botones CD ►■■■■■ y ■■■■■ no funcionan.
- Si un recording es invertido en la reverse direction (◀), es posible to continue recording without changing the direction to forward (▶) until the tape ends.
- Si continuo play (▶) es selected, a recording in the reverse direction (◀) automatically stops at the end of the tape. The ▶ indicator appears in the display window during recording.

#### Recording from the radio or an external source connected to the AUX IN terminals



Operate in the order shown

Operate in the order mostrado

Operate en el orden mostrado

#### Grabación desde la radio o desde una fuente externa conectada a los terminales AUX IN

Proceder dans l'ordre indiqué



Charger une cassette avec la face A vers l'extérieure. (Passer la bande amorce avant de lancer l'enregistrement.)

S'assurer que le sens de défillement de la bande est réversé sur ▲ (sens avant). Sélectionner la source à enregistrer.

TUNER: Appuyer sur la touche TUNER. BAND/FM MODE: Sélectionner la station requise.

AUX: Appuyer sur la touche AUX. SELECTION: Sélectionner le mode d'enregistrement.

Apuyer sur la touche ONE TOUCH REC. • L'enregistrement commence à partir du début de la face A.

#### Toque BEAT CUT

1. Cargar una cassette con el lado A apuntando hacia afuera (Antes de iniciar la grabación rebobinar la cinta hasta el comienzo de la porción grabable.) • Asegurarse de colocar el sentido de la cinta hacia (función adelante) TUNER: Presionar el botón TUNER/BAND/ FM MODE: Sintonizar la estación deseada. AUX: Presionar el botón AUX. Selección el modo de grabación deseado. Presionar el botón ONE TOUCH REC. • La grabación se inicia desde el principio de la cara A.

#### Boton BEAT CUT

1. Coloque un cassette con el lado A apuntando hacia afuera (Wind past the tape leader before starting recording.) • Make sure the tape direction is set to ▲ (forward direction).

2. Selecione la source to be recorded. TUNER: Press the TUNER/BAND/FM MODE button. Tune to the required station.

AUX: Press the AUX button. Select the desired reverse mode.

3. Presionar el botón ■ STOP REC button. 4. Presionar el botón ONE TOUCH REC button. • The recording starts from the beginning of side A.

#### Botón BEAT CUT

1. Load a cassette with side A facing out. (Wind past the tape leader before starting recording.) • Make sure the tape direction is set to ▲ (forward direction).

2. Select the source to be recorded. TUNER: Press the TAPE ◀ button. Tune to the required station.

AUX: Press the ■ STOP button.

3. Select the desired reverse mode. 4. Press the ONE TOUCH REC button. • The recording starts from the beginning of side A.

#### Efectuado

Una banda enregistrada puede ser borrada grabando en registrando el nuevo material sobre el precedente.

En registrando una emisión AM, las bandas que no son pasadas de nuevo (acústico de los escuchados compases inaudibles cuando se escucha la radiodifusión) en el caso de activar el modo de grabación de la placa de la placa de los compases. Normalmente, ajuste este botón en "CLUT".



Cuando grabe una radioafición de AM, es posible que se escuchen compases inaudibles cuando se escucha la radiodifusión. En tal caso, ajuste este botón después de activar el modo de grabación de la placa de la placa de los compases. Normalmente, ajuste este botón en "CLUT".

• La cinta grabada puede ser borrada grabando en registrando el nuevo material sobre el material anterior.

#### Para borrar una cinta sin efectuar una nueva grabación...

1. Presione el botón TAPE ◀ para activar el modo TAPE. 2. Inserte el cassette con el lado a ser borrado abierto. 3. Presione el botón ONE TOUCH REC.

Puede ser ilegal el grabar o reproducir material con derechos de autor sin el consentimiento del dueño de los mismos.

**Il peut être illégal d'enregistrer ou de reproduire des œuvres sous copyright sans le consentement du détenteur des droits d'auteur.**

#### Para grabar una sola pista...

1. Pulsar la placa de registrazione sur la face B ou au milieu de una banda ...
2. Colocar la cinta con la cara deseada.
3. Aplicar la cara de la placa de registrazione.

#### Para registrar una sola pista...

1. Presionar la placa de registrazione sur la face B o en la mitad de una banda ...
2. Colocar la cinta con la cara deseada.
3. Aplicar la cara de la placa de registrazione.

#### To erase a tape without making a new recording...

1. Press the TAPE ◀ button to set to the TAPE mode.
2. Insert the cassette with the lead to be erased facing out.
3. Press the ONE TOUCH REC button.

It should be noted that it may be unlawful to re-record pre-recorded tapes, records, or discs without the consent of the owner of copyright in the sound or video recording, or without the consent of the owner of the literary, dramatic, musical, or artistic work embodied therein.

CLOCK ADJUSTMENT (USING THE REMOTE CONTROL)	AJUSTE DEL RELOJ (USANDO LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO)	REGLAGE DE L'HORLOGE (EN UTILISANT LA TELECOMMANDE)
<p><b>Names of parts in the clock/timer section, and their functions:</b></p> <p><b>Nom de las partes de la sección del reloj temporizador y sus funciones:</b></p> <p><b>Noms des pièces dans la section horloge/minuterie, et leurs fonctions:</b></p>	<p><b>TIMER OPERATIONS (USING THE REMOTE CONTROL)</b></p> <p><b>Setting the timer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The current time must be set before the timer can be used.</li> </ul> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the TIMER button.</p> <p><b>Ajuste del temporizador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Antes de utilizar el temporizador es necesario ajustar la hora actual.</li> </ul> <p>1 Coloque el botón de POWER en ON.</p> <p>2 Presione el botón TIMER.</p> <p><b>Réglage de la minuterie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'heure courante doit d'abord être réglée pour pouvoir utiliser la minuterie.</li> </ul> <p>1 Régler la touche d'alimentation POWER sur ON.</p> <p>2 Appuyer sur la touche TIMER.</p>	<p><b>OPERACIONES POR TEMPORIZADOR (UTILIZANDO LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO)</b></p> <p><b>Configuración del temporizador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El tiempo debe establecerse antes de que el temporizador pueda ser usado.</li> </ul> <p>1 Presione el botón POWER para encender.</p> <p>2 Presione el botón TIMER.</p> <p><b>Ajuste del temporizador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Antes de utilizar el temporizador es necesario ajustar la hora actual.</li> </ul> <p>1 Coloque el botón de POWER en ON.</p> <p>2 Presione el botón TIMER.</p> <p><b>Réglage de la minuterie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'heure courante doit d'abord être réglée pour pouvoir utiliser la minuterie.</li> </ul> <p>1 Régler la touche d'alimentation POWER sur ON.</p> <p>2 Appuyer sur la touche TIMER.</p>

<b>FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (EN UTILISANT LA TELECOMMANDE)</b>		<b>FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (EN UTILISANT LA TELECOMMANDE)</b>
<b>Setting the timer</b> <p>(Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 12:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <p><b>Adjust the time actual (cuando se usa la unidad por primera vez)</b></p> <p>(Example: Para ajustar el reloj a las 1:15 PM.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <td><b>Setting the timer</b> <p>(Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 12:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <p><b>Adjust the time actual (cuando se usa la unidad por primera vez)</b></p> <p>(Example: Para ajustar el reloj a las 1:15 PM.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> </td> <td><b>Setting the timer</b> <p>(Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 12:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <p><b>Adjust the time actual (cuando se usa la unidad por primera vez)</b></p> <p>(Example: Para ajustar el reloj a las 1:15 PM.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> </td>	<b>Setting the timer</b> <p>(Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 12:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <p><b>Adjust the time actual (cuando se usa la unidad por primera vez)</b></p> <p>(Example: Para ajustar el reloj a las 1:15 PM.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p>	<b>Setting the timer</b> <p>(Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 12:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <p><b>Adjust the time actual (cuando se usa la unidad por primera vez)</b></p> <p>(Example: Para ajustar el reloj a las 1:15 PM.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p>
<b>Setting the current time (when this unit is used for the first time)</b> <p>(Example: To set the clock to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> <td><b>Setting the current time (when this unit is used for the first time)</b> <p>(Example: To set the clock to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> </td> <td><b>Setting the current time (when this unit is used for the first time)</b> <p>(Example: To set the clock to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p> </td>	<b>Setting the current time (when this unit is used for the first time)</b> <p>(Example: To set the clock to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p>	<b>Setting the current time (when this unit is used for the first time)</b> <p>(Example: To set the clock to PM 1:15.)</p> <p>1 Set the POWER button to ON.</p> <p>2 Press the CLOCK button.</p> <p>3 Set the start time. (Example: To set the timer to PM 1:15.)</p> <p>4 Adjust the stop time to PM 1:15.</p>
<b>Confirmación de la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</b> <p>• To confirm the time while listening to a CD or radio broadcast, press the DISPLAY button briefly on the remote control unit. Press it again to return to the previous display.</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> <td><b>Confirmación de la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</b> <p>• To confirm the time while listening to a CD or radio broadcast, press the DISPLAY button briefly on the remote control unit. Press it again to return to the previous display.</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> </td> <td><b>Confirmación de la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</b> <p>• To confirm the time while listening to a CD or radio broadcast, press the DISPLAY button briefly on the remote control unit. Press it again to return to the previous display.</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> </td>	<b>Confirmación de la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</b> <p>• To confirm the time while listening to a CD or radio broadcast, press the DISPLAY button briefly on the remote control unit. Press it again to return to the previous display.</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p>	<b>Confirmación de la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</b> <p>• To confirm the time while listening to a CD or radio broadcast, press the DISPLAY button briefly on the remote control unit. Press it again to return to the previous display.</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p> <p>• Para confirmar la hora mientras escucha un CD o un programa de radio</p>
<b>Notes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Before performing timer recording or playback, make sure to set the current time.</li> <li>If memory back-up batteries are exhausted or not installed, and the power cord is plugged in again after being disconnected, or powers restored after a power failure, "CLOCK" will blink in the display. Set the current time again.</li> </ul> <p>• Antes de efectuar la grabación o reproducción por temporizador, es necesario ajustar la hora actual.</p> <p>• Si las pilas de reserva de memoria están agotadas o no están colocadas, y el cable de alimentación es enchufado otra vez después de desconectarlo, o se restaura el suministro eléctrico después de un corte, "CLOCK" parpadeará en la indicación. Ajuste la hora otra vez.</p> <p>• Avant d'effectuer l'enregistrement ou la lecture par temporisateur, il est nécessaire de régler l'heure actuelle.</p> <p>• Si les piles de soutien mémoire sont épuisées ou non installées, et que le cordon d'alimentation est branché après avoir été débranché, ou si l'alimentation est revenue après une panne de courant, "CLOCK" clignotera dans l'affichage. Réglez de nouveau l'heure courante.</p>	<b>Notes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Before performing timer recording or playback, make sure to set the current time.</li> <li>If memory back-up batteries are exhausted or not installed, and the power cord is plugged in again after being disconnected, or powers restored after a power failure, "CLOCK" will blink in the display. Set the current time again.</li> </ul> <p>• Antes de efectuar la grabación o reproducción por temporizador, es necesario ajustar la hora actual.</p> <p>• Si las pilas de reserva de memoria están agotadas o no están colocadas, y el cable de alimentación es enchufado otra vez después de desconectarlo, o se restaura el suministro eléctrico después de un corte, "CLOCK" parpadeará en la indicación. Ajuste la hora otra vez.</p> <p>• Avant d'effectuer l'enregistrement ou la lecture par temporisateur, il est nécessaire de régler l'heure actuelle.</p> <p>• Si les piles de soutien mémoire sont épuisées ou non installées, et que le cordon d'alimentation est branché après avoir été débranché, ou si l'alimentation est revenue après une panne de courant, "CLOCK" clignotera dans l'affichage. Réglez de nouveau l'heure courante.</p>	<b>Notes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Before performing timer recording or playback, make sure to set the current time.</li> <li>If memory back-up batteries are exhausted or not installed, and the power cord is plugged in again after being disconnected, or powers restored after a power failure, "CLOCK" will blink in the display. Set the current time again.</li> </ul> <p>• Antes de efectuar la grabación o reproducción por temporizador, es necesario ajustar la hora actual.</p> <p>• Si las pilas de reserva de memoria están agotadas o no están colocadas, y el cable de alimentación es enchufado otra vez después de desconectarlo, o se restaura el suministro eléctrico después de un corte, "CLOCK" parpadeará en la indicación. Ajuste la hora otra vez.</p> <p>• Avant d'effectuer l'enregistrement ou la lecture par temporisateur, il est nécessaire de régler l'heure actuelle.</p> <p>• Si les piles de soutien mémoire sont épuisées ou non installées, et que le cordon d'alimentation est branché après avoir été débranché, ou si l'alimentation est revenue après une panne de courant, "CLOCK" clignotera dans l'affichage. Réglez de nouveau l'heure courante.</p>

**6 Set the volume.**

6 Ajuste el volumen.

**7 Réglage le volume.**

7 Réglage le volume.

**8 The unit enters the previously engaged mode when timer setting has been completed. (The indicator lights.)**

• La unidad ingresa en el modo previamente activado cuando se ajuste del temporizador. (El indicador (REC) enciende.)

• Aparece pasos dans le mode engage précédemment et le réglage de la minuterie est terminé. (L'indicateur (REC) s'allume.)

**9 This shows that volume level 1 is selected.**

Este aparece cuando se selecciona el nivel de volumen 1. Clic mantiene cuando le niveles de volumen 1 est sélectionné.

**10 Timer recording will start at timer start time and the power will be switched off at timer stop time. (The timer mode is then released.)**

• To repeat timer recording every day

Press the TIMER ON/OFF button to display the timer mode indicator (REC (REC)) in the display window.

**11 Pour annuler l'enregistrement par minute tous les jours**

Presione el botón TIMER ON/OFF para llamar la indicación del modo del temporizador (REC (REC)) en la indicación.

**12 Pour répéter l'enregistrement par minute tous les jours**

Aplicar sobre la touché TIMER ON/OFF pour afficher l'indicateur de mode de minuterie (REC (REC)) dans la fenêtre d'affichage.

**13 Pour annuler le fonctionnement de la minuterie**

Apoyar sobre la touché TIMER ON/OFF pour que l'indicateur de mode de minuterie (REC (REC)) s'efface.

Si vous faites ainsi, l'enregistrement par minute ne commencera pas à l'heure de mise en marche de la minuterie.

**14 Remarques:**

Une fois la minuterie réglée, les heures de mise en marche et à l'arrêt, etc., sont mises en mémoire. Quand l'enregistrement ou la lecture de minuteuse est effectué, la minuterie doit être réglée à nouveau.

• Si usted hace esto, la grabación por temporizador no se iniciará a la hora de activación del temporizador.

**15 Notes:**

Once the timer has been set, the start and stop times, etc., are stored in memory. When timer recording or playback is required at different times, the timer must be set again.

• After setting the timer start and stop times, check that the tuner is tuned to the required frequency.

• If memory back-up batteries are exhausted or not installed, and the power cord is disconnected or there is a power failure, timer settings will be erased from memory. If this happens, set the current time and perform the timer setting again.

**16 Pour vérifier le réglage de la minuterie**

1. Appuyer sur la touche SET après une pression sur la touche TIMER.

Chaque fois que la touche SET est pressée, le mode de minuterie peut être confirmé.

2. Quand le mode engage précédemment est affiché, le réglage de l'heure est terminé.

**17 Remarque:**

Si la pile de soutien mémoire son épuisée ou non installée, et que le cordon d'alimentation est débranché, ou si y a une panne de courant, les réglages de la minuterie seront effacés de la mémoire. Si cela arrive, régler de nouveau l'heure courante et refaire le réglage de la minuterie.

**18 Pour vérifier le réglage de la minuterie**

1. Presione el botón SET después de presionar el botón TIMER.

El ajuste del temporizador puede ser confirmado al presionar el botón SET.

2. Cuando se activa el modo anterior, el ajuste del temporizador queda completado.

**19 Note:**

• Si usted ajusta el temporizador en "VOL ..." (no se especifica el nivel de volumen), el volumen de la reproducción por temporizador permanece al nivel utilizados antes de ajustar el temporizador.

**20 Comprobación del ajuste del temporizador**

1. Presione el botón SET después de presionar el botón TIMER.

El ajuste del temporizador puede ser confirmado al presionar el botón SET.

2. Cuando se activa el modo anterior, el ajuste del temporizador queda completado.

**21 Note:**

• Cuando se ajusta el temporizador incorrectamente o no se selecciona el modo correcto, ejecute el "Ajuste del temporizador".

desde el principio.

**22 Grabación por temporizador de una emisión**

• Antes de utilizar el temporizador es necesario ajustar la hora actual.

• Asegúrese de que las lengüetas de seguridad del casete no estén rotas.

**23 Enregistrement par minute d'une émission**

• Ajuste el temporizador para que el temporizador no sea seleccionado el modo correcto.

• Asegúrese de que las lengüetas de protección contra el fijado de la cinta no estén dañadas.

**24 Fonctionnement**

**25 Timer playback**

• Timer playback of tapes, broadcasts and CDs is possible.

**26 Reproducción por temporizador**

• La reproducción por temporizador de cintas, radiofisiones, y CD es posible.

**27 Operaciones**

1 Coloque el botón POWER en ON.

2 Cargue un casete.

3 Inserte el casete con la cara a ser grabada apuntando hacia afuera.

4 Seleccione el modo de inversión deseado (or ).

5 Se la tape direction to ▲ (forward) by pressing the TAPE ▲ button.

6 Set the timer (Refer to "Setting the timer" on page 33.)

7 Set the timer about a minute before the broadcast to be recorded is scheduled to start.

8 Tune to the station to be recorded. (Refer to page 26.)

9 Set the POWER button to standby.

10 Confirm that the timer mode indicator (REC (REC)) is displayed in the display window.

**28 Operations**

1 Coloque el botón POWER en ON.

2 Cargue un casete.

3 Inserte el casete con la cara a ser grabada apuntando hacia afuera.

4 Seleccione el modo de inversión deseado (or ).

5 Se la tape direction to ▲ (forward) by pressing the TAPE ▲ button.

6 Set the timer (Refer to "Setting the timer" on page 33.)

7 Set the timer about a minute before the broadcast to be recorded is scheduled to start.

8 Tune to the station to be recorded. (Refer to page 26.)

9 Set the POWER button to standby.

10 Confirm that the timer mode indicator (REC (REC)) is displayed in the display window.

**29 Fonctionnement**

**30 Lecture par minuterie**

• La lecture par minuterie de bandes, émissions et de CD est possible.

**31 Fonctionnement**

**32 Régler la touche POWER sur marche**

1 Coloque el botón POWER en ON.

2 Ajuste el temporizador. (Referir a "Réglage de la minuterie" à la page 33.)

**33 Régler la touche POWER sur arrêt.**

1 Coloque el botón POWER en ON.

2 Ajuste el temporizador. (Referir a "Réglage de la minuterie" à la page 33.)

**34 Régler la touche POWER en attente.**

1 Coloque el botón POWER en espera.

2 Confirme que el indicador de modo de temporizador (REC (REC)) est affiché dans la ventana de indicación.


**35 Régler la touche POWER sur attente.**

1 Coloque el botón POWER en espera.

2 Confirme que el indicador del modo temporizador (REC (REC)) est affiché dans la ventana de indicación.

- Timer playback will start at the timer start time and the power will be switched off at the timer stop time. The unit remains in the same timer mode even after the power is switched off. The same timer function will repeat at the same time on the following day.
  - When the timer mode is activated, the "Q" indicator blinks.
  - When the power is switched on, the sound is faded up from volume level 0 (zero) to the preset volume.
  - **To cancel timer operation**  
Press the TIMER ON/OFF button so that the timer mode indicator (Q) goes out.
  - Notes:**
    - When the volume setting is set to "VOL" (volume level is not specified), the timer playback volume is at the level used before setting the timer. (In this case, the fade-in mode does not function.)
    - To stop during timer playback, press the POWER button to switch the unit off.
    - For cancel timer operation, press the POWER button to switch the unit off.
- Sleep timer operations (using the remote control unit)**
- A. Use this when you want to fall asleep while listening to a tape, broadcast or CD.**
- 1 Set to the required source and tune in a broadcast or play back a CD or tape.
  - 2 Press the SLEEP button to set the sleep time.
- B. To fall asleep while listening to a tape, broadcast or CD and to perform timer playback the following morning**
- 1 Set the timer. (Refer to "Setting the timer on Page 33".)
  - 2 Set to the required source (broadcast, tape or CD).
  - 3 Press the SLEEP button to set the sleep time.
- SLEEP**  
 Sleep timer is shown in the display. Sleep timer is displayed after SLEEP button is pressed.
- Sleep time settings**
- The sleep time settings are 30, 60, 90, or 120 minutes. When you release the SLEEP button, the source is displayed after 5 sec.
- The sleep timer operation will start and the power will be switched off after the specified time.**
- Checking the sleep time**
- When the SLEEP button is pressed, the remaining sleep time is displayed. If it is pressed again, a new sleep time can be set.
- To cancel the sleep timer operation**
- Press the POWER button to switch the power off or press the SLEEP button until the sleep time indicator disappears.

- La reproducción por temporizador se iniciará a la hora de activación del temporizador y la alimentación se desconectará a la hora de desactivación del temporizador.
  - La unidad permanece en el mismo modo de temporizador aunque después de desconectar el temporizador aún sea posible desconectar la alimentación. La misma función de temporización se repetirá a la misma hora el día siguiente.
  - Indicador "Q": parpadea cuando se activa el modo de temporizador.
  - Cuando se conecta la alimentación (es posible hacer que el sonido aumente gradualmente desde el volumen 0 (ceros) al volumen preajustado).
  - **CANCELACIÓN DE LA OPERACIÓN POR TEMPORIZADOR**  
Presione el botón TIMER ON/OFF para apagar el indicador (Q) de modo de temporizador.
  - Notas:**
    - Cuando el volumen es ajustado en "VOL" (el nivel de volumen no está especificado), el volumen de reproducción por temporizador permanecerá en el nivel usado antes de ajustar el temporizador. (En este caso el modo de apagado gradual no (funciona).
    - Para para durante la reproducción por temporizador, presione el botón POWER para desconectar la unidad.
- Operación del temporizador de desconexión (utilizando la unidad de control remoto)**
- A. Utilizar cuando deseé dormir mientras escucha una cinta, radiofusión o CD.**
- 1 Ajuste la fuente deseada y sintonice una radiofusión o reproduzca CD o cinta.
  - 2 Presione el botón SLEEP para ajustar el tiempo que va a dormir.
- SLEEP**  
 Sleep timer is shown in the display. Sleep timer is displayed after SLEEP button is pressed.
- Sleep timer operations (using the remote control unit)**
- A. Use this when you want to fall asleep while listening to a tape, broadcast or CD.**
- 1 Set to the required source and tune in a broadcast or play back a CD or tape.
  - 2 Press the SLEEP button to set the sleep time.
- B. Para dormir mientras escucha una cinta, radiofusión o CD para efectuar la reproducción por temporizador la mañana siguiente**
- 1 Ajuste el temporizador. (Referirse a "Reglaje del temporizador" en la página 33.)
  - 2 Ajuste la fuente deseada (radiofusión, cinta o CD).
  - 3 Presione el botón SLEEP para ajustar la hora de desconexión del temporizador.
- SLEEP**  
 Sleep timer is shown in the display. Sleep timer is displayed after SLEEP button is pressed.
- Source mode display (Releasing the sleep mode)**
- Visualización del modo de fuente (Cancelación del modo de desconexión)
- Arranque de modo de fuente (Relâchement de la minuteuse de sommeil)**
- Visualización del modo de fuente (Cancelación del modo de desconexión)
- B. Pour dormir mientras escucha una cinta, radiofusión, o CD para efectuar la reproducción por temporizador la mañana siguiente**
- 1 Relaj la minuteuse. (Se réfere a "Réglage de la minuteuse" à la page 33.)
  - 2 Ajuste la fuente deseada (radiofusión, cinta o CD).
  - 3 Apoyar sobre la touché SLEEP pour régler la durée de sommeil.
- SLEEP**  
 Sleep timer is shown in the display. Sleep timer is displayed after SLEEP button is pressed.
- B. Pour dormir mientras escucha una cinta, radiofusión o CD y para efectuar la reproducción por temporizador la mañana siguiente**
- 1 N'impose quelle source peut être sélectionnée pour la minuteuse de sommeil et la lecture par minuteuse. Par exemple, • Lecture CD pour la minuteuse de sommeil par minuteuse.
  - 2 Ajuster le temps de sommeil à l'aide du bouton de temporisateur.
  - 3 Appuyer sur la touche SLEEP pour régler la durée de sommeil.
- Le nettoyage est important!**
- Quand la bande de cassette a la poussière magnétique sur les têtes, le cassettes et le galet presseur. Quand il est trop sales... • La qualité sonore est déteriorée. • Le niveau du son de sonne baisse. • Une bande enregistrée précédemment n'est pas complètement effacée.
- Toujours, quand la réception d'émission est sélectionnée pour la minuteuse de sommeil et la lecture CD pour la lecture par minuteuse.
- Si, en outre, quand se sélectionne la réception de radiofusión tanto para el temporizador de desconexión como para la reproducción por temporizador, la estación que usted escucha durante la noche se rá sincronizada a la mañana siguiente.
- MANTENIMIENTO**
- Limpieza es importante**
- Cuando la cinta está goteando, el polvo magnético y el polvo se acumula naturalmente en las cabezas, cassettes y rodillo de presión. Presion cuando esto sucede...
- La calidad de sonido se deteriora.
  - El nivel de salida de sonido se reduce.
  - Las cintas grabadas no se borran completamente.
  - La grabación se realiza satisfactoriamente.
- Por lo tanto, use debajo limpia las cabezas, etc. todos los 10 horas de uso para obtener condiciones de grabación óptimas.
- Limpieza de las cabezas, cabrestante y rodillo de prensión**
- Abra el portacassette. Limpie las cabezas, rodillo de presión y cabrestante.
- Cuando la cinta esta goteando, el polvo magnético y el polvo se acumula naturalmente en las cabezas, cassettes y rodillo de presión. Para una limpieza efectiva, utilice un conjunto de limpieza disponible en cualquier tienda de audio.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el líquido para la misma se haya secado completamente antes de colocar un cassette.
- Cleaning is important!**
- When the tape is running, magnetic powder and dust naturally accumulate on the heads, cassette and pinch roller. When they become too dirty... • Sound quality deteriorates. • The output sound level drops.
- Previously recorded tape is not completely erased. • Recording is not performed satisfactorily. Therefore, you should clean the heads, etc. after every 10 hours of use for optimal recording conditions.
- Cleaning the heads, cassette and pinch roller**
- Open the cassette holder. Clean the heads, pinch roller and cassette.
- For effective cleaning, use a cleaning kit available from an audio store. After cleaning, be sure that the cleaning fluid has dried completely before loading a cassette.
- Control de la durée de sommeil**
- Cuando la touché SLEEP est pressée, la durée de sommeil restante est affichée. Si elle est pressée à nouveau, une nouvelle durée de sommeil peut être réglée.
- Pour annuler le fonctionnement de la minuteuse de sommeil**
- Apoyar sobre la touché POWER para couper el alimentación o apoyarse la touché SLEEP jusqu'à ce que el indicador de minuteuse de sommeil desaparezca.



	PRECAUCIONES	DETECCIÓN DE PROBLEMAS	ESPECIFICACIONES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cautions:	<p>1. Mantener los imanes y los objetos metálicos lejos de la cabeza.</p> <p>Si la cabeza se magnetiza, el ruido aumentará y el sonido se deteriorará. Desmagnetizar la cabeza cada 20-30 horas de uso con un desmagnetizador de cables (disponible en cualquier tienda de audio). (Cuando desmagnetiza la cabeza, el botón POWER deberá estar colocado en espera).</p> <p>2. Para limpiar no utilice ningún otro producto que no sea alcohol.</p> <p>El diluyente y la benzina dañarán el rodillo de presión de goma.</p>	<p><b>Precautions:</b></p> <p>7. Guardar los imanes y objetos metálicos lejos de la lente.</p> <p>Si la lente del captor CD está sucia, las partes de nieve, etc., pueden degradar el sonido. Abrir la parte-disco y netojar la lente como se indica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar un soffleto (en venta en los magasins de photo) para eliminar la polvo de la lente.</li> <li>• Si hay huellas digitales, etc., en la lente, limpiar suavemente con un isopropilico de algodón.</li> </ul> <p>2. No utilizar autre chose que de l'alcool pour le nettoyage. Les diluents ou la benzine endommageraient le gicleur de pression de gomme.</p>	<p><b>Nettoyage de la lentille</b></p> <p>Si la lente del captor CD está sucia, las partes de nieve, etc., pueden degradar el sonido. Abrir la parte-disco y netojar la lente como se indica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar un soffleto (en vente dans les magasins de photo) pour éliminer la poussière de la lentille.</li> <li>• Dans le cas d'empreintes digitales, etc., sur la lentille, essuyer doucement avec un Coton-tige.</li> </ul>	<p><b>Nettoyage de la lente</b></p> <p>Si la lente del lector de CD está sucia o manchada, etc., puede degradar el sonido. Abrir el compartimiento del CD, limpia la lente como se muestra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice un soploador (disponible en una tienda de cámara), para quitar el polvo de la lente de cámara), para quitar el polvo de la lente.</li> <li>• Si hay huellas digitales, etc., en la lente, limpíe suavemente con un isopropilo de algodón.</li> </ul>
Cleaning the lens	<p>If the lens in the CD pickup is dirty, drop out, etc., could degrade sound.</p> <p>Open the CD holder and clean the lens as shown.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a blower (available from a camera store) to blow dust off the lens.</li> <li>• If there are fingerprints, etc., on the lens, gently wipe clean with a cotton swab.</li> </ul>	<p><b>Cleaning the lens</b></p> <p>If the lens in the CD pickup is dirty, drop out, etc., could degrade sound.</p> <p>Open the CD holder and clean the lens as shown.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a blower (available from a camera store) to blow dust off the lens.</li> <li>• If there are fingerprints, etc., on the lens, gently wipe clean with a cotton swab.</li> </ul>	<p><b>CD player section</b></p> <p>Type : Compact disc player</p> <p>Signal detection system : Non-contact optical pickup</p> <p>Number of channels : 2 channels</p> <p>Frequency response : 20 Hz - 20,000 Hz</p> <p>Signaling/clock ratio : 200:1</p> <p>Power &amp; ILLUMIN. : Less than measurable limit</p> <p><b>Radio section</b></p> <p>Frequency range : FM: 87.5 - 108 MHz AM: 530 - 1,710 kHz</p> <p>Antennas : Telescopic antenna for FM Ferrite core antenna for AM</p> <p><b>Turntable section</b></p> <p>Track system : 4-track 2-channel stereo</p> <p>Motor : Electric power from DC</p> <p>Heads : Hard permanent head for recording/playback, 2 gap ferrite head for erasure (Combination head)</p> <p>Frequency response : 60 - 14,000 Hz (with Co2 tape)</p> <p>Wow &amp; flutter : 0.15% (WORMS) Fast wind time : Approx. 150 sec (C-60 cassette)</p> <p><b>(CD Player Section)</b></p> <p>• El reproductor de CD no funciona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está el CD insertado?</li> <li>• ¿Está el CD sucio?</li> <li>• ¿Hay condensación en la lente? (Ver "Limpieza de la lente" arriba.)</li> <li>• ¿Está el CD rayado?</li> </ul> <p>• ¿Hay condensación en la lente?</p> <p>• ¿Cuando la operación se para?</p> <p>• ¿Coloque la alimentación en espera y en ON otra vez.</p> <p>• El sonido de reproducción tiene un nivel muy bajo.</p> <p>• ¿Está la caja sucia?</p> <p>• Se han extraído las lengüetas de seguridad del cassette?</p>	<p><b>Section lecteur CD</b></p> <p>Type : Lecteur de disque compactos</p> <p>Detection de signal : Capteur optique sans contact</p> <p>Nombre de canaux : 2 canaux</p> <p>Réponse en fréquence : 20 Hz à 20,000 Hz</p> <p>Rapport signal/bruit : 20 dB</p> <p>Plage et scintillement : Inférieur à la limite mesurable</p> <p><b>Section radio</b></p> <p>Gamme de fréquences : FM: 87.5 à 108 MHz AM: 530 à 1,710 kHz</p> <p>Antennes : Antena telescópica para FM Antena bobinada para AM</p> <p><b>Section platine à cassette</b></p> <p>Système de piste : 4 pistas, 2 canales estereofónicos</p> <p>Motor : Motor CC controlado electrónicamente para el cinturón</p> <p>Cabezales : Cinta de aleación metálica dura para grabación y reproducción.</p> <p>Tiempo de bobinado : 2 segundos para bobinado (Cabeza combinada)</p> <p>Resposta de frequência : 60 - 14,000 Hz (con cinta de Co2)</p> <p>Flutuação e sinal : 0.15% (WORMS)</p> <p>Tempo de bobinado rápido : 150 seg. aprox. (cassette C-60)</p> <p><b>Response en fréquence</b></p> <p>• Le disque est-il rayé?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y-a-t-il de la condensation sur la lentille?</li> <li>• Le disque est-il sale?</li> <li>• Y-a-t-il de la condensation sur la lentille? Voir "Nettoyage de la lentille," qui ci-dessus.</li> <li>• Une certaine portion du disque n'est pas lue correctement.</li> </ul> <p>• La tête est-elle sale?</p> <p>• L'opération s'arrête.</p> <p>• Couper l'alimentation en attente puis la remettre en marche.</p> <p>• L'enregistrement à cassette est à un niveau très bas.</p> <p>• La tête est-elle sale?</p> <p>• La touche ONE TOUCH REC ne fonctionne pas.</p> <p>• Les languettes de sécurité de la cassette sont-elles brisées?</p>

# Disassembly method

<Main Body>

## ■ Removing the Side Grilles

(See Fig.1 and 2)

1. Remove the six A screws attaching the side grille on the left side of the body and pull out the side grille from the body.
2. Similarly, remove the side grille on the right side.




Fig.1




Fig.2

## ■ Removing the Front Cabinet Assembly and the Rear Cabinet Assembly (See Fig.3)

- Prior to performing the following procedure, remove the right and left side grilles.

1. Remove the battery cover on the back of the body.
2. Remove the eight B screws on the back of the body and detach the front cabinet assembly and the rear cabinet assembly. The connector connected to the speaker terminal on the front cabinet assembly comes off.

Attention: When reassembling, make sure that connector CN633 on the rear cabinet is connected to the speaker terminal on the front cabinet.




Fig.3

## ■ Removing the Cassette Mechanism Assembly

(See Fig.4 and 5)

- Prior to performing the following procedure, remove the right and left side grilles and the front cabinet assembly.

- Disconnect the card wires from connector CN405 and CN406 on the microcomputer board located on the underside of the CD unit of the rear cabinet assembly.
- Remove the four C screws attaching the cassette mechanism assembly.

## ■ Removing the CD Unit Assembly

(See Fig.6 to 8)

※ The CD unit assembly cannot be removed if the cassette mechanism assembly has not been removed.

- Prior to performing the following procedure, remove the right and left side grilles, the front cabinet assembly and the cassette mechanism assembly.

- Remove the cassette chassis (See Fig.6).
- Disconnect the card wires from connector CN631 and CN632 on the amplifier board.
- Disconnect the card wires from connector CN403 on the microcomputer board.
- Remove the two D screws attaching the CD mechanism assembly on the back of the rear cabinet (See Fig.8).
- Pull out the CD unit assembly toward the front.




Fig.4




Fig.5




Fig.7




Fig.6




Fig.8

## ■ Removing the Tuner Board (See Fig.9)

- Prior to performing the following procedure, remove the right and left side grilles, the front cabinet assembly.

  - Disconnect the card wire from connector CN403 on the microcomputer board.
  - Remove the screw E attaching the tuner board holder and pull out the tuner board holder together with the tuner board. Disconnect the antenna wire from TP1.




Fig.9

## ■ Remove the Power Transformer Assembly (See Fig.10)

- Prior to performing the following procedure, remove the right and left side grilles, the front cabinet assembly, the cassette mechanism assembly and the cassette chassis.

  - Disconnect the harness from connector CN192 and CN193 on the power supply board respectively.
  - Remove the four F screws attaching the power transformer assembly.




Fig.10

## ■ Remove the Amplifier Board, the Power Supply Board and the Battery Board (See Fig.11)

- Prior to performing the following procedure, remove the right and left side grilles, the front cabinet assembly, the cassette mechanism assembly, the cassette chassis and the CD unit assembly.

  - Disconnect the card wire from connector CN631 and CN632 on the amplifier board respectively.
  - Disconnect the 5pin harness from connector CN191 on the power supply board.
  - Remove the two G screws and the one H screw attaching the amplifier board.
  - Disconnect the harness from connector CN192 and CN193 on the power supply board respectively.
  - Remove the two I screws attaching the power supply board.
  - Pull out the battery board.




Fig.11

## &lt;CD Unit Assembly&gt;

**■ Removing the Microcomputer Board**

(See Fig.12 and 13)

1. Disconnect the card wire from connector CN251 and CN252 on the key switch board on the front side of the CD unit assembly.
2. Remove the four J screws attaching the microcomputer board on the underside of the CD unit assembly.
3. Disconnect the card wire or the harness from connector CN601, CN602 and CN907 on the microcomputer board respectively.




Fig.12




Fig.13

**■ Removing the Key Switch Board**

(See Fig.14 and 15)

- Prior to performing the following procedure, remove the microcomputer board.

1. Release the four tabs a fixing the right and left function buttons and the three tabs b by the key switch board.

Push tabs a and b in the directions of the arrows carefully not to damage the function buttons

2. Remove the six K screws attaching the key switch board.

3. Pull out the key switch board from two tabs c.




Fig.14




Fig.15

## ■ Removing the CD Door Switch Board

(See Fig.16)

- Prior to performing the following procedure, remove the microcomputer board.

- Release the two tabs d fixing the CD door switch board on the back of the CD case.

## ■ Removing the CD Mechanism Assembly

(See Fig.16)

- Prior to performing the following procedure, remove the microcomputer board.

- Remove the four L screws attaching the CD mechanism holder on the back of the CD case.
- Remove the CD mechanism holder, the CD cushion and the CD mechanism Assembly respectively.

## ■ Removing the Pickup Assembly

(See Fig.17 to 19)

- Prior to performing the following procedure, remove the CD mechanism assembly.

- Remove the four M screws attaching the pickup cover.
- Push the shaft stopper by the turn table in the direction of the arrow and pull out the shaft. The pickup assembly comes off.




Fig.18

<Front Cabinet Assembly>

## ■ Removing the Speakers (See Fig.20)

- Prior to performing the following procedure, remove the front cabinet assembly and the rear cabinet assembly.
- Remove the eight N screws attaching the right and left speakers on the inside of the front cabinet assembly.
- Remove the screw O attaching the speaker terminal.




Fig.16




Fig.17




Fig.19




Fig.20

## &lt;&lt;Cassette Mechanism Section&gt;&gt;

**■ Removing the Playback/Recording & Eraser Head**  
( See Figs. 1 and 2 )

1. While shifting the trigger arms seen on the right side of the head mount in the arrow direction, turn the flywheel R in counterclockwise direction until the head mount has gone out with a click (See Fig. 1).
2. When the flywheel R is rotated in counterclockwise direction, the Playback/Recording & Eraser head will be turned in counterclockwise direction from the position in Fig. 2 to that in Fig. 3.
3. At this position, disconnect the flexible P.C. board (outgoing from the Playback/Recording & Eraser head) from the connector CN31 on the head amplifier & mechanism control P.C. board.
4. After dismounting the FPC holder, remove the flexible P.C. board.
5. Remove the flexible P.C. board from the chassis base.
6. Remove the spring Afro behind the Playback/Recording & Eraser head.
7. Loosen the reversing azimuth screw retaining the Playback /Recording & Eraser head.
8. Take out the Playback/Recording & Eraser head from the front of the head mount.
9. The Playback/Recording & Eraser head should also be removed similarly according to Steps 1 ~ 8 above.




Fig. 1




Fig. 2

**■ Reassembling the Playback/Recording & Eraser Head**

1. Reassemble the playback head from the front of the head mount to the position as shown in Fig. 3.
2. Fix the reversing azimuth screw.
3. Set the spring "a" from behind the Playback/Recording & Eraser head.
4. Attach the flexible P.C. board to the chassis base, and fix it with the FPC holder as shown in Fig. 3.
5. The Playback/Recording & Eraser head should also be reassembled similarly to Step 1 ~ 4 above.




Fig. 3

## ■ Removing the Head amplifier & Mechanism control P.C. board

(See Fig. 4)

1. Remove the cassette mechanism assembly.
2. After turning over the cassette mechanism assembly, remove the three screws "1" retaining the head amplifier & mechanism control P.C. board.
3. Disconnect the connector CN32 on the P.C. board including the connector CN 1 on the reel pulse P.C. board.
4. When necessary, remove the 4 pin parallel wire soldered to the main motor.




Fig. 4

## ■ Removing the Main Motor Assembly

(See Fig. 4~6)

1. Remove the two screws "2" retaining the main motor assembly (See Fig. 4, 4a).
2. While raising the main motor, remove the capstan belt from the motor pulley (See Fig. 4a).

**Caution 1:** Be sure to handle the capstan belt so carefully that this belt will not be stained by grease and other foreign matter. Moreover, this belt should be hanged while referring to the capstan belt hanging method in Fig. 5, 6.




Fig. 4a




Fig. 5




Fig. 6

## ■ Removing the Flywheel

(See Figs. 7 and 8)

1. Remove the head amplifier & mechanism control P.C. board.
2. Remove the main motor assembly.
3. After turning over the cassette mechanism, remove the slit washers "b" and "c" fixing the capstan shafts R and L, and pull out the flywheel R and L respectively from behind the cassette mechanism.





Fig.7

## ■ Removing the Reel Pulse P.C. board and Solenoid

(See Fig. 9)

1. Remove the five pails "d"~"h" reattaining the reel pulse P.C. board.
2. From the surface of the reel pulse P.C. board parts, remove the two pawls "i" and "j" retaining the solenoid.





Fig. 9

## Flow of functional operation until TOC read



## Maintenance of laser pickup


### (1) Cleaning the pick up lens

Befor you replace the pick up, please try to clean the lens with a alcohol soaked cotton swab.

### (2) Life of the laser diode (Fig.1)

When the life of the laser diode has expired, the following symptoms wil appear.

- (1) The level of RF output (EFM output:amplitude of eye pattern) will below.



(Fig.1)

### (3) Semi-fixed resistor on the APC PC board

The semi-fixed resistor on the APC printed circuit board which is attached to the pickup is used to adjust the laser power. Since this adjustment should be performed to match the characteristics of the whole optical block, do not touch the semi-fixed resistor.

If the laser power is lower than the specified value, the laser diode is almost worn out, and the laser pickup should be replaced.

If the semi-fixed resistor is adjusted while the pickup is functioning normally, the laser pickup may be damaged due to excessive current.

## Replacement of laser pickup

Turn off the power switch and,disconnect the power cord from the ac outlet.

Replace the pickup with a normal one.(Refer to " Pickup Removal" on the previous page)

Plug the power cord in, and turn the power on. At this time, check that the laser emits for about 3seconds and the objective lens moves up and down.  
Note: Do not observe the laser beam directly.

Play a disc.

Check the eye-pattern at TP1.

Finish.

# Adjusting procedure

## ■ Measuring devices necessary for adjustment

1. Low-frequency oscillator

It must have the ability to output  $600\ \Omega$  from 0 dBs at an oscillation frequency of 20 Hz—50 Hz.

2. Attenuator impedance:  $600\ \Omega$

3. Electronic voltmeter

4. Distortion meter

5. Frequency counter

6. Wow and flutter meter

7. Test tapes

VT-712: tape speed and rotational distortion (3 kHz)

VT-724: standard level (1 kHz)

VT-703: head angle adjustment (10 kHz),  
or use VT-73

VT-739: reproduction of frequency characteristics  
(1 kHz, 63 Hz, 10 kHz)

8. Blank tape

Type I : AC-225 (TDK-AD)

Type II : AC-514 (TDK-SA)

9. Torque gauge: Tension gauge for playback,  
fast-forward and rewind.

FWD (TW211A), REW (TW212A)  
and FF/REW (TW2231A)

## ■ Specifications for measurement

Power supply voltage ..... AC 100 V (50/60 Hz)

Standard output ..... Speaker: 0.775 V/ $4\ \Omega$   
Headphone: 0.245V/32

Standard frequency and input level  
..... 1 kHz: AUX: -8 dBs

Input level for reproduction of recording characteristics  
..... AUX: -28 dBs

Measuring output terminal ..... Speaker: CN633

Load resistance .....  $4\ \Omega$

## ■ Radio input signal

AM frequency ..... 400 Hz

Degree of modulation in AM band ..... 30%

FM frequency ..... 400 Hz

Frequency deviation in FM band ..... 22.5 kHz

## ■ Tuner section

Voltage input to the tuner ..... +B: DC 5.7 V

VT: DC 12 V

Standard measuring output ..... 26.1 mV (0.28 V) / $3\ \Omega$

Input locations ..... AM: standard loop antenna

FM: TP1 (hot) and TP2 (GND)

## ■ Standard settings for measuring volume

Sound ..... OFF

Effective hyper bass ..... OFF

Volume adjustment ..... VOL. 23

## Precautions for measuring

1. Input 30 pF and  $33\ k\Omega$  to the IF sweeper output and  $0.082\ \mu F$  and  $100\ k\Omega$  to the sweeper input, respectively.

2. Lower the output level of the IF sweeper as much as possible in the adjustable range.

3. The IF sweeper needs no adjustment as it is a fixed component.

4. It is not necessary to perform any kind of adjustment on the MPX, as a ceramic oscillator is used for measuring.

5. FM tracking adjustment is not necessary as a fixed coil is used.

6. The grounding circuit is separate from the input and output. Therefore, be sure to connect to ground carefully when measuring both the input and output voltages simultaneously using 2 channels of the electronic voltmeter.


7. The speaker's minus terminal cannot be connected to ground when using a BTL format amplifier. Therefore, do not connect any type of ground wire to this terminal. The OTL format is used with this system.

8. Use a large wire to connect to the dummy impedance generator when measuring the output.


9. Be sure to use a band pass filter (DV-12) when using mixed tape.

## Location of parts to be adjusted


### ■Cassette handling mechanism



### ■Cassette handling mechanism (reverse side)



### ■Location of parts to be adjusted



## ■ Adjustment of cassette handling mechanism

Items	Condition	Method for adjustment and confirmation	Standard value	Parts to be adjusted
Confirmation of head angle	Test tape: VT-703 (10 kHz) Measuring output terminal: Speaker terminal, speaker (R) (Load resistance: $4\Omega$ ), headphone terminal	(1) Play back the VT-703 test tape. (2) Adjust the head azimuth screws so that the tape playback mechanism records the maximum output level in both the fast-forward and rewind direction. (3) In all cases, both the fast-forward and rewind direction should be adjusted using head azimuth screws.	Maximum output	Adjust the head azimuth screws when changing the head.
Confirmation of tape speed	Test tape: VT-712 (3 kHz) Measuring output terminal: Headphone terminal	Adjust VR37 so that the frequency counter records $3,015 \text{ Hz} \pm 15 \text{ Hz}$ when playing back the end of the VT-712 test tape (3 kHz) in the fast-forward direction.	Tape speed of cassette deck: $3,015 \text{ Hz} \pm 15 \text{ Hz}$	VR37

## ■ Items to be confirmed and standard values

Items	Condition	Method for adjustment and confirmation	Standard value	Parts to be adjusted
Difference in speed between fast-forward and rewind	Test tape: VT-712 (3 kHz) Measuring output terminal: Speaker terminal, speaker (R) (Load resistance: $4\Omega$ ), headphone terminal	The difference between fast-forward and rewind should be less than 60 Hz on the frequency counter when playing back the beginning of the VT-712 test tape (3 kHz) in both directions.	Less than 60 Hz	Should be confirmed when changing the motor.
Wow and flutter	Test tape: VT-712 (3 kHz) Measuring output terminal: Headphone terminal	Wow and flutter should be recorded at less than 0.25% (WRMS) when playing back the VT-712 test tape (3 kHz) in the fast-forward direction.	Less than 0.25% (WRMS)	

## ■ Electronic performance

Items	Condition	Method for adjustment and confirmation	Standard value	Parts to be adjusted
Confirmation of output	Measuring output terminal: CN34-5 or 7-terminal preamp base Test tape: VT-724	Confirm that the output from the CN34-5 or 7-terminal preamp base connector is $-25 \text{ dBs} \pm 3 \text{ dB}$ when playing back the VT-724 test tape. Reference value: The output from the headphone terminal is $-7 \text{ dB} \pm 4 \text{ dB}$ .	Output of CN34-5 terminal: $-25 \text{ dBs} \pm 3 \text{ dB}$ Difference between Lch and Rch: within 3 dB	
Confirmation of reproduction of frequency characteristic s	Measuring output terminal: Headphone terminal Test tape: VT-739	Confirm that the 10 kHz reproduction level is $-1 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB}$ compared to the 1 kHz reproduction level when playing back the VT-739 test tape.	Difference between 10 kHz and 1 kHz should be $-1 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB}$ .	
Recording bias frequency	Fast-forward or rewind direction: Test tape: TYPE II (AC-514) Measuring terminal: Bias TP on the base	Switch the bias (beat cut switch) between 1 and 2 to confirm that the frequency changes. Load the test tape (AC-514 for TYPE II) into the mechanism and preset it to the record-pause mode. Confirm that the bias TP frequency on the base is $100 \text{ kHz} \pm 6 \text{ kHz}$ .	$100 \text{ kHz} \pm 6 \text{ kHz}$	

## ■ Standard values for confirmation of electronic performance

Items	Condition	Method for adjustment and confirmation	Standard value	Parts to be adjusted
Erasing current (standard and reference value)	Fast-forward and rewind direction: • Recording mode • AC-514 for TYPE II, AC-225 for TYPE I Measuring terminal: Both erase head terminals	Load the test tape (AC-514 for TYPE II, AC-225 for TYPE I) into the tape playback mechanism and preset it to the record-pause mode. After setting it to the recording mode, send 1 M in series to the erase head and measure the erasing current from both erase head terminals.	TYPE II: 110 mA TYPE I: 75 mA	
Adjustment of reproduction of frequency characteristics	Standard frequencies: 1 kHz and 10 kHz (REF: -20 dB) Test tape: TYPE II: AC-514 Measuring input terminal: OSC IN	Load the test tape (AC-514 for TYPE II, AC-225 for TYPE I) into the tape playback mechanism and preset it to the record-pause mode. Input the standard value of -20 dB and the standard frequencies of 1 kHz and 10 kHz repeatedly to the microphone input from the transmitter in the recording mode. Adjust VR31 for Lch and VR32 for Rch so that the difference in level between 10 kHz and 1 kHz is -1 dB±5 dB. Repeat the above for TYPE I and confirm that the difference in level is -1 dB±5 dB.	Difference in output between 1 kHz and 10 kHz: -1 dB±5 dB	Lch: VR31 Rch: VR32

### (U version only)

Sensitivity of reproduction of microphone mixing	Microphone input terminal: 1 kHz, -65 dB Test tape: VT-724	Based on the reproduction level of the VT-724 test tape, confirm that the microphone level is 0 dBs±3 dB when a 1 kHz, 65 dBs signal is input. (The mixing volume and sound volume should be at maximum.)	0 dBs±3 dB (Based on the reproduction level of the VT-724)	
--	---	--	---	--


# Description of major ICs

## ■LC72136N(IC2):PLL Frequency synthesizer

### 1. Layout

XT	1	22	XT
FM/AM	2	21	GND
CE	3	20	LPFOUT
DI	4	19	LPFIN
CLOCK	5	18	PD
DO	6	17	VCC
FM/ST/VCO	7	16	FMIN
AM/FM	8	15	AMIN
	9	14	
	10	13	IFCONT
SDIN	11	12	IFIN

### 2. Block



### 3. Function


Pin No.	Symbol	I/O	Function	Pin No.	Symbol	I/O	Function
1	XT	I	X'tal oscillator connect (75kHz)	12	IFIN	I	IF counter signal input
2	FM/AM	O	LOW:FM mode	13	IFCONT	O	IF signal output
3	CE	I	When data output/input for 4pin(input) and 6pin(output): H	14		-	Not use
4	DI	I	Input for receive the sirisl data from controller	15	AMIN	I	AM Local OSC signal output
5	CLOCK	I	Sync signal input use	16	FMIN	I	FM Local OSC signal input
6	DO	O	Data output for Controller Output port	17	VCC	-	Power supply(VDD=4.5-5.5V) When power ON:Reset circuit move
7	FM/ST/VCO	O	"Low": MW mode	18	PD	O	PLL charge pump output(H: Local OSC frequency Height than Reference frequency, L: Low Agreement: Height impedance)
8	AM/FM	O	Not use	19	LPFIN	I	Input for active lowpassfilter of PLL
9		-	Not use	20	LPFOUT	O	Output for active lowpassfilter of PLL
10		-	Input/output port	21	GND	-	Connected to GND
11	SDIN	I/O	Data input/output	22	XT	I	X'tal oscillator(75KHz)

## ■AN8806SB (IC601) : RF&Servo AMP

### 1.Terminol Layout

PD	1	36	PDAC
LD	2	35	PDBD
LDON	3	34	PDF
LDP	4	33	PDE
VCC	5	32	PDER
RF-	6	31	PDFR
RF OUT	7	30	TBAL
RF IN	8	29	FBAL
C.AGC	9	28	EF-
ARF	10	27	EF OUT
C.ENV	11	26	TE-
C.EA	12	25	TE OUT
CS BDO	13	24	CROSS
BDO	14	23	TE BPF
CS BRT	15	22	VDET
OFTR	16	21	LD OFF
/NRFDET	17	20	VREF
GND	18	19	ENV


### 2.Block Diagram




## 3. Functions

Pin No.	Symbol	I/O	Functions and operations
1	PD	I	APC amp input terminal
2	LD	O	APC amp output terminal
3	LD ON	I	APC ON/OFF control terminal
4	LDP	--	Connect to ground
5	VCC	--	Power supply
6	RF-	I	Inverse input pin for RF amp
7	RF OUT	O	RFamp output
8	RF IN	I	RF input
9	C.AGC	I/O	Connecting pin of AGC loop filter
10	ARF	O	RF output
11	C.ENV	I/O	A capacitor is connected to this terminal to detect the envelope of RF signal
12	C.EA	I/O	A capacitor is connected to this terminal to detect the envelope of RF signal
13	CS BDO	I/O	A capacitor is connected to detect the lower envelope of RF signal
14	BDO	O	BDO output pin
15	CS BRT	I/O	A capacitor is connected to detect the lower envelope of RF signal
16	OFTR	O	Of-track status signal output
17	/NRFDET	O	RF detection signal output
18	GND	--	Ground
19	ENV	O	Envelope output
20	VREF	O	Reference voltage output
21	LD OFF	--	Connect to ground
22	VDET	O	Vibration detection signal output
23	TE BPF	I	Input pin of tracking error through BPF
24	CROSS	O	Tracking error cross output
25	TE OUT	O	Tracking error signal output
26	TE-	I	Inverse input pin for tracking error amp
27	FE OUT	O	Output pin of focus error
28	FE-	I	Inverse input pin for focus error amp
29	FBAL	I	Focus balance control
30	TBAL	I	Tracking balance control
31	PDFR	I/O	F I-V amp gain control
32	PDER	I/O	E I-V amp gain control
33	PDF	I	I-V amp input
34	PDE	I	I-V amp input
35	PD BD	I	I-V amp input
36	PD AC	I	I-V amp input



## ■ BA6897FP (IC602) : 4channel driver



## ■ BA15218N (IC801/IC831) : Dual op amplifier




## ■ LA4705NA (IC631) : power amplifier



## ■ BH3852S (IC501) : E.Volume


### 1. Block diagram




### 2. Pin function

Pin No.	Pin name	I/O	Function	Pin No.	Pin name	I/O	Function
1	GND	-	Grand terminal	13	BASS	I	Terminal for bass control
2	IN1	I	Terminal for 1ch volume input	14	TRE	I	Terminal for treble control
3	NF1	I	Terminal for gain adjustment of input step amp.	15	VOL	I	Terminal for volume control
4~6	BASS1	-		16	OUT2	O	Terminal for 2ch volume output
7. 8	TRE1	-	Terminal for connection of 1ch low-frequency filter	17. 18	TRE2	-	Terminal for connection of 2ch high-frequency filter
9	OUT1	O	Terminal for connection of 1ch High frequency filter	19~21	BASS2	-	Terminal for connection of 2ch low-frequency filter
10	VCC	-	Terminal for power supply	22	NF2	I	Terminal for gain adjustment of input step amp.
11	LIVE	-	Terminal for surround control	23	IN2	I	Terminal for 2ch volume output
12	VREF	O	Terminal for reference voltage output	24	VSET	-	Terminal for filter


## ■TA78DL06S(IC390) : Regulator



## ■BA44W12ST-V5(IC310):Regulator




## ■GP1U281X(IC903) : Remocon sensor





## ■TA2008AN (IC 1): FM/AM,IF/DET

Block diagram



# Block diagrams






# Standard schematic diagrams

## ■ Tuner circuit (EE/EV version)

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
FM NO SIGNAL	0.8	0.0	70.95	35.35	3.3	0.3-85	31.51	54.63	93.91	41.43	94.45	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35		
IC2 FM 6dB STEREO	0.8	0.0	7.1	95.35	34.3	0.3-8	0.1-51	54.63	93.91	41.41	53.94	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36		
AM NC SIGNAL	0	0.0	41.35	35.35	3.3	0.4-44	91.51	54.8	0	0.1-41	23.94	45.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35		
PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
IC3 FM NO SIGNAL	2.4	0	05.25	25.23	93.93	23.1	0	03.95	34.72	65.31	0.0-0.8	0.02-6														
TR NO		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q14														
PIN NO.	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B								
AM 522KHZ NO SIGNAL	0	0.0	1	0	0.0	1.5	35.34	7.0	0.0	0.8	0	0.0	0.75	35.3	0											
AM 144KHZ NO SIGNAL	0	0.0	8	0	0.0	7.5	35.3	35.3	0	0	0	0	0.0	1.5	35.3	35.3										



Note  
VDH5232012TW  
/s/r/R523212TW


A

B

C




3-2

D



## ■ Tuner circuit (A/J version)

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IC1 FM NO SIGNAL	0	0.8	0	2.9	3.2	2.6	3.2	0	0	2.4	1.2	1.2
IC1 FM 60dB STEREO	0	0.8	0	2.9	3.1	2.5	3.1	0	0.6	2.3	1.2	1.2
IC2 AM NO SIGNAL	0	0	1.0	3.2	3.3	2.6	0	0	0.1	2.7	1.2	1.2
IC2 FM NO SIGNAL	2.2	0	0	0.2	5.4	0.2	2.2	2.0	0	0	0	0
PIN NO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC1 FM NO SIGNAL	2.0	2.2	0.7	1.1	0.8	5.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
IC1 FM 60dB STEREO	2.1	2.1	0.7	1.4	0.7	5.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
IC2 AM NO SIGNAL	0	0	0.7	1.0	0.8	5.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
IC2 FM NO SIGNAL	0.8	0	0	2.6	5.6	1.0	1.0	0.9	0	0.6		
TR NO												
Q1												
PIN NO	E	C	B									
FM NO SIGNAL	2.1	3.2	3.1									
AM NO SIGNAL	2.3	3.3	3.2									



Note  
VDH5232006TW  
/s/r/R523206TW

A


B

C

D

## NOTES

1. VOLTAGES OF THE TABLE ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER.
2. ALL RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
3. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM (Ω).
4. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF (P=pF).
5. ALL E.CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
6. ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=μH).
7. SI-DIODES (►) ARE ALL 1SS133T THAT CAN BE CHANGED TO SIMILAR DIODE SUCH AS 1SS2541 OR HSS104TJ.



→ FM RADIO SIGNAL  
→ AM RADIO SIGNAL


## ■ Tuner circuit (U/UB/US/UT/UY/UX version)


IA-9

CHANGE PARTS NAME  
OF 'L4'QQR0849-001  
→ QQR0723-001

(A2715) 1999. 5. 14 KOYAMA

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
FM NO SIGNAL	0.8	0	0.8	5.4	5.4	5.4	5.4	0	3.9	5.4	1.5	1.5	4.7	4.0	4.0	1.5	1.5	4.0	4.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
FM 60db STEREO	0.8	0	0.8	5.4	5.4	5.4	5.4	4.4	0	3.9	0	1.5	1.5	4.7	4.3	4.0	1.5	1.7	4.0	4.4	5.4	5.4	5.4	5.4
AM NO SIGNAL	0	0	0.2	5.4	5.4	5.4	5.4	0	4.5	4.7	1.5	1.5	4.9	0	0	1.5	1.3	4.0	4.5	5.4	5.4	5.4	5.4	
IC3 FM NO SIGNAL	2.1	0	0	5.3	5.3	5.3	4.0	4.0	4.1	3.2	5.4	0	4.0	1.3	0	2.7	5.4	1.0	1.0	0.8	0	2.7	0	
TR. NO.	Q3	Q4	Q5	Q6	Q16	Q17																		
PIN NO.	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B						
AM 531kHz NO SIGNAL	0	0	0.1	5.4	5.4	5.4	0	0	0.8	0	0	0.7	0	0	0.7	5.4	5.4	5.4	5.4					
SW 5.75MHz NO SIGNAL	0	0	0.8	5.4	5.4	5.4	5.4	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	5.4	5.4	5.4	5.4				





## ■ Tuner circuit(B/E/EN version)


5

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
FM NO SIGNAL	0.8	00.70.95.35.35.3	03.85.31.51.54.63.93.91.41.43.94.35.35.35.35.35.3																						
IC2 FM 60dB STEREO	0.8	00.71.95.35.34.3	03.8	01.51.54.63.93.91.41.63.94.35.35.35.35.35.3																					
AM NO SIGNAL	0	00.41.35.35.35.3	04.44.91.51.54.8	0	01.41.23.94.45.35.35.35.35.3																				
PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
IC3 FM NO SIGNAL	2.4	05.25.25.23.93.93.23.1	0	03.95.34.72.65.31.01.00.8	02.6																				
TR NO	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q14																			
PIN NO	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B							
AM 52KHz. NO SIGNAL	0	00.1	0	00.15.35.34.7	0	00.8	0	00.75.35.3	0																
AM 144KHz. NO SIGNAL	0	00.8	0	00.75.35.35.3	0	0	0	00.15.35.35.3	0																

4

TO HOD ANT

BP1 QQR0768-0012




3

TP2

FM GND

D1.2 SVC203SPA-JV



2

L7 QQL231K-221Y

X1

LC7213EN

IC2

LC7213EN

PLL

R42

47k



1

LVA10035C


Note  
VDH523205TW  
/s/r/R523205TW

A

B


C

D




TC2 QAT3725-2002  
TC3 QAT3725-3002

QFP311



## ■ CD servo circuit



### NOTES

1. VOLTMAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM (Ω).
3. ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN  $\mu$ F (F=PF).
4. ALL E. CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE ( $\mu$ F) / RATED VOLTAGE (V).

Note : VDH5231001CW  
/s/r/R523101CW


A

B


C

36

D



## ■ Cassette amplifire circuit




Note : VDH5231001PV  
R523101PV

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER  
OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL  
CONDITION MECHA STOP MODE

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, RESISTORS ARE 1/10W ±5% METAL GLAZE RESISTOR.  
ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM (Ω).  
3. ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.  
ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN MF (μF).  
4. ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN HENRY (mH).  
5. ALL POLYPROPYLENE CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (MF)/RATED VOLTAGE (V).

A B C D




→ Playback signal  
→ Recording signal

⚠ Parts are safety assurance parts.  
When replacing those parts make sure to use the specified one.

## ■System micro processor circuit (A/B/E/EE/EN/EV/J version)

5




4

3

2


1



**NOTES**

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL CONDITION — CD STOP AT AC SUPPLY VOL 20 SOUND FLAT BASS 1 ACS ON
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, RESISTORS ARE 1/8W ±5% CARBON RESISTOR ALL RESISTANCE VALUES IN  $\Omega$  (Ωm)
3. ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR ALL CAPACITANCE VALUES IN  $\mu$ F (μF)
4. ALL INDUCTANCE VALUES RE IN  $\mu$ H (μH)
5. ALL E. CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (F) / RATED VOLTAGE (V)
6. ALL DIODES ARE 1SS3254-T2

Note  
VDH5232006SV  
LVS20011001A  
/s/R/R523206SV




C

3-8

D

A

B



LIST		
R9095	R9099	
J	ND USE	10K
E/B/EN	10K	OPEN
EE/EV	100K	39K
A	68K	100K

D


E

F

G


H

## ■ System microprocessor circuit (U/UB/US/UT/UY/UX version)



Note  
VDH5232007SV  
LVS20011002A  
/s/B/B523207SV

Note  
VDH5232007SV  
LVS20011002A  
/s/B/B523207SV



## ■ Main amplifier circuit (A/B/E/EE/EN/EV/J/ version)




TABLE1 DIGITAL TRANSISTORS




Note  
LVS20009001A  
VDH5232006AV  
/s/R/R523206AV

NOTES: 1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL. CONDITION --- CD STOP MODE.

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM (Ω). ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN F (PF).

ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN MICRO亨. ALL CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF (CAPACITANCE, 1/F) RATED VOLTAGE (V). ALL CODES ARE 1SS254 (OR HSS104TJ OR MA165). ALL NPN TRANSISTOR ARE 2SC2785/FE/-T ALL PNP TRANSISTOR ARE 2SA1175/FE/-T

RV-B55
F1901 1. 0A/
F1902 6. 3A/
F1903 6. 3A/
F1904 6. 3A/
Y1804 Q270247



Parts are safety assurance parts.  
When replacing those parts make  
sure to use the specified one.

MAIN SIGNAL

D

E

F

G

H

## ■ Amplifire circuit (U/UB/US/UT/UY/UX version)




TABLE1 DIGITAL TRANSISTOR



Note  
vdh5232007av  
LVS20009002a  
/s/R/R523207AV

**NOTES**

- VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLTMETER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL CONDITION → CD STOP MODE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESISTORS ARE 1/8W ±5% CARBON RESISTOR.  
ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM (Ω).
- ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.  
ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN F (PF/PF).


ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN H (mH).  
ALL E-CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (F) × RATED VOLTAGE (V).  
ALL DIODES ARE 1SS254 (OR HS104T).  
ALL NPN TRANSISTOR ARE 2SC2785/EF/-1.  
ALL PNP TRANSISTOR ARE 2SA1175/HF/-1.

A

B

C

D




Parts are safety assurance parts.  
When replacing those parts make  
sure to use the specified one.


E VALUES ARE  $\text{IN } \mu\text{H/mm/m}$ .  
DGS ARE SHOWN IN THE FORM  
DE (V-RATED VOLTAGE (V))  
E SSS25.4 (OR HSS104-U OR MA165)  
ISTOR AFE 2SC2765/VE/-T  
ISTOR AFE 2SA1175/VE/-T

# Printed circuit boards

## ■ Main board



◆Main board



D

E


F

G


H

## ■ System control board Block No. 0 1


### ◆ Lamp board



### ◆ CD Door switch board



### ◆ System control bo...



A



B

C

D

◆ Key switch board

control board




E

F

G

3-13

## ■ Tuner board (J version only)



5

4

3

2

1

A


B

0


3-14

D

### ■ Head amplifier & mechanism board



## ■ Cassette switch board



D

E

F

---

-

ト

## PARTS LIST

[ RV-B55GY ]

[ RV-B55BU ]

[ RV-B55LTD ]

\* All printed circuit boards and its assemblies are not available as service parts.

Areas suffix

[ RV-B55GY ]

UB -----	Hong Kong
US -----	Singapore
UT -----	Taiwan
UY -----	Argentina
UX -----	Saudi Arabia
U -----	Other Area

Areas suffix

[ RV-B55BU ]

UB -----	Hong Kong
US -----	Singapore
UT -----	Taiwan
U -----	Other Area

Areas suffix

[ RV-B55LTD ]

UB -----	Hong Kong
US -----	Singapore
UT -----	Taiwan
U -----	Other Area

Color cord table

GY....Gray

BU....Blue


LT....Transparent green

### - Contents -

Exploded view of general assembly and parts list .....	4-2
CD mechanism assembly and parts list .....	4-7
Cassette mechanism assembly and parts list .....	4-8
Electrical parts list .....	4-10
Packing materials and accessories parts list .....	4-20

# Exploded view of general assembly and parts list

Block No. M 1 M M



## ■ Parts list (General assembly)


BLOCK NO. M1MM|||||

▲ REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
1	LV10160-006A	FRONT CABI ASSY		1		BU
	LV10160-009A	FRONT CABI ASSY		1		LT
4	LV10160-003A	FRONT CABI ASSY		1		GY
5	LE10010-010A	SPEAKER	L/R FOR SPK.	2		
	QYSBSF3010Z	SCREW		8		
6	VJK4520-001	LCD LENS		1		GY
	VJK4520-051	LCD LENS		1		BU
10	VJK4520-061	LCD LENS		1		LT
12	LV40715-002A	LENS	AS PAD X 1	1		
	LV40750-001A	PACKING SHEET L	PEFU(FRONT CABI	1		
13	LV40751-001A	PACKING SHEET R	PEFU(FRONT CABI	1		
14	QYSBSFG3010Z	TAP SCREW	SPK.CON+FRONT	1		
15	LV20298-001A	CASSETTE HOLDER		1		GY
	LV20298-002A	CASSETTE HOLDER		1		BU
	LV20298-003A	CASSETTE HOLDER		1		LT
16	VKZ4794-002	SPECIAL SCREW	EJECT SAFTY	3		
17	LV20299-001A	DOOR COVER		1		GY
	LV20299-002A	DOOR COVER		1		BU
	LV20299-003A	DOOR COVER		1		LT
18	LV30844-001A	EJECT SAFTY	CASS HOLDER	1		
19	LV40717-002A	DOOR LENS		1		BU
	LV40717-001A	DOOR LENS		1		GY
	LV40717-003A	DOOR LENS		1		LT
20	VKY4180-001	CASSETTE SPRING	SUS	2		
21	VYH5601-001	GEAR	POM	1		
22	LV40718-001A	EJECT KNOB	ABS	1		
23	LV40719-001A	CAM(CASS)	POM	1		
24	LV40749-001A	TENSION SPRING	CAM + DOOR COVE	1		
25	QYSBSF2610Z	SCREW	E.KNOB + CAM	1		
26	LV40721-001A	DOOR SPRING	SUS T1.0	1		
27	LV40720-001A	COLLAR (CASS)	SLIDER + D.COVE	1		
88	LV10165-001A	SIDE PROT.ASY L		1		GY
	LV10165-002A	SIDE PROT.ASY L		1		BU
	LV10165-003A	SIDE PROT.ASY L		1		LT
89	LV10166-002A	SIDE PROT.ASY R		1		BU
	LV10166-003A	SIDE PROT.ASY R		1		LT
	LV10166-001A	SIDE PROT.ASY R		1		GY
90	QYSBSF3012N	SCREW	FOR SIDE PROTEC	12		
95	WJJ0034-008A	E-SI C WIRE C-C		1		

# Exploded view of general assembly and parts list

Block No. M 1 M M

## REAR CABINET



## ■ Parts list (General assembly)

BLOCK NO. M1MM


A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	7	LV20331-001A	POWER BUTTON	PAINT X1, PAD X1	1		
	8	LV20332-001A	VOLUME BUTTON	PAINT X1, PAD X1	1		
	9	QYSBSF2610Z	SCREW	BUTTON + SW PWB	6		
	11	LV40716-002A	LED HOLDER	ABS	1		
	28	SLC-S1YPM	SLC MECHA ASS'Y		1		
	29	QYSBSF3014Z	SCREW	FOR SLC	4		
	30	LV30845-001A	HEAD SHIELD	SPTE T 0.4	1		
	31	LV10192-001A	CASS CHASSIS	MIPS	1		
	32	VYSA1R6-080	SPACER		2		
	33	-----	CD MECHA UNIT		1		
	34	VJD5410-204	PICK COVER		1		
	35	QYSDSF2006M	SCREW		4		
	36	FMYH4003-003	INSULATOR		2		
	37	FMYH4003-004	INSULATOR		2		
	38	LV40723-001A	CD MECHA HOLDER	EGC T1.0	2		
	39	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR HOLDER	4		
	40	QLD0024-002	LCD		1		
	41	LV10162-002A	CD CASE		1		
		LV10162-004A	CD CASE		1		
		LV10162-006A	CD CASE		1		
	42	LV31305-001A	SHIELD		1		
	43	QYSBSF3010Z	SCREW		4		
	44	LV40726-001A	LOCK LEVER		1		
	46	VYH4769-002SS	GEAR		1		
	47	VXL4442-001	VOLUME KNOB		1		
	49	VYSA1R6-080	SPACER		2		
	50	LV10163-006A	CD DOOR		1		
		LV10163-002A	CD DOOR		1		
		LV10163-004A	CD DOOR		1		
	51	PQ45130-7	JVC MARK	FOR CD DOOR	1		
	52	VYH3644-201	CLAMPER	FOR OPTIMA-6	1		
	53	VYH7313-003	MAGNET		1		
	54	VYH7314-001	YOKE		1		
	55	VYH7315-005	PAD		1		
	56	LV40718-001A	EJECT KNOB		1		
	57	QYSBSF2610Z	SCREW	E.KNOB + SLIDER	1		
	58	LV30846-001A	SLIDER (CD)	POM	1		
	59	LV40725-001A	TORSION SPRING	FOR SLIDER	1		
	60	LV40728-001A	COLLAR (CD)		1		
	61	LV40729-001A	3D DOOR SPRING	SUS	1		
	62	LV30847-001A	HEAT SINK(A)	AL T2.0	1		
	63	QYSBSF3012Z	SCREW	HEAT SINK(A)+PW	2		
	64	LV30848-001A	HEAT SINK(B)		1		
	65	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR AC	2		
	66	QYSBSF3012Z	SCREW	FOR POWER IC	3		
	67	QYSBSF3012Z	SCREW	H.SINK(A)+BKT.	2		
	68	LV40730-001A	HEAT SINK BKT	FOR HEAT SINK	1		
	69	QYSBSF3010Z	SCREW	REAR + H.BKT.	2		
	70	VYSA1R6-080	SPACER		1		
	71	LV30849-001A	LCD HOLDER	SPTE T0.4	1		
	72	VYH8193-002	SHEET	LCD + LCD HOLDE	1		
	73	LV10164-012A	REAR CABINET		1		
		LV10164-008A	REAR CABINET		1		
		LV10164-004A	REAR CABINET		1		

BLOCK NO. MIMMIIII

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
74	FMJA3001-00A(D)	ROD ANT ASS'Y		1		
75	VYH5012-006	TERMINAL LUG	SPTE TO .4	1		
76	QYSBSF3012Z	SCREW	TUNER HOLDER+RE	1		
77	LV41032-001A	TUNER HOLDER		1		
78	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR H.PHONES	1		
79	QYSDSP3012N	SCREW	FOR ROD ANT	1		
80	VYH8101-001	TRANS SUPPORT	POM	2		
81	QYSBSF3030Z	SCREW	FOR TRANS	4		
82	LV30225-021A	SPACER	TRANS WIRE	2		
85	VJC2016-321	BATTERY COVER		1		LT
	VJC2016-311	BATTERY COVER		1		
	VJC2016-301	BATTERY COVER		1		
86	VYH5657-001	BATTERY SPRING		1		
91	VKH3012-073	SHAFT(E)	REAR(S.BELT)	2		
92	QYSBSF3040Z	SCREW	FRONT+REAR	8		
93	QYSBSF3010Z	SCREW	CD CASE + REAR	2		
94	LV30851-007A	NAME PLATE		1	UT	
	LV30851-005A	NAME PLATE		1	UX	
	LV30851-004A	NAME PLATE		1	U,UB,US	
96	QYSBSF3014Z	SCREW		1		
97	LV41029-001A	HEAT SINK(C)		1		
98	E70306-001	HEAT SINK		1		
99	QYSBSF3010Z	SCREW		1		
100	QUQ412-1415CJ	CARD WIRE	MICON PWB-AMP P	1		
101	QUQ412-1313CJ	CARD WIRE	MICON PWB-AMP P	1		
102	QUQ412-1012DJ	CARD WIRE	C.MECHA-MICON P	1		
103	QUQ412-0914DJ	CARD WIRE	C.MECHA-MICON P	1		
104	QUQ412-0912CJ	FFC WIRE	TUNER PWB-MICON			
105	QUQ110-1508AJ	CARD WIRE	CD MECHA-CD AMP	1		
106	QJ010-060606	SIN CR C-C WIRE		1		
107	QUQC12-0606CJ	CARD WIRE	SW PWB-MICON PW	1		
108	QUQC12-1006CJ	CARD WIRE	SW PWB-MICON PW	1		
110	QQT0247-004	POWER TRANS	T1901	1		
111	QMF51E2-4R0-J1	FUSE	F1902	1		
113	QMF51E2-6R3-J1	FUSE	F1904	1		
114	QMF51E2-R80-J1	FUSE	F1901	1		
115	LV30093-043A	UT LABEL		1	UT	
	LV30093-044A	UT LABEL		1	UT	
	LV30093-043A	UT LABEL		1	UT	

# CD mechanism ass'y and parts list

## ■Grease point



A

B

C

D


## ■CD Mechanism Assembly Parts List

⚠	Item	Parts Number	Parts Name	Q'ty	Description	Area
	1	EPB-002PK	MECHA. BASE ASSY	1		
	2	OPTIMA-150S	OPTICAL PICK UP	1		
	3	E407782-001	CD SHAFT	1		
	4	E307746-001	CD RACK	1		
	5	EPB-003A	MECHA GEAR	1		
	6	SDSP2003N	SCREW	4		
	7	E406750-001	PINION GEAR	1		
	8	E75807-302	TURN TABLE	1	Use the 1CD	
		EPB309173A	TURN TABLE	1	Use the 3CD	
	9	E406784-001	FEED MOTOR	1	Use the No.11 P.C.Board	
		MDN-4RA3ETA-1	FEED MOTOR	1	Use the No.12 P.C.Board	
	10	E406783-001	SPINDLE MOTOR	1		
	11	EMW10190-001(S)	P.C.BOARD	1		
	12	EMW10190-221(S)	P.C.BOARD	1		
	13	ESB1100-005	LEAF SWITCH	1		
	14	E75832-001	SCREW	1		
	15	EMV5109-006B	CONN. TERMINAL	1		
	16	SDSF2006Z	SCREW	1		

# Cassette mechanism assembly and parts list

Block No. M 3 M M

SLC-S1YPM



## ■ Parts list (Cassette mechanism)

BLOCK NO. M3MM □□

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
1	VKS1165-00G	CHASSIS B.ASS'Y		1		
4	VKS2274-002	REEL GEAR		2		
5	VKW5286-002	B.T. SPRING		2		
6	VKS5559-001	PLAY IDLE GEAR		1		
7	VKS5597-00A	FR GEAR ASS'Y		1		
8	VKW5296-001	EARTH SPRING		1		
9	VKR4749-002	IDLE PULLEY		1		
10	VKH5786-002	SHAFT		1		
11	VKS2275-00C	HEAD MOUNT ASSY		1		
12	VKS1167-001	HEAD MOUNT BASE		1		
14	VGH0425-544	R/P&E HEAD	VKS2275-00B	1		
18	VKW5302-001	HEAD SPRING		1		
19	VKZ4730-001	SPECIAL SCREW		2		
20	VKS2277-005	DIRECTION LEVER		1		
21	VKP4233-00A	PINCH ROL. ASSY		2		
24	VKW5299-002	PIN ROL.SP.(R)		1		
25	VKW5300-002	PIN ROL.SP.(L)		1		
26	VKW5285-001	RETURN SPRING		1		
27	VKY3149-002	CASSETTE SP.		1		
28	VKM3906-002	PLAY SW LEVER		1		
29	VKS1166-003	CONTROL CAM		1		
30	VKW5279-001	HEAD BASE SP(R)		1		
31	VKW5280-001	HEAD BASE SP(L)		1		
32	VKS5603-00D	MAIN PULLEY ASY		1		
33	VKS3785-001MM	FR ARM		1		
34	VKW5284-002	SWING SPRING		1		
35	VKS2278-003	TRIGGER ARM		1		
36	VKW5301-001	FR SPRING		1		
37	VKW5266-001	ELEVATOR SPRING		1		
38	WDL214025	WASHER		1		
39	VKS3786-00G	CLUTCH ASS'Y		1		
45	VKF3205-00B	F.WHEEL ASSY(R)		1		
48	WDL183425	SLIT WASHER		1		
49	VKF3207-00B	F.WHEEL ASSY(L)		1		
52	WDL173525-6	SLIT WASHER		1		
53	VKZ3174-00A	DC SOLENOID		1		
56	VKB3000-181	CAPSTAN BELT		1		
57	MSI-SU2LWA	D.C.MOTOR ASS'Y		1		
58	VKR4761-001	MOTOR PULLEY		1		
59	QYSPSP2604Z	SCREW		2		
60	VKS5577-001	FPC HOLDER	FOR P.W.B.	1		
61	QYSBSF2608Z	T.SCREW		3		
63	QYSBSF2006Z	SCREW		1		

## 4-10 ■ System control board

BLOCK NO. 0111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
C 604	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 605	QEIN1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C 606	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
C 607	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
C 608	QE141HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		
C 609	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR			
C 610	QFLM1HJ-273Z	M CAPACITOR	.027MF 5% 50V		
C 611	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR			
C 612	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
C 613	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR			
C 614	QEVA1HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C 615	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 616	NCS21HJ-223X	C CAPACITOR			
C 617	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 618	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR			
C 619	NCS21HJ-271X	C CAPACITOR			
C 620	NCS21HJ-470X	C CAPACITOR			
C 621	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR			
C 622	QE141EM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 623	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C 628	QDT41EM-473Z	C CAPACITOR			
C 629	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 631	QE141AM-477	E CAPACITOR	4.70MF 20% 10V		
C 632	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 651	NCS21HJ-120X	C CAPACITOR			
C 652	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR			
C 653	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 655	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR			
C 661	NCS21HJ-471X	C CAPACITOR			
C 662	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 663	QFLM1HJ-223Z	M CAPACITOR	.022MF 5% 50V		
C 664	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 665	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C 671	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR			
C 672	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR			
C 673	QTE1A28-227Z	E CAPACITOR			
C 674	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 675	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
C 691	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 692	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 693	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 694	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 698	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
CN251	QGF1205C1-10	CONNECTOR			
CN252	QGF1205C1-06	CONNECTOR			
CN403	QGF1205C1-09	CONNECTOR			
CN405	QGF1205F1-10	CONNECTOR			
CN406	QGF1205F1-09	CONNECTOR			
CN407	QGF1205F1-13	CONNECTOR			
CN408	QGF1205F1-14	CONNECTOR			
CN601	QGF1008F1-15	21-41 CONNECTOR TO RF			
CN602	QGA2001C1-06	6P PLUG ASSY			
CN901	QGF1205F1-10	CONNECTOR			
CN902	QGF1205F1-06	CONNECTOR			
CN907	QGA2501C1-02	2P CONNECTOR			

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	PARTS NAME	PARTS NO.	SUFFIX
C 22501	QER61AM-226Z	E CAPACITOR	22MF 20% 10V			E CAPACITOR	C2502	QER41CM-476
C 22502	QER41CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V			E CAPACITOR	C3361	QER41AM-107
C 22503	QER41CM-475	E CAPACITOR	100MF 20% 10V			E CAPACITOR	C3572	QER41CM-476
C 22504	QER41AM-100X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			C CAPACITOR	C4142	NCS21HJ-100X
C 22505	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V			E CAPACITOR	C4143	QER41EM-475
C 22506	QTE1V06-106Z	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4144	QTE1V06-106Z
C 22507	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4151	NCS21HJ-100X
C 22508	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4242	NCS21HJ-100X
C 22509	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4243	QER41EM-475
C 22510	QTE1V06-106Z	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4244	QTE1V06-106Z
C 22511	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4251	NCS21HJ-681X
C 22512	QER41CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V			E CAPACITOR	C4341	QER41CM-476
C 22513	QER61CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V			E CAPACITOR	C4342	QER61CM-107Z
C 22514	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			C CAPACITOR	C4343	NCS21HJ-151X
C 22515	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V			E CAPACITOR	C4344	QER41EM-475
C 22516	QET41HM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7351	QET41HM-226
C 22517	QET41HM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7352	QET41HM-226
C 22518	NCS21HJ-390X	C CAPACITOR	3.3MF 20% 50V			C CAPACITOR	C7353	NCS21HJ-390X
C 22519	QET1N1M-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7354	QET1N1M-335Z
C 22520	QER61HM-474Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7355	QER61HM-474Z
C 22521	QET1N1M-336Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7356	QET1N1M-336Z
C 22522	QET1N1M-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7357	QET1N1M-335Z
C 22523	QET41HM-475	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V			E CAPACITOR	C7358	QET41HM-475
C 22524	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 20V			C CAPACITOR	C9001	NCS21HJ-220X
C 22525	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 20V			C CAPACITOR	C9002	NCS21HJ-220X
C 22526	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 20V			C CAPACITOR	C9003	NCS21HJ-151X
C 22527	QNCB21HJ-471X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9004	QNCB21HJ-471X
C 22528	NCS21HJ-240X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9005	NCS21HJ-240X
C 22529	NCS21HJ-240X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9006	NCS21HJ-240X
C 22530	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9007	NCS21HJ-360X
C 22531	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9008	NCS21HJ-360X
C 22532	NCS21HJ-103X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9009	NCB21HK-103X
C 22533	NCS21HJ-103X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9011	NCB21HK-103X
C 22534	QER61HM-226Z	E CAPACITOR				E CAPACITOR	C9012	QER61HM-226Z
C 22535	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9013	NCS21HJ-151X
C 22536	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9015	NCS21HJ-151X
C 22537	QER61HM-106Z	E CAPACITOR				E CAPACITOR	C9016	NCS21HJ-151X
C 22538	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9017	NCS21HJ-151X
C 22539	QER61AM-107Z	E CAPACITOR				E CAPACITOR	C9018	QER61AM-107Z
C 22540	QER61HM-106Z	E CAPACITOR				E CAPACITOR	C9019	QER61HM-106Z
C 22541	QER61HM-106Z	E CAPACITOR				E CAPACITOR	C9020	QER61HM-106Z
C 22542	QER61HM-106Z	E CAPACITOR				E CAPACITOR	C9021	QER61HM-106Z
C 22543	NCS21HJ-103X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9022	NCS21HJ-103X
C 22544	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9023	NCS21HJ-151X
C 22545	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9024	NCS21HJ-101X
C 22546	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9025	NCS21HJ-151X
C 22547	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9026	NCS21HJ-151X
C 22548	NCS21HJ-680X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9027	NCS21HJ-680X
C 22549	NCB21HK-103X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9031	NCB21HK-103X
C 22550	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9034	NCS21HJ-151X
C 22551	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				C CAPACITOR	C9035	NCS21HJ-151X

## BLOCK NO. 01111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 01111111	REMARKS	PARTS NAME	PARTS NO.	REF.	A
C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				G4101	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M			
C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				G4102	2SD5964/-X	TRANSISTOR 1/M			
C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				G4201	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M			
C9039	NCB21HK-103X	C CAPACITOR				G4202	2SD5964/-X	TRANSISTOR			
C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR				G4301	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			
D 661	ISSI33-T2	DIODE				G7351	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			
D2502	SLR-342VUR-T15	LED 1 M	STAND-BY LED			G7352	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR	CHIP TR.C.M		
D2504	SLR-342MG-T15	LED 1 M	ACS IND (GR)			G7353	2SA1037AK/RS/-X	TRANSISTOR			
D2505	ISSI33-T2	DIODE	AHB ON/OFF(R)			G7354	UN2216-X	TRANSISTOR			
D2506	SLR-342VUR-T15	LED 1 M				G9001	2SC2271/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK		
D2507	ISSI33-T2	DIODE				G9002	2SC2271/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK		
D3361	ISSI33-T2	DIODE				G9003	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR	CHIP TR.C.M		
D3362	MT213.9B-T2	2 DIODE				G9006	2SA1037AK/RS/-X	TRANSISTOR			
D3363	ISSI33-T2	DIODE				G9010	UN2210-X	TRANSISTOR			
D4301	ISSI33-T2	DIODE				G9011	UN2210-X	TRANSISTOR			
D4302	ISSI33-T2	DIODE				G9013	UN2210-X	TRANSISTOR			
D7351	ISSI33-T2	DIODE				R 601	NRSA02J-123X	MG RESISTOR			
D7352	ISSI33-T2	DIODE				R 603	NRSA02J-125X	MG RESISTOR			
D7353	ISSI33-T2	DIODE				R 605	NRSA02J-134X	MG RESISTOR			
D9001	MT213-T2	ZENER DIODE				R 606	NRSA02J-913X	MG RESISTOR			
D9002	M72J5.1C-T2	S-B-DIODE				R 607	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
D9006	MA700A-T2	SIN CL C-B WIRE				R 609	NRSA02J-114X	MG RESISTOR			
FW401	GU005-021002	SIN CR B-B WIRE				R 610	NRSA02J-154X	MG RESISTOR			
FW401	QJL007-021002	IC HOLDER	FOR MICON			R 612	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
ICH01	VH7237-002	IC ADDER				R 613	NRSA02J-121X	MG RESISTOR			
IC401	BA15218F-XE	IC RF AMP				R 614	NRSA02J-100X	MG RESISTOR			
IC601	AM8806SB-W	IC C.M				R 615	NRSA02J-120X	MG RESISTOR			
IC603	MN35510	IC 1CHIP PROCESSER				R 616	NRSA02J-910X	MG RESISTOR			
IC751	BA15218F-XE	IC SYSTEM MICON				R 621	NRSA02J-330X	MG RESISTOR			
IC901	MN171603BJ	IC				R 622	NRSA02J-330X	MG RESISTOR			
IC902	IC-PST9131-T	IR DETECT UNIT	AUX			R 623	NRSA02J-330X	MG RESISTOR			
IC903	GPU281X	JACK				R 631	NRSA02J-331X	MG RESISTOR			
J4301	QNS0047-001	JACK				R 632	NRSA02J-101X	MG RESISTOR			
J7351	QNS0043-001	JACK				R 633	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
K 699	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 641	NRSA02J-563X	MG RESISTOR			
K9001	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 642	NRSA02J-123X	MG RESISTOR			
L4351	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 643	NRSA02J-822X	MG RESISTOR			
L4352	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 644	NRSA02J-223X	MG RESISTOR			
L4353	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 645	NRSA02J-223X	MG RESISTOR			
L4354	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 646	NRSA02J-182X	MG RESISTOR			
L4355	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 647	NRSA02J-562X	MG RESISTOR			
L4356	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 651	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
L9001	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 652	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
L9002	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 653	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
PL 1	QLL0051-002	LAMP				R 654	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
Q 601	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 655	NRSA02J-471X	MG RESISTOR			
Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 659	NRSA02J-471X	MG RESISTOR			
Q2501	DTA124XKA-X	CHIP D.T.R.C.M				R 661	NRSA02J-104X	MG RESISTOR			
Q2504	UN2210-X	TRANSISTOR				R 662	NRSA02J-155X	MG RESISTOR			
Q2505	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				R 663	NRSA02J-124X	MG RESISTOR			
Q2506	DT124TKA-X	TRANSISTOR				R 664	NRSA02J-471X	MG RESISTOR			
Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M	TUNER SW			R 666	NRSA02J-220X	MG RESISTOR			
Q3362	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 671	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR				R 672	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
Q3572	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2501	NRS181J-271X	MG RESISTOR			

## BLOCK NO. 01111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 01111111	REMARKS	PARTS NAME	PARTS NO.	REF.	A
C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				G4101	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M			
C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				G4102	2SD5964/-X	TRANSISTOR 1/M			
C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR				G4201	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR			
C9039	NCB21HK-103X	C CAPACITOR				G4202	2SD5964/-X	TRANSISTOR			
C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR				G4301	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			
D 661	ISSI33-T2	DIODE				G7351	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR	CHIP TR.C.M		
D2502	SLR-342VUR-T15	LED 1 M	STAND-BY LED			G7352	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			
D2504	SLR-342MG-T15	LED 1 M	ACS IND (GR)			G7353	2SA1037AK/RS/-X	TRANSISTOR	CHIP TR.C.M		
D2505	ISSI33-T2	DIODE	AHB ON/OFF(R)			G7354	UN2216-X	TRANSISTOR			
D2506	SLR-342VUR-T15	LED 1 M				G9001	2SC2271/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK		
D2507	ISSI33-T2	DIODE				G9002	2SC2271/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK		
D3361	ISSI33-T2	DIODE				G9003	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			
D3362	MT213.9B-T2	2 DIODE				G9006	2SA1037AK/RS/-X	TRANSISTOR			
D3363	ISSI33-T2	DIODE				G9010	UN2210-X	TRANSISTOR			
D4301	ISSI33-T2	DIODE				G9011	UN2210-X	TRANSISTOR			
D4302	ISSI33-T2	DIODE				G9013	UN2210-X	TRANSISTOR			
D7351	ISSI33-T2	DIODE				R 601	NRSA02J-123X	MG RESISTOR			
D7352	ISSI33-T2	DIODE				R 603	NRSA02J-125X	MG RESISTOR			
D7353	ISSI33-T2	DIODE				R 605	NRSA02J-134X	MG RESISTOR			
D9001	MT213-T2	ZENER DIODE				R 606	NRSA02J-913X	MG RESISTOR			
D9002	M72J5.1C-T2	S-B-DIODE				R 607	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
D9006	MA700A-T2	SIN CL C-B WIRE				R 609	NRSA02J-114X	MG RESISTOR			
FW401	QJL007-021002	SIN CR B-B WIRE				R 610	NRSA02J-154X	MG RESISTOR			
ICH01	VH7237-002	IC HOLDER	FOR MICON			R 612	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
IC401	BA15218F-XE	IC ADDER				R 613	NRSA02J-121X	MG RESISTOR			
IC601	AM8806SB-W	IC RF AMP				R 614	NRSA02J-100X	MG RESISTOR			
IC603	MN35510	IC 1CHIP PROCESSER				R 615	NRSA02J-120X	MG RESISTOR			
IC751	BA15218F-XE	IC SYSTEM MICON				R 616	NRSA02J-910X	MG RESISTOR			
IC901	MN171603BJ	IC				R 621	NRSA02J-330X	MG RESISTOR			
IC902	IC-PST9131-T	IR DETECT UNIT	AUX			R 622	NRSA02J-330X	MG RESISTOR			
IC903	GPU281X	JACK				R 623	NRSA02J-330X	MG RESISTOR			
J4301	QNS0047-001	JACK				R 631	NRSA02J-331X	MG RESISTOR			
J7351	QNS0043-001	JACK				R 632	NRSA02J-101X	MG RESISTOR			
K 699	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 633	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
K9001	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 641	NRSA02J-563X	MG RESISTOR			
L4351	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 642	NRSA02J-123X	MG RESISTOR			
L4352	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 643	NRSA02J-822X	MG RESISTOR			
L4353	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 644	NRSA02J-223X	MG RESISTOR			
L4354	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 645	NRSA02J-223X	MG RESISTOR			
L4355	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 646	NRSA02J-182X	MG RESISTOR			
L4356	QGR0779-0012	INDUCTOR				R 647	NRSA02J-562X	MG RESISTOR			
L9001	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 651	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
L9002	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 652	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
L9002	QGL01BK-100Z	INDUCTOR				R 653	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
PL 1	QLL0051-002	LAMP				R 654	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
Q 601	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 655	NRSA02J-471X	MG RESISTOR			
Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 659	NRSA02J-471X	MG RESISTOR			
Q2501	DTA124XKA-X	CHIP D.T.R.C.M				R 661	NRSA02J-104X	MG RESISTOR			
Q2504	UN2210-X	TRANSISTOR				R 662	NRSA02J-155X	MG RESISTOR			
Q2505	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				R 663	NRSA02J-124X	MG RESISTOR			
Q2506	DT124TKA-X	TRANSISTOR				R 664	NRSA02J-471X	MG RESISTOR			
Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M	TUNER SW			R 666	NRSA02J-220X	MG RESISTOR			
Q3362	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 671	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR				R 672	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
Q3572	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2501	NRS181J-271X	MG RESISTOR			

BLOCK NO. 01111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	BLOCK NO. 01111111	SUFFIX
	R2504	NRSA02J-101X	MG RESISTOR		R6343	NRSA02J-101X
	R2505	NRSA02J-101X	MG RESISTOR		R7351	NRS181J-101X
	R2506	NRSA02J-121X	MG RESISTOR		R7352	NRSA02J-123X
	R2507	NRSA02J-151X	MG RESISTOR		R7353	NRSA02J-123X
	R2508	NRSA02J-221X	MG RESISTOR		R7354	NRSA02J-103X
	R2509	NRSA02J-271X	MG RESISTOR		R7355	NRSA02J-222X
	R2510	NRSA02J-391X	MG RESISTOR		R7356	NRSA02J-564X
	R2511	NRSA02J-561X	MG RESISTOR		R7357	NRSA02J-104X
	R2512	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R7358	NRSA02J-102X
	R2513	NRSA02J-182X	MG RESISTOR		R7359	NRSA02J-103X
	R2514	NRSA02J-473X	MG RESISTOR		R7360	NRSA02J-103X
	R2515	NRSA02J-473X	MG RESISTOR		R7361	NRSA02J-222X
	R2516	NRS181J-473X	MG RESISTOR		R7362	NRSA02J-102X
	R2518	R223J-223X	MG RESISTOR		R7363	NRSA02J-102X
	R2520	NRSA02J-391X	MG RESISTOR		R7364	NRSA02J-103X
	R2521	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R7365	NRSA02J-473X
	R2522	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R7366	NRSA02J-104X
	R2523	NRSA02J-332X	MG RESISTOR		R9001	NRSA02J-681X
	R3361	NRSA02J-390X	MG RESISTOR		R9002	NRSA02J-681X
	R3362	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9003	NRSA02J-222X
	R3363	NRSA02J-472X	MG RESISTOR		R9004	NRSA02J-222X
	R3571	NRSA02J-472X	MG RESISTOR		R9005	NRSA02J-153X
	R3572	NRSA02J-472X	MG RESISTOR		R9006	NRSA02J-472X
	R3573	NRSA02J-683X	MG RESISTOR		R9007	NRSA02J-222X
	R4141	NRSA02J-273X	MG RESISTOR		R9009	NRSA02J-222X
	R4142	NRSA02J-224X	MG RESISTOR		R9010	NRSA02J-103X
	R4143	NRSA02J-203X	MG RESISTOR		R9011	NRSA02J-222X
	R4144	NRSA02J-124X	MG RESISTOR		R9012	NRSA02J-222X
	R4145	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9013	NRSA02J-222X
	R4149	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9014	NRSA02J-102X
	R4150	NRSA02J-823X	MG RESISTOR		R9015	NRSA02J-104X
	R4153	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		R9016	NRSA02J-224X
	R4155	NRSA02J-183X	MG RESISTOR		R9017	NRSA02J-822X
	R4158	NRSA02J-203X	MG RESISTOR		R9018	NRSA02J-822X
	R4159	NRSA02J-821X	MG RESISTOR		R9019	NRSA02J-104X
	R4160	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9020	NRSA02J-104X
	R4161	NRSA02J-273X	MG RESISTOR		R9021	NRSA02J-102X
	R4241	NRSA02J-683X	MG RESISTOR		R9022	NRSA02J-682X
	R4242	NRSA02J-273X	MG RESISTOR		R9023	NRSA02J-103X
	R4243	NRSA02J-224X	MG RESISTOR		R9024	NRSA02J-103X
	R4244	NRSA02J-203X	MG RESISTOR		R9025	NRSA02J-103X
	R4245	NRSA02J-124X	MG RESISTOR		R9026	NRSA02J-102X
	R4249	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9027	NRSA02J-103X
	R4250	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9028	NRSA02J-102X
	R4251	NRSA02J-823X	MG RESISTOR		R9029	NRSA02J-102X
	R4253	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		R9030	NRSA02J-102X
	R4255	NRSA02J-183X	MG RESISTOR		R9031	NRSA02J-102X
	R4258	NRSA02J-203X	MG RESISTOR		R9032	NRSA02J-103X
	R4259	NRSA02J-821X	MG RESISTOR		R9033	NRSA02J-102X
	R4260	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		R9034	NRSA02J-103X
	R4261	NRSA02J-273X	MG RESISTOR		R9035	NRSA02J-104X
	R4301	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		R9036	NRSA02J-102X
	R4341	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		R9037	NRSA02J-102X
	R4342	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		R9038	NRSA02J-103X

## ■ Main board

BLOCK NO. 0211111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
BS 1	VH5483-001	BATTERY SPRING	FOR UM-1		
BS 2	VH7199-001	BATTERY SPRING	FOR UM-3		
CN191	QGA2501C1-05	SP CONNECTOR			
CN192	QGA3901C1-02	CONNECTOR			
CN193	QGA7901C1-04	CONNECTOR			
CN631	QGF1205C1-13	CONNECTOR			
CN632	QGF1205C1-14	CONNECTOR			
CN633	QGB2501K1-04	CONNECTOR			
C1901	QFLM1HJ-6832	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C1902	QFLM1HJ-6832	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C1904	QFLM1HJ-6832	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C1919	QET41HM-75	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
C3192	QET41EM-107	E CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C3301	QDY1ICM-103Y	E CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C3302	QET41CM-107	E CAPACITOR	.100MF 20% 16V		
C3303	QFVJ1HJ-334Z	M .CAPACITOR	.33MF 5% 50V		
C3304	QET41CM-107	E CAPACITOR	.100MF 20% 16V		
C3791	QDX31EM-104Z	E CAPACITOR	.100MF 20% 16V		
C3901	QET41AM-107	E CAPACITOR	.100MF 20% 10V		
C3902	QDX31AM-104Z	C CAPACITOR	.100MF 20% 16V		
C5101	QFLM1HJ-2222	M CAPACITOR	.100MF 20% 16V		
C5102	QTE1H28-4752	E CAPACITOR	.2200PF 5% 50V		
C5103	QTE1H06-4752	E CAPACITOR	.100MF 20% 10V		
C5104	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5105	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5106	QFLM1HJ-5622	M CAPACITOR	.5600PF 5% 50V		
C5201	QFLM1HJ-2222	M CAPACITOR	.2200PF 5% 50V		
C5502	QTE1H28-4752	E CAPACITOR	.100MF 20% 10V		
C5203	QTE1H06-4752	E CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5204	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5205	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5206	QFLM1HJ-5622	M CAPACITOR	.5600PF 5% 50V		
C5301	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
C5302	QETN1HM-1055	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
C5303	QETN1HM-2252	E CAPACITOR	.2MF 20% 50V		
C5304	QET41HM-105	E CAPACITOR	.1MF 20% 50V		
C5305	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
C5306	QETN1HM-2252	E CAPACITOR	.2MF 20% 50V		
C5307	QFLM1HJ-4732	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V		
C5509	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
C6101	QTE1H06-4752	E CAPACITOR			
C6102	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR			
C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR			
C6104	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR			
C6201	QTE1H06-4752	E CAPACITOR			
C6202	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR			
C6203	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR			
C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR			
C6301	QTE1C28-2272	E CAPACITOR			
C6302	QETN1EM-3362	E CAPACITOR			
C6303	QETN1HM-2252	E CAPACITOR			
C6304	QETN1HM-2252	E CAPACITOR			
C6305	QET41EM-107	E CAPACITOR			
C6306	QET41HM-105	E CAPACITOR			

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	PARTS NO.	SUFFIX	BLOCK NO. 0211111
	C6307	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		
	C6308	QFV41HJ-473	CAPACITOR	.047MF 5% 50V		
	C6309	QFV41HJ-473	CAPACITOR	.047MF 5% 50V		
	C6314	QTE1E28-4762	E.CAPACITOR			
	C6315	QETM1EM-688	E.CAPACITOR			
	C6321	QETN1HM-1062	E.CAPACITOR			
	C8101	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR			
	C8102	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR			
	C8103	QTE1E06-2262	E.CAPACITOR			
	C8105	QFVF1HJ-6842	TF CAPACITOR			
	C8106	QCS11HM-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V		
	C8201	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR			
	C8202	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR			
	C8203	QTE1E06-2262	E.CAPACITOR			
	C8205	QFVF1HJ-6842	TF CAPACITOR			
	C8206	QCS11HM-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V		
	C8301	QET41CM-476	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
	C8303	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
	C8304	QET41HM-475	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
	C8305	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
	C8322	QET41CM-476	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
	C8351	QCS11HM-680	C CAPACITOR	68PF 5% 50V		
	C8352	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V		
	C8353	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V		
	C8354	QCS11HM-330	C CAPACITOR	33PF 5% 50V		
	C8355	QFVF1HJ-3932	CAPACITOR	.039MF 5% 50V		
	C8356	QET41CM-107	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
	C8357	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V		
	C8358	QET41HM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 50V		
	C8359	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
	C8360	QFLM1HJ-2722	M CAPACITOR	2700PF 5% 50V		
	C8361	QFLM1HJ-1042	M CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
	C8362	QFLM1HJ-4732	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V		
	C8363	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V		
	C8364	QDVB1CM-103Y	ABCAPACITOR			
	A D1901	KBU603G-A3	DIODE			
	D1902	IN5401-TM	DIODE			
	D3192	MTZJ3-OB-T2	Z-DIODE			
	D3194	MTZJ7-5A-T2	Z-DIODE			
	D3195	ISS133-T2	DIODE			
	D3301	ISS133-T2	DIODE			
	D3302	ISS133-T2	DIODE			
	D3791	MTZJ6-2A-T2	Z-DIODE			
	D3804	ISS133-T2	DIODE			
	D8301	MTZJ4-3B-T2	ZENER DIODE			
	D8302	ISS133-T2	DIODE			
	D8303	ISS133-T2	DIODE			
	D8304	ISS133-T2	DIODE			
	D8351	ISS133-T2	DIODE			
	D8352	ISS133-T2	DIODE			
	D8353	ISS133-T2	DIODE			

BLOCK NO. 01111111				BLOCK NO. 01111111			
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS
			SUFFIX				SUFFIX
R9044	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2501	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9045	NRSA02J-3333X	MG RESISTOR		S2502	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9046	NRSA02J-6822X	MG RESISTOR		S2503	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9047	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		S2504	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9048	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		S2505	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9049	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		S2506	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9050	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2507	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9051	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2508	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9052	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2509	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9053	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2510	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9054	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2511	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9055	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2512	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9056	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR		S2513	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9057	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		S2514	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9059	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		S2515	QSW0647-0012	TACT SWITCH	
R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		S2521	QSW0122-001	PUSH SWITCH	
R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		VR731	QVQ0112-B24	V RESISTOR	
R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		X 651	QAX0411-001	CRYSTAL	
R9065	NRSA02J-563X	MG RESISTOR		X 9001	QAX0401-001	CRYSTAL	
R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR		X 9002	QAX0410-0012	CERA LOCK	
R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR					
R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR					
R9069	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					
R9070	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					
R9071	NRSA02J-223X	MG RESISTOR					
R9072	NRSA02J-333X	MG RESISTOR					
R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR					
R9074	NRSA02J-103X	MG RESISTOR					
R9075	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					
R9076	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					
R9077	NRSA02J-472X	MG RESISTOR					
R9078	NRSA02J-223X	MG RESISTOR					
R9079	NRSA02J-243X	MG RESISTOR					
R9080	NRSA02J-243X	MG RESISTOR					
R9081	NRSA02J-912X	MG RESISTOR					
R9082	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					
R9083	NRSA02J-473X	MG RESISTOR					
R9084	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR					
R9085	NRSA02J-912X	MG RESISTOR					
R9086	NRSA02J-473X	MG RESISTOR					
R9087	NRSA02J-222X	MG RESISTOR					
R9088	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR					
R9089	NRSA02J-103X	MG RESISTOR					
R9092	NRSA02J-103X	MG RESISTOR					
R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR					
R9094	NRSA02J-473X	MG RESISTOR					
R9095	NRSA02J-103X	MG RESISTOR					
R9096	NRSA02J-623X	MG RESISTOR					
R9096	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	WITH OUT UY	UY			
R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR					
R9098	NRSA02J-103X	MG RESISTOR					
R9099	NRSA02J-104X	MG RESISTOR					
R9099	NRSA02J-823X	MG RESISTOR					
R9101	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					
R9102	NRSA02J-102X	MG RESISTOR					

BLOCK NO. 01111111			
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS
R9044	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9045	NRSA02J-3333X	MG RESISTOR	
R9046	NRSA02J-6822X	MG RESISTOR	
R9047	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9048	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9049	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9050	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9051	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9052	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9053	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9054	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9055	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9056	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9057	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9059	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
R9065	NRSA02J-563X	MG RESISTOR	
R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	
R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	
R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
R9069	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9070	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9071	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
R9072	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	
R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	
R9074	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9075	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9076	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9077	NRSA02J-472X	MG RESISTOR	
R9078	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
R9079	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	
R9080	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	
R9081	NRSA02J-912X	MG RESISTOR	
R9082	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9083	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	
R9084	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9085	NRSA02J-912X	MG RESISTOR	
R9086	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	
R9087	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	
R9088	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR	
R9089	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9092	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	
R9094	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	
R9095	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9096	NRSA02J-623X	MG RESISTOR	
R9096	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	WITH OUT UY
R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	UY
R9098	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
R9099	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
R9099	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	
R9101	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R9102	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 0211111
D8354	1SS133-T2	DIODE			
D8355	1SS133-T2	DIODE			
D8356	1SS133-T2	DIODE			
D8357	1SS133-T2	DIODE			
D8358	1SS133-T2	DIODE			
FW601	WJK0042-001A	E-SI C WIRE C-B			
FW901	WJK0044-001A	E-SI C WIRE C-B			
FW902	WJK0043-001A	E-SI C WIRE C-B			
IC310	BA44W12ST-V5/21	IC			
IC390	TAT8DLO6S	IC			
IC631	LA4705NA	IC			
IC801	BA15218N	IC			
IC831	BA15218N	AC SOCKET			
J1901	NC0042-001	DC JACK			
J1902	QNA0016-001	HEADPHONE JACK			
J6501	QNS0072-001	D.T.R.I.M			
Q3191	DTA114TSA-T	TRANSISTOR			
Q3192	QSC175/HFE/-T	TRANSISTOR			
Q3193	QSC2785/HFE/-T	TRANSISTOR			
Q3194	QSC2785/HFE/-T	TRANSISTOR			
Q3195	QSC2785/HFE/-T	TRANSISTOR			
Q5101	SK105/EF/-T	FET 1/M			
Q5201	SK105/EF/-T	FET 1/M			
Q6101	KTC3203/0Y/-T	TRANSISTOR			
Q6201	KTC3203/0Y/-T	TRANSISTOR			
Q6301	DTA114ESA-T	D.TR.I.M			
Q8101	QSC2785/E/-T	TRANSISTOR			
Q8102	QSC2785/EF/-T	TRANSISTOR			
Q8201	QSC2785/EF/-T	TRANSISTOR			
Q8202	QSC2785/EF/-T	TRANSISTOR			
Q8203	QSC2785/E/-T	TRANSISTOR			
Q8301	DTA114TSA-T	D.TR.I.M			
Q8354	QSC2785/HFE/-T	TRANSISTOR			
R1901	QRE141J-103Y	C RESISTOR	AC/DC		
R3191	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W		
R3192	QRE141J-1R2Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W		
R3193	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W		
R3194	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W		
R3195	QRE141J-1R2Y	C RESISTOR	1.2 5% 1/4W		
R3196	QRE141J-R2Y	C RESISTOR	1.2 5% 1/4W		
R3197	QRE141J-391Y	C RESISTOR	1.2 5% 1/4W		
R3201	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W		
R3202	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W		
R3203	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W		
R3204	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W		
R3301	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W		
R3302	QRE141J-582Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W		
R3303	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W		

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 0211111
C6307	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V				
C6308	QFV41HJ-473	E CAPACITOR	-0.47MF 5% 50V				
C6309	QFV41HJ-473	E CAPACITOR	-0.47MF 5% 50V				
C6314	QTE1E28-476Z	E CAPACITOR	6800MF 20% 25V				
C6315	QETM1EM-688	E CAPACITOR					
C8101	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	10MF 20% 50V				
C8102	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	-12MF 5% 50V				
C8103	QFN41HJ-124	E.CAPACITOR	-12MF 5% 50V				
C8105	QFV1HJ-684Z	TF CAPACITOR	.68MF 5% 50V				
C8106	QCS11HJ-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V				
C8107	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	-12MF 5% 50V				
C8201	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	.12MF 5% 50V				
C8202	QFN41HJ-124	E.CAPACITOR	.12MF 5% 50V				
C8203	QTE1E06-226Z	E.CAPACITOR	.68MF 5% 50V				
C8205	QFV1HJ-684Z	TF CAPACITOR	.68MF 5% 50V				
C8206	QCS11HJ-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V				
C8301	GET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V				
C8303	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	-10MF 20% 50V				
C8304	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V				
C8305	QETN1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V				
C8322	GET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V				
C8351	QCS11HJ-680	C CAPACITOR	68PF 5% 50V				
C8352	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V				
C8353	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V				
C8354	QCS11HJ-330	C CAPACITOR	33PF 5% 50V				
C8355	QFV1HJ-393Z	CAPACITOR	.039MF 5% 50V				
C8356	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V				
C8357	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V				
C8358	QET41HM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 50V				
C8359	QETN1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V				
C8360	QFLM1HJ-272Z	M CAPACITOR	2700PF 5% 50V				
C8361	QFLM1HJ-104Z	M CAPACITOR	-10MF 5% 50V				
C8362	QFLM1HJ-473Z	M CAPACITOR	-0.47MF 5% 50V				
C8363	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V				
C8364	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR					
A D1901	KBU603G-A3	DIODE					
D1902	IN5401-TM	DIODE					
D3192	MT2J3.0B-T2	Z.DIODE					
D3193	MT2J7.5A-T2	Z.DIODE					
D3194	ISS133-T2	Z.DIODE					
D3301	ISS133-T2	Z.DIODE					
D3302	ISS133-T2	Z.DIODE					
D3303	ISS133-T2	Z.DIODE					
D3791	MT2J6.2A-T2	ZENER DIODE					
D8301	MT2J8.2B-T2	ZENER DIODE					
D8302	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D8303	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D6302	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D6303	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D6304	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D8351	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D8352	ISS133-T2	ZENER DIODE					
D8353	ISS133-T2	ZENER DIODE					

## ■ Tuner board

BLOCK NO. 02

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX				
R8202	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W						
R8203	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W						
R8204	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W						
R8205	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W						
R8206	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W						
R8207	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W						
R8208	QRE141J-104Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W						
R8209	QRE141J-472Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W						
R8210	QRE141J-153Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W						
R8211	QRE141J-103Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W						
R8212	QRE141J-472Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W						
R8213	QRE141J-821Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W						
R8214	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W						
R8215	QRE141J-154Y	C RESISTOR	150K 5% 1/4W						
R8216	QRE141J-103Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R8217	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W						
R8218	QRE141J-472Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W						
R8219	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W						
R8230	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W						
R8231	QRE141J-103Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W						
R8232	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R8233	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W						
R8234	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W						
R8235	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R82352	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W						
R82353	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W						
R82354	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W						
R82355	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W						
R82356	QRE141J-124Y	C RESISTOR	120K 5% 1/4W						
R82357	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W						
R82358	QRE141J-475Y	C RESISTOR	4.7M 5% 1/4W						
R82359	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W						
R82360	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W						
R82361	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R82362	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W						
R82363	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W						
R82364	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R82365	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W						
R82366	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W						
R82367	QRE141J-151Y	C RESISTOR	150 5% 1/4W						
R82368	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R82369	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W						
R82370	QRE141J-275Y	C RESISTOR	2.7M 5% 1/4W						
R8372	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W						
R8373	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W						
4 S1901	QSW0555-001	VOLTAGE SELCTOR							
Z1901	QNG0020-0012	FUSE CLIP							
Z1902	QNG0020-0012	FUSE CLIP	FOR F1902						
Z1904	QNG0020-0012	FUSE CLIP	FOR F1904						
Z1911	QNG0020-0012	FUSE CLIP	FOR F1902						
Z1912	QNG0020-0012	FUSE CLIP	FOR F1904						
Z1944	QNG0020-0012	FUSE CLIP	FOR F1904						

BLOCK NO. 03

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX					SUFFIX
	BP	1 QQR0768-0012	BP FILTER						
	C	3 QCSB1HK-6RBY	C CAPACITOR						
	C	6 QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR						
	C	7 QCS11HJ-200	C CAPACITOR						
	C	9 QCS11HJ-120	C CAPACITOR						
	C	13 QDX31EM-223Z	C CAPACITOR						
	C	16 QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR						
	C	17 QCS11HJ-200	C CAPACITOR						
	C	21 QDX31EM-473Z	C CAPACITOR						
	C	22 QFCB1HK-431	PP CAPACITOR						
	C	23 QDCB1HK-4R7Y	C CAPACITOR						
	C	25 QDX31EM-223Z	M CAPACITOR						
	C	26 QFLM1H-472Z	M CAPACITOR						
	C	31 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	32 QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR						
	C	33 QET41AM-107	E CAPACITOR						
	C	35 QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR						
	C	36 QET41HM-475	E CAPACITOR						
	C	37 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	41 QET41CM-106	E CAPACITOR						
	C	43 QDX31EM-473Z	C CAPACITOR						
	C	44 QETN1HM-104Z	E CAPACITOR						
	C	45 QET41HM-474	E CAPACITOR						
	C	47 QDX31EM-123Z	C CAPACITOR						
	C	48 QDX31EM-123Z	E CAPACITOR						
	C	49 QETN1HM-104Z	E CAPACITOR						
	C	50 QETN1HM-104Z	E CAPACITOR						
	C	51 QCBB1HK-331Y	C CAPACITOR						
	C	52 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	56 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	60 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	61 QET41AM-107	E CAPACITOR						
	C	62 QDCB1HK-120Y	C CAPACITOR						
	C	63 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	64 QDCB1HK-120Y	C CAPACITOR						
	C	65 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	66 QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR						
	C	67 QDGB1HK-222Y	C CAPACITOR						
	C	70 QETN1HM-225Z	E CAPACITOR						
	C	71 QETN1HM-335Z	E CAPACITOR						
	C	74 QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR						
	C	75 QDCB1HK-6RBY	C CAPACITOR						
	C	76 QDY31EM-103Z	C CAPACITOR						
	C	77 QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR						
	C	78 QDCB1HK-5R8Y	C CAPACITOR						
	CF	1 QAX0403-001	C FILTER						
	CF	3 QAX0404-0012	C FILTER						
	CF	4 QAX0409-001	CERA LOCK						
	CN	1 QGF1205C1-09	CONNECTOR						
D	1 SVC203SPA-JV-T	VARI CAP							
D	2 SVC203SPA-JV-T	VARI CAP							
D	5 ISS133-T2	DIODE							
D	6 ISS133-T2	DIODE							
D	8 SVC344-T	VARI CAP							

BLOCK NO. 03

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 03
D	10	SVC344-T	VARI CAP			
D	12	DSK10C-T1	DIODE			
IC	1	TA2008AN	IC			
IC	2	LC72136N	IC			
L	1	QQR0772-001	OSC COIL	FM OSC		
L	2	QQR0769-001	RF COIL	FM RF		
L	3	QQR0770-001	BAR ANTENNA	MW RF		
L	4	QQR0723-001	OSC COIL (MW)	MW OSC		
L	6	QQR0775-001	OSC COIL			
L	7	QQL231K-221Y	INDUCTOR			
L	12	QQR0756-001	COIL			
L	13	QQR0874-001	INDUCTOR			
Q	3	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE			
Q	4	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR TAPE			
Q	5	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE			
Q	6	2SC2668/D/-T	TRANSISTOR TAPE			
Q	16	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE			
Q	17	DTA114YSA-T	TRANSISTOR TAPE			
R	1	QRE141J-104Y	C RESISTOR	D-TR1-M	100K 5%	1/4W
R	2	QRE141J-473Y	C RESISTOR		4.7K 5%	1/4W
R	3	QRE141J-4R7Y	C RESISTOR		4.7 5%	1/4W
R	7	QRE141J-104Y	C RESISTOR		100K 5%	1/4W
R	9	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	12	QRE141J-472Y	C RESISTOR		4.7K 5%	1/4W
R	13	QRE141J-104Y	C RESISTOR		100K 5%	1/4W
R	15	QRE141J-222Y	C RESISTOR		2.2K 5%	1/4W
R	16	QRE141J-472Y	C RESISTOR		4.7K 5%	1/4W
R	17	QRE141J-104Y	C RESISTOR		100K 5%	1/4W
R	18	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	20	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	21	QRE141J-103Y	C RESISTOR		10K 5%	1/4W
R	28	QRE141J-512Y	C RESISTOR		5.1K 5%	1/4W
R	30	QRE141J-104Y	C RESISTOR		100K 5%	1/4W
R	32	QRE141J-223Y	C RESISTOR		22K 5%	1/4W
R	33	QRE141J-101Y	C RESISTOR		100 5%	1/4W
R	34	QRE141J-393Y	C RESISTOR		39K 5%	1/4W
R	35	QRE141J-393Y	C RESISTOR		39K 5%	1/4W
R	37	QRE141J-560Y	C RESISTOR		56 5%	1/4W
R	40	QRE141J-222Y	C RESISTOR		2.2K 5%	1/4W
R	41	QRE141J-222Y	C RESISTOR		2.2K 5%	1/4W
R	42	QRE141J-473Y	C RESISTOR		47K 5%	1/4W
R	44	QRE141J-202Y	C RESISTOR		2.2K 5%	1/4W
R	45	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	46	QRE141J-103Y	C RESISTOR		4.7K 5%	1/4W
R	47	QRE141J-471Y	C RESISTOR		10K 5%	1/4W
R	48	QRE141J-102Y	C RESISTOR		470 5%	1/4W
R	51	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	52	QRE141J-47Y	C RESISTOR		4.7K 5%	1/4W
R	54	QRE141J-222Y	C RESISTOR		2.2K 5%	1/4W
R	55	QRE141J-222Y	C RESISTOR		2.2K 5%	1/4W
R	56	QRE141J-332Y	C RESISTOR		3.3K 5%	1/4W
R	57	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	59	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	60	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W
R	61	QRE141J-102Y	C RESISTOR		1.0K 5%	1/4W

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 03
R	64	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5%	1/4W	
R	66	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5%	1/4W	
R	71	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5%	1/4W	
R	72	QRE141J-473Y	C RESISTOR	4.7K 5%	1/4W	
T	2	QQRO719-001	I.F.T			
TC	2	QAT325-200Z	T CAPACITOR			
TC	3	QAT325-100Z	T CAPACITOR			
TP	1	QNZ0104-001	POST PIN			
TP	2	QNZ0104-001	POST PIN			
X	1	GAX002-001	CRYSTAL			

## ■ Swict board

## ■ Head amp. board


BLOCK NO. 501111				
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
CN 1	QGB201111-10	TOP PLUG ASSY		
D 1	1SR139-100-T2	SI DIODE		
I.C 1	SG-105F3-BB,C	PHOTO SENSER		
P 1	QN20104-001	POST PIN		
SW 1	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	R.REC	
SW 2	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	TAPE	
SW 3	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	70U	
SW 4	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	F.REC	
SW 5	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH		
SW 6	QSW0507-001	SWITCH		

BLOCK NO. 2					
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	
C 101	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V		
C 102	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V		
C 103	QEKA0JH-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 104	NCB21HK-533X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 105	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 106	QEKS1HJ-561X	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 107	QEKS1HJ-106	E CAPACITOR	560PF 5% 50V		
C 108	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 109	QEKA1EM-475	C. C.M	4.7MF 20% 25V		
C 110	NCB21HK-682X	C CAPACITOR	68000PF 10% 50V		
C 111	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V		
C 112	NCB21EK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V		
C 113	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 121	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V		
C 201	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V		
C 202	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V		
C 203	QEKA0JH-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 204	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 205	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 206	QEKA1CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 207	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 5% 50V		
C 208	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 209	QEKA1EM-475	C. C.M	4.7MF 20% 25V		
C 210	NCB21HK-682X	C CAPACITOR	68000PF 10% 50V		
C 211	NCB21EK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V		
C 212	NCB21EK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V		
C 213	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 221	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V		
C 301	QEKKJAM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 302	NCB21HK-393X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 303	QEKA0JH-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 304	QEKA1CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V		
C 305	QEKA1CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V		
C 306	QEKA1CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C 307	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 308	NCB21HK-562X	C CAPACITOR	56000PF 10% 50V		
C 309	QEKA1CM-226	C CAPACITOR	56000PF 10% 50V		
C 310	NCB21HK-223X	C CAPACITOR	.022MF 10% 50V		
C 311	NCB21HK-682X	C. C.M	68000PF 10% 50V		
C 313	QEKKJAM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 314	QCZ205-155Z	ML C CAP I/M	1.5MF		
C 315	QCZ205-155Z	ML C CAP I/M	1.5MF		
C 316	QFG32AJ-103Z	PP CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 318	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	820PF 5% 100V		
C 319	QFG32AJ-821Z	TF CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 321	QFG32AJ-103X	C CAPACITOR	1500PF 5% 100V		
C 322	QFG32AJ-152Z	M CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C 331	QEKA1CM-476	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 351	QEKA1CM-106	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 371	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	MOTOR + B		
C 374	QEKKJAM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 375	QEKKJAM-107Z	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 376	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	PR/HEAD		
CN 31	QGF205F1-06	CONNECTOR	PRT/MCHA		
CN 32	QGR2101M1-10	PWR. CONNECTOR			

BLOCK NO. 05111111				BLOCK NO. 05111111		
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	SUFFIX
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME			
CN 33	QGF1205F1-09	CONNECTOR	PRT/MICON			
CN 34	QGF1205F1-10	CONNECTOR	PRI/AMP			
D 301	MA152WA-X	DIODE				
D 309	MA704A-X	S.K.DIODE				
D 375	MA3051/M-/X	ZENER DIODE				
FW 31	QUM024-06A223	EF FLAT	HEAD SW PB&REC			
IC 31	BA3126N	IC				
IC 32	AN7317	IC				
IC 33	BU4094BCF-X	IC				
L 301	QRL0620-001	OSC COIL(BIAS)				
L 303	QRL01BK-100Z	INDUCTOR				
Q 101	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.			
Q 102	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.			
Q 201	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.			
Q 202	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.			
Q 301	DTA144EKA-X	TRANSISTOR				
Q 302	2SC2001/LK/-T	TR 1/M				
Q 303	2SC2001/K/-T	TR 1/M				
Q 304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR				
Q 305	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR				
Q 306	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M				
Q 307	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M				
Q 308	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M				
Q 309	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M				
Q 321	DTC114EKA-X	TRANSISTOR				
Q 323	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M				
Q 371	2SC952/LK/-T	TRANSISTOR	MOTOR+B			
Q 372	DTC124EKA-X	TRANSISTOR				
Q 375	2SB562/C-T	TRANSISTOR	SOLENOID DRIVE			
Q 376	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M				
R 101	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W			
R 102	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W			
R 103	NRSA02J-2422NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W			
R 104	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W			
R 105	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	1.00K 5% 1/10W			
R 106	NRSA02J-322X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W			
R 107	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W			
R 108	NRSA02J-162X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W			
R 109	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W			
R 110	NRSA02J-722X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W			
R 111	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W			
R 112	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W			
R 113	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W			
R 114	NRSA02J-272X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W			
R 116	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W			
R 121	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W			
R 201	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W			
R 202	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W			
R 203	NRSA02J-442NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W			
R 204	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W			
R 205	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W			
R 206	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W			
R 207	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W			
R 208	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W			
R 209	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W			

BLOCK NO. 05111111				BLOCK NO. 05111111	
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME		
CN 33	QGF1205F1-09	CONNECTOR	PRT/MICON		
CN 34	QGF1205F1-10	CONNECTOR	PRI/AMP		
D 301	MA152WA-X	DIODE			
D 309	MA704A-X	S.K.DIODE			
D 375	MA3051/M-/X	ZENER DIODE			
FW 31	QUM024-06A223	EF FLAT	HEAD SW PB&REC		
IC 31	BA3126N	IC			
IC 32	AN7317	IC			
IC 33	BU4094BCF-X	IC			
L 301	QRL0620-001	OSC COIL(BIAS)			
L 303	QRL01BK-100Z	INDUCTOR			
Q 101	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 102	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 201	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 202	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 301	DTA144EKA-X	TRANSISTOR			
Q 302	2SC2001/LK/-T	TR 1/M			
Q 303	2SC2001/K/-T	TR 1/M			
Q 304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR			
Q 305	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR			
Q 306	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M			
Q 307	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M			
Q 308	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M			
Q 309	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M			
Q 321	DTC114EKA-X	TRANSISTOR			
Q 323	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M			
Q 371	2SC952/LK/-T	TRANSISTOR	MOTOR+B		
Q 372	DTC124EKA-X	TRANSISTOR			
Q 375	2SB562/C-T	TRANSISTOR	SOLENOID DRIVE		
Q 376	2SC2412K/R8/-X	CHIP TR.C.M			
R 101	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W		
R 102	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W		
R 103	NRSA02J-2422NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W		
R 104	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		
R 105	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	1.00K 5% 1/10W		
R 106	NRSA02J-322X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W		
R 107	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 108	NRSA02J-162X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W		
R 109	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		
R 110	NRSA02J-722X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 111	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W		
R 112	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 113	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 114	NRSA02J-272X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W		
R 116	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 121	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 201	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W		
R 202	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W		
R 203	NRSA02J-442NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W		
R 204	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		
R 205	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W		
R 206	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W		
R 207	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 208	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W		
R 209	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		

# Packing materials and accessories parts list



Block No. M 4 M M

Block No. M 5 M M

## ■ Packing parts list

BLOCK NO. M4MM

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
P	1	QPA02503503P	POLY BAG	FOR INST	1		
P	2	LV30853-006A	CARTON		1		BU
		LV30853-009A	CARTON		1		LT
P	3	LV30853-003A	CARTON		1		GY
P	4	QPC09006015P	POLY BAG		1		
P	5	LV10169-002A	BOTTOM(L)		1		
P	6	LV10169-003A	BOTTOM(R)		1		
P	7	QPA01503503	POLY BAG		1	UB	
	8	QPA01202505	POLY BAG	WITH OUT UB	1		

## ■ Accessories parts list

BLOCK NO. M5MM

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
A	1	LVT0209-009A	INST BOOK	ENG SPA CHI	1	UB,UY,UX	
A	2	LVT0209-009A	INST BOOK	ENG SPA CHI	1	U,US,UT	
A	3	LVT0209-010A	INST BOOK	ARA	1	UX	
A	4	QMP7350-150E	POWER CORD		1	UT,UX	
A	5	QMP7350-183-JC	POWER CORD		1	UY	
A	6	QMP39FO-183E	POWER CORD		1	U,US	
A	7	QMPP060-183-JD	POWER CORD		1	UB	
A	8	RM-RXVB55E	REMO-CON UNIT		1		
A	9	-----	BATTERY		2		
A	10	-----	SHULDER BELT		1		
A	11	LV30852-005A	SHULDER BELT		1		BU
A	12	LV30852-007A	SHULDER BELT		1		
A	13	LV30852-003A	SHULDER BELT		1		LT,GY
A	14	QAM0112-001	AC PLUG ADAPTER		1	U,US	
A	15	QAM0027-001	AC PLUG ADAPTER		1	UT,UX	
A	16	LV30258-047A	UB SHEET		1	UB	GY
	17	LV30258-048A	UB SHEET		1	UB	BU
	18	LV30258-049A	UB SHEET		1	UB	LT

## PARTS LIST

[ RV-B55GY ]

[ RV-B55BU ]

[ RV-B55LTD ]

\* All printed circuit boards and its assemblies are not available as service parts.

Areas suffix

[ RV-B55GY ]

B ----- U.K.  
E ----- Continental Europe  
EN ----- Northern Europe  
EV ----- Eastern Europe  
EE ----- Russian Federation

Areas suffix

[ RV-B55BU ]

B ----- U.K.  
E ----- Continental Europe  
EN ----- Northern Europe

Areas suffix

[ RV-B55LTD ]

B ----- U.K.  
E ----- Continental Europe  
EN ----- Northern Europe

Color cord table

GY....Gray

BU....Blue


LT....Transparent green

### - Contents -

Exploded view of general assembly and parts list .....	5-2
CD mechanism assembly and parts list .....	Refer to 4-7
Cassette mechanism assembly and parts list .....	Refer to 4-8.9
Electrical parts list .....	5-8
Packing materials and accessories parts list .....	5-18

# Exploded view of general assembly and parts list

Block No. M 1 M M



## ■Parts list (General assembly)


BLOCK NO. M1MM

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
1	LV10160-009A	FRONT CABI ASSY		1		LT
	LV10160-006A	FRONT CABI ASSY		1		BU
4	LV10160-003A	FRONT CABI ASSY		1		GY
5	LE10010-010A	SPEAKER	L/R FOR SPK.	2		
	QYSBSF3010Z	SCREW		8		
6	VJK4520-051	LCD LENS		1		BU
	VJK4520-061	LCD LENS		1		LT
10	VJK4520-001	LCD LENS		1		GY
12	LV40715-002A	LENS	AS PAD X 1	1		
	LV40750-001A	PACKING SHEET L	PEFU(FRONT CABI	1		
13	LV40751-001A	PACKING SHEET R	PEFU(FRONT CABI	1		
14	QYSBSFG3010Z	TAP SCREW	SPK.CON+FRONT	1		
15	LV20298-001A	CASSETTE HOLDER		1		GY
	LV20298-003A	CASSETTE HOLDER		1		LT
	LV20298-002A	CASSETTE HOLDER		1		BU
16	VKZ4794-002	SPECIAL SCREW	EJECT SAFTY	3		
17	LV20299-001A	DOOR COVER		1		GY
	LV20299-002A	DOOR COVER		1		BU
18	LV20299-003A	DOOR COVER		1		LT
	LV30844-001A	EJECT SAFTY	CASS HOLDER	1		
19	LV40717-002A	DOOR LENS		1		BU
	LV40717-003A	DOOR LENS		1		LT
20	LV40717-001A	DOOR LENS		1		GY
21	VKY4180-001	CASSETTE SPRING	SUS	2		
	VYH5601-001	GEAR	POM	1		
22	LV40718-001A	EJECT KNOB	ABS	1		
23	LV40719-001A	CAM(CASS)	POM	1		
24	LV40749-001A	TENSION SPRING	CAM + DOOR COVE	1		
25	QYSBSF2610Z	SCREW	E.KNOB + CAM	1		
26	LV40721-001A	DOOR SPRING	SUS T1.0	1		
27	LV40720-002A	COLLAR (CASS)	SLIDER + D.COVE	1		
88	LV10165-001A	SIDE PROT.ASY L		1		GY
	LV10165-003A	SIDE PROT.ASY L		1		LT
89	LV10165-002A	SIDE PROT.ASY L		1		BU
	LV10166-003A	SIDE PROT.ASY R		1		LT
90	LV10166-002A	SIDE PROT.ASY R		1		BU
	LV10166-001A	SIDE PROT.ASY R		1		GY
95	QYSBSF3012N	SCREW	FOR SIDE PROTEC	12		
	WJJ0034-008A	E-SI C WIRE C-C		1		

# Exploded view of general assembly and parts list

Block No. M 1 M M

## REAR CABINET



## ■ Parts list (General assembly)

BLOCK NO. M1MM

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
7	LV20331-001A	POWER BUTTON	PAINT X1, PAD X1	1		
8	LV20332-001A	VOLUME BUTTON	PAINT X1, PAD X1	1		
9	QYSBSF2610Z	SCREW	BUTTON + SW PWB	6		
11	LV40716-002A	LED HOLDER	ABS	1		
28	SLC-S1YPM	SLC MECHA ASS'Y		1		
29	QYSBSF3014Z	SCREW	FOR SLC	4		
30	LV30845-001A	HEAD SHIELD	SPTE T 0.4	1		
31	LV10192-001A	CASS CHASSIS	MIPS	1		
32	VYSA1R6-080	SPACER		2		
33	-----	CD MECHA UNIT		1		
34	VJD5410-204	PICK COVER		1		
35	QYSDSF2006M	SCREW		4		
36	FMYH4003-003	INSULATOR		2		
37	FMYH4003-004	INSULATOR		2		
38	LV40723-001A	CD MECHA HOLDER	EGC T1.0	2		
39	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR HOLDER	4		
40	QLD0024-002	LCD	D1901	1		
41	LV10162-006A	CD CASE		1		
	LV10162-002A	CD CASE		1		LT
	LV10162-004A	CD CASE		1		GY
						BU
42	LV31305-001A	SHIELD		1		
43	QYSBSF3010Z	SCREW		4		
44	LV40726-001A	LOCK LEVER		1		
46	VYH4769-002SS	GEAR		1		
49	VYSA1R6-080	SPACER		2		
50	LV10163-004A	CD DOOR		1		
	LV10163-002A	CD DOOR		1		
	LV10163-006A	CD DOOR		1		
51	PQ45130-7	JVC MARK	FOR CD DOOR	1		
52	VYH3644-201	CLAMPER	FOR OPTIMA-6	1		LT
53	VYH7313-003	MAGNET		1		
54	VYH7314-001	YOKE		1		
55	VYH7315-005	PAD		1		
56	LV40718-001A	EJECT KNOB	ABS	1		
57	QYSBSF2610Z	SCREW	E.KNOB + SLIDER	1		
58	LV30846-001A	SLIDER (CD)	POM	1		
59	LV40725-001A	TORSION SPRING	FOR SLIDER	1		
60	LV40728-002A	COLLAR (CD)		1		
61	LV40729-001A	CD DOOR SPRING	SUS	1		
62	LV30847-001A	HEAT SINK(A)	AL T2.0	1		
63	QYSBSF3012Z	SCREW	HEAT SINK(A)+PW	2		
64	LV30848-001A	HEAT SINK(B)		1		
65	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR AC	2		
66	QYSBSF3012Z	SCREW	FOR POWER IC	3		
67	QYSBSF3012Z	SCREW	H.SINK(A)+BKT.	2		
68	LV40730-001A	HEAT SINK BKT	FOR HEAT SINK	1		
69	QYSBSF3010Z	SCREW	REAR + H.BKT.	2		
70	VYSA1R6-080	SPACER		1		
71	LV30849-001A	LCD HOLDER	SPTE T0.4	1		
72	VYH8193-002	SHEET	LCD + LCD HOLDE	1		
73	LV10164-002A	REAR CABINET		1		
	LV10164-006A	REAR CABINET		1		
	LV10164-010A	REAR CABINET		1		
74	FMJA3001-00A(D)	ROD ANT ASS'Y		1		LT

BLOCK NO. M1MM

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	75 VYH5012-006	3 TERMINAL LUG	SPTE TO.4	1		
	76 QYSBSF3012Z	SCREW	TUNER HOLDER+RE	1		
	77 LV41032-001A	TUNER HOLDER		1		
	78 E65923-003	TAPPING SCREW	FOR H.PHONES	1		
	79 QYSDSP3012N	SCREW	FOR ROD ANT	1		
	80 VYH8101-001	TRANS SUPPORT	POM	2		
	81 QYSBSF3030Z	SCREW	FOR TRANS	4		
	82 LV30225-021A	SPACER	TRANS WIRE	2		
	83 VYSH102-090	SPACER		1		
	85 VJC2016-321	BATTERY COVER		1		LT
	VJC2016-311	BATTERY COVER		1		
	VJC2016-301	BATTERY COVER		1		BU
	86 VYH5657-001	BATTERY SPRING		1		GY
	91 VKH3012-073	SHAFT(E)	REAR(S.BELT)	2		
	92 QYSBSF3040Z	SCREW	FRONT+REAR	8		
	93 QYSBSF3010Z	SCREW	CD CASE + REAR	2		
▲	94 LV30851-003A	NAME PLATE		1	E,EN,EV,B	GY
▲	LV31005-003A	NAME PLATE		1	E,EN,B	LT
▲	LV31004-003A	NAME PLATE		1	E,EN,B	BU
▲	LV30851-009A	NAME PLATE		1	EE	GY
	96 QYSBSF3014Z	SCREW	HEAT SINK(C)	1		
	97 LV41029-001A	HEAT SINK(C)		1		
	98 E70306-001	HEAT SINK		1		
	99 QYSBSF3010Z	SCREW		1		
	100 QUQ412-1415CJ	CARD WIRE	MICON PWB-AMP P	1		
	101 QUQ412-1313CJ	CARD WIRE	MICON PWB-AMP P	1		
	102 QUQ412-1012DJ	CARD WIRE	C.MECHA-MICON P	1		
	103 QUQ412-0914DJ	CARD WIRE	C.MECHA-MICON P	1		
	104 QUQ412-0912CJ	FFC WIRE	TUNER PWB-MICON	1		
	105 QUQ110-1508AJ	CARD WIRE	CD MECHA-CD AMP	1		
	106 QJJ010-060606	SIN CR C-C WIRE		1		
	107 QUQC12-0606CJ	CARD WIRE	SW PWB-MICON PW	1		
	108 QUQC12-1006CJ	CARD WIRE	SW PWB-MICON PW	1		
	110 QQT0247-003	POWER TRANS	T1901	1		
▲	111 QMF51E2-5R0-J1	FUSE	F1902	1		
▲	113 QMF51E2-6R3-J1	FUSE	F1904	1		
▲	114 QMF51E2-R315-J1	FUSE	F1901	1		

## ■ System control board

BLOCK NO. 01

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
C 604	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 605	QEIN1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C 606	NC821HM-102X	C CAPACITOR			
C 607	NC821HJ-102X	C CAPACITOR			
C 608	QE141HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		
C 609	NC821HJ-101X	C CAPACITOR			
C 610	QFM1HM-273Z	M CAPACITOR	.027MF 5% 50V		
C 611	NCS21HM-222X	C CAPACITOR			
C 612	NC821HK-103X	C CAPACITOR			
C 613	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR			
C 614	QF41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C 615	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 616	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 617	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 618	NC821HJ-222X	C CAPACITOR			
C 619	NCS21HJ-271X	C CAPACITOR			
C 620	NCS21HJ-470X	C CAPACITOR			
C 621	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR			
C 622	QE41EM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 623	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C 628	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR			
C 629	QE741AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 631	QE741AM-477	E CAPACITOR	4.70MF 20% 10V		
C 632	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 651	NCS21HJ-120X	C CAPACITOR			
C 652	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR			
C 653	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 655	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR			
C 661	NCS21HJ-471X	C CAPACITOR			
C 662	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 663	QFLM1HJ-223Z	M CAPACITOR	.022MF 5% 50V		
C 664	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 665	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C 671	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR			
C 672	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR			
C 673	QE14A28-227Z	E CAPACITOR			
C 674	NCB21HK-223X	C CAPACITOR			
C 675	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
C 691	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 692	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 693	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 694	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C 698	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
CN251	GGF1205C1-10	CONNECTOR			
CN252	GGF1205C1-06	CONNECTOR			
CN403	GGF1205C1-09	CONNECTOR			
CN405	GGF1205F1-10	CONNECTOR			
CN406	GGF1205F1-09	CONNECTOR			
CN407	GGF1205F1-13	CONNECTOR			
CN408	GGF1205F1-14	CONNECTOR			
CN601	GGF1008F1-15	21-41 CONNECTOR TO RF			
CN602	QA2001C1-06	6P PLUG ASSY			
CN901	QGF1205F1-10	CONNECTOR			
CN902	QGF1205F1-06	CONNECTOR			
CN907	QA2501C1-02	2P CONNECTOR			

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 01
	C2501	QER61AM-226Z	E CAPACITOR	22MF 20% 10V		
	C2502	QER41CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
	C3361	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
	C3362	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
	C3571	QER41CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
	C4142	NCS21HJ-100X	C CAPACITOR			
	C4143	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
	C4144	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
	C4145	QTE1V06-106Z	E-CAPACITOR			
	C4151	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR			
	C4242	NCS21HJ-100X	C CAPACITOR			
	C4243	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
	C4244	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
	C4245	QTE1V06-106Z	E-CAPACITOR			
	C4251	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR			
	C4341	QER11CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V		
	C4342	QER61CM-107Z	E-CAPACITOR	100MF 20% 16V		
	C4343	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C4344	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
	C9001	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR			
	C9002	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR			
	C9003	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9004	NCS21HJ-471X	C CAPACITOR			
	C9005	NCS21HJ-240X	C-CAPACITOR			
	C9006	NCS21HJ-240X	C-CAPACITOR			
	C9007	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR			
	C9008	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR			
	C9009	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
	C9011	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
	C9012	QER61HM-226Z	E-CAPACITOR			
	C9013	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9015	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9016	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9017	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9018	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 50V		
	C9019	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
	C9020	QER11HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
	C9021	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
	C9022	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
	C9023	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9024	NCS1HJ-101X	C CAPACITOR			
	C9025	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9026	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9027	NCS21HJ-680X	C-CAPACITOR			
	C9031	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
	C9034	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9035	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
	C9039	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
	C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
D 661	ISS133-T2	DIODE				
D 2502	SLR-342VR-T15	LED I				
D 2504	SLR-342MG-T15	LED I				
		STAND-BY LED ACS IND (GR)				

BLOCK NO. 01111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
D2505	1SS133-T2	DIODE LED 1 M	AHB ON/OFF (R)			R 603	NRSA02J-125X	MG RESISTOR	
D2506	SLR-342VR-T15	LED 1 M				R 605	NRSA02J-134X	MG RESISTOR	
D2507	1SS133-T2	DIODE				R 606	NRSA02J-913X	MG RESISTOR	
D3361	1SS133-T2	DIODE				R 607	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	
D3362	MTZJ3.9B-12	Z DIODE				R 609	NRSA02J-114X	MG RESISTOR	
D3363	1SS133-T2	DIODE				R 610	NRSA02J-154X	MG RESISTOR	
D4301	1SS133-T2	DIODE				R 612	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
D4302	1SS133-T2	DIODE				R 613	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	
D9001	1SS133-T2	DIODE				R 614	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	
D9002	MTZJ5.1C-T2	ZENER DIODE				R 615	NRSA02J-120X	MG RESISTOR	
D9006	MA700A-T2	S.B.DIODE				R 616	NRSA02J-910X	MG RESISTOR	
FW2556	QJK005-021002	SIN CL C-B WIRE				R 621	NRSA02J-330X	MG RESISTOR	
FW401	QJL007-021002	SIN CR B-B WIRE				R 622	NRSA02J-330X	MG RESISTOR	
ICH01	VYH237-002	IC HOLDER				R 623	NRSA02J-331X	MG RESISTOR	
IC401	BA15218F-XE	IC C.M				R 631	NRSA02J-331X	MG RESISTOR	
IC601	AN8806SB-W	RF AMP				R 632	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	
IC603	MN35510	IC	1CHIP PROCESSER			R 633	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	
IC901	GP1U281X	IC	SYSTEM MICON			R 641	NRSA02J-563X	MG RESISTOR	
IC902	IC-PST9131-T	IR DETECT UNIT				R 642	NRSA02J-123X	MG RESISTOR	
IC903	QD1U281X	AUX				R 643	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	
J4301	QNS0047-001	JACK				R 644	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
K 699	QR0779-0012	INDUCTOR				R 645	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
K9001	QR0779-0012	INDUCTOR				R 646	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	
L4351	QR0779-0012	INDUCTOR				R 647	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	
L4352	QR0779-0012	INDUCTOR				R 651	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4353	QL01BK-1002	INDUCTOR				R 652	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4354	QL01BK-1002	LAMP				R 653	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4355	QL01BK-1002	TRANSISTOR				R 654	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4356	QL01BK-1002	INDUCTOR				R 655	NRSA02J-471X	MG RESISTOR	
L9001	QL01BK-1002	INDUCTOR				R 659	NRSA02J-471X	MG RESISTOR	
L9002	QL0051-002	LAMP				R 661	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
PL 1	QL0051-002	TRANSISTOR				R 662	NRSA02J-155X	MG RESISTOR	
Q 601	SAA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 663	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	
Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 664	NRSA02J-471X	MG RESISTOR	
Q2501	DA124XKA-X	CHIP D.T.R.C.H				R 666	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	
Q2504	UN2210-X	TRANSISTOR				R 671	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
Q2505	2SC2412KRS/-X	CHIP TR.C.M				R 672	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
Q2506	DTC124TKA-X	TRANSISTOR				R 2501	NRS181J-271X	MG RESISTOR	
Q3361	2SA1037AKRS/-X	CHIP TR.C.M				R 2504	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	
Q3362	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2505	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	
Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR				R 2506	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	
Q3572	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2512	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
Q4101	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M				R 2507	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	
Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR				R 2508	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	
Q4201	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M				R 2509	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	
Q9002	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR				R 2515	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	
Q9003	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2511	NRSA02J-561X	MG RESISTOR	
Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M				R 2518	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
Q9010	UN2210-X	TRANSISTOR				R 2513	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	
Q9011	UN2210-X	TRANSISTOR				R 2520	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	
Q9013	UN2210-X	TRANSISTOR				R 2521	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
R 601	NRSA02J-123X	MG RESISTOR				R 2522	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	

BLOCK NO. 01111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	
D2505	1SS133-T2	DIODE	AHB ON/OFF (R)			R 603	NRSA02J-125X	MG RESISTOR	
D2506	SLR-342VR-T15	LED 1 M				R 605	NRSA02J-134X	MG RESISTOR	
D2507	1SS133-T2	DIODE				R 606	NRSA02J-913X	MG RESISTOR	
D3361	1SS133-T2	DIODE				R 607	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	
D3362	MTZJ3.9B-12	Z DIODE				R 609	NRSA02J-114X	MG RESISTOR	
D3363	1SS133-T2	DIODE				R 610	NRSA02J-154X	MG RESISTOR	
D4301	1SS133-T2	DIODE				R 612	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
D4302	1SS133-T2	DIODE				R 613	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	
D9001	1SS133-T2	ZENER DIODE				R 614	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	
D9002	MTZJ5.1C-T2	S.B.DIODE				R 615	NRSA02J-120X	MG RESISTOR	
D9006	MA700A-T2	SIN CL C-B WIRE				R 616	NRSA02J-910X	MG RESISTOR	
FW2556	QJK005-021002	SIN CR B-B WIRE				R 621	NRSA02J-330X	MG RESISTOR	
FW401	QJL007-021002	IC HOLDER				R 622	NRSA02J-330X	MG RESISTOR	
ICH01	VYH237-002	IC C.M				R 623	NRSA02J-331X	MG RESISTOR	
IC401	BA15218F-XE	IC	1CHIP PROCESSER			R 631	NRSA02J-331X	MG RESISTOR	
IC601	AN8806SB-W	RF AMP				R 632	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	
IC603	MN35510	IC	SYSTEM MICON			R 633	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	
IC901	GP1U281X	IC				R 641	NRSA02J-563X	MG RESISTOR	
IC902	IC-PST9131-T	IR DETECT UNIT				R 642	NRSA02J-123X	MG RESISTOR	
IC903	QD1U281X	AUX				R 643	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	
J4301	QNS0047-001	JACK				R 644	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
K 699	QR0779-0012	INDUCTOR				R 645	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
K9001	QR0779-0012	INDUCTOR				R 646	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	
L4351	QR0779-0012	INDUCTOR				R 647	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	
L4352	QR0779-0012	INDUCTOR				R 651	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4353	QL01BK-1002	INDUCTOR				R 652	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4354	QL01BK-1002	LAMP				R 653	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4355	QL01BK-1002	TRANSISTOR				R 654	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
L4356	QL01BK-1002	INDUCTOR				R 655	NRSA02J-471X	MG RESISTOR	
L9001	QL01BK-1002	INDUCTOR				R 659	NRSA02J-471X	MG RESISTOR	
L9002	QL0051-002	LAMP				R 661	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	
PL 1	QL0051-002	TRANSISTOR				R 662	NRSA02J-155X	MG RESISTOR	
Q 601	SAA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 663	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	
Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR				R 664	NRSA02J-471X	MG RESISTOR	
Q2501	DA124XKA-X	CHIP D.T.R.C.H				R 666	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	
Q2504	UN2210-X	TRANSISTOR				R 671	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
Q2505	2SC2412KRS/-X	CHIP TR.C.M				R 672	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	
Q2506	DTC124TKA-X	TRANSISTOR				R 2501	NRS181J-271X	MG RESISTOR	
Q3361	2SA1037AKRS/-X	CHIP TR.C.M				R 2504	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	
Q3362	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2505	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	
Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR				R 2506	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	
Q3572	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2512	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
Q4101	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M				R 2507	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	
Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR				R 2508	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	
Q4201	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR 1/M				R 2509	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	
Q4202	2SD596/4/-X	TRANSISTOR				R 2515	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	
Q4301	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2511	NRSA02J-561X	MG RESISTOR	
Q9001	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR				R 2518	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
Q9002	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR				R 2513	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	
Q9003	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR				R 2520	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	
Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M				R 2521	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	
Q9010	UN2210-X	TRANSISTOR				R 2510	NRS181J-473X	MG RESISTOR	
Q9011	UN2210-X	TRANSISTOR				R 2518	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	
Q9013	UN2210-X	TRANSISTOR				R 2520	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	
R 601	NRSA02J-123X	MG RESISTOR				R 2521	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
R9018	NRSA02J-8222X	MG RESISTOR		
R9019	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9020	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9021	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9022	NRSA02J-682X	MG RESISTOR		
R9023	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9024	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9025	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9026	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9027	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9028	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9029	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9030	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9031	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9032	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9033	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9035	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9036	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9037	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9038	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9039	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9041	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9044	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9045	NRSA02J-333X	MG RESISTOR		
R9046	NRSA02J-682X	MG RESISTOR		
R9047	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9048	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9049	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9050	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9051	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9052	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9053	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9054	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9055	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9056	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9057	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9059	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9065	NRSA02J-563X	MG RESISTOR		
R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR		
R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR		
R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
R9069	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9070	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9071	NRSA02J-223X	MG RESISTOR		
R9072	NRSA02J-333X	MG RESISTOR		
R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR		
R9074	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
R9075	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9076	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
R9077	NRSA02J-472X	MG RESISTOR		
R9078	NRSA02J-223X	MG RESISTOR		
R9079	NRSA02J-263X	MG RESISTOR		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	BLOCK NO. 01	SUFFIX
	R2523	NRSA02J-332X	MG RESISTOR			
	R3361	NRSA02J-390X	MG RESISTOR			
	R3362	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R3363	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			
	R3571	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			
	R3572	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			
	R3573	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			
	R4141	NRSA02J-683X	MG RESISTOR			
	R4142	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
	R4143	NRSA02J-224X	MG RESISTOR			
	R4144	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			
	R4145	NRSA02J-124X	MG RESISTOR			
	R4149	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R4150	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R4151	NRSA02J-823X	MG RESISTOR			
	R4153	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
	R4155	NRSA02J-183X	MG RESISTOR			
	R4158	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			
	R4159	NRSA02J-821X	MG RESISTOR			
	R4160	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R4161	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
	R4241	NRSA02J-683X	MG RESISTOR			
	R4242	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
	R4243	NRSA02J-224X	MG RESISTOR			
	R4244	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			
	R4245	NRSA02J-124X	MG RESISTOR			
	R4249	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R4250	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R4251	NRSA02J-823X	MG RESISTOR			
	R4253	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
	R4255	NRSA02J-183X	MG RESISTOR			
	R4258	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			
	R4259	NRSA02J-821X	MG RESISTOR			
	R4260	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R4261	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			
	R4301	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R4341	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
	R4342	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
	R4343	NRSA02J-101X	MG RESISTOR			
	R9001	NRSA02J-681X	MG RESISTOR			
	R9002	NRSA02J-681X	MG RESISTOR			
	R9003	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R9004	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R9005	NRSA02J-153X	MG RESISTOR			
	R9006	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			
	R9007	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R9009	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R9010	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
	R9011	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R9012	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R9013	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
	R9014	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
	R9015	NRSA02J-104X	MG RESISTOR			
	R9016	NRSA02J-224X	MG RESISTOR			

**Main board**

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 02111111
R9080	NRSA02J-2-3X	MG RESISTOR			
R9081	NRSA02J-9-12X	MG RESISTOR			
R9082	NRSA02J-1-10X	MG RESISTOR			
R9083	NRSA02J-4-7X	MG RESISTOR			
R9084	NRSA02J-2-22X	MG RESISTOR			
R9085	NRSA02J-9-12X	MG RESISTOR			
R9086	NRSA02J-4-7X	MG RESISTOR			
R9087	NRSA02J-2-22X	MG RESISTOR			
R9088	NRSA02J-2222X	MG RESISTOR			
R9089	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9092	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR			
R9094	NRSA02J-4-73X	MG RESISTOR			
R9096	NRSA02J-104X	MG RESISTOR			
R9096	NRSA02J-272X	MG RESISTOR			
R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR			
R9098	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9099	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9099	NRSA02J-393X	MG RESISTOR			
R9101	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
R9102	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
S2501	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2502	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2503	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2504	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2505	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2506	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2507	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2508	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2509	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2510	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2511	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2512	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2513	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2514	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
S2515	QSW0647-0012	TACT SWITCH			
A S2221	QSW0122-0011	PUSH SWITCH			
X 651	QAX0411-0011	CRYSTAL	16.9344MHZ		
X9001	QAX0401-0011	CRYSTAL	SUB CLOCK		
X9002	QAX0410-0012	CERA LOCK	MAIN CLOCK		

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 02111111
BS 1	VYH5483-001	BATTERY SPRING	FOR UM-1		
BS 2	VYH7199-001	BATTERY SPRING	FOR UM-3		
CN191	GGA2501C1-05	SP CONNECTOR			
CN192	GGA3901C1-02	CONNECTOR			
CN193	GGA7901C1-02	CONNECTOR			
CN631	QGF1205C1-13	CONNECTOR			
CN632	QGF1205C1-14	CONNECTOR			
CN633	QGB2501K1-04	CONNECTOR			
C1901	QFLM1HJ-6832	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C1902	QFLM1HJ-6832	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C1903	QFLM1HJ-6832	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V		
C3191	GET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		
C3192	GET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V		
C3301	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR			
C3302	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V		
C3303	QFVJ1HJ-334Z	M-CAPACITOR	.33MF 5% 50V		
C3304	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V		
C3309	QDXY31EM-103Y	ABCAPACITOR			
C3901	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C3902	QDX31EM-104Z	C CAPACITOR			
C5101	QFLM1HJ-2222	M CAPACITOR			
C5102	QTE1H28-475Z	E CAPACITOR			
C5103	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR			
C5104	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR			
C5105	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR			
C5106	QFLM1HJ-5622	M CAPACITOR			
C5201	QFLM1HJ-2222	M CAPACITOR			
C5202	QTE1H28-475Z	E CAPACITOR			
C5203	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR			
C5204	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5205	QFLM1HJ-5632	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V		
C5206	QFLM1HJ-5622	M CAPACITOR	.5600PF 5% 50V		
C5301	GETN1HM-1062	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C5302	QET41HM-105	E CAPACITOR			
C5303	GETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V		
C5304	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		
C5305	GETN1HM-1062	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C5306	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V		
C5307	QFLM1HJ-475Z	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V		
C5309	QET41HM-475Z	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
C6101	QTE1H06-475Z	C CAPACITOR			
C6102	QCBB1HK-151Y	E CAPACITOR			
C6103	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR			
C6104	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR			
C6201	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR			
C6202	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V		
C6203	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V		
C6301	QTE1C28-227Z	E CAPACITOR			
C6302	QETN1EM-333Z	E CAPACITOR	33MF 20% 25V		
C6303	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V		
C6304	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V		
C6305	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V		
C6306	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		

BLOCK NO. 02111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 02111111	REMARKS	PARTS NAME	PARTS NO.	REF.	A
C6307	QET41HM-103	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V					D8354	1SS133-T2		
C6308	QFV41HM-473	CAPACITOR	.047MF 5% 50V					D8355	1SS133-T2		
C6309	QFV41HM-473	CAPACITOR	.047MF 5% 50V					D8356	1SS133-T2		
C6314	QTE1E28-4762	E.CAPACITOR						D8357	1SS133-T2		
C6315	QEIN1EM-688	E.CAPACITOR						D8358	1SS133-T2		
C6321	QEIN1HM-1062	E.CAPACITOR	10MF 20% 50V					FW601	WJK0042-001A	E-SI	C WIRE C-B
C8101	QFN41HJ-124	M. RESISTOR	.12MF 5% 50V					FW901	WJK0041-001A	E-SI	C WIRE C-B
C8102	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	.12MF 5% 50V					FW902	WJK0043-001A	E-SI	C WIRE C-B
C8103	QTE1E06-2262	E.CAPACITOR						A IC310	BA44W12ST-V5/Z1	IC	
C8105	QFVF1HJ-6842	TF.CAPACITOR						A IC390	TA7BDL06S	IC	
C8106	QES11HJ-150	C.CAPACITOR	15PF 5% 50V					A IC501	BH3852S	IC	
C8201	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	.12MF 5% 50V					A IC631	LA4705NA	IC	
C8202	QFN41HJ-124	M.CAPACITOR	.12MF 5% 50V					A IC801	BA15218N	IC	
C8203	QTE1E06-2262	E.CAPACITOR						A IC831	BA1218N	IC	
C8205	QFVF1HJ-6842	TF.CAPACITOR						A J1901	QNC0042-001	AC SOCKET	
C8206	QES11HJ-150	C.CAPACITOR	15PF 5% 50V					J1902	QNA0016-001	DC JACK	
C8301	QET41CM-476	E.CAPACITOR	47MF 20% 16V					J6301	QNS0072-001	HEADPHONE JACK	
C8303	QEIN1HM-1042	E.CAPACITOR	.10MF 20% 50V					J16301	DTA114TSA-T	D-TR.I-M	
C8304	QET41HM-475	E.CAPACITOR	.10MF 20% 50V					A G3192	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR	
C8305	QEIN1HM-1062	E.CAPACITOR	4.7MF 20% 50V					A G3193	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR	
C8322	QET41CM-476	E.CAPACITOR	4.7MF 20% 16V					A G3194	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR	
C8351	QES11HJ-680	C.CAPACITOR	68PF 5% 50V					A G3198	DTG114TSA-T	D-TR.I-M	
CB352	QCBB1HK-221Y	C.CAPACITOR	220PF 10% 50V					A G3779	2SC2785/HFE/-T	TRANSISTOR	
C8353	QCBB1HK-221Y	C.CAPACITOR	220PF 10% 50V					A G5101	2SK105/EF/-T	FET I/M	
C8354	QCS11HJ-330	C.CAPACITOR	33PF 5% 50V					A G5201	2SK105/EF/-T	FET I/M	
C8355	QFVJ1HM-3932	CAPACITOR	.039MF 5% 50V					A G6101	KTC3203/0Y/-T	TRANSISTOR	
C8356	QET41CM-107	E.CAPACITOR	100PF 20% 16V					A G6201	KTC3203/0Y/-T	TRANSISTOR	
C8357	QCBB1HK-101Y	C.CAPACITOR	100PF 10% 50V					A G6301	DTA114ESA-T	D-TRANSISTOR	
C8358	QET41HM-226	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V					A G8101	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR	
C8359	QEIN1HM-1062	E.CAPACITOR	10MF 20% 50V					A G8102	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR	
C8360	QFLM1HJ-2722	M.CAPACITOR	2700PF 5% 50V					A G8201	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR	
C8361	QFLM1HJ-1042	M.CAPACITOR	.10MF 5% 50V					A G8202	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR	
C8362	QFLM1H-4732	M.CAPACITOR	.047MF 5% 50V					A G8203	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR	
C8363	QCBB1HK-101Y	C.CAPACITOR	100PF 10% 50V					A G8301	DTG114TSA-T	D-TRANSISTOR	
C8364	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR						A G8302	DTA114ESA-T	D-TRANSISTOR	
A D1901	KBU603G-A3	DIODE						A G3351	DTG114TSA-T	TRANSISTOR	
A D1902	IN5401-TM	DIODE						A G8352	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR	
D3192	MTZJ3-2A-T2	Z.DIODE IDM						A G8353	2SC2785/HFE/-T	TRANSISTOR	
D3194	MTZJ7-5A-T2	Z.DIODE						A G8354	2SC2785/HFE/-T	TRANSISTOR	
D3195	ISS133-T2	DIODE						A R1901	QRE141J-103Y	C RESISTOR	
D3301	ISS133-T2	DIODE						R3191	QRE141J-391Y	C RESISTOR	
D3302	ISS133-T2	DIODE						R3192	QRE141J-391Y	C RESISTOR	
D3791	MTZJ8-2B-T2	Z.DIODE						R3193	QRE141J-104Y	C RESISTOR	
D3901	MTZJ8-2B-T2	DIODE						R3194	QRE141J-103Y	C RESISTOR	
D6301	ISS133-T2	DIODE						R3195	QRE141J-1R2Y	C RESISTOR	
D6302	ISS133-T2	DIODE						R3196	QRE141J-1R2Y	C RESISTOR	
D6303	ISS133-T2	DIODE						R3197	QRE141J-1R2Y	C RESISTOR	
D6304	ISS133-T2	DIODE						R3201	QRE141J-152Y	C RESISTOR	
D8301	MTZJ4-3B-T2	ZENER DIODE						R3202	QRE141J-152Y	C RESISTOR	
D8302	ISS133-T2	DIODE						R3203	QRE141J-103Y	C RESISTOR	
D8303	ISS133-T2	DIODE						R3204	QRE141J-222Y	C RESISTOR	
D8304	ISS133-T2	DIODE						R3301	QRE141J-102Y	C RESISTOR	
D8351	ISS133-T2	DIODE						R3302	QRE141J-682Y	C RESISTOR	
D8352	ISS133-T2	DIODE						R3303	QRE141J-392Y	C RESISTOR	
D8353	ISS133-T2	DIODE									

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 02
R3304	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W			
R3305	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W			
R3791	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R3792	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R3793	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R3794	QRE141J-683Y	C RESISTOR	68K 5% 1/4W			
R3795	QRE141J-487X	F RESISTOR	4.7 1/0W			
R5101	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R5102	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W			
R5104	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W			
R5201	QRE141J-123Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R5202	QRE141J-104Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W			
R5204	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W			
R5301	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R5302	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W			
R5303	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R5305	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R5306	QRE141J-475Y	C RESISTOR	4.7M 5% 1/4W			
R5307	QRE141J-475Y	C RESISTOR	150K 5% 1/4W			
R5308	QRE141J-154Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W			
R6101	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W			
R6102	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W			
R6103	QRE141J-121Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W			
R6104	QRE141J-471Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W			
R6105	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W			
R6106	QRE141J-393Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W			
R6107	QRE141J-562Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W			
R6108	QRE141J-102Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W			
R6201	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W			
R6202	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W			
R6203	QRE141J-121Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W			
R6204	QRE141J-471Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W			
R6205	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W			
R6206	QRE141J-393Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W			
R6207	QRE141J-562Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W			
R6208	QRE141J-102Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R6301	QRE141J-103Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R6302	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R6303	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R6305	QRE141J-562Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R8101	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W			
R8102	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W			
R8103	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W			
R8104	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W			
R8105	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W			
R8107	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R8108	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W			
R8109	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8111	QRE141J-104Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R8113	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W			
R8201	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W			

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 02
R8202	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W			
R8203	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W			
R8204	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W			
R8205	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W			
R8207	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R8208	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W			
R8209	QRE141J-104Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8211	QRE141J-474Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8213	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W			
R8214	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W			
R8215	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8217	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R8301	QRE141J-154Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W			
R8302	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8303	QRE141J-233Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W			
R8304	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W			
R8305	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R8306	QRE141J-474Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8321	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8327	QRE141J-233Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W			
R8351	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8352	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8354	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8355	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8356	QRE141J-124Y	C RESISTOR	120K 5% 1/4W			
R8357	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8358	QRE141J-475Y	C RESISTOR	4.7M 5% 1/4W			
R8359	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W			
R8360	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W			
R8361	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8362	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W			
R8363	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8364	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8365	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8366	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W			
R8367	QRE141J-151Y	C RESISTOR	150 5% 1/4W			
R8368	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8369	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8370	QRE141J-275Y	C RESISTOR	2.7M 5% 1/4W			
R8372	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R8373	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
Z1901	QNG0020-0012	FUSE CLIP				
Z1902	QNG0020-0012	FUSE CLIP				
Z1904	QNG0020-0012	FUSE CLIP				
Z1911	QNG0020-0012	FUSE CLIP				
Z1922	QNG0020-0012	FUSE CLIP				
Z1944	QNG0020-0012	FUSE CLIP				

## ■ Tuner board

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 051111
C	44	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	-10MF 20% 50V		
C	45	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V		
C	47	QDX31EM-1232	C CAPACITOR			
C	48	QDX31EM-1232	C CAPACITOR			
C	49	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	-10MF 20% 50V		
C	50	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V		
C	51	QDGBA1HK-681Y	C CAPACITOR			
C	52	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR			
C	56	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR			
C	60	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR			
C	61	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C	62	QDCBA1HJ-120Y	C CAPACITOR			
C	63	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR			
C	64	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR			
C	65	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR			
C	66	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V		
C	69	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR			
C	70	QETN1HM-2252	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V		
C	71	QETN1HM-3352	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V		
C	74	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V		
CN	1	QAX0-03-001	C CAPACITOR			
CF	3	QAX0-04-0012	C FILTER			
CF	4	QAX0-09-001	C FILTER			
CN	1	QGF1205C1-09	CERA LOCK CONNECTOR	TO MAIN		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 051111
BP	1	QAR0757-0012	BP FILTER	EE, EV	D	1	KV1370N-T	VARI-CAP DIODE	EE, EV
BP	1	QAR0768-0012	BP FILTER	E, EN, B	D	1	SV203SPA-JV-T	VARI CAP	E, EN, B
C	3	QCSBA1HK-681Y	C CAPACITOR	E, EN, B	D	2	SV203SPA-JV-T	VARI CAP	E, EN, B
C	3	QCSBA1HK-2R2Y	C CAPACITOR	EE, EV	D	2	KV1370N-T	VARI-CAP DIODE	EE, EV
C	6	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR		D	5	ISS133-T2	DIODE	
C	7	QCSB1HJ-200Y	C CAPACITOR	20PF 5% 50V	D	6	ISS133-T2	DIODE	
C	7	QCSB1HJ-680Y	C CAPACITOR	6.8PF 10% 50V	D	8	SV344-T	VARI CAP	EE, EV
C	9	QCSB1HJ-3R9Y	C CAPACITOR	2.2PF 10% 50V	D	10	SV344-T	VARI CAP	EE, EV
C	13	QDX31EM-2232	C CAPACITOR	12PF 5% 50V	D	12	DSK10C-T1	DIODE	
C	13	QDX31EM-4732	C CAPACITOR	E, EV	IC	1	TA2008AN	IC	
C	16	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR		IC	1	LC7216N	IC	EE, EV
C	21	QDX31EM-4732	C CAPACITOR		L	1	QQR0773-001	OSC COIL	E, EN, B
C	22	QFP41HJ-431	PP CAPACITOR	430PF 5% 50V	L	1	QQR0772-001	OSC COIL	EE, EV
C	23	QDCBA1HJ-120Y	C CAPACITOR		L	2	QQR0769-001	OSC COIL	E, EN, B
C	24	QCSB1HJ-620Y	C CAPACITOR	62PF 5% 50V	L	3	QQR0771-001	BAR ANTENA	
C	25	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	L	4	QQR0723-001	OSC COIL (MW)	
C	26	QFP31HJ-1812	PP CAPACITOR	180PF 5% 50V	L	6	QQR0774-001	OSC COIL (LW)	
C	27	QCS11HJ-101	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	L	12	QQR0756-001	INDUCTOR	
C	28	QDCBA1HJ-150Y	C CAPACITOR		Q	2	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE	
C	31	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		Q	3	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE	
C	32	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR		Q	4	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR TAPE	
C	33	QET41AM-107	E CAPACITOR		Q	5	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE	
C	35	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR		Q	6	2SC2668/0/-T	TRANSISTOR TAPE	
C	36	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	Q	14	DTA114YSA-T	D-TR-I-M	
C	37	QDGBA1HK-12Y	C CAPACITOR		R	1	QRE141J-104Y	C RESISTOR	
C	40	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	R	2	QRE141J-473Y	C RESISTOR	
C	41	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	R	3	QRE141J-4R7Y	C RESISTOR	
C	42	QDX31EM-4732	C CAPACITOR		R	3	QRE141J-270Y	C RESISTOR	
C	43	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR		R	7	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W
C	44	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	-10MF 20% 50V	R	9	QRE141J-102Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W
C	45	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	R	9	QRE141J-103Y	C RESISTOR	4.7 5% 1/4W
C	47	QDX31EM-1232	C CAPACITOR		R	12	QRE141J-472Y	C RESISTOR	2.7 5% 1/4W
C	48	QDX31EM-1232	C CAPACITOR		R	13	QRE141J-104Y	C RESISTOR	E, EN, B
C	49	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	-10MF 20% 50V	R	14	QRE141J-103Y	C RESISTOR	EE, EV
C	50	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	R	15	QRE141J-222Y	C RESISTOR	
C	51	QDGBA1HK-681Y	C CAPACITOR		R	16	QRE141J-472Y	C RESISTOR	
C	52	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	17	QRE141J-104Y	C RESISTOR	
C	56	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	18	QRE141J-102Y	C RESISTOR	
C	60	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	19	QRE141J-222Y	C RESISTOR	
C	61	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	R	20	QRE141J-102Y	C RESISTOR	
C	62	QDCBA1HJ-120Y	C CAPACITOR		R	21	QRE141J-103Y	C RESISTOR	
C	63	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	28	QRE141J-512Y	C RESISTOR	
C	64	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	30	QRE141J-104Y	C RESISTOR	
C	65	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	31	QRE141J-123Y	C RESISTOR	
C	66	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR		R	32	QRE141J-223Y	C RESISTOR	
C	69	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		R	33	QRE141J-101Y	C RESISTOR	
C	70	QETN1HM-2252	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	R	34	QRE141J-183Y	C RESISTOR	
C	71	QETN1HM-3352	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	R	35	QRE141J-183Y	C RESISTOR	
C	74	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	R	36	QRE141J-222Y	C RESISTOR	
C	77	QDGBA1HK-102Y	C CAPACITOR		R	37	QRE141J-560Y	C RESISTOR	
CF	1	QAX0-03-001	C FILTER		R	40	QRE141J-222Y	C RESISTOR	
CF	3	QAX0-04-0012	C FILTER		R	41	QRE141J-222Y	C RESISTOR	
CF	4	QAX0-09-001	C FILTER		R	42	QRE141J-473Y	C RESISTOR	
CN	1	QGF1205C1-09	CERA LOCK CONNECTOR	TO MAIN					

**■ Swict board**

BLOCK NO. 54111111			
▲ REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS
R 44	GRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 45	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 46	GRE141J-103Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 47	GRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W
R 48	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 51	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 52	GRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W
R 54	GRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 55	GRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 56	GRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W
R 57	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 59	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 60	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 61	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 64	GRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
T 2	QQR0719-001	IFT	MW RF
TC 2	QAT3725-200Z	T CAPACITOR	
TC 3	QAT3725-300Z	T CAPACITOR	
TP 1	QN20104-001	POST PIN	TO ROD ANT
TP 2	QN20104-001	POST PIN	GND
X 1	QAX0402-001	CRYSTAL	

BLOCK NO. 55111111			
▲ REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS
CN 1	QGB2011L1-10	TOP PLUG ASSY	
D 1	1SR139-100-T2	SI DIODE	
IC 1	SG-105F3-BB/C	PHOTO SENSER	
P 1	QN20104-001	POST PIN	
SW 1	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	R.REC
SW 2	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	TAPE
SW 4	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	70U
SW 5	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	F.REC
SW 6	QSW0507-001	CASSETTE SWITCH	

## ■ Head amp. board

BLOCK NO. 051111


BLOCK NO. 051111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
C 101	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V		
C 102	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V		
C 103	QEK41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 104	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 105	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 106	QEK41CM-16	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 107	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 5% 50V		
C 108	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		
C 109	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 110	NCB21HK-682X	C.CAP. C.M	6800PF 10% 50V		
C 111	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V		
C 112	NCB21HK-63X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 113	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V		
C 114	NCB21HJ-331X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V		
C 201	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V		
C 202	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220MF 20% 50V		
C 203	QEK41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 204	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 205	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 206	QEK41CM-106	E CAPACITOR	560PF 5% 50V		
C 207	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 20% 16V		
C 208	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 209	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		
C 210	NCB21HK-682X	C.CAP. C.M	6800PF 10% 50V		
C 211	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V		
C 212	NCB21HK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V		
C 213	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 214	NCB21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V		
C 301	QEK41AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 302	NCB21HK-393X	C CAPACITOR	.039MF 10% 50V		
C 303	QEK41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 304	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V		
C 305	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V		
C 306	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V		
C 307	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 308	NCS21HJ-562X	C CAPACITOR	5600PF 10% 50V		
C 309	NCB21HK-562X	C CAPACITOR	5600PF 10% 50V		
C 310	NCB21HK-223X	C CAPACITOR	.022MF 10% 50V		
C 311	NCB21HK-682X	C.CAP. C.M	6800PF 10% 50V		
C 313	QEK41AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 314	QC20205-155Z	ML C CAP 1/M	1.5MF		
C 315	QC20205-155Z	ML C CAP 1/M	1.5MF		
C 316	QFG3AJ-103Z	PP CAPACITOR	.010MF 5% 100V		
C 318	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 319	QFG3AJ-821Z	TF CAPACITOR	820PF 5% 100V		
C 321	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 322	QFG3AJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 100V		
C 331	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V		
C 351	QEK41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 371	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 374	QEK41AM-107Z	E CAPACITOR	MOTOR +B		
C 375	QEK41AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 376	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
CN 31	QGF1205F1-06	CONNECTOR	PRI/HEAD		
CN 32	QGB2011M1-10	PWB CONNECTOR	PRI/MECHA		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	PARTS NO.	REMARKS	SUFFIX
CN 33	QGF1205F1-09	CONNECTOR	CONNECTOR	PRI/MICON	PRI/AMP	
CN 34	QGF1205F1-10	CONNECTOR	CONNECTOR	PRI/AMP	PRI/AMP	
D 301	MA1522WA-X	DIODE	S.K.DIODE			
D 309	MA704A-X	DIODE	ZENER DIODE			
D 375	MA3051/M-X					
FW	QUN024-06A223	EF FLAT				
IC 31	B31226N	IC	HEAD SW			
IC 32	AN7317	IC	PB&REC			
IC 33	BW4094BCF-X	IC				
L 301	GR0620-001	OSC COIL(BIAS)				
L 303	QQL01BK-100Z	INDUCTOR				
Q 101	DTC14TKA-X	TRANSISTOR				
Q 102	DTC14TKA-X	TRANSISTOR				
Q 201	DTC14EKA-X	TRANSISTOR				
Q 202	DTC14EKA-X	TRANSISTOR				
Q 301	DIA14EKA-X	TRANSISTOR				
Q 302	ZSC2001/K/-T	TRANSISTOR				
Q 303	ZSC2001/K/-T	TRANSISTOR				
Q 304	ZSC2001/LK/-T	TRANSISTOR				
Q 305	ZSC2412K/RS/-X	TRANSISTOR				
Q 306	ZSC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				
Q 307	ZSC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				
Q 308	ZSC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				
Q 309	ZSC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				
Q 321	DTC14EKA-X	TRANSISTOR				
Q 323	ZSC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				
Q 371	ZSA952/LK/-T	TRANSISTOR				
Q 372	DTC124EKA-X	TRANSISTOR				
Q 375	ZSB562/C/-T	TRANSISTOR				
Q 376	ZSC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M				
R 101	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	MOTOR+B			
R 102	NRSA02J-182X	MG RESISTOR				
R 103	NRSA02J-242NY	MG RESISTOR				
R 104	NRSA02J-122X	MG RESISTOR				
R 105	NRSA02J-104X	MG RESISTOR				
R 106	NRSA02J-332X	MG RESISTOR				
R 107	NRSA02J-123X	RES. C.M				
R 108	NRSA02J-562X	MG RESISTOR				
R 109	NRSA02J-122X	MG RESISTOR				
R 110	NRSA02J-472X	MG RESISTOR				
R 111	NRSA02J-333X	MG RESISTOR				
R 112	NRSA02J-222X	MG RESISTOR				
R 113	NRSA02J-472X	RES. C.M				
R 114	NRSA02J-272X	MG RESISTOR				
R 116	NRSA02J-102X	RES. C.M				
R 117	NRSA02J-102X	RES. C.M				
R 118	NRSA02J-222X	MG RESISTOR				
R 119	NRSA02J-472X	MG RESISTOR				
R 120	NRSA02J-122X	MG RESISTOR				
R 121	NRSA02J-102X	RES. C.M				
R 201	NRSA02J-220X	MG RESISTOR				
R 202	NRSA02J-182X	MG RESISTOR				
R 203	NRSA02J-242NY	MG RESISTOR				
R 204	NRSA02J-122X	MG RESISTOR				
R 205	NRSA02J-104X	MG RESISTOR				
R 206	NRSA02J-332X	MG RESISTOR				
R 207	NRSA02J-123X	RES. C.M				
R 208	NRSA02J-562X	MG RESISTOR				
R 209	NRSA02J-122X	MG RESISTOR				

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	BLOCK NO. 	SUFFIX
R 210	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 211	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W		
R 212	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 213	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 214	NRSA02J-272X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W		
R 216	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 221	NRSA02J-102X	MG RESISTOR	220 5% 1/8W		
R 301	NRS11J-221X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W		
R 303	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	100 5% 1/8W		
R 304	NRS11J-101X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 305	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 306	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W		
R 310	NRS11J-560X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W		
R 311	NRS11J-560X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W		
R 313	NRSA02J-3R3NY	RES. C.M	3.3 5% 1/10W		
R 314	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W		
R 315	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	10 5% 1/10W		
R 316	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W		
R 317	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	10 5% 1/10W		
R 318	NRSA02J-223X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W		
R 319	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W		
R 322	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W		
R 327	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	12K 5% 1/10W		
R 332	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 333	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 335	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W		
R 336	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 337	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W		
R 338	NRSA02J-392X	MG RESISTOR	3.9K 5% 1/10W		
R 339	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 340	NRS11J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/8W		
R 341	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 342	NRSA02J-203X	MG RESISTOR	20K 5% 1/10W		
R 343	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W		
R 351	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W		
R 352	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W		
R 371	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 372	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 375	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	150 5% 1/10W		
R 376	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
VR 31	QVP0008-5032	SEMI V RESISTOR	BIAS ADJ		
VR 32	QVP0008-5032	SEMI V RESISTOR	BIAS ADJ		
VR 37	QVP0008-1032	SEMI V RESISTOR	TAPE SPEED ADJ		

# Packing materials and accessories parts list



Block No. M 4 M M

Block No. M 5 M M

## ■ Packing parts list

BLOCK NO. M4MM

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
P	1	LV30045-067A	POLY BAG	FOR INST	1		
	2	LV30853-006A	CARTON		1		BU LT GY
	3	LV30853-009A	CARTON		1		
	4	LV30853-003A	CARTON		1		
P	5	QPC09006015P	POLY BAG		1		
	6	LV10169-002A	BOTTOM(L)		1		
	7	LV10169-003A	BOTTOM(R)		1		
	8	QPA01202505	POLY BAG	WITH OUT B	1		
P	9	QPA01503503	POLY BAG		1	B	

## ■ Accessories parts list

BLOCK NO. M5MM

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
A	1	LVT0209-007A	INST BOOK	RUS	1	EE	
	2	LVT0209-008A	INST BOOK	ENG POL HUN CZE	1	EV	
	3	LVT0209-003A	INST BOOK	ENG	1	B	
	4	LVT0209-005A	INST BOOK	GER FRE DUT	1	EN/E	
	5	LVT0209-006A	INST BOOK	SWE FIN DAN	1	EN	
A	6	LVT0209-004A	INST BOOK	ENG SPA ITA	1	E	
	7	BT-54008-2	WARRANTY CARD		1	E, EN	
	8	BT-54012-1	WARRANTY CARD		1	EE, EV	
	9	VNA3000-203	USER CARD		1	B	
A	10	QMP5520-183E	POWER CORD		1	B	
	11	QMP39F0-183E	POWER CORD	WITH OUT B	1		
	12	RM-RXVB55E	REMO-CON UNIT		1		
A	13	-----	BATTERY		2		
	14	LV30852-005A	SHULDER BELT		1		BU LT
	15	LV30852-007A	SHULDER BELT		1		
	16	LV30852-003A	SHULDER BELT		1		GY



## PARTS LIST

[ RV-B55GY ]

[ RV-B55BU ]

[ RV-B55LTD ]

\* All printed circuit boards and its assemblies are not available as service parts.




### - Contents -

Exploded view of general assembly and parts list .....	6-2
CD mechanism assembly and parts list .....	Refer to 4-7
Cassette mechanism assembly and parts list .....	Refer to 4-8.9
Electrical parts list .....	6-8
Packing materials and accessories parts list .....	6-18

# Exploded view of general assembly and parts list

Block No. M 1 M M

## FRONT CABINET



## ■Parts list (General assembly)


BLOCK NO. 11111111

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
1	LV10160-002A	FRONT CABI ASSY		1	J	GY
	LV10160-005A	FRONT CABI ASSY		1	J	BU
	LV10160-008A	FRONT CABI ASSY		1	J	LT
4	LV10160-003A	FRONT CABI ASSY		1	A	GY
	LE10010-010A	SPEAKER	L/R	2		
5	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR SPK.	8		
6	VJK4520-001	LCD LENS		1		GY
	VJK4520-061	LCD LENS		1		LT
10	VJK4520-051	LCD LENS		1		BU
	LV40715-001A	LENS		1	J	
12	LV40715-002A	LENS		1	A	
13	LV40750-001A	PACKING SHEET L	PEFUC FRONT CABI	1		
14	LV40751-001A	PACKING SHEET R	PEFUC FRONT CABI	1		
15	QYSBSFG3010Z	TAP SCREW	SPK.CON+FRONT	1		
	LV20298-001A	CASSETTE HOLDER		1		GY
16	LV20298-002A	CASSETTE HOLDER		1		BU
17	VKZ4794-002	SPECIAL SCREW	EJECT SAFTY	3		LT
	LV20299-002A	DOOR COVER		1		BU
	LV20299-003A	DOOR COVER		1		LT
18	LV20299-001A	DOOR COVER		1		GY
19	LV30844-001A	EJECT SAFTY	CASS HOLDER	1		
	LV40717-001A	DOOR LENS		1		GY
	LV40717-002A	DOOR LENS		1		BU
	LV40717-003A	DOOR LENS		1		LT
20	VKY4180-001	CASSETTE SPRING	SUS	2		
21	VYH5601-001	GEAR	POM	1		
22	LV40718-001A	EJECT KNOB	ABS	1		
23	LV40719-001A	CAM(CASS)	POM	1		
24	LV40749-001A	TENSION SPRING	CAM + DOOR COVE	1		
25	QYSBSF2610Z	SCREW	E.KNOB + CAM	1		
26	LV40721-001A	DOOR SPRING	SUS T1.0	1		
27	LV40720-001A	COLLAR (CASS)	SLIDER + D.COVE	1		
88	LV10165-002A	SIDE PROT.ASY L		1		BU
	LV10165-003A	SIDE PROT.ASY L		1		LT
89	LV10165-001A	SIDE PROT.ASY L		1		GY
	LV10166-001A	SIDE PROT.ASY R		1		GY
	LV10166-002A	SIDE PROT.ASY R		1		BU
	LV10166-003A	SIDE PROT.ASY R		1		LT
90	QYSBSF3012N	SCREW	FOR SIDE PROTEC	12		
95	WJJ0034-008A	E-SI C WIRE C-C		1		
120	VND4113-001	G.CAUTION		1	J	

# Exploded view of general assembly and parts list

Block No. M 1 M M

## REAR CABINET



## ■ Parts list (General assembly)

BLOCK NO. M1MM 1111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	7	LV20331-001A	POWER BUTTON	PAINT X1, PAD X1	1		
	8	LV20332-001A	VOLUME BUTTON	PAINT X1, PAD X1	1		
	9	QYSBSF2610Z	SCREW	BUTTON + SW PWB	6		
	11	LV40716-001A	LED HOLDER		1	J	
		LV40716-002A	LED HOLDER		1	A	
	28	SLC-S1YPM	SLC MECHA ASS'Y		1		
	29	QYSBSF3014Z	SCREW	FOR SLC	4		
	30	LV30845-001A	HEAD SHIELD	SPTE T 0.4	1		
	31	LV10192-001A	CASS CHASSIS	MIPS	1		
	32	VYSA1R6-080	SPACER		2		
	33	-----	CD MECHA UNIT		1		
	34	VJD5410-204	PICK COVER		1		
	35	QYSDSF2006M	SCREW		4		
	36	FMYH4003-003	INSULATOR		2		
	37	FMYH4003-004	INSULATOR		2		
	38	LV40723-001A	CD MECHA HOLDER	EGC T1.0	2		
	39	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR HOLDER	4		
	40	QLD0024-002	LCD		1		
	41	LV10162-001A	CD CASE		1	J	GY
		LV10162-002A	CD CASE		1	A	GY
	42	LV10162-003A	CD CASE		1	J	BU
		LV10162-005A	CD CASE		1	J	LT
	43	LV31305-001A	SHIELD		1		
	44	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR MICON PWB	4		
		LV40726-001A	LOCK LEVER	POM	1		
	46	VYH4769-002SS	GEAR	FOR CD CASE	1		
	49	VYSA1R6-080	SPACER		1		
	50	LV10163-004A	CD DOOR		1		
		LV10163-006A	CD DOOR		1		BU
		LV10163-002A	CD DOOR		1		LT
							GY
	51	PQ45130-7	JVC MARK	FOR CD DOOR	1		
	52	VYH3644-201	CLAMPER	FOR OPTIMA-6	1		
	53	VYH7313-003	MAGNET		1		
	54	VYH7314-001	YOKE		1		
	55	VYH7315-005	PAD		1		
	56	LV40718-001A	EJECT KNOB	ABS	1		
	57	QYSBSF2610Z	SCREW	E.KNOB + SLIDER	1		
	58	LV30846-001A	SLIDER (CD)	POM	1		
	59	LV40725-001A	TORSION SPRING	FOR SLIDER	1		
	60	LV40728-001A	COLLAR (CD)		1		
	61	LV40729-001A	CD DOOR SPRING	SUS	1		
	62	LV30847-001A	HEAT SINK(A)	AL T2.0	1		
	63	QYSBSF3012Z	SCREW	HEAT SINK(A)+PW	2		
	64	LV30848-001A	HEAT SINK(B)		1		
	65	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR AC	2		
	66	QYSBSF3012Z	SCREW	FOR POWER IC	3		
	67	QYSBSF3012Z	SCREW	H.SINK(A)+BKT.	2		
	68	LV40730-001A	HEAT SINK BKT	FOR HEAT SINK	1		
	69	QYSBSF3010Z	SCREW	REAR + H.BKT.	2		
	70	VYSA1R6-080	SPACER		1		
	71	LV30849-001A	LCD HOLDER	SPTE T0.4	1		
	72	VYH8193-002	SHEET	LCD + LCD HOLDE	1		
	73	LV10164-002A	REAR CABINET		1		
		LV10164-006A	REAR CABINET		1		GY
							BU

BLOCK NO. 11111111

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
74	LV10164-010A	REAR CABINET		1		
75	FMJA3001-00A(D)	ROD ANT ASS'Y		1		
76	VYH5012-006	TERMINAL LUG	SPTE TO.4	1		
77	QYSBSF3012Z	SCREW	TUNER HOLDER+RE	1		
	LV41032-001A	TUNER HOLDER		1		
78	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR H.PHONES	1		
79	QYSDSP3012N	SCREW	FOR ROD ANT	1		
80	VYH8101-001	TRANS SUPPORT	POM	2		
81	QYSBSF3030Z	SCREW	FOR TRANS	4		
82	LV30225-021A	SPACER	TRANS WIRE	2		
83	VYSH102-090	SPACER		1		
85	VJC2016-301	BATTERY COVER		1		
	VJC2016-311	BATTERY COVER		1		
	VJC2016-321	BATTERY COVER		1		
86	VYH5657-001	BATTERY SPRING		1		
91	VKH3012-073	SHAFT(E)	REAR(S.BELT)	2		
92	QYSBSF3040Z	SCREW	FRONT+REAR	8		
93	QYSBSF3010Z	SCREW	CD CASE + REAR	2		
94	LV30851-008A	NAME PLATE		1	A	GY
	LV30851-002A	NAME PLATE		1	J	GY
96	LV31004-002A	NAME PLATE		1	J	BU
97	LV31005-002A	NAME PLATE		1	J	LT
98	QYSBSF3014Z	SCREW	HEAT SINK(C)	1		
99	LV41029-001A	HEAT SINK(C)		1		
	E70306-001	HEAT SINK		1		
100	QUQ412-1415CJ	CARD WIRE	MICON PWB-AMP P	1		
101	QUQ412-1313CJ	CARD WIRE	MICON PWB-AMP P	1		
102	QUQ412-1012DJ	CARD WIRE	C.MECHA-MICON P	1		
103	QUQ412-0914DJ	CARD WIRE	C.MECHA-MICON P	1		
104	QUQ412-0912CJ	FFC WIRE	TUNER PWB-MICON	1		
105	QUQ110-1508AJ	CARD WIRE	CD MECHA-CD AMP	1		
106	QJJ010-060606	SIN CR C-C WIRE		1		
107	QUQC12-0606CJ	CARD WIRE	SW PWB-MICON PW	1		
108	QUQC12-1006CJ	CARD WIRE	SW PWB-MICON PW	1		
110	QQT0247-002	POWER TRANS		1	J	
	QQT0247-003	POWER TRANS		1	A	
111	QMF51E2-5R0-J1	FUSE	F1902	1	A	
	QMF51U1-6R3-J1	FUSE	F1902	1	J	
112	QMF51U1-6R3-J1	FUSE	F1903	1	J	
113	QMF51U1-6R3-J1	FUSE	F1904	1	J	
	QMF51E2-6R3-J1	FUSE	F1904	1	A	
114	QMF51N2-1R0-J1	FUSE	F1901	1	J	
	QMF51E2-R315-J1	FUSE	F1901	1	A	
122	VND4118-004	CAUTION LABEL		1	J	LT

## ■ System control board

BLOCK NO. █ █ █ █ █

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
C	604	QEKC1AM-1072	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
C	605	QEIN1HM-1062	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
C	606	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR		
C	607	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR		
C	608	QE141HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
C	609	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR		
C	610	QFLM1HJ-2732	M CAPACITOR	.027MF 5% 50V	
C	611	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR		
C	612	NCS21HJ-303X	C CAPACITOR		
C	613	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR		
C	614	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
C	615	NCB21HK-223X	C CAPACITOR		
C	616	NCB21HK-223X	C CAPACITOR		
C	617	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR		
C	618	NCS21HJ-271X	C CAPACITOR		
C	619	NCS21HJ-470X	C CAPACITOR		
C	620	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR		
C	621	QE741EM-476	E CAPACITOR		
C	622	QE741EM-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
C	623	QDX31EM-4732	C CAPACITOR		
C	624	QDX31EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
C	625	QDX31EM-4732	C CAPACITOR	470MF 20% 10V	
C	626	QDX31EM-4732	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
C	627	QEKC1AM-1072	C CAPACITOR		
C	651	NCS21HJ-120X	C CAPACITOR		
C	652	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR		
C	653	NCB21HK-223X	C CAPACITOR		
C	655	QDX31EM-4732	C CAPACITOR		
C	661	NCS21HJ-471X	C CAPACITOR		
C	662	NCB21HK-223X	C CAPACITOR		
C	663	QFLM1HJ-222X	M CAPACITOR	.022MF 5% 50V	
C	664	NCB21HK-223X	C CAPACITOR		
C	665	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
C	672	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR		
C	673	QE141A28-2272	E CAPACITOR		
C	674	NCB21HK-223X	C CAPACITOR		
C	675	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR		
C	691	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR		
C	692	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR		
C	693	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR		
C	694	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR		
C	698	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR		
CN251	CN251	QGF1205C1-10	CONNECTOR		
CN252	CN252	QGF1205C1-06	CONNECTOR		
CN403	CN403	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
CN405	CN405	QGF1205F1-10	CONNECTOR		
CN406	CN406	QGF1205F1-09	CONNECTOR		
CN407	CN407	QGF1205F1-13	CONNECTOR		
CN408	CN408	QGF1205F1-14	CONNECTOR		
CN601	CN601	QGF1008F1-15	21-41 CONNECTOR TO RF		
CN602	CN602	QGA2001C1-06	6P PLUG ASSY		
CN901	CN901	QGF1205F1-10	CONNECTOR		
CN902	CN902	QGF1205F1-06	CONNECTOR		
CN907	CN907	QGA2501C1-02	2P CONNECTOR		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. <u>█ █ █ █ █</u>
C	C22501	QER11AM-226Z	E CAPACITOR	22MF 20% 10V		
C	C22502	QER11CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C	C3361	QER11AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C	C3362	QER11EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C	C3571	QER11CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C	C4142	NCS21HJ-100X	C CAPACITOR			
C	C4143	QER11EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C	C4144	QTE1V06-106Z	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C	C4145	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR			
C	C4151	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR			
C	C4243	NCS21HJ-100X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C	C4244	QER11EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C	C4245	QTE1V06-106Z	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C	C4251	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C	C4341	QER41CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C	C4342	QER41CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V		
C	C4343	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C4344	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C	C9001	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR			
C	C9002	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9003	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9004	NCS21HJ-471X	C CAPACITOR			
C	C9005	NCS21HJ-240X	C CAPACITOR			
C	C9006	NCS21HJ-240X	C CAPACITOR			
C	C9007	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR			
C	C9008	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR			
C	C9009	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
C	C9011	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
C	C9012	QER61HM-240X	E CAPACITOR	22MF 20% 50V		
C	C9013	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9015	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9016	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9017	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9018	QER61AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C	C9019	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C	C9020	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C	C9021	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V		
C	C9022	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
C	C9023	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9024	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR			
C	C9025	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9026	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9027	NCS21HJ-680X	C CAPACITOR			
C	C9028	NCS21HJ-103X	C CAPACITOR			
C	C9029	NCS21HJ-103X	C CAPACITOR			
C	C9030	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9031	NCS21HJ-103X	C CAPACITOR			
C	C9032	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9033	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9034	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9035	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR			
C	C9039	NCB21HK-103X	C CAPACITOR			
C	C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR			
D	D661	ISS133-T2	DIODE			
D	D2502	SLR-342VR-T15	LED 1 M			
D	D2504	SLR-342MG-T15	LED 1 M			
			ACS IND (GR)			
			A			

BLOCK NO. 01111111				SUFFIX	BLOCK NO. 01111111				
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS		REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
D2505	ISS133-T2	DIODE			R 605	NRSA02J-134X	MG RESISTOR		
D2506	SLR-342VR-T15	LED I M	AHB ON/OFF (R)		R 606	NRSA02J-913X	MG RESISTOR		
D2507	ISS133-T2	LED I			R 607	NRSA02J-273X	MG RESISTOR		
D3361	ISS133-T2	DIODE			R 609	NRSA02J-114X	MG RESISTOR		
D3362	MT2J3.9B-T2	Z DIODE			R 610	NRSA02J-154X	MG RESISTOR		
D3363	ISS133-T2	DIODE			R 612	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
D4301	ISS133-T2	DIODE			R 613	NRSA02J-121X	MG RESISTOR		
D4302	ISS133-T2	DIODE			R 614	NRSA02J-100X	MG RESISTOR		
D9002	MT2J5.1C-T2	ZENER DIODE			R 615	NRSA02J-120X	MG RESISTOR		
D9006	MA700A-T2	S.B. DIODE			R 616	NRSA02J-910X	MG RESISTOR		
FW256	QJK005-021002	SIN CL C-B WIRE			R 622	NRSA02J-330X	MG RESISTOR		
ICH01	VYH7237-002	IC HOLDER			R 623	NRSA02J-330X	MG RESISTOR		
IC401	BA15218F-XE	IC C.M	FOR MICON ADDER		R 631	NRSA02J-101X	MG RESISTOR		
IC601	AN8806SB-W	IC	RF AMP		R 632	NRSA02J-101X	MG RESISTOR		
IC603	MN35510	IC	1CHIP PROCESSER SYSTEM MICON		R 633	NRSA02J-273X	MG RESISTOR		
IC901	MN171603BJ	IC			R 641	NRSA02J-563X	MG RESISTOR		
IC902	IC-PST9131-T	IC			R 642	NRSA02J-123X	MG RESISTOR		
IC903	GP1U281X	IR DETECT UNIT	AUX		R 643	NRSA02J-822X	MG RESISTOR		
J4301	QNS0047-001	JACK			R 644	NRSA02J-223X	MG RESISTOR		
K 699	QR0779-001Z	INDUCTOR			R 645	NRSA02J-223X	MG RESISTOR		
K9001	QR0779-001Z	INDUCTOR			R 646	NRSA02J-182X	MG RESISTOR		
L4351	QR0779-001Z	INDUCTOR			R 647	NRSA02J-562X	MG RESISTOR		
L4352	QR0779-001Z	INDUCTOR			R 651	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
L4353	QQL01BK-100Z	INDUCTOR			R 652	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
L4354	QR0779-001Z	INDUCTOR			R 653	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
L4355	QQL01BK-100Z	INDUCTOR			R 654	NRSA02J-102X	MG RESISTOR		
L4356	QR0779-001Z	INDUCTOR			R 655	NRSA02J-471X	MG RESISTOR		
L9001	QQL01BK-100Z	INDUCTOR			R 659	NRSA02J-471X	MG RESISTOR		
L9002	QQL01BK-100Z	LAMP			R 661	NRSA02J-104X	MG RESISTOR		
PL 1	QLL0051-002	TRANSISTOR			R 662	NRSA02J-155X	MG RESISTOR		
Q 601	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR			R 663	NRSA02J-124X	MG RESISTOR		
Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR			R 664	NRSA02J-471X	MG RESISTOR		
Q2501	DTA124XKA-X	CHIP D.T.R. C.M			R 666	NRSA02J-220X	MG RESISTOR		
Q2504	UN2210-X	CHIP TR. C.M		A	R 671	NRSA02J-103X	MG RESISTOR		
Q2505	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR. C.M			R 672	NRSA02J-151X	MG RESISTOR		
Q2506	DTC124TKA-X	TRANSISTOR			R 22501	NRS181J-271X	MG RESISTOR		
Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR. C.M			R 22504	NRS181J-101X	MG RESISTOR		
Q3362	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			R 22505	NRS02J-101X	MG RESISTOR		
Q3551	2SB624/4/-X	TRANSISTOR			R 22506	NRS02J-121X	MG RESISTOR		
Q3552	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			R 22507	NRS02J-151X	MG RESISTOR		
Q4101	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR I/M			R 22508	NRS02J-221X	MG RESISTOR		
Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR			R 22509	NRS02J-271X	MG RESISTOR		
Q4201	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR I/M			R 22510	NRS02J-391X	MG RESISTOR		
Q4202	2SD596/4/-X	TRANSISTOR			R 22511	NRS02J-561X	MG RESISTOR		
Q4301	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			R 22512	NRS02J-102X	MG RESISTOR		
Q9001	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK		R 22513	NRS02J-182X	MG RESISTOR		
Q9002	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK		R 22514	NRS02J-391X	MG RESISTOR		
Q9003	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR			R 22515	NRS02J-473X	MG RESISTOR		
Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR. C.M			R 22516	NRS181J-473X	MG RESISTOR		
Q9010	UN2210-X	TRANSISTOR			R 22518	NRS02J-223X	MG RESISTOR		
Q9011	UN2210-X	TRANSISTOR			R 22520	NRS02J-391X	MG RESISTOR		
Q9013	UN2210-X	TRANSISTOR			R 22521	NRS02J-102X	MG RESISTOR		
R 601	NRSA02J-123X	MG RESISTOR			R 22522	NRS02J-102X	MG RESISTOR		
R 603	NRSA02J-125X	MG RESISTOR			R 22523	NRS02J-332X	MG RESISTOR		

BLOCK NO. 01111111				SUFFIX
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	
D2505	ISS133-T2	DIODE		
D2506	SLR-342VR-T15	LED I M	AHB ON/OFF (R)	
D2507	ISS133-T2	LED I		
D3361	ISS133-T2	DIODE		
D3362	MT2J3.9B-T2	Z DIODE		
D3363	ISS133-T2	DIODE		
D4301	ISS133-T2	DIODE		
D4302	ISS133-T2	DIODE		
D9002	MT2J5.1C-T2	ZENER DIODE		
D9006	MA700A-T2	S.B. DIODE		
FW256	QJK005-021002	SIN CL C-B WIRE		
ICH01	VYH7237-002	IC HOLDER	FOR MICON ADDER	
IC401	BA15218F-XE	IC C.M	RF AMP	
IC601	AN8806SB-W	IC	1CHIP PROCESSER SYSTEM MICON	
IC603	MN35510	IC		
IC901	MN171603BJ	IC		
IC902	IC-PST9131-T	IC		
IC903	GP1U281X	IR DETECT UNIT	AUX	
J4301	QNS0047-001	JACK		
K 699	QR0779-001Z	INDUCTOR		
K9001	QR0779-001Z	INDUCTOR		
L4351	QR0779-001Z	INDUCTOR		
L4352	QR0779-001Z	INDUCTOR		
L4353	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
L4354	QR0779-001Z	INDUCTOR		
L4355	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
L4356	QR0779-001Z	INDUCTOR		
L9001	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
L9002	QQL01BK-100Z	LAMP		
PL 1	QLL0051-002	TRANSISTOR		
Q 601	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		
Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		
Q2501	DTA124XKA-X	CHIP D.T.R. C.M		A
Q2504	UN2210-X	CHIP TR. C.M		
Q2505	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR. C.M		
Q2506	DTC124TKA-X	TRANSISTOR		
Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR. C.M	TUNER SW	
Q3362	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR		
Q3551	2SB624/4/-X	TRANSISTOR		
Q3552	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR		
Q4101	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR I/M		
Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
Q4201	2SD2144S/VW/-T	TRANSISTOR I/M		
Q4202	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
Q4301	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR		
Q9001	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
Q9002	2SC2714/0/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
Q9003	2SD601A/R/-X	TRANSISTOR		
Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR. C.M		
Q9010	UN2210-X	TRANSISTOR		
Q9011	UN2210-X	TRANSISTOR		
Q9013	UN2210-X	TRANSISTOR		
R 601	NRSA02J-123X	MG RESISTOR		
R 603	NRSA02J-125X	MG RESISTOR		

BLOCK NO. 0111111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX
	R3361	NRSA02J-390X	MG RESISTOR			R9019	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R3362	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9020	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R3363	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			R9021	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R3571	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			R9022	NRSA02J-682X	MG RESISTOR
	R3572	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			R9023	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R3573	NRSA02J-472X	MG RESISTOR			R9024	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4141	NRSA02J-683X	MG RESISTOR			R9025	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4142	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			R9026	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4143	NRSA02J-224X	MG RESISTOR			R9027	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4144	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			R9028	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4145	NRSA02J-124X	MG RESISTOR			R9029	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4149	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9030	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4150	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9031	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4151	NRSA02J-823X	MG RESISTOR			R9032	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4153	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			R9033	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4155	NRSA02J-183X	MG RESISTOR			R9035	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4158	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			R9036	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4159	NRSA02J-821X	MG RESISTOR			R9037	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4160	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9038	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4161	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			R9039	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4241	NRSA02J-683X	MG RESISTOR			R9041	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R4242	NRSA02J-273X	MG RESISTOR			R9044	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4243	NRSA02J-224X	MG RESISTOR			R9045	NRSA02J-333X	MG RESISTOR
	R4244	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			R9046	NRSA02J-682X	MG RESISTOR
	R4245	NRSA02J-124X	MG RESISTOR			R9047	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4249	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9048	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4250	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9049	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4251	NRSA02J-823X	MG RESISTOR			R9050	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4253	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			R9051	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4255	NRSA02J-183X	MG RESISTOR			R9052	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4258	NRSA02J-203X	MG RESISTOR			R9053	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4259	NRSA02J-823X	MG RESISTOR			R9054	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4260	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9055	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4261	NRSA02J-233X	MG RESISTOR			R9056	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R4301	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9057	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R4341	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			R9059	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R4342	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R4343	NRSA02J-101X	MG RESISTOR			R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R9001	NRSA02J-681X	MG RESISTOR			R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R9002	NRSA02J-681X	MG RESISTOR			R9065	NRSA02J-563X	MG RESISTOR
	R9003	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR
	R9004	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR
	R9005	NRSA02J-153X	MG RESISTOR			R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR
	R9006	NRSA02J-153X	MG RESISTOR			R9069	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R9007	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9070	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R9009	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9071	NRSA02J-223X	MG RESISTOR
	R9010	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			R9072	NRSA02J-333X	MG RESISTOR
	R9011	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR
	R9012	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9074	NRSA02J-103X	MG RESISTOR
	R9013	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			R9075	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R9014	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			R9076	NRSA02J-102X	MG RESISTOR
	R9015	NRSA02J-104X	MG RESISTOR			R9077	NRSA02J-472X	MG RESISTOR
	R9016	NRSA02J-224X	MG RESISTOR			R9078	NRSA02J-223X	MG RESISTOR
	R9017	NRSA02J-822X	MG RESISTOR			R9079	NRSA02J-243X	MG RESISTOR
	R9018	NRSA02J-822X	MG RESISTOR			R9080	NRSA02J-243X	MG RESISTOR

**Main board**BLOCK NO. 02111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS
R9081	NRSA02J-912X	MG RESISTOR			
R9082	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
R9083	NRSA02J-473X	MG RESISTOR			
R9084	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
R9085	NRSA02J-912X	MG RESISTOR			
R9086	NRSA02J-473X	MG RESISTOR			
R9087	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
R9088	NRSA02J-222X	MG RESISTOR			
R9089	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9092	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR			
R9094	NRSA02J-473X	MG RESISTOR			
R9096	NRSA02J-623X	MG RESISTOR			
R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR			
R9098	NRSA02J-103X	MG RESISTOR			
R9099	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	A		
R9109	NRSA02J-103X	MG RESISTOR	J		
R9101	NRSA02J-102X	MG RESISTOR			
R9102	NRSA02J-001Z	TACT SWITCH			
S2501	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2502	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2503	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2504	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2505	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2506	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2507	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2508	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2509	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2510	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2511	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2512	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2513	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2514	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2515	QSW0647-001Z	TACT SWITCH			
S2521	QSW0122-001	PUSH SWITCH			
X 651	QAX0411-001	CRYSTAL	16.9344MHZ		
X 9001	QAX0401-001	CRYSTAL	SUB CLOCK		
X 9002	QAX0410-001Z	CERA LOCK	MAIN CLOCK		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	BLOCK NO. <u>02111111</u>
	BS 1	VYH7199-001				
	BS 1	VYH5483-001	BATTERY SPRING		FOR UM-3	
	CN191	GQA2501C1-05	SP CONNECTOR		FOR UM-1	
	CN192	GQA3901C1-02	CONNECTOR			
	CN193	GQA7901C1-02	CONNECTOR			
	CN631	GGF1205C1-13	CONNECTOR			
	CN632	GGF1205C1-14	CONNECTOR			
	CN633	GGB2501K1-04	CONNECTOR			
	C1901	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR		.068MF 5% 50V	
	C1902	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR		.068MF 5% 50V	
	C1903	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR		.068MF 5% 50V	
	C1904	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR		.068MF 5% 50V	
	C3191	QET41HM-475	E CAPACITOR		4.7MF 20% 50V	
			E CAPACITOR		100MF 20% 25V	
	C3192	ABCAPACITOR				
	C3301	QDYB1CM-103Y	E CAPACITOR		100MF 20% 16V	
	C3302	QET41CM-107	E CAPACITOR		.33MF 5% 50V	
	C3303	QFVJ1HJ-334Z	M .CAPACITOR		100MF 20% 16V	
	C3304	QET41CM-107	E CAPACITOR		100MF 20% 16V	
	C3391	QDYB1CM-103Y	E CAPACITOR			
	C33902	QDX31EM-104Z	C CAPACITOR			
	C5101	QFLM1HJ-222Z	M CAPACITOR			
	C5102	QTE1H28-475Z	E CAPACITOR		100MF 20% 10V	
	C5103	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR			
	C5104	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR		.056MF 5% 50V	
	C5105	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR		.056MF 5% 50V	
	C5201	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR		.560PF 5% 50V	
	C5202	QTE1H28-475Z	E CAPACITOR		2200PF 5% 50V	
	C5203	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR			
	C5204	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR		.056MF 5% 50V	
	C5205	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR		.056MF 5% 50V	
	C5206	QFLM1H-562Z	M CAPACITOR		.560PF 5% 50V	
	C5301	QETN1HM-106Z	E CAPACITOR		10MF 20% 50V	
	C5302	QETN1HM-105	E CAPACITOR		1.0MF 20% 50V	
	C5303	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR		2.2MF 20% 50V	
	C5304	QET1HM-105	E CAPACITOR		1.0MF 20% 50V	
	C5305	QETN1HM-106Z	E CAPACITOR		10MF 20% 50V	
	C5306	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR		2.2MF 20% 50V	
	C5307	QFLM1HJ-473Z	M CAPACITOR		.07MF 5% 50V	
	C5309	QET41HM-474	E CAPACITOR		.47MF 20% 50V	
	C6101	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR			
	C6102	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR		150PF 10% 50V	
	C6103	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR		-10MF 5% 50V	
	C6104	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR		-10MF 5% 50V	
	C6201	QTE1H06-475Z	E CAPACITOR		150PF 10% 50V	
	C6202	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR		2.2MF 20% 50V	
	C6203	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR		1.0MF 20% 50V	
	C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR		100MF 20% 25V	
	C6301	QTE1C2B-227Z	E.CAPACITOR		1.0MF 20% 50V	
	C6302	QETN1EM-336Z	E CAPACITOR		33MF 20% 25V	
	C6303	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR		2.2MF 20% 50V	
	C6304	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR		2.2MF 20% 50V	
	C6305	QET41EM-107	E CAPACITOR		100MF 20% 25V	
	C6306	QET41HM-105	E CAPACITOR		1.0MF 20% 50V	

BLOCK NO. 0211111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	BLOCK NO. 0211111	REMARKS	PARTS NAME	PARTS NO.	REF.
C6307	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V					DIODE	ISS133-T2	D8354
C6308	QFV41HJ-473	CAPACITOR	.047MF 5% 50V					DIODE	ISS133-T2	D8355
C6309	QFV41HJ-473	CAPACITOR	.047MF 5% 50V					DIODE	ISS133-T2	D8356
C6314	QTE1E28-4762	E-CAPACITOR	6800MF 20% 25V					DIODE	ISS133-T2	D8357
C6315	QETM1EM-68B	E-CAPACITOR	6800MF 20% 25V					DIODE	ISS133-T2	D8358
C6321	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	10MF 20% 50V					SIN CR B-B WIRE		FW401
C8101	QFN41HJ-124	M. CAPASITOR	.12MF 5% 50V					E-SI C WIRE C-B	WJK042-001A	FW601
C8102	QFN41HJ-124	M. CAPASITOR	.12MF 5% 50V					E-SI C WIRE C-B	WJK042-001A	FW602
C8103	QTE1E06-2262	E-CAPACITOR	.12MF 5% 50V					E-SI C WIRE C-B	BA4W12ST-V5/21	A
C8105	QVFV1HJ-6842	TF CAPACITOR	.68MF 5% 50V						IC	I C310
C8106	QCS11HJ-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V						IC	I C390
C8201	QFN41HJ-124	M. CAPACITOR	.12MF 5% 50V						IC	I C8D06S
C8202	QFN41HJ-124	M. CAPACITOR	.12MF 5% 50V						IC	I C501
C8203	QTE1E06-2262	E-CAPACITOR	.12MF 5% 50V						IC	I C501
C8205	QFF1HJ-6842	TF CAPACITOR	.68MF 5% 50V						IC	I C501
C8206	QES11HJ-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V					AC SOCKET	BA1521BN	J
C8301	QET41CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V					AC SOCKET	BA1521BN	A
C8303	QETN1HM-1042	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V					DC JACK	BA1521BN	A
C8304	QET41HM-475	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V					HEADPHONE JACK	BA1521BN	A
C8305	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V						IC	I C311
C8307	QES11HJ-476	E CAPACITOR	10MF 20% 50V						IC	I C311
C8351	QCS11HJ-680	C CAPACITOR	68PF 5% 50V						IC	I C311
C8352	QCBBIHK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V						IC	I C311
C8353	QCBBIHK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V						IC	I C311
C8354	QCS11HJ-330	C CAPACITOR	33PF 5% 50V						IC	I C311
C8355	QFVJ1HJ-3932	CAPACITOR	.039MF 5% 50V						IC	I C311
C8356	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V						IC	I C311
C8357	QCBBIHK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V						IC	I C311
C8358	QET41HM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 50V						IC	I C311
C8359	QETN1HM-1062	E CAPACITOR	10MF 20% 50V						IC	I C311
C8360	QFM1HJ-2722	M CAPACITOR	2700PF 5% 50V						IC	I C311
C8361	QFLM1HJ-1042	M CAPACITOR	.10MF 5% 50V						IC	I C311
C8362	QFLM1HJ-4732	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V						IC	I C311
C8363	QCBBIHK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V						IC	I C311
C8364	QDYB1CM-103Y	ABCAPACITOR							IC	I C311
A	D1901	KEU603G-A3	DIODE						IC	I C311
D3192	MT2J3.0B-T2	Z-DIODE							IC	I C311
D3194	MT2J7.5A-T2	Z-DIODE							IC	I C311
D3195	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D3301	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D3302	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D3791	MT2J6.2A-T2	Z-DIODE IDM							IC	I C311
D3901	MT2J8.2B-T2	DIODE							IC	I C311
D6301	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D6302	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D6303	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D6304	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D8301	MT2J4.3B-T2	ZENER DIODE							IC	I C311
D8302	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D8303	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D8304	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D8351	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D8352	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311
D8353	ISS133-T2	DIODE							IC	I C311

BLOCK NO. 0211111111

BLOCK NO. 0211111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
R3302	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W		
R3303	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W		
R3304	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W		
R3305	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W		
R3791	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W		
R3792	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W		
R3793	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W		
R3794	QRE141J-683Y	C RESISTOR	68K 5% 1/4W		
R3901	QRE9006-4R7X	F RESISTOR	4.7 1/0W		
R5101	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W		
R5102	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W		
R5104	QRE141J-123Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W		
R5201	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W		
R5202	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W		
R5204	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W		
R5301	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W		
R5302	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W		
R5303	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W		
R5305	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W		
R5306	QRE141J-475Y	C RESISTOR	4.7M 5% 1/4W		
R5308	QRE141J-475Y	C RESISTOR	4.7M 5% 1/4W		
R6101	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	150K 5% 1/4W		
R6102	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W		
R6103	QRE141J-121Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W		
R6104	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W		
R6105	QRE141J-393Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W		
R6106	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W		
R6107	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W		
R6108	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W		
R6201	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W		
R6202	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W		
R6203	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W		
R6204	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W		
R6205	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W		
R6206	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W		
R6207	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W		
R6208	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W		
R6301	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W		
R6302	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W		
R6303	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W		
R6325	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W		
R8101	QRE141J-722Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W		
R8102	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W		
R8103	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W		
R8104	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W		
R8105	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W		
R8107	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W		
R8108	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W		
R8109	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W		
R8111	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W		
R8113	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W		
R8114	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W		
R8115	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W		
R8116	QRE141J-154Y	C RESISTOR	150K 5% 1/4W		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	SUFFIX	REMARKS	SUFFIX
R8117	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R8201	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W			
R8202	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W			
R8203	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W			
R8204	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W			
R8205	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W			
R8207	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R8208	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W			
R8209	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8211	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8213	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W			
R8214	QRE141J-821Y	C RESISTOR	820 5% 1/4W			
R8215	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8216	QRE141J-154Y	C RESISTOR	150K 5% 1/4W			
R8217	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R8301	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W			
R8302	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8303	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W			
R8304	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W			
R8305	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W			
R8306	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8321	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8322	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W			
R8351	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8352	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W			
R8354	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8355	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W			
R8356	QRE141J-124Y	C RESISTOR	120K 5% 1/4W			
R8357	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8358	QRE141J-475Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8359	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W			
R8360	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W			
R8361	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8362	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W			
R8363	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8364	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8365	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W			
R8366	QRE141J-822Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W			
R8367	QRE141J-151Y	C RESISTOR	150 5% 1/4W			
R8368	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W			
R8369	QRE141J-473Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W			
R8370	QRE141J-275Y	C RESISTOR	2.7M 5% 1/4W			
R8372	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
R8373	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W			
Z11901	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11902	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11903	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11904	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11905	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11906	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11907	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11908	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11909	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11910	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11911	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11922	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11933	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				
Z11944	QNG0020-001Z	FUSE CLIP				

## ■ Tuner board

6-14

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	BLOCK NO. <del>555555</del>	SUFFIX	REMARKS	BLOCK NO. <del>555555</del>
BP	1	QQR0768-0017	BP FILTER	BPFF	6.8PF 10% 50V	A	C CAPACITOR
C	2	QGSB1HK-6R8Y	C CAPACITOR	3.9PF	10% 50V	J	C CAPACITOR
C	3	QGSB1HK-3R9Y	C CAPACITOR	3.9PF	10% 50V	A	C CAPACITOR
C	4	QDB1CM-103Y	ABCAPACITOR	20PF	5% 50V	A	C CAPACITOR
C	5	QCS11HJ-200	C CAPACITOR	12PF	5% 50V	J	C FILTER
C	6	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	12PF	5% 50V	A	C FILTER
C	7	QCS11HJ-120	C CAPACITOR	12PF	5% 50V	J	CERA LOCK
C	8	QDS31EM-223Z	C CAPACITOR	20PF	5% 50V	A	CONNECTOR
C	9	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	10	QDS31EM-223Z	ABCAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	11	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	12	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	13	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	14	QDGB1HK-4R7Y	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	15	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	16	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	17	QCS11HJ-200	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	18	QDGB1CM-4-31	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	19	QDGB1CM-4-31	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	20	QDGB1CM-4-31	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	21	QDGB1CM-4-31	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	22	QDGB1CM-4-31	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	23	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	24	QDGB1CM-120Y	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	25	QDGB1CM-120Y	C CAPACITOR	4.30PF	5% 50V	A	VARI CAP
C	26	QF1M1HJ-472Z	M CAPACITOR	4700PF	5% 50V	A	DIODE
C	27	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	28	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	29	QF141AM-107	E CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	30	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	31	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	32	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	33	QF141AM-107	E CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	34	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	100MF	20% 10V	A	DIODE
C	35	QEN1NHM-104Z	E CAPACITOR	1.0MF	20% 50V	J	INDUCTOR
C	36	QET141HM-475	E CAPACITOR	4.7MF	20% 50V	J	INDUCTOR
C	37	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	OSC COIL
C	38	QDGB1CM-103Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	OSC COIL
C	39	QDGB1CM-103Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	OSC COIL
C	40	QDGB1CM-103Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	OSC COIL
C	41	QEN1NHM-475Z	E CAPACITOR	4.7MF	20% 50V	J	OSC COIL
C	42	QD31EM-4-73Z	C CAPACITOR	10MF	20% 16V	A	OSC COIL
C	43	QDGB1CM-103Y	ABCAPACITOR	10MF	20% 16V	A	OSC COIL
C	44	QEN1NHM-105Z	E CAPACITOR	1.0MF	20% 50V	J	INDUCTOR
C	45	QEN1NHM-104Z	E CAPACITOR	1.0MF	20% 50V	A	INDUCTOR
C	46	QET141HM-474Z	E CAPACITOR	4.7MF	20% 50V	A	INDUCTOR
C	47	QEN1NHM-104Z	E CAPACITOR	10MF	20% 50V	A	INDUCTOR
C	48	QD31EM-123Z	C CAPACITOR	1.0MF	20% 50V	J	INDUCTOR
C	49	QEN1NHM-104Z	E CAPACITOR	1.0MF	20% 50V	A	INDUCTOR
C	50	QET141HM-104Z	E CAPACITOR	1.0MF	20% 50V	A	INDUCTOR
C	51	QCB1HK-331Y	C CAPACITOR	330PF	10% 50V	J	TRANSISTOR TAPE
C	52	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	53	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	54	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	55	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	56	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	57	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	58	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	59	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	60	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	61	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	62	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	63	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	64	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	A	TRANSISTOR TAPE
C	65	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 16V	J	TRANSISTOR TAPE
C	66	QBBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF	10% 50V	J	TRANSISTOR TAPE
C	67	QBBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF	10% 50V	J	TRANSISTOR TAPE
C	68	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR	2.2MF	20% 50V	A	C RESISTOR
C	69	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR	3.3MF	20% 50V	A	C RESISTOR
C	70	QE1N1HM-225Z	E CAPACITOR	10MF	20% 16V	J	C RESISTOR
C	71	QE1N1HM-335Z	E CAPACITOR	10MF	20% 16V	A	C RESISTOR
C	72	QE1N1CM-106Z	E CAPACITOR	220PF	10% 50V	A	C RESISTOR
C	73	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF	10% 50V	A	C RESISTOR

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	BLOCK NO. <del>555555</del>	SUFFIX	REMARKS	BLOCK NO. <del>555555</del>
C	74	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	75	QDCE1HK-6R8Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	76	QDX11EM-103Z	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	77	QDGE1HK-102Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	78	QDCB1HK-5R6Y	C CAPACITOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	79	QAX0403-001	C FILTER	100MF	20% 10V	J	C FILTER
C	80	QAX0404-0112	C FILTER	100MF	20% 10V	J	C FILTER
C	81	QAX0538-0012	C FILTER	100MF	20% 10V	J	C FILTER
C	82	QAX0409-001	C FILTER	100MF	20% 10V	J	C FILTER
C	83	QGF205C1-09	C CERLA	100MF	20% 10V	J	C CERLA
C	84	SVC03SPA-JV-T	C CONNECTOR	100MF	20% 10V	J	C CONNECTOR
C	85	SVC03SPA-JV-T	C TO MAIN	100MF	20% 10V	J	C TO MAIN
C	86	SVC344-T	C VARI CAP	100MF	20% 10V	J	C VARI CAP
C	87	SVC344-T	C VARI CAP	100MF	20% 10V	J	C VARI CAP
C	88	TA2204AN	C IC	100MF	20% 10V	J	C IC
C	89	LC72136N	C IC	100MF	20% 10V	J	C IC
C	90	QQR0779-0012	C INDUCTOR	100MF	20% 10V	J	C INDUCTOR
C	91	QQR0772-001	C OSC COIL	100MF	20% 10V	J	C OSC COIL
C	92	QQR0769-001	C RF COIL	100MF	20% 10V	J	C RF COIL
C	93	QQR0770-001	C BAR ANTENA	100MF	20% 10V	J	C BAR ANTENA
C	94	QQR0745-001	C BAR ANTENA	100MF	20% 10V	J	C BAR ANTENA
C	95	QQR0723-001	C OSC COIL (MW)	100MF	20% 10V	J	C OSC COIL (MW)
C	96	QQR0775-001	C OSC COIL	100MF	20% 10V	J	C OSC COIL
C	97	QQL231K-221Y	C INDUCTOR	100MF	20% 10V	J	C INDUCTOR
C	98	QQL231K-4R7Y	C INDUCTOR	100MF	20% 10V	J	C INDUCTOR
C	99	QQR0756-001	C COIL	100MF	20% 10V	J	C COIL
C	100	QCR8874-001	C COIL	100MF	20% 10V	J	C COIL
C	101	2SC6668/0/-T	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	102	2SC6668/0/-T	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	103	2SA114YSA-T	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	104	QRE141J-104Y	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	105	2SA1175/HFE/-T	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	106	QRE141J-473Y	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	107	2SC6668/0/-T	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	108	2SC6668/0/-T	C TRANSISTOR TAPE	100MF	20% 10V	J	C TRANSISTOR TAPE
C	109	DTA114YSA-T	C D.T.R.I.M	100MF	20% 10V	J	C D.T.R.I.M
C	110	QRE141J-473Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	111	QRE141J-473Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	112	QRE141J-4R7Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	113	QRE141J-473Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	114	QRE141J-473Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	115	QRE141J-222Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	116	QRE141J-472Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	117	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	118	QRE141J-102Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	119	QRE141J-102Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	120	QRE141J-102Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	121	QRE141J-222Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	122	QRE141J-103Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	123	QRE141J-103Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR
C	124	QRE141J-681Y	C RESISTOR	100MF	20% 10V	J	C RESISTOR

**■ Swict board**

BLOCK NO. 03			
A REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS
R 25	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 28	QRE141J-512Y	C RESISTOR	5.1K 5% 1/4W
R 30	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W
R 30	QRE141J-183Y	C RESISTOR	18K 5% 1/4W
R 31	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W
R 32	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W
R 32	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W
R 33	QRE141J-331Y	C RESISTOR	330 5% 1/4W
R 33	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W
R 34	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W
R 35	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W
R 35	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W
R 37	QRE141J-561Y	C RESISTOR	56 5% 1/4W
R 38	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W
R 39	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W
R 40	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 41	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 42	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W
R 44	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 45	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 46	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W
R 47	QRE141J-220Y	C RESISTOR	22 5% 1/4W
R 47	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W
R 48	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 51	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 52	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W
R 52	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W
R 54	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 55	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W
R 56	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W
R 57	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 59	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 60	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 61	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 63	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W
R 64	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W
R 66	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W
R 71	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W
R 72	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W
T 2	QAX0540-001	IFT	
T 2	QQR0719-001	IFT	
TC 2	GAT3725-200Z	T CAPACITOR	MW RF
TC 3	GAT3725-100Z	T CAPACITOR	
TP 1	GNZ0104-001	POST PIN	TO ROD ANT
X 1	GAX0402-001	CRYSTAL	GND
ZD 1	MTZJ3.0B-T2	Z-DIODE 1-M	J

BLOCK NO. 04			
A REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS
CN 1	QGB2011L1-10	TOP PLUG ASSY	
D 1	1SR139-100-T2	SI DIODE	
IC 1	SG-105F3-BB,C	PHOTO SENSER	
P 1	QN20104-001	POST PIN	
SN 1	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	R.REC
SN 2	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	TAPE
SN 4	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	70U
SN 5	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	F.REC
SN 6	QSW0507-001	CASSETTE SWITCH	

## ■ Head amp. board


BLOCK NO. 05111111

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	BLOCK NO. 05111111	SUFFIX
C 101	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V		
C 102	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V		
C 103	QEK41CM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 104	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 105	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 106	QEKA1CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 107	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 5% 50V		
C 108	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 109	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 110	NCB21HK-682X	C .CAPA. C.M	6800PF 10% 50V		
C 111	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V		
C 112	NCB21EK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V		
C 113	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 121	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V		
C 201	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V		
C 202	NCS21HJ-222X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V		
C 203	QEKA1JM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 204	NCS21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V		
C 205	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V		
C 206	QEKA1CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 207	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 5% 50V		
C 208	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 209	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 210	NCB21HK-682X	C .CAPA. C.M	6800PF 10% 50V		
C 211	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V		
C 212	NCB21EK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V		
C 221	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V		
C 301	QEKK1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 302	NCS21HJ-393X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 303	QEKA0JM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V		
C 304	QEKA1CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V		
C 305	QEKA1CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V		
C 306	QEKA1CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V		
C 307	NCS21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 308	NCB21HK-562X	C CAPACITOR	5600PF 10% 50V		
C 309	NCB21HK-562X	C CAPACITOR	5600PF 10% 50V		
C 310	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	.022MF 10% 50V		
C 311	QEKA1CM-476	C .CAPA. C.M	.010MF 10% 50V		
C 312	NCB21HK-682X	E CAPACITOR	6800PF 10% 50V		
C 313	QEKK1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 314	QC70205-155Z	ML C CAP I/M	1.5MF		
C 315	QC70205-155Z	ML C CAP I/M	1.5MF		
C 316	QFG32AJ-103Z	PP CAPACITOR	.010MF 5% 100V		
C 318	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 319	QFG32AJ-821Z	TF CAPACITOR	820PF 5% 100V		
C 321	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
C 322	QFG32AJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 100V		
C 331	QEKA1CM-476	E CAPACITOR	4.7MF 20% 16V		
C 351	QEKA1CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V		
C 371	QEKA1EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		
C 374	QEKK1AM-107Z	E CAPACITOR	MOTOR +B		
C 375	QEKK1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V		
C 376	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V		
CN 31	QFG1205F1-06	CONNECTOR	PR/HEAD		
CN 32	QGB2011M1-10	PWB CONNECTOR	PRT/MECHA		

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	BLOCK NO. 05111111	SUFFIX
CN 33	QGF1205F1-09	CONNECTOR	PRIMICON		
CN 34	QGF1205F1-10	CONNECTOR	PRI/AMP		
D 301	MA152WA-X	DIODE			
D 309	MA704A-X	S-K.DIODE			
D 375	MA3051/M-X	ZENER DIODE			
FW 31	QUM024-0GA273	EF FLAT			
IC 31	BA3126N	IC	HEAD SW		
IC 32	AN7317	IC	PB&REC		
L 301	QQL01BK-100Z	INDUCTOR			
Q 101	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 102	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 201	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 202	DTC114EKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.		
Q 301	DTA14EKA-X	TRANSISTOR			
Q 302	2SC2001/K/-T	TR I/M			
Q 303	2SC2001/K/-T	TR I/M			
Q 304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR			
Q 305	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR			
Q 306	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 307	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 308	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 309	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 310	DTA14EKA-X	TRANSISTOR			
Q 311	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 312	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 313	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR			
Q 314	DTA14EKA-X	TRANSISTOR			
Q 315	2SC8562/C/-T	TRANSISTOR			
Q 316	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 317	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR			
Q 318	DTA14EKA-X	TRANSISTOR			
Q 319	2SC8562/C/-T	TRANSISTOR			
Q 320	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 321	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
Q 322	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M			
R 101	NRSA02J-720X	MG RESISTOR	22.5% 1/10W		
R 102	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W		
R 103	NRSA02J-422NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W		
R 104	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		
R 105	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W		
R 106	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W		
R 107	NRSA02J-123X	MG RESISTOR	12K 5% 1/10W		
R 108	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W		
R 109	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		
R 110	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 111	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W		
R 112	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 113	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 114	NRSA02J-212X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W		
R 115	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 116	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 121	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 201	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22.5% 1/10W		
R 202	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W		
R 203	NRSA02J-242NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W		
R 204	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		
R 205	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W		
R 206	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W		
R 207	NRSA02J-123X	RES. C.M	1.2K 5% 1/10W		
R 208	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W		
R 209	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W		

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	BLOCK NO. 051111	SUFFIX
R 210	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 211	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W		
R 212	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 213	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 214	NRSA02J-272X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W		
R 216	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 221	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 301	NRS181J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/8W		
R 303	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W		
R 304	NRS181J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/8W		
R 305	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 306	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 310	NRS181J-560X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W		
R 311	NRS181J-560X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W		
R 313	NRSA02J-3R3NY	RES. C.M	3.3 5% 1/10W		
R 314	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W		
R 315	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	10 5% 1/10W		
R 316	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W		
R 317	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	10 5% 1/10W		
R 319	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W		
R 322	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W		
R 327	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W		
R 332	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 333	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 335	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W		
R 336	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
R 337	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W		
R 338	NRSA02J-392X	MG RESISTOR	3.9K 5% 1/10W		
R 339	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W		
R 340	NRS181J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/8W		
R 341	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 342	NRSA02J-203X	MG RESISTOR	20K 5% 1/10W		
R 343	NRS181J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W		
R 351	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W		
R 352	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W		
R 371	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W		
R 372	NRS181J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W		
R 375	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	150 5% 1/10W		
R 376	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W		
VR 31	QVP0008-503Z	SEMI V RESISTOR	BIAS ADJ		
VR 32	QVP0008-503Z	SEMI V RESISTOR	BIAS ADJ		
VR 37	QVP0008-103Z	SEMI V RESISTOR	TAPE SPEED ADJ		

# Packing materials and accessories parts list



Block No.  M  4  M   
Block No.  M  5  M

## ■ Packing parts list

BLOCK NO.  M4MM

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	Q.TY	SUFFIX	CLR
	P 1	QPA02503503P	POLY BAG	FOR INST	1		
	P 2	LV30853-002A	CARTON		1	J	GY
		LV30853-015A	CARTON		1	J	BU
		LV30853-018A	CARTON		1	J	LT
		LV30853-003A	CARTON		1	A	GY
	P 3	QPC09006015P	POLY BAG		1		
	P 4	LV10169-002A	SIDE CUSHION L		1		
	P 5	LV10169-003A	SIDE CUSHION R		1		
	P 6	QPA01202505	POLY BAG	FOR POWER CORD	1		

## ■ Accessories parts list

BLOCK NO.  M5MM

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	Q.TY	SUFFIX	CLR
	A 1	LVT0209-009A LVT0209-002A	INST BOOK INST BOOK	ENG ENG SPA FRE	1 1	A J	
	A 3	BT-56001-2 BT-51018-1 BT-52004-1	WARRANTY CARD WARRANTY CARD WARRANTY CARD		1 1 1	A J J	
	A 5	BT-56002-2 BT-20071B	SVC CENTER LIST SVC CENTER LIST		1 1	A J	
	A 6	BT-20044G	SAFETY INST		1	J	
	A 7	BT-51020-2	REGIST CARD		1	J	
	A 8	QMP25D0-183	POWER CORD		1	A	
	A 9	QMPE090-183-JD RM-RXVB55E	POWER CORD REMO-CON UNIT		1 1	J A	
	A 10	RM-RXVB55	REMO-CON UNIT		1	J	
	A 11	----- LV30852-003A	BATTERY SHULDER BELT		2 1	A	
		LV30852-005A LV30852-007A	SHULDER BELT SHULDER BELT		1 1		GY BU LT

# JVC


## SERVICE MANUAL

### CD PORTABLE SYSTEM

## RV-B55 GY/BU/LTD

### Supplement

- In this model, pick-up is up to a change of issue machine to OPTIMA-7B from OPTIMA-150S on the way.
- The seal is put to the model where OPTIMA-7B is installed on the place shown below.
- Parts are changed for the model where OPTIMA-7B is installed besides pick-up.
- Therefore, this service manual is composed of "Standard schematic diagram (CD servo section)" and "Printed circuit board (System control board)" "parts list (Only the change parts)" and, additionally, refer to service manual No.20769 issued before, please.



### Contents

About pick-up	2
Standard schematic diagram(CD servo section)	3
Printed circuit board(System control board)	4
Parts list(Only the change parts)	5


Area Suffix (RV-B55GY)	
A	Australia
B	U.K.
E	Continental Europe
EE	Russian Federation
EN	Northern Europe
EV	Eastern Europe
J	U.S.A.
UB	Hong Kong
US	Singapore
UT	Taiwan
UY	Argentina
UX	Saudi Arabia
UP	Korea
U	Other Area

Area Suffix (RV-B55BU / RV-B55LTD)	
B	U.K.
E	Continental Europe
EN	Northern Europe
J	U.S.A.
UB	Hong Kong
US	Singapore
UT	Taiwan
U	Other Area


## About pick-up

### ■ Difference of each pick-up

OPTIMA-150S




OPTIMA-7B




### ■ RF Level (From "Maintenance of laser Pickup" section)

OPTIMA-150S



OPTIMA-7B



# Standard schematic diagram


## ■ CD servo circuit

5

PICKUP ASS' Y  
OPTIMA-7B

HQ100008

4



3

FOCUS COIL

TRACKING COIL

2

SPINDLE

REST SW

FEED

TK473, CMKS-81X, CMKE-77X, NMPE2

1

### NOTES


- VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.  
ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
- ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.  
ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN PF(PF=PF).
- ALL E-CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (PF)/RATED VOLTAGE (V)


A

B

C

D







LVA10036a

→ CD signal


#### ◆ CD Door switch board



#### ◆ System control board



## ◆ Key switch board







# Printed circuit board

## ■ System control board Block No. 01

#### ◆ CD Door switch bc

## ◆ Lamp board



# Parts list(Only the change parts)

## ■ Parts list (General assembly)

**Block No.M1MM**

REF.	PARTS NAME	PARTS No.		PAGE(Each version)		
		Model equipped with "OPTIMA-150S"	Model equipped with "OPTIMA-7B"	U type	B,E type	J,A type
36	INSULATOR	FMYH4003-003	VKZ4791-001	4-5	5-5	6-5
37	INSULATOR	FMYH4003-004	VKZ4791-001			
105	CARD WIRE	QUQ110-1508AJ	QUQ610-1507AJ	4-6	5-6	6-6

## ■ CD Mechanism ass'y and parts list

**Block No.M2MM**

Item	PARTS NAME	PARTS No.		PAGE(Each version)		
		Model equipped with "OPTIMA-150S"	Model equipped with "OPTIMA-7B"	U type	B,E type	J,A type
2	OPTICAL PICK UP	OPTIMA-150S	OPTIMA-7B	4-7	4-7	4-7

## ■ Main P.C.B. (Electrical parts list)

**Block No.01**

REF.	PARTS NAME	PARTS No.		PAGE(Each version)				
		Model equipped with "OPTIMA-150S"	Model equipped with "OPTIMA-7B"	U type	B,E type	J,A type		
C611	C RESISTOR	NCS21HJ-222X	NCS21HJ-472X	4-10	5-8	6-8		
C620	C RESISTOR	NCS21HJ-470X	NCS21HJ-181X					
C621	C RESISTOR	NCS21HJ-821X	_____	Deletion				
C698	C RESISTOR	NCS21HJ-102X	NCS21HJ-101X	4-10	5-8	6-8		
C641	C RESISTOR	_____	NCB21HK-223X	Addition				
C640	C RESISTOR	_____	NCB21HK-822X					
C696	C RESISTOR	_____	NCS21HJ-101X					
C697	C RESISTOR	_____	NCS21HJ-101X					
C699	C RESISTOR	_____	NCS21HJ-101X					
R601	MG RESISTOR	NRSA02J-123X	NRSA02J-113X					
R605	MG RESISTOR	NRSA02J-134X	NRSA02J-274X	4-11	5-9	6-9		
R606	MG RESISTOR	NRSA02J-913X	NRSA02J-154X					
R609	MG RESISTOR	NRSA02J-114X	NRSA02J-104X					
R612	MG RESISTOR	NRSA02J-103X	NRSA02J-102X					
R646	MG RESISTOR	NRSA02J-182X	NRSA02J-222X					
R647	MG RESISTOR	NRSA02J-562X	NRSA02J-472X					
R661	MG RESISTOR	NRSA02J-104X	NRSA02J-683X					
R696	MG RESISTOR	_____	NRSA02J-222X	Addition				
R697	MG RESISTOR	_____	NRSA02J-474X					
IC901	IC	MN171603BJ	MN171603BJ1	4-11	5-9	6-9		