

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON

ALTIMA3000

Chassis CRKD2520

MODULES

MAIN	MAIN	R	55036280
AMPL	AMPLI	R	35115490
KB	CD CONTROL	R	35115510
KB	CONTROL	R	35115500
KDB	DISPLAY/CONTROL	R	35133280
POWE	POWER	R	55036300
SVB	CD		55024460



IC001,002	LB1641 (CD)	20656300
IC001	AN7238 (MAIN)	10057840
IC002	LM7001 (MAIN)	20334880
IC003	TA7358AP	10384690
IC004	BU1924F	55048400
IC300	AN7348K	20693340
IC301	TDA7439	35096300
IC302	BA7755A	10214460
IC601	BA4558F FLAT	20976940
IC701	UPD780205GF-051-3BA FLAT	55050850
IC702	M24C01BN6	20924140
IC703	KIA7042AP	20977940
IR701	RPM6957-V4	55049790



PI01,02,03,05,06	RPI-574	20586840
PI04	GP2S28	20556130
Q001,010,016,704	KTA1504GR SMD	20779750
Q003,004,005,006,007,012,013,015,601L,601R,702,703,705,709	KTC3875GR SMD	20779850
Q008	KTC3880 O SMD	55050950
Q009,014	KTA1298Y SMD	55050930
Q305,401	2SC1815BL	20251960
Q306,307	KRC107S SMD	55051240
Q701	KTC3203Y	20538220



D003,211,212,717,718,719,720,721,722,727,728,729,730,J209,301	1N4148	44009209
D006,007	SVC201SP	10281340
D03,04	1N4002	11070780
D402	BZX55C7V5	80444150
D701	1N5232B	20414280
D704,710	LTL4261N LED	20506170
D706	LTL4236N LED	20415320



TF001	10,7MHZ	35042190
X001	4M332HZ	55050710
Y001	10M7HZ	20702430
Y002	7M2HZ	10281350
Y201	450KOHZ	10281230
Y701	4M19HZ	20776150



L001		10281320
L002		10281260
L006		10281250
L801		70182000
SVC01		55060590



EN701		55064440
EN702		55064450
RV001,340	4K7 OHM	10368440
RV341	200RO OHM	20498490



R03,04	2R2 OHM 5% 0,25W	△ 15009870
---------------	------------------	------------



C015	11POF	10280980
-------------	-------	----------



TP801		△ 55048980
TP501		△ 35118910

OTHER PARTS

AUTRES PIECES

SONSTIGE TEILE

ALTRE PARTI

OTRAS PIEZAS

F801	1A6T TIME-LAG FUSE 1A6T FUSIBLE TEMPORISE 1A6T SICHERUNG 1A6T FUSIBILE TEMPORIZZATO 1A6T FUSIBLE TEMPORIZADO	△ 48064700
FL701	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	55026550
NJ301	ANTENNA SOCKET AM PRISE ANTENNE AM ANTENNENBUCHSE AM PRESA ANTENNA AM TOMA DE ANTENA AM	35051440
NJ515	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	55060580
NJ516,517	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	55051030
RLY801	RELAY RELAIS RELAIS RELEE RELEE	△ 35095470


R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienstes
 Per precisazioni, contattate l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

04 / 2000 **35114840**
REV. N° 1 09 / 2000 **35133560**

1/3

SW 701,702, 703,704,705, 706,707,712, 713,714,715, 716,719,720, 721,722,723, 724,725,726	MICROSWITCH MICROCONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUPTORE MICROCONTACTOR	20404730	CASSETTE BUTTON PLAY LEFT TOUCHE DE LECTURE CASSETTE GAUCHE CASSETTENLAUFWERK TASTE PLAY LINKS TASTO LETTURA CASSETTA SINISTRA TECLA LECTURA CASSETTE IZQUIERDA	55046930	BUTTON DISC 5 TOUCHE SELECTION DISQUE 5 TASTE AUSWAHL LASERPLATTE 5 TASTI SELEZIONE DEL DISCOS 5 TECLAS SELECCION DE DISCOS 5	55075180
SW 708,709, 710,711,717, 718	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUPTORE MICROCONTACTOR	20404790	CASSETTE BUTTON PLAY RIGHT TOUCHE DE LECTURE CASSETTE DROITE CASSETTENLAUFWERK TASTE PLAY RECHTS TASTO LETTURA CASSETTA DESTRA TECLA LECTURA CASSETTE DERECHA	55046940	TRAY CD CONTROL BUTTON TOUCHE CD/CDE TIROIR TASTE CD SCHUBEINHEIT TASTO COMANDI PORTA-DISCHI TECLA MANDO PORTADISCO	55058940
			CASSETTE BUTTON RECORD TOUCHE ENREGISTREMENT CASSETTE CASSETTENLAUFWERK TASTE AUFNAHME TASTO REGISTRAZIONE TECLA GRABACION	55046950	BUTTON STRIP SHUFFLE/INTRO/REP/ATS BARRETTE TOUCHES 4T SHUFFLE/INTRO/REP/ATS TASTENLEISTE SHUFFLE/INTRO/REP/ATS PIATTINA TASTI 4T SHUFFLE/INTRO/REP/ATS PLACA DE TECLAS 4T SHUFFLE/INTRO/REP/ATS	55058960
			CASSETTE REW KNOB TOUCHE CASSETTE RETOUR RAPIDE CASSETTENLAUFWERK KNOPF REW TASTO CASSETTA VELOCE INDIETRO TECLA CASSETTE RETROCESO RAPIDO	55046960	BUTTON STRIP PLAY/PAUSE/STOP/SOURCE BARRETTE TOUCHES 3T LECT/PAUSE/STOP/SOURCE TASTENLEISTE PLAY/PAUSE/STOP/SOURCE PIATTINA TASTI 3T LECT/PAUSE/STOP/SOURCE PLACA DE TECLAS 3T LECT/PAUSE/STOP/SOURCE	55058980
			CASSETTE BUTTON F.F TOUCHE CASSETTE AVANCE RAPIDE CASSETTENLAUFWERK KNOPF F.F TASTO CASSETTA VELOCE AVANTI TECLA CASSETTE AVANCE RAPIDO	55046970	BUTTON STRIP FF/REW/EQ/S.BASS BARRETTE DE TOUCHES 5T FF/REW/EQ/S.BASS TASTENLEISTE FF/REW/EQ/S.BASS PIATTINA TASTI 5T FF/REW/EQ/S.BASS PLACA DE TECLAS 5T FF/REW/EQ/S.BASS	55061170
			CASSETTE BUTTON PAUSE TOUCHE CASSETTE PAUSE CASSETTENLAUFWERK TASTE PAUSE TASTO CASSETTA PAUSA TECLA CASSETTE PAUSA	55046980	BUTTON HELP TOUCHE HELP TASTE HELP TASTO HELP TECLA HELP	55045230
			VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	55058900	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	55059010
			TUNING KNOB BOUTON TUNER TUNING KNOPF ROTELLA DI PLASTICA TUNING RUEDA PLASTICA MANDO TUNING	55074940	BUTTON DEMO TOUCHE DEMO TASTE DEMO TASTO DEMO TECLA DEMO	55059020
			TUNING KNOB TRIM ENJOLIVEUR BOUTON TUNING ZIERRAHMEN KNOPF TUNING FINIZIONE ROTELLA DI PLASTICA TUNING EMBELLECEDOR RUEDA PLASTICA TUNING	55058910	BUTTON STRIP CLOCK/TIMER BARRETTE DE TOUCHES 2T CLOCK/TIMER TASTENLEISTE CLOCK/TIMER PIATTINA TASTI 2T CLOCK/TIMER PLACA DE TECLAS 2T CLOCK/TIMER	55059030
			HOLDER BUTTON TUNING SUPPORT BOUTON TUNER HALTER TUNING KNOPF SUPPORTO ROTELLA DI PLASTICA TUNING SOPORTE RUEDA PLASTICA TUNING	55061160	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	55060930
			BUTTON DISK/SKIP TOUCHE DISK/SKIP TASTE DISK/SKIP TASTO DISK/SKIP TECLA DISK/SKIP	55045920	BUTTON STRIP BAND/FM BARRETTE DE TOUCHES 2T BAND/FM TASTENLEISTE BAND/FM PIATTINA TASTI 2T BAND/FM PLACA DE TECLAS 2T BAND/FM	55059040
			BUTTON DISC 1 TOUCHE SELECTION DISQUE 1 TASTE AUSWAHL LASERPLATTE 1 TASTI SELEZIONE DEL DISCOS 1 TECLAS SELECCION DE DISCOS 1	55075140	UPPER CASE WINDOW CD GLACE AFFICHEUR CD ANZEIGEFENSTER CD VETRO DEL VISUALIZZATORE CD CRISTAL DEL VISUALIZADOR CD	55044840
			BUTTON DISC 2 TOUCHE SELECTION DISQUE 2 TASTE AUSWAHL LASERPLATTE 2 TASTI SELEZIONE DEL DISCOS 2 TECLAS SELECCION DE DISCOS 2	55075150	DISPLAY WINDOW TUNER GLACE AFFICHEUR TUNER ANZEIGEFENSTER TUNER VETRO DEL VISUALIZZATORE TUNER CRISTAL DEL VISUALIZADOR TUNER	55069840
			BUTTON DISC 3 TOUCHE SELECTION DISQUE 3 TASTE AUSWAHL LASERPLATTE 3 TASTI SELEZIONE DEL DISCOS 3 TECLAS SELECCION DE DISCOS 3	55075160	CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDES BEDIENTEIL QUADRO DI COMANDO TABLERO DE MANDO	55045850
			BUTTON DISC 4 TOUCHE SELECTION DISQUE 4 TASTE AUSWAHL LASERPLATTE 4 TASTI SELEZIONE DEL DISCOS 4 TECLAS SELECCION DE DISCOS 4	55075170	CASSETTE FLAP WINDOW LEFT GLACE VOLET CASSETTE GAUCHE FENSTER CASSETTENKLAPPE LINKS VETRO SPORTELLO CASSETTA SINISTRA CRISTAL TAPA CASSETTE IZQUIERDA	55060940
A3000 (REMOTE CONTROL) A3000 (TELECOMMANDE) A3000 (FERNBEDIENUNG) A3000 (TELECOMANDO) A3000 (TELEMANDO)		55063350				
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO O SINISTRA CAJA ACUSTICA DERECHA O IZQUIERDA		35115560				
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△	10260820				
CONNECTION LEAD 2+2 CINCH CORDON DE LIAISON 2+2 CINCH ANSCHLUSSKABEL 2+2 CINCH CAVO DI ALLACCIAMENTO 2+2 CINCH CABLE DE ENLACE 2+2 CINCH		10046700				
BUTTON STRIP FM/ALARM BARRETTE DE TOUCHES 2T FM/ALARM TASTENLEISTE FM/ALARM PIATTINA TASTI 2T FM/ALARM PLACA DE TECLAS 2T FM/ALARM		55025140				
CASSETTE FLAP DOOR LEFT VOLET CASSETTE GAUCHE CASSETTENKLAPPE LINKS SPORTELLO CASSETTA SINISTRO TAPA CASSETTE IZQUIERDO		55058690				
CASSETTE FLAP DOOR RIGHT VOLET CASSETTE DROIT CASSETTENKLAPPE RECHTS SPORTELLO CASSETTA DESTRO TAPA CASSETTE DERECHO		55058700				
COVER TRAY CD CACHE TIROIR CD ABDECKUNG SCHUBLADE CD COPERCHIO CASSETTO CD CUBIERTA CORREDERA CD		55058710				
TRAY CD TRIM ENJOLIVEUR VOLET CD ZIERRAHMEN CD KLASPE FINIZIONE SPORTELLO CD EMBELLECEDOR DE TAPA CD		55058720				
CASSETTE BUTTON STOP/EJECT LEFT TOUCHE STOP/EJECT CASSETTE GAUCHE CASSETTENLAUFWERK TASTE STOP/EJECT LINKS TASTO STOP/EJECT CASSETTA SINISTRA TECLA STOP/EJECT CASSETTE IZQUIERDA		55046910				
CASSETTE BUTTON STOP/EJECT RIGHT TOUCHE STOP/EJECT CASSETTE DROITE CASSETTENLAUFWERK TASTE STOP/EJECT RECHT TASTO STOP/EJECT CASSETTA DESTRA TECLA STOP/EJECT CASSETTE DERECHA		55046920				



CASSETTE FLAP WINDOW RIGHT GLACE VOLET CASSETTE DROIT FENSTER CASSETTENKLAPPE RECHTS VETRO SPORTELLO CASSETTA DESTRA CRISTAL TAPA CASSETTE DERECHA	55060950
CASSETTE HOLDER LEFT PORTE CASSETTE GAUCHE CASSETTENHALTER LINKS PORTACASSETTA SINISTRO PORTACASSETTE IZQUIERDO	55025010
CASSETTE HOLDER RIGHT PORTE CASSETTE DROIT CASSETTENHALTER RECHTS PORTACASSETTA DESTRO PORTACASSETTE DERECHO	55025020
SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	△ 55060910
AM ANTENNA HOLDER SUPPORT ANTENNE AM AM ANTENNENHALTER SUPPORTO ANTENNA AM SOPORTE ANTENA AM	20690520
AM ANTENNA ANTENNE AM AM ANTENNE ANTENNA AM ANTENA AM	20690640
SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	△ 55060920
REAR PANEL PANNEAU ARRIERE SEITENTEIL HINTEN PANNELLO POSTERIORE PANEL POSTERIOR	△ 55047860
COVER UPPER COUVERCLE SUPERIEUR GEHAUSEOBERTEIL COPERCHIO SUPERIORE TAPA SUPERIOR	△ 55046080
UPPER COVER WINDOW GLACE COUVERCLE SUPERIEUR FENSTER GEHAUSEOBERTEIL VETRO DEL COPERCHIO SUPERIORE CRISTAL DEL TAPA SUPERIOR	55060970
FITTING FRONT CALE AVANT POLSTER VORN Distanziatore anteriore CALZO DELANTERA	55051660
FITTING REAR CALE ARRIERE POLSTER HINTEN Distanziatore posteriore CALZO TRASERA	55051670
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	55054900

MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO

TCM-125-0E OPTICAL PLAYER TCM-125-0E LECTEUR OPTIQUE TCM-125-0E CD-LAUFWERK TCM-125-0E ASSIEME OTTICA TCM-125-0E MECANISMO OPTICO	10656490
CD 5 DISC CHASSIS ASSY CHASSIS CD 5 DISQUES EQUIPE CHASSIS CD LASERPLATTE K.P.L CHASSIS CD 5 DISCOS COMPLETO CHASIS CD 5 DISCOS EQUIPADO	55058570
CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	55046590
BUSH RUBBER CD REAR AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPFER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	20365070
BUSH RUBBER CD FRONT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPFER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	20446740
CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	10039140
SPRING TORSION HOLDER CASSETTE LEFT RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE GAUCHE FEDER CASSETTENKLAPPE LINKS MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA SINISTRO RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE IZQUIERD	35095850
SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RIGHT RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE DROIT FEDER CASSETTENKLAPPE RECHTS MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA DESTRO RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE DERECHO	35095860
EG530YD-2BH MOTOR EG530YD-2BH MOTEUR EG530YD-2BH MOTOR EG530YD-2BH MOTORE EG530YD-2BH MOTOR	35049330

CRKD2520 SERVICE MANUAL CRKD2520 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD2520 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD2520 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD2520 DOCUMENTACION TECNICA	35114850
ALTIMA3000 PARTS LIST ALTIMA3000 LISTE DE PIECES DETACHEES ALTIMA3000 ERSATZTEILLISTE ALTIMA3000 LISTA PARTI DI RICAMBIO ALTIMA3000 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35114840
ALTIMA3000 UM TH ALTIMA3000 NU TH ALTIMA3000 BA TH ALTIMA3000 IU TH ALTIMA3000 IU TH	55054920

ALTIMA3000

3/3

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.