

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
CS186
Chassis CRKD2162B

MODULES

MAIN	MAIN	56103820
DSP	DSP	56103810
KDB	DISPLAY/CONTROL	56103790
POWE	POWER	56299460
SVB	CD SERVO (CS186)	56103800



IC001	SST39VF800A-70-4C-EKE V.04.5 CS186	36114420
IC002	WM8731SEDS FLAT R=Y	56105050
IC003	AZ1117H-3.3TRE1 FLAT	55906680
IC004	HY57V161610ET-7 FLAT	5518101A
IC005	AZ1117H-1.8TRE1 FLAT	56000090
IC006	KIA7805API R=Y	55179250
IC007	M24C02-WMN6TP(BLANK) FLAT R=Y	20940740
IC008	ASM809SEURF-T FLAT	56096900
IC009	TCC760HC01-AG(WITH ROM) FLAT	56000170
IC701	IRM-3556S8F5	55488350
IC702	PT6315L FLAT R=Y	35942120
U501	TDA7440D FLAT	55097860
U502	TDA7269SA R=Y	55947930
U503	LM317P	△ 55344820



Q001	KTA1273Y/P R=Y	36038110
Q002,003,004, 501,503,504, 505,506,507, 508,509,510, 513,515,516	KTC3875GR SMD	20779850
Q502	KTA1504GR SMD	20779750
Q511,512,701, 801	KTC3203Y/KTC2120Y	20538220



D001	UDZS7.5B 7V5 200MIOW R=Y	55168560
D501,502,503, 517,801	1N4148 R=Y	36028130
D504,508,548, 802,803,804, 805	1N4001 50V/1A R=Y	36038140
D505	1N5239B	20454630
D506,507	1N5237B 8.2V	20414310
D509,510,513, 514,515,516, 518,519	1N5392	10232130
D511	BZX55C7V5	80444150
D512	1N4751A	20743260
D701	UDZS3.3B 3V3 200MIOW	55394360
D702	UDZS5.1B 5V1 200MIOW R=Y	55177710
D703	CT-204SRC LED	55825280



X002	12MHZ	56016160
------	-------	----------



SW703		55064450
-------	--	----------



C801,802	4N7F 20% 250V	△ 20677520
----------	---------------	------------



T001	POWER R=Y	△ 56105580
T002	STAND-BY	△ 55269220

OTHER PARTS

AUTRES PIECES

SONSTIGE TEILE

ALTRE PARTI

OTRAS PIEZAS

	KST-M1104LW1-C50 TUNER R=Y	56052460
	KST-M1104LW1-C50 TETE R=Y	
	KST-M1104LW1-C50 TUNER R=Y	
	KST-M1104LW1-C50	
	SINTONIZZATORE R=Y	
	KST-M1104LW1-C50	
	SINTONIZADOR R=Y	
	CABLE FLAT 16 PINS 80MM	56048590
	CABLE NAPPE 16 VOIES 80MM	
	KABEL FLACH 16 PINS 80MM	
	CAVO FALDA 16 SPINOTTI 80MM	
	CABLE 16 PUNTOS 80MM	
CN509	LOUDSPEAKER SOCKET	20604680
	PRISE HAUT PARLEUR	
	LAUTSPRECHERBUCHSE	
	PRESA ALTOPARLANTE	
	TOMA HEMBRA ALTAVOZ	
CN511	CINCH SOCKET	55919540
	PRISE CINCH	
	CHINCH-BUCHSE	
	PRESA CINCH	
	TOMA CINCH	
DS701	DISPLAY VFD R=Y(HNR- 12MS25T)	56100210
	AFFICHEUR VFD R=Y(HNR-12MS25T)	
	VFD-ANZEIGE R=Y(HNR-12MS25T)	
	VISUALIZZATORE VFD	
	R=Y(HNR-12MS25T)	
	VISUALIZADOR VFD	
	R=Y(HNR-12MS25T)	
FFC1	CABLE FLAT 15 PINS 120MM	56099960
	CABLE NAPPE 15 VOIES 120MM	
	KABEL FLACH 15 PINS 120MM	
	CAVO FALDA 15 SPINOTTI 120MM	
	CABLE 15 PUNTOS 120MM	
FU501,502	2AT 250V TIME-LAG FUSE	△ 5501562A
	R=Y	
	2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE R=Y	
	2AT 250V SICHERUNG R=Y	
	2AT 250V FUSIBILE	
	TEMPORIZZATO R=Y	
	2AT 250V FUSIBLE	
	TEMPORIZADO R=Y	
FU503	1A6T 250V TIME-LAG FUSE	△ 5512687A
	R=Y	
	1A6T 250V FUSIBLE TEMPORISE R=Y	
	1A6T 250V SICHERUNG R=Y	
	1A6T 250V FUSIBILE	
	TEMPORIZZATO R=Y	
	1A6T 250V FUSIBLE	
	TEMPORIZADO R=Y	

Lead Free
 Sans Plomb
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo


For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 03 / 2006 36113950
VERSION 2 00 / 0000

1/2

N705	USB SOCKET PRISE USB USB-BUCHSE PRESA USB TOMA USB	55675200
NJ601	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHÖRERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	55309050
RLY801	RELAY 12V 575.00HM 10A RELAIS 12V 575.00HM 10A RELAIS 12V 575.00HM 10A RELEE 12V 575.00HM 10A RELEE 12V 575.00HM 10A	55987350
SW701,702, 704,705,706, 707,708,709, 710,711,712, 713,714	MICROSWITCH MICROCONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	20404730
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHÄUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
CS186 REMOTE CONTROL CS186 TELECOMMANDE CS186 FERNBEDIENUNG CS186 TELECOMANDO CS186 TELEMANDO		56124100
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA		56124730
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO O SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA O IZQUIERDA		36113920
FOLDING BOX(CS186) EMBALLAGE CARTON(CS186) KARTON(CS186) IMBALLAGGIO CARTONE(CS186) EMBALAJE CARTON(CS186)		56123180
FITTING DOWNER CALE INFÉRIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		56152830
FITTING UPPER CALE SUPÉRIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		56152800
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△	20936450
AM ANTENNA ASSY ANTENNE AM CPL AM ANTENNE KPL ANTENNA AM CPL ANTENA AM CPL		55149810

FM ANTENNA FM ANTENNE FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM		20375880
FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL		56122990
FRONT PANEL TRIM ENJOLIVEUR FACADE ZIERRAHMEN FRONT PLATTE FINIZIONE PANNELLO FRONTALE EMBELLECEDOR DE PANEL FRONTAL		56273690
REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR		56123010
CD DOOR VOLET CD CD KLAPPE SPORTELLINO CD TAPA CD		56309830
USB DOOR VOLET PRISE USB USB KLAPPE SPORTELLINO PRESA USB TAPA TOMA USB		56273660
DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR		56162370
ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA		56309820
DEMO KNOB TOUCHE DEMO DEMO TASTE TASTO DEMO TECLA DEMO		56102190
BUTTON STRIP FF/REW/EJECT BARRETTE TOUCHES FF/REW/EJECT TASTENLEISTE FF/REW/EJECT PIATTINA TASTI FF/REW/EJECT PLACA DE TECLAS FF/REW/EJECT		56102200
BUTTON STRIP SELECT/DELETE BARRETTE TOUCHES SELECT/DELETE TASTENLEISTE SELECT/DELETE PIATTINA TASTI SELECT/DELETE PLACA DE TECLAS SELECT/DELETE		56102220
BUTTON STRIP SOURCE/BAND BARRETTE TOUCHES SOURCE/BAND TASTENLEISTE SOURCE/BAND PIATTINA TASTI SOURCE/BAND PLACA DE TECLAS SOURCE/BAND		56102240
BUTTON STRIP BACK/RECORD BARRETTE TOUCHES BACK/RECORD TASTENLEISTE BACK/RECORD PIATTINA TASTI BACK/RECORD PLACA DE TECLAS BACK/RECORD		56123480
BUTTON STRIP PLAY/STOP BARRETTE TOUCHES PLAY/STOP TASTENLEISTE PLAY/STOP PIATTINA TASTI PLAY/STOP PLACA DE TECLAS PLAY/STOP		56161410

VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTÄRKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO		56102280
BUTTON VOLUME RING BAGUE TOUCHÉ VOLUME LAUTSTÄRKEKNOPF RING ANELLO TASTO VOLUME ANILLO TECLA VOLUME		56102300
SPRING CD DOOR RESSORT VOILET CD FEDER CD KLAPPE MOLLA SPORTELLINO CD RESSORTE TAPA CD		56161230
MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO		
OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM(CS186) LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD(CS186) CD-LAUFWERK + CD MECHANISCHE(CS186) ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA(CS186) MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO(CS186)		56123520
SL-08 CD MECHANISM ASSY ALONE R=Y SL-08 ENS. MECHANIQUE CD SEULE R=Y SL-08 CD CD MECHANIK KPL ALLEIN R=Y SL-08 ASSIEME MECCANICA CD SOLO R=Y SL-08 CONJUNTO MECANISMO CD SOLO R=Y		56123940
OPTICAL PLAYER WITH SVB BOARD(CS186) LECTEUR OPTIQUE AVEC PLATINE SVB(CS186) CD-LAUFWERK MIT SVB PLATTE(CS186) ASSIEME OTTICA CON PIASTRA SVB(CS186) MECANISMO OPTICO CON PLATINA SVB(CS186)		56123920
KSM213CLDT OPTICAL PLAYER W/O SERVO BD KSM213CLDT LECTEUR OPTIQUE SANS SVB KSM213CLDT CD-LAUFWERK OHNE SVB KSM213CLDT ASSIEME OTTICA SENZA SVB KSM213CLDT MECANISMO OPTICO SIN SVB		56033140
		
CS186 UM TH CS186 NU TH CS186 BA TH CS186 IU TH CS186 IU TH		56123200
CS186 PARTS LIST CS186 LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES CS186 ERSATZTEILLISTE CS186 LISTA PARTI DI RICAMBIO CS186 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO		36113950

CS186

2/2

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.