S30D6

Sp. f. out. Gr. Stop K. V. RG.

971H7 — 971H2 — 854H162 Tonekontrol 3 Stillinger.

UCH21, — UCH21₂ — UBL21

855L32 — 150-170-230-700Ω. 34-1240.

UBL21 / UCH21, / UCH21₂

225/15 — 962L7 — Skololys.

Permo 227/80

854L166 — 996H83 — 854L165

973L82 — 973H69 — RG. — K.

Net.

Omskifter.
1. L.B.
2. M.B.
3. K.B.
4. Gramm.

840H131 TFF-480

996H53 — 996H52 — 996H51

996H43 — 996H42 — 996H41

Trimmere 30pf. 788%w

Antenne
Jord
962L5

Modstande uden Angivelse: 0,5 W
Ved Kondensator : Intet Tegn : 2kv ~
" " : = Tegn : 2kv =
Omskifterne vist i venstre Yderstilling.

| MATERIALE | OVERFLADE | KONSTR. | TEGN. | KONTR. | GODK. | MAALESTOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION | | K.B.H. | H.W.O. | | | |
| | | 18-12-51. | | | | |
| Bang & Olufsen A/S | Diagram for Mini 508A. | | | | | 800C128. |

Form. 369 12-52