Idl. cun 700mA

PHONO

TUNER AUX-1 AUX-2 REC-1 MON-1 REC-2 MON-2

PRE-OUT MAIN-IN

to Peak Indicator

L-CH

R-CH

OUTLET (UNSWITCHED)

OUTLET (SWITCHED)

SW005a

SW005b

C003 0.047

C004 0.047

C063 0.022

F 0.6A

VOLTAGE SELECTOR

GRN BLU BRN ORG RED

P.T.

YEW ORG YLW GRN BRN GRY WHT BLK WHT

D001

C006 6.5V-12,000

C007 6.5V-12,000

Q101a DML-02

Q102a 2SA839

Q103a

Q104a 2SC1940

Q105a

Q101b DML-02

Q102b 2SA839

Q103b

Q104b 2SC1940

Q105b

PB-1087

SW001a

SW001b

SW501a

SW501b

SW502a

SW502b

SW502c

SW503a

SW503b

SW002

TAPE-CONNECTOR

SW004a

SW004b

RY-3

RY3a

RY3b

RY3c

RY3d

RY4

D002 1S1554

Q602a,Q603a 2SC1775A

Q601a DML-01

Q602a

Q603a

PB-1089

Q601b DML-01

Q602b

Q603b

Q602b, Q603b 2SC1775A

Q701a,Q702a 2SA896 Q704a 2SC1507 Q707a 2SD381 Q709a,Q711a 2SC1403

Q703a 2SC1811 Q705a 2SD381 Q706a 2SC1904 Q708a 2SB536 Q710a Q712a 2SA745

PB-1090

Q701b,Q702b 2SA896 Q704b 2SC1507 Q707b 2SD381 Q709b,Q711b 2SC1403

Q703b 2SC1811 Q705b 2SD381 Q706b 2SC1904 Q708b 2SB536 Q710b Q712b 2SA745

PB-1090

R011 1K-1/2W

R012 1K-1/2W

SPEAKERS

L

R

PHONES

PB 1088

Q201 2SD525

Q203 2SD526

Q202 2SB595

Q204 2SB596

D201 D204 IN4004

D205~D208 IN4003

Q313,Q314 2SA733

Q315 2SC1940

Q312 2SC945

D319 1S1554

D313~D318 WZ-063

Q308,Q309 2SC945

Q304 2SA839

D309 IN4003

D306 WZ-120

D305 1S1554

D301~D304 1K188

Q307 2SA733 Q306 2SC495 Q305 2SA839 Q303 2SC1345 Q302 2SA733 Q301 2SC945

Q401a,Q402a 2SC945

Q401b,Q402b 2SC945

D401a 1S1555

D401b 1S1555

D402a 1S1555

D402b 1S1555

D415 WZ-110

SW003a

SW003b

12V-3W x 4

NOTE: SW001a, b FUNCTION (1-PHONO SUBSONIC, 2-PHONO, 3-TUNER, 4-AUX-1, 5-AUX-2)
SW002 MODE (1-MONO, 2-STEREO, 3-REVERSE)
SW003a, b METER SENS (1- x1, 2- x10)
SW004a, b COMPRESSER (1-DIRECT, 2-INDIRECT)
SW005 POWER (ON, OFF)
SW501a, b MONITOR
SW502a, b, c, d DUBBING
SW503a, b, c, d ATT-SW

RV001a, b BALANCER CONT.
RV002a, b VOLUME CONT.
RV003a, b ATT.

5L15

2SC 1811= 2SC 2229