



- Q1 2SC1674-L
- Q2 2 SC1705B
- Q3 BF 494 B / BF 254B / 2SC693F
- Q4 BF 495C / BF 254C
- Q5 BF 494 C / BF 254C
- D1 M V80
- D2, 4, 5, 6 IN 60 P
- D7 (LED)
- S7 S54 083 SELETORA AM-FM-SW

- Q101 BC549 B / PE 109 B / 2SC 693 F
- Q102 BC549 C / PE 109 C
- Q103-104-107 BC548 B / PE 108 B
- Q105-106 2SB 370 C
- D101-D102-103 MG - 713
- D104-105 IN 400
- S1 RADIO LIGA DESLIGA SLEEP
- S7 CL 109 A-01 B (GRAV REP.)
- S8 120 / 3 B 2M (SINTONIZO)
- S3 120 / 3 B 2M (MONITOR)
- S8 CRONO NORMAL
- S10 J20 / 6R (CHAVE 1102220)

OB:
 * SÃO USADOS APENAS NOS APARELHOS MONTADOS COM INDICADOR DE SINTONIA (PONTEIRO COM LED)

26

ESPECIFICAÇÕES E CIRCUITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

cce IND. E COM. DE COMP. DATA 07 / 04 / 79
 ELETRÔNICOS S.A. DES. Nº AI-0147

ESQUEMA ELÉTRICO
 MÔD. CR-259
 TIPO: RÁDIO GRAVADOR PORTÁTIL AM-FM-OC-MONO
 COD. 1-00-90306-00