



SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELARE

TYP ES-533, ES-533 S

SERIE 1 - 2

LUXOR
RADIO



MAJ 1968

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING 220 VOLT VÄXELSTRÖM 50 HZ

EFFEKT FÖRBRUKNING 5 WATT

SPELHASTIGHETER 16, 33, 45 OCH 78 VARV/MIN

TONARM MED STEREO PICKUP

MANUELL NÅLVÄXLING

NÅLTRYCK 6 - 7 GRAM

AUTOMATISKT STOPP VID SLUTSPELAD SKIVA

TONARMSLÅSNING

DIMENSIONER 330 x 250 x 190 MM

NETTOVIKT 2,5 KG

SKIVSPELARCHASSI TYP ES-51 SERIE 2, SE BG1E-1

JUSTERINGSANVISNING SE BG1F-1

TONARM

14934 lödes vid den ena skärmen


10450

10450


73481

73628

73488




Nål 78-varv	65819
Nål LP	65820




Kopplingsanvisning

Fig. 3



Se BG1E-1 73238 73406 Se fig.3
 66532
 73740
 73486
 73624 10067
 90205 Luxor
 90206 Skantic

Fig.1



73709 73738 66093 Se BG1E-1 89217
 73406
 73401
 10815
 73739
 73740
 66550 73624

Fig.2