

A

B

C

Aufn / Wiederg. Kopf recording/play head (links/left)

MIC-Platte/board 879 28 4178
Mikrofon-Buchsen microphone jacks (links/left)

KH-Platte/board 879 28 4221
Kopfhörer-Buchse headphone jack

Aufn. / Wiederg. Kopf recording/play head (rechts/right)

Loschkopf erase head

Pegelinstrument level meter

AC22V reset

Netztrafo mains transformer

SI-Platte/board 879 28 4151
Netz-Schalter mains switch


BK-Platte/board 879 28 4248
Bandlauf-Kontrolle tape run control





R-Platte/board 879 28 4213

ST-Platte/board 879 28 4143
Laufwerk-Steuermechanismen control

LED-Platte/board 879 28 4194

S-Platte/board 879 28 4186





Anderungen vorbehalten! Subject to changes

Mez **CX 4962**
HI-FI
MECASOUND

STEREO CASSETTE DECK

879 46 4046 / 17908

101
102
103
104
301
302

- freie Leitung/free line
- Leiterplattenanschluß wiring board connection
- gedruckte Leitung printed line
- Leitungsverbindung (allgemein) line connection in general
- Halbleiter mit Kühler semiconductor with heat sink
- Achtung: Nur Original-Ersatzteile verwenden! Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste. Attention: please use original spare parts only! compare spare parts list for order number.
- [NL] Widerstand Rauschärm/ noiseless resistor
- Klein-Reststrom Kondensator/low leak capacitor
- Spannungen gemessen gegen Masse voltages measured to ground
- Messpunkt testpoint
- Stecker/plug von unten 90° nach unten

