



- K2 - ZÁSTRČKA PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- K1 - MIKROFONNÍ ZÁSTRČKA
- V1 - PŘEPÍNAČ FUNKCÍ
- V2 - PŘEPÍNAČ RYCHLOSTÍ
- P1 - REGULÁTOR MIKROF. VSTUPU
- P2 - REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO ZESILOVAČE
- SH - SNÍMACÍ HLAVA
- MH - MAZACÍ HLAVA
- ZH - ZÁZNAMOVÁ HLAVA
- TH - TACHYMETRICKÁ HLAVA
- ZD - ZENEROVA DIODA

ZÁZNAM (S OMEZOVAČEM) AUT  
 ZÁZNAM HI-F  
 ZKOUŠKA  
 STOP  
 SNÍMÁNÍ a MĚŘ. BAT  
 SNÍMÁNÍ HI-F

UZEMNĚNÍ ŠASI MECH ZEM 0V EL ZEM

NAPĚTÍ VŠECH BODŮ KROMĚ (1) A (17) MĚŘENO PROTI ZEMI

BOD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NAPĚTÍ mV-	1	0,7	70	65	4,1	10	3,5	10	370	18	1,5	110	1,5
NAPĚTÍ V-	-1,4	-3,8	-3,75	-1,7	-5	-1,05	-1,8	-6,6	-2,1	-5,8	-9,8	-5,6	
BOD	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAPĚTÍ mV+	100	130	2,9	4,4	5			1,4	3,0	250	250		
NAPĚTÍ V-	-1,7	-7				4,0	4,0	-9,4	-2	-3,8	-1,5	-6,9	-6,7
BOD	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
NAPĚTÍ mV+	12,5	7,8	7,8	360	-9	360	5V	7V	5V	7V	15	6	
NAPĚTÍ V-	-2,1	-5,4	-1,8	-5,8	-9	-5,7		+0,4	-10	+0,4	-10	-1,75	
BOD	40	41	42	43	44	45							
NAPĚTÍ mV+	250	250	3,2	3,0	380	3,2							
NAPĚTÍ V-	-5,3	-1,8	-5,4	-9,0	-0,9	5,2							
BOD	48	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
NAPĚTÍ V-	-0,3	-6,6	-0,4	-7,5	-0,2	-7,6	-0,15	-7,2	-7	-10	-10,5	-10,5	-10

MĚŘENO PŘI NAPĚTÍ ZDROJE 18V+