

ALL WAVE SUPER
NATIONAL
MW 5 6 7 9 12 15 16 MW
SW 3 4 5 6 8 11 12 SW
75M 60M 49M 40M 31M 25M
OFF LOUD
PH MW SW



(注)現在切換スイッチ (S1～S2) は
PHONOの位置矢印の方向に30°ずつMW.SW BANDと動く。
△印はソリッド抵抗 ½W型

044—XA