



SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELARE

TYP ES-533, ES-533 S

SERIE 1 - 2

LUXOR
RADIO



MAJ 1968

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING 220 VOLT VÄXELSTRÖM 50 HZ

EFFEKTFÖRBRUKNING 5 WATT

SPELHASTIGHETER 16, 33, 45 OCH 78 VARV/MIN

TONARM MED STEREO PICKUP

MANUELL NÄLVÄXLING

NÄLTRYCK 6 - 7 GRAM

AUTOMATISKT STOPP VID SLUTSPELAD SKIVA

TONARMSLÅSNING

DIMENSIONER 330 x 250 x 190 MM

NETTOVIKT 2,5 KG

SKIVSPELARCHASSI TYP ES-51 SERIE 2, SE BG1E-1

JUSTERINGSANVISNING SE BG1F-1

TONARM

14934 lödes vid den ena skärmen


10450

10450

73481


73628

73488




Nål 78-varv 65819
Nål LP 65820

90209



Kopplingsanvisning

Fig. 3



73624 10067

90205 Luxor
90206 Skantic

Fig.1




Fig.2