

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
CS86
Chassis CRKD2157

MODULES

MAIN	MAIN	35914130
KDB	DISPLAY/CONTROL	35914140
POWE	POWER	35914120
RCPB	CASSETTE	35914110



IC001	AN7312	35057270
IC101	UPD780306GC-B28-8EU(CS86) FLAT	35913960
IC102	HT24L02	35726450
IC103	PST600D	35726440
IC201	LA1823	35149010
IC202	BU2616F FLAT	35586000
IC203	PT2314L	35913980
IC204	TDA7269	10348790
IC501	BU1924F FLAT	55048400
IR101	SRM-354HF	35848730



Q001,014,106, 213,501,601	9015C	10390820
Q002,003,004, 005,006,007, 024,025,102, 103,104,105, 303,304	KTC3199GR	35093410
Q008,009,011, 012,013,016, 017,019,022, 023,026,027, 107,202,203, 204,205,206, 207,210,214, 216,218,219, 301,302,401, 402,602	9014C	10400150
Q010,018,211, 217	8050C	10494170
Q015	8550D TRANSISTOR	10391270
Q020,021	KTA1273Y/KTA966Y	10448970
Q201	9018G	10403270
Q209	9012G	10391290
Q212	KTD2058-Y	10445480
Q215	KTA1046	35209540



D001,002,003, 007,008,102, 103,105,106, 107,108,122, 201,202,216, 218,219,501, 615,616,617	1N4148	44009209
D004	ZPD6,8	44074501
D005	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
D203,204	SVC348-S	35125780
D205,206	1SV101	35210140
D210	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
D212	BZX55C11	11073670
D213	BZX55C9V1	90578100
D220	BZX55C6V2 500MW	20475410
D221,601,602, 603,604,609, 610,611,612	1N4001	16008160
D223,ZD1	BZX55C5V6/ZPD5V6	44025401
D605,606,607, 608	1N5401	20525550
LED101	DL23ACH-A LED	35848750
LED103	DL23RTH LED	35848760
LED104	LT-0311G-22 LED	35057310
LED201,202	DL32ACH LED	35848740



CF201	10M7HZ	35586050
CF202	450K0HZ	35055350
CF203	10M7HZ	35726370
X101	4M194304HZ	35726410
X201	7M200MHZ	35726360
X501	4M332MHZ	35210370



T001		35726400
TC202		35711720



TC201,203	10POF	35210130
-----------	-------	----------



T601		△ 35215250
T602		△ 35913950

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
 Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON multimedia
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
 Per precisazioni, contattate l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 04 / 2005 35914100
VERSION 2 00 / 0000


**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

F601	2AT 250V TIME-LAG FUSE Δ 48029300 2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE 2AT 250V SICHERUNG 2AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
F602	3A15T 250V TIME-LAG FUSE Δ 10119590 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
JK001	HEADPHONE SOCKET 35057380 PRISE CASQUE KOPFHÖRERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	
JK201	LOUDSPEAKER SOCKET 35209520 PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	
LCD1	DISPLAY LCD (SDT-A1034-TN-1) 35913970 AFFICHEUR LCD (SDT-A1034-TN-1) LCD-ANZEIGE (SDT-A1034-TN-1) VISUALIZZATORE LCD (SDT-A1034-TN-1) VISUALIZADOR LCD (SDT-A1034-TN-1)	
RL601	RELAY 5V Δ 35209450 RELAIS 5V RELAIS 5V RELEE 5V RELEE 5V	
S101,102,103, 104,105,106, 107,108,110, 119	MICROSWITCH 35726430 MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHÄUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

CS86 REMOTE CONTROL 35914090 CS86 TELECOMMANDE CS86 FERNBEDIENUNG CS86 TELECOMANDO CS86 TELEMANDO	
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT OR LEFT 35914080 ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO O SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA O IZQUIERDA	
FOLDING BOX(CS86) 56025730 EMBALLAGE CARTON(CS86) KARTON(CS86) IMBALLAGGIO CARTONE(CS86) EMBALAJE CARTON(CS86)	
FITTING UPPER LEFT 35849000 CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKS Distanziatore superiore sinistra CALZO SUPERIOR IZQUIERDA	
FITTING UPPER RIGHT 35848990 CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTS Distanziatore superiore destra CALZO SUPERIOR DERECHA	
FITTING DOWNER LEFT 35848980 CALE INFÉRIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS Distanziatore inferiore sinistra CALZO INFERIOR IZQUIERDA	
FITTING DOWNER RIGHT 35848970 CALE INFÉRIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS Distanziatore inferiore destra CALZO INFERIOR DERECHA	
POWER SUPPLY LEAD Δ 20936450 CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	
FM ANTENNA 35711760 ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM	


**MECHANISM
MECANIQUE
MECHANIK
MECCANICA
MECANISMO**

TCM165-2SK OPTICAL PLAYER 10876110 TCM165-2SK LECTEUR OPTIQUE TCM165-2SK CD-LAUFWERK TCM165-2SK ASSIEME OTTICA TCM165-2SK MECANISMO OPTICO	
MKP11LTXSK OPTICAL PLAYER W/O SERVO BD 10857880 MKP11LTXSK LECTEUR OPTIQUE SANS SVB MKP11LTXSK CD-LAUFWERK OHNE SVB MKP11LTXSK ASSIEME OTTICA SENZA SVB MKP11LTXSK MECANISMO OPTICO SIN SVB	
CASSETTE MECHANISM 35848790 MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	
COUNTER CENTRIRING HOLDER 35215460 SUPPORT CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERTSTUECK HALTER SUPPORTO CONTROCENTRATORE SOPORTE CONTRA ADAPTADOR	
BUSH RUBBER CD FRONT 35215320 AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	
BUSH RUBBER CD REAR 35215310 AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	
	
CS86 UM TH 56025740 CS86 NU TH CS86 BA TH CS86 IU TH CS86 IU TH	
CRKD2157 SERVICE MANUAL 35914150 CRKD2157 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD2157 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD2157 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD2157 DOCUMENTACION TECNICA	
CS86 PARTS LIST 35914100 CS86 LISTE DE PIÉCES DETACHÉES CS86 ERSATZTEILLISTE CS86 LISTA PARTI DI RICAMBIO CS86 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	

**CHASSIS AND PRESENTATION
CHASSIS ET PRESENTATION
CHASSIS UND GEHAEUSETEILE
TELAIO E DI PRESENTAZIONE
CHASIS Y PRESENTACION**

01	CD DOOR VOLET CD CD KLAPPE SPORTELO CD TAPA CD	35848930
06	SPRING TORSION CD DOOR RESSORT A EPINGLE VOLET CD NADELFEDER CD KLAPPE MOLLA DI TORSIONE SPORTELO CD RESSORTE HORQUILLA TAPA CD	35210350
07	SUPPORT CD MECHANISM SUPPORT MECANIQUE CD HALTER CD LAUFWERK SUPPORTO MECCANICA CD SOPORTE MECANISMO CD	35848960
08	LEAF SWITCH (CD DOOR) INTERRUPTEUR A LAMES (VOLET CD) FEDERUNTERBRECHER (CD KLAPPE) INTERRUTTORE A LAMINES (SPORTELO CD) INTERRUPTOR DE CUCHILLA (TAPA CD)	35726770
09	LOCK CD DOOR VERROU VOLET CD RIEGEL CD KLAPPE CHIUSURA SPORTELO CD CERROJO TAPA CD	35799410
10	CD DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE VOLET CD ZAHNRAD CD HALTER RUOTA DENTATA SPORTELO CD RUEDA DENTADA TAPA CD	35210340
11	GEAR WHEEL CD HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE VOLET CD HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA SPORTELO CD SOPORTE RUEDA DENTADA TAPA CD	35058800
16	CD OPEN LEVER LEVIER OUVERTURE VOLET CD HEBEL DOOR CD LEVA APERTURA SPORTELO CD LEVA APERTURA TAPA CD	35215410
17	CD EJECT SPRING RESSORT VOLET CD FEDER CD KLAPPE MOLLA SPORTELO CD RESSORTE TAPA CD	35215420
20	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	35914010
37	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHÉ/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	35914050
40	BUTTON STRIP 7 KEYS LEFT BARRETTE DE 7 TOUCHES GAUCHE TASTENLEISTE 7 TASTE LINKS PIATTINA 7 TASTI SINISTRA PLACA DE 7 TECLAS IZQUIERDA	35849680
41	BUTTON STRIP 7 KEYS RIGHT BARRETTE DE 7 TOUCHES DROITE TASTENLEISTE 7 TASTE RECHTS PIATTINA 7 TASTI DESTRA PLACA DE 7 TECLAS DERECHA	35849670

42	EQ KNOB TOUCHE EQ EQ TASTE TASTO EQ TECLA EQ	35849660
44	LOCK CASSETTE DOOR VERROU DU VOLET CASSETTE RIEGEL CASSETTE KLAPPE CHIUSURA SPORTELO CASSETTA ERROJO TAPA CASSETTE	35849730
46	FRONT PANEL BUTTON TRIM UPPER BOUTON HAUT DECORATION FACADE FRONTPLATTE ZIERRAHMEN TASTE OBEN FINIZIONE TASTO SUPERIOR PANNEL. FRONTAL TECLA EMBELLECEDOR SUPERIOR PANEL FRONT.	35849690
48	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35914000
49	BUTTON VOLUME RING BAGUE TOUCHE VOLUME TASTE VOLUME RING ANELLO TASTO VOLUME ANILLO TECLA VOLUME	35849710
50	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35848910
51	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35914020
52	FRONT PANEL BUTTON TRIM DOWNER BOUTON DECORATION BAS FACADE FRONTPLATTE ZIERRAHMEN TASTE UNTEN FINIZIONE TASTO INFERIOR PANNEL. FRONTAL TECLA EMBELLECEDOR INFERIOR PANEL FRONT.	35849700
53	CASSETTE HOLDER PORTE CASSETTE CASSETTENHALTER PORTACASSETTA PORTACASSETTE	35796690
54	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35210210
55	CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELO CASSETTA TAPA CASSETTE	35914040
56	CASSETTE FLAP DOOR TRIM DECORATION VOLET CASSETTE ZIERRAHMEN CASSETTENKLAPPE FINIZIONE DI SPORTELO CASSETTA EMBELLECEDOR TAPA CASSETTE	35849740
57	CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35914030



**CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION**

CS86

4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.