SANSUI AU-5500 SCHEMATIC DIAGRAM




F-2415
F-2097
F-2416
TR01,03,05 2SC1313R(G) x3
TR07 2SC711(E,F,G)
TR23 2SC1619 (R,O,Y)
TR01,03 2SA726W (F,G) x2
2SC959(L,K)
TR05 2SC1124 (1,2)
TR13 2SA606 (L,K)
TR19 2SB526 2SA808 (C,D,E) (R,O,Y)
TR04 2SD356 (C,D,E)
TR02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26
TR31 2SA733 2SC1364 (P,Q,R) (5,6,7)
TR33 2SC945 (P,Q,R)
TR29 IS953
D05 RD9.1E(B)
D17 SS3
D18 SS3R
D21 10D-1
D23 IN60
D11 10D-1
D13 TS3-85A
SV-02 DS-430
VR01,02 VR03,04 VR01,02 VR03,04 VR05,06
1. OFF 2. ON
S04a,b 1. SEPARATED 2. CONNECTED
1/4 Watts Noted.
AC 50/60Hz
T701
F701 100~117V 4A 220~240V 2A
LA Model Only
CSA Model Only
AC117V
117V BROWN
BLUE 117V
GREEN 100V
YELLOW 0V
ORANGE 117V
RED 100V
BROWN 0V
BLACK
33.5V 0.1A
24.5V PURPLE
2.5A GRAY
24.5V PURPLE
RED
F01 160mA-T
F03 160mA-T
F05 6.3A-T
F07 6.3A-T
F01 1A
F03 1A
F05 7A
F07 7A
F701 4A
SPEAKER-A
SPEAKER-B
PHONES
J701
J1
J2