Ro1 ECC 83 | Ro2 ECC 81 | Ro3 EL 95 | Ro4 EC 92 | Ro5 EM 71

Aufnahme und Wiedergabe Radio

Mikro | Platte | Radio | Zusatzgeräte | Ausgang

Wiedergabe

Aufnahme

Spannungen gemessen mit Rohrenvoltmeter 10MΩ gegen Masse gez. Schalterstellung „Aufnahme Mikrofon"

1/3 W | 1/2 W | 1 W | 2 W

125 V~ | 250 V~ | 500 V~ | 150 V~ | 400 V~ | 125 V~ | 250 V~ | 500 V~ | 350/385 V~ | Papier | MP | Styroflex | Elko

Ro1 | Ro2 | Ro3 | Ro4 | Ro5

BV 252 | BV 108 | BV 201 | BV 192 A

Hör- und Sprechkopf

Löschkopf

Andruckrolle ab — an

Übersprechtaste

Stummkontakt

Sprache | Musik

Hzg

Schnellstoptaste

Band-Endabschalter

Netz-Schalter

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
R			1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12		13		14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25		26		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40		41		42		43
C	1		2					3	4		5	6	7	8		9	10	11			12		13		14	15	16		17	18	19	20	21	22	23		24		25	26		27		28		29	30		31									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Aufn. Radio																																							
Aufn. Mikro																																						
Wiedergabe																																						

Stromlaufplan zum Tonbandgerät Uher 495

Gültig ab Ger.-Nr. 26201 — Änderungen vorbehalten

UHER Werke München

G 332