


Bang & Olufsen




BEOMASTER 2000

TYPE 2801


entre 7 Jap
Din RCA
faire une difference
de 18-20 db.

ABO-CENTER V/HENRIKSENS ELEKTRONIK


MANUEL d'ENTRETIEN




MONTAGE DE CORDE DE CADRAN



Attacher la corde de cadran avec le ressort tellement que la corde forme une boucle. Comparez le dessin.




Le ressort est monté la poulie. Enrouler le corde autour la roue comme indiqué. La roue est tournée tout à droit.



Enrouler la corde $2\frac{3}{4}$ tours autour l'axe de volant et placer la corde autour la poulie à cordelette.

Tourner la roue de cadran de départ à arrêt quelques fois - pour répartir la corde. L'index est poussé tout à droit jusqu'à arrêt. Larquer la corde et la coudre dans l'index comme indiqué. La corde est assurée par une goutte de colle.

INDKLÆBES PÅ SIDE 2-7. TO BE PASTE ON PAGE 2-7. AUF SEITE 2-7 einkleben



6

LEFT CHANNEL

RIGHT CHANNEL

+26V MUTING Pkt. A PC3

216V

11.2V

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)


25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

25.8V (25.3V)

19.8V (25.3V)

Modification Ampli 2000



9220016 T-1 D

DIAGRAM TIL BEOMASTER 2000, TYPE 2801, FRA NR: 143001
 DIAGRAM FOR BEOMASTER 2000, TYPE 2801, AS FROM NO: 143001
 DIAGRAM FÜR BEOMASTER 2000, TYP 2801, AB NR: 143001

